

Gebruiksaanwijzing pmu machine K2.

1. Deze K2-machine is een model met een externe aan/uit-knop. u moet de speciale externe voedingsadapter aansluiten om het apparaat op te starten en te gebruiken

2. opstarten. plaats de externe voedingsadapter, houd de knop 3 seconden ingedrukt. Zodra het scherm van het apparaat oplicht en gedurende 2 seconden "aan" wordt weergegeven, bevindt het zich in de "pauze"-status. het geeft later snelheid weer en knippert. Een start-up afgerond

3. modus selectie en aanpassing.

in de ingeschakelde staat. druk op de A-MTS/BROW/LINE/LIP om de corresponderende werkmodus onder de werkende staat te selecteren. Druk in een willekeurige modus op + of - om de uitgangsparemeters in die huidige modus aan te passen. Er zijn 10 soorten versnellingen in elke modus. De uitgangsparemeters zijn instelbaar. wanneer ingesteld op de maximale versnelling of de minimale versnelling, stuurt het systeem een bericht.

(modusselectie en aanpassing kunnen niet worden uitgevoerd terwijl deze is gepauzeerd).

4. uitgangsregeling.

Het apparaat bevindt zich standaard in de "pauze"-status nadat het is ingeschakeld. alle uitgangen zijn uitgeschakeld. Druk kort op de aan/uit-knop om de uitgang in of uit te schakelen

5. resetten

Als het apparaat vastloopt. het systeem crashte. trek de externe voedingsadapter er direct uit, wacht 5 seconden om hem opnieuw te plaatsen. Voltooi de resetstappen en start opnieuw.

6. afsluiten.

Druk 3 seconden op de aan / uit-knop, het scherm geeft "off" weer.

7. Probleem oplossen.

Handstuk doet het niet!

Het apparaat staat in de pauze stand (dat wil zeggen dat het display knippert), druk 1x op de on/off knop (het apparaat knippert niet meer) nu zou hij het weer moeten doen.

Het handstuk doet het niet, maar de unit/display doet het wel en staat niet in de pauze stand(display knippert niet)

- A. De naald zit vast aan de binnenkant, stel de naaldlengte in op het minimum en verhoog de snelheid!

(het is niet het probleem met het handstuk, soms zit de naald strak, dus heb je meer kracht nodig om het te laten werken).

- B. Haal de naald van het handstuk af, en probeer het eens zonder de naald erin.

Het handstuk wordt heet

Dat komt omdat de naald te strak in het handstuk zit, in het handstuk zit een motor wanneer deze te hard moet werken kan daardoor het handvat heet worden. Haal de naald eruit en plaats hem opnieuw erin. (dat het handstuk iets warmer wordt is normaal, maar heet worden van het handstuk is niet goed en voorkom dit).

Of de naald zit vast aan de binnenkant, stel de naaldlengte in op het minimum en verhoog de snelheid!