


 Fabriqué en Chine
Made in China

AS200E - B46b

BABYLISS SRL
99 Avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France

www.babyliss.com
FAC/2019/11

IB-17/249C

FRANÇAIS
AS200E
Lisez d'abord les consignes de sécurité.
CONSEILS D'UTILISATION

Assurez-vous que vos cheveux sont secs à 80 % et parfaitement démêlés. Séparez la chevelure en la divisant en mèches prêtes à être mises en forme.

Fixez l'accessoire de votre choix sur la brosse soufflante.

Mettez l'interrupteur en position «», «» ou «» afin d'allumer l'appareil, puis réglez la chaleur en fonction de votre type de cheveux.

Après utilisation, mettez l'interrupteur en position «» afin d'éteindre l'appareil. Ensuite, débranchez l'appareil.

Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger.

Changer d'accessoire

Placez l'accessoire sur la poignée et alignez les deux encoches de l'accessoire avec les boutons de la poignée.

Enfoncez la poignée jusqu'à ce qu'un clic confirme qu'il est bien fixe.

Pour retirer un accessoire, maintenez les deux boutons de la poignée enfoncés et détachez l'accessoire de la poignée.

Brosse rotative 50 mm à poils doux

Pour actionner la brosse, maintenez les boutons «» et «» enfoncés. Ceux-ci permettent de faire tourner la tête de brosse dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens contraire.

Placez la brosse sous une mèche de cheveux près du cuir chevelu et maintenez-la en place durant quelques secondes afin de donner du volume aux racines.

Faites glisser l'appareil le long de la mèche et faites tourner la brosse de la racine jusqu'aux pointes en maintenant enfoncé le bouton de rotation adéquat.

Pendant ce temps, résistez à la rotation de la brosse en tirant celle-ci vers bas. Vous créerez ainsi une tension dans la mèche de cheveux.

IMPORTANT! Plusieurs tentatives peuvent s'avérer nécessaires pour maîtriser parfaitement cette technique. Si la brosse tourne trop rapidement, relâchez tout simplement le bouton de rotation et retirez l'appareil des cheveux.

Lorsque vous arrivez au bout de la mèche, poursuivez la rotation de la brosse pour rentrer les pointes vers l'intérieur.

Répétez l'opération pour chaque mèche.

20mm Soft Bristle Brush Attachment

Place the brush head under a section of hair, close to the roots.

Slowly move the brush down along the section, towards the ends of the hair. Rotate the appliance slightly to curl the ends under.

Repeat for each section of hair.

20mm Soft Bristle Brush Attachment

Positionnez la brosse sous une mèche de cheveux, près des racines.

Faites glisser lentement la brosse le long de la mèche, des racines jusqu'aux pointes. Faites pivoter légèrement l'appareil pour boucler les pointes.

Répétez l'opération pour chaque mèche.

Peigne de lissage

Tournez la molette de réglage de la tension au-dessus de l'accessoire de lissage afin de sélectionner le réglage convenant à votre type de cheveux.

Remarque : lors de la première utilisation de l'accessoire de lissage, sélectionnez le réglage le plus bas, puis augmentez progressivement la tension jusqu'à obtenir le résultat souhaité.

Voici un aperçu des réglages de la tension :

Cheveux fins = réglage 1

Cheveux moyennement épais = réglage 2

Cheveux épais = réglage 3

Cheveux bouclés = réglage 4

Positionnez le peigne de lissage sous une mèche de cheveux, aussi près que possible des racines, le peigne de lissage écarté de la tête.

De l'autre main, tirez la mèche de cheveux contre le peigne jusqu'à ce que les dents pénètrent dans la mèche.

Faites délicatement glisser le peigne de lissage à travers la mèche, des racines jusqu'aux pointes.

Répétez l'opération pour chaque mèche.

Embout de séchage

Direz le flux d'air sur les cheveux et déplacez la brosse soufflante tout autour de la tête afin d'éliminer l'humidité excédentaire avant la mise en forme.

Réglages de température

L'appareil dispose de deux réglages de température et d'une fonction air froid. Mettez l'interrupteur dans la première position pour sélectionner la fonction air froid «», dans la deuxième position pour choisir la chaleur modérée «» et dans la troisième position pour obtenir la chaleur intense «».

Please note: If you have delicate, fine, bleached or coloured hair, use the lower heat settings. For thicker hair, use the higher heat setting.

CLEANING & MAINTENANCE

To help keep your appliance in the best possible condition, please follow the steps below:

General

Assurez-vous que l'appareil est éteint, débranchez et froid.

Frottez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon humide.

Évitez que l'eau ne pénètre dans l'appareil et veillez à ce que celui-ci soit parfaitement sec avant utilisation.

N'enroulez pas le câble d'alimentation autour de l'appareil.

N'utilisez pas l'appareil avec le cordon d'alimentation tendu.

Débranchez l'appareil après chaque utilisation.

Nettoyage du filtre

Assurez-vous que l'appareil est éteint, débranchez et froid.

Maintenez fermement la poignée de l'appareil et ouvrez le filtre à partir des rainures près de l'entrée du cordon d'alimentation. Le filtre arrière est à présent ouvert.

Using a soft brush, clean any hair and other debris from the filter.

Always unplug after use.

Cleaning the Filter

Vergez-vous que l'appareil est éteint, débranchez et froid.

Holding the handle of the appliance firmly, lift the filter open from the grooves close to the cord bushing. This will enable the rear filter top open.

Using a soft brush, clean any hair and other debris from the filter.

Replace the rear filter by closing the lid shut.

Rémettez le filtre arrière en place en fermant le couvercle.

FRANÇAIS
AS200E
Lisez d'abord les consignes de sécurité.
CONSEILS D'UTILISATION

Assurez-vous que vos cheveux sont secs à 80 % et parfaitement démêlés. Séparez la chevelure en la divisant en mèches prêtes à être mises en forme.

Fixez l'accessoire de votre choix sur la brosse soufflante.

Mettez l'interrupteur en position «», «» ou «» afin d'allumer l'appareil, puis réglez la chaleur en fonction de votre type de cheveux.

Après utilisation, mettez l'interrupteur en position «» afin d'éteindre l'appareil. Ensuite, débranchez l'appareil.

Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger.

Changer d'accessoire

Placez l'accessoire sur la poignée et alignez les deux encoches de l'accessoire avec les boutons de la poignée.

Enfoncez la poignée jusqu'à ce qu'un clic confirme qu'il est bien fixe.

Pour retirer un accessoire, maintenez les deux boutons de la poignée enfoncés et détachez l'accessoire de la poignée.

Brosse rotative 50 mm à poils doux

Pour actionner la brosse, maintenez les boutons «» et «» enfoncés. Ceux-ci permettent de faire tourner la tête de brosse dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens contraire.

Placez la brosse sous une mèche de cheveux près du cuir chevelu et maintenez-la en place durant quelques secondes afin de donner du volume aux racines.

Faites glisser l'appareil le long de la mèche et faites tourner la brosse de la racine jusqu'aux pointes en maintenant enfoncé le bouton de rotation adéquat.

Pendant ce temps, résistez à la rotation de la brosse en tirant celle-ci vers bas. Vous créerez ainsi une tension dans la mèche de cheveux.

IMPORTANT! Plusieurs tentatives peuvent s'avérer nécessaires pour maîtriser parfaitement cette technique. Si la brosse tourne trop rapidement, relâchez tout simplement le bouton de rotation et retirez l'appareil des cheveux.

Lorsque vous arrivez au bout de la mèche, poursuivez la rotation de la brosse pour rentrer les pointes vers l'intérieur.

Répétez l'opération pour chaque mèche.

20mm Soft Bristle Brush Attachment

Positionnez la brosse sous une mèche de cheveux, près des racines.

Faites glisser lentement la brosse le long de la mèche, des racines jusqu'aux pointes. Faites pivoter légèrement l'appareil pour boucler les pointes.

Répétez l'opération pour chaque mèche.

Peigne de lissage

Tournez la molette de réglage de la tension au-dessus de l'accessoire de lissage afin de sélectionner le réglage convenant à votre type de cheveux.

Remarque : lors de la première utilisation de l'accessoire de lissage, sélectionnez le réglage le plus bas, puis augmentez progressivement la tension jusqu'à obtenir le résultat souhaité.

Voici un aperçu des réglages de la tension :

Cheveux fins = réglage 1

Cheveux moyennement épais = réglage 2

Cheveux épais = réglage 3

Cheveux bouclés = réglage 4

Positionnez le peigne de lissage sous une mèche de cheveux, aussi près que possible des racines, le peigne de lissage écarté de la tête.

De l'autre main, tirez la mèche de cheveux contre le peigne jusqu'à ce que les dents pénètrent dans la mèche.

Faites délicatement glisser le peigne de lissage à travers la mèche, des racines jusqu'aux pointes.

Répétez l'opération pour chaque mèche.

Embout de séchage

Direz le flux d'air sur les cheveux et déplacez la brosse soufflante tout autour de la tête afin d'éliminer l'humidité excédentaire avant la mise en forme.

Réglages de température

L'appareil dispose de deux réglages de température et d'une fonction air froid. Mettez l'interrupteur dans la première position pour sélectionner la fonction air froid «», dans la deuxième position pour choisir la chaleur modérée «» et dans la troisième position pour obtenir la chaleur intense «».

Please note: If you have delicate, fine, bleached or coloured hair, use the lower heat settings. For thicker hair, use the higher heat setting.

CLEANING & MAINTENANCE

To help keep your appliance in the best possible condition, please follow the steps below:

General

Assurez-vous que l'appareil est éteint, débranchez et froid.

Frottez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon humide.

Évitez que l'eau ne pénètre dans l'appareil et veillez à ce que celui-ci soit parfaitement sec avant utilisation.

N'enroulez pas le câble d'alimentation autour de l'appareil.

N'utilisez pas l'appareil avec le cordon d'alimentation tendu.

Débranchez l'appareil après chaque utilisation.

Nettoyage du filtre

Assurez-vous que l'appareil est éteint, débranchez et froid.

Holding the handle of the appliance firmly, lift the filter open from the grooves close to the cord bushing. This will enable the rear filter top open.

Using a soft brush, clean any hair and other debris from the filter.

Always unplug after use.

Cleaning the Filter

Assurez-vous que l'appareil est éteint, débranchez et froid.

Holding the handle of the appliance firmly, lift the filter open from the grooves close to the cord bushing. This will enable the rear filter top open.

Using a soft brush, clean any hair and other debris from the filter.

Replace the rear filter by closing the lid shut.

Rémettez le filtre arrière en place en fermant le couvercle.

ENGLISH
AS200E
Read the safety instructions first.
HOW TO USE

Ensure your hair is 80% dry and combed through to remove any tangles. Create your parting and divide the hair into sections ready for styling.

Secure the selected attachment onto the airstyler.

Slide the switch to the '0', 'I' or 'II' position to turn the appliance on and select a heat

