

Midden onder in de app heeft u de "Device" knop, hier vindt u instellingen voor uw smartwatch, zoals een zit alarm, drink alarm en nog meer. Ook is er een wijzerplaat optie (Dial settings) hier heeft u een keuze uit 18 wijzerplaten voor uw smartwatch er is ook een notificatie optie (Message notifications) waar u kunt instellen welke apps notificaties kunnen sturen naar uw smartwatch.

Rechts onderin onder "Mine" kunt u uw profiel en algemene instellingen voor de app zien.

Ik wens u hierbij veel plezier met uw **Belesy®** smartwatch Eighteen

WAARSCHUWING: Alle functies verbruiken energie. Uw smartwatch heeft veel functies. Bepaalde functie vaak gebruiken of continue laten meten vraagt energie. Veel berichten ontvangen of telefoneren vraagt energie enzovoort. Het kan daardoor gebeuren dat uw batterij sneller leeg raakt dan u verwacht. Wilt u langer van een opgeladen batterij genieten beperk dan het aantal functies dat u aanzet of gebruikt of schakel de verbinding met uw smartphone uit als u deze niet nodig heeft.

Uw smartwatch is waterdicht maar niet bedoeld om mee te douchen, te baden of in de sauna te gaan vanwege stoomvorming en grote temperatuurverschillen.

Chloorhoudend en zout water kan de coating en de waterdichtheid van uw smartwatch aantasten.

Uw **garantie** is niet van toepassing op gebruiks-slijtage, vochtschade, val- en stootschade, accuslijtage, glasschade, het horlogebandje en schade aan de oplaadkabel.

Lukt het even niet met uw smartwatch? Eén of meerdere van de volgende acties kunnen u de oplossing bieden.

- Zorg ervoor dat uw horloge en telefoon maximaal 0,5 meter van elkaar af liggen bij de installatie.
- Reset uw smartwatch (afhankelijk van de smartwatch die u heeft kan dat op de smartwatch zelf of in de app op uw smartphone)
- Update de firmware van uw telefoon.
- Update de app.
- Start uw telefoon opnieuw op.
- Start uw smartphone opnieuw op, start vervolgens de app op uw smartphone, zet uw bluetooth pas aan als de app dat vraagt.
- Verwijder en Installeer de app opnieuw.
- Indien u problemen ervaart met notificaties, check of uw telefoon op do not disturb staat en zet deze uit.
- Heeft u op uw smartphone ingesteld dat u geen signalen van uw berichten op uw beginscherm wilt zien, zet deze dan uit om notificaties op uw smartwatch te kunnen ontvangen.
- Laat de accu van uw smartwatch een keer helemaal leeglopen en laadt deze opnieuw op om zo eventuele ingeslopen bugs te verwijderen
- Probeer u eens een andere USB aansluiting.

*** De smartwatch is geen medisch apparaat en is niet als vervanging voor medische apparaten bedoeld. Alle metingen zijn indicatief. Raadpleeg altijd uw dokter**

Technische data

iOS 9.0 en hoger. Android 6.0 en hoger

Bluetooth 4.0 en hoger

Gebruik geen adapter met meer dan 5V of 1A

Belesy®
Postbus 69
2700 AB, Zoetermeer,
Nederland



Ref nr. 461, 462, 463