

28451-BT-R0(28469)

• Necessite 4 piles bouton AG13/LR44 (inclus).  
 • Remplacer les piles.  
 • Tourner la crociforme (non inclus) nécessaire pour  
 remplacer les piles.  
 • Demander à un adulte de remplacer les piles en respectant  
 leur polarité.  
 • Toujours vérifier que le couvercle du compartiment à piles  
 est correctement fermé avant de donner le jouet à un  
 enfant.  
 • Ne pas essayer de recharger des piles non rechargeables.  
 • Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant  
 d'être rechargées.  
 • Les piles rechargeables ne doivent être rechargées qu'en  
 présence d'un adulte.  
 • Remplacer les piles usagées.  
 • Ne pas mettre en court-circuit les bornes de contact.  
 • Retirer les piles du produit en cas de période prolongée de  
 non-utilisation.  
 • Ne pas jeter les piles au feu.  
 • Utiliser des piles neuves pour des performances optimales.  
 • Ne pas mélanger des piles de types différents, ni des piles  
 neuves et des piles usagées.

4 x AG13-knopcelbatterijen (LR44) vereist (inbegrepen).  
 • De batterijen mogen alleen worden vervangen door een  
 kruiskopschroevendraaier (niet inbegrepen) nodig om de  
 batterijen te vervangen.  
 • Controleer altijd of de klep van het batterijkap goed gesloten  
 is en stevig op zijn plaats is geschroefd voordat u het  
 speelgoed aan een kind geeft.  
 • Laad niet-oplaadbare batterijen niet weer op.  
 • Herlaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden  
 gehaald voordat ze worden opgeladen.  
 • Herlaadbare batterijen mogen alleen worden opgeladen  
 onder toezicht van een volwassene. • Verwijder lege  
 batterijen uit het product.  
 • De aansluitklemmen mogen niet worden kortgesloten.  
 • Als het product voor lange tijd wordt opgeborgen, moeten de  
 batterijen uit het product worden gehaald.  
 • Gooi batterijen niet in het vuur.  
 • Gebruik nieuwe batterijen voor een optimale werking.  
 • Gebruik nooit batterijen van verschillende types of oude en  
 nieuwe batterijen door elkaar.

Erordert 4 AG13LR44-Knopbatterien (Enthalten).  
 • Wechseln der Batterien erforderlich.  
 • Batterien sollten von einem Erwachsenen unter Beachtung  
 der korrekten Polarität eingesetzt werden.  
 • Überprüfen Sie stets, ob das Batteriefach richtig  
 verschlossen und gesichert ist, bevor Sie das Spielzeug  
 einem Kind geben.  
 • Nicht wiederaufladbare Batterien nicht wieder aufladen.  
 • Wiederaufladbare Batterien vor dem Ladevorgang aus dem  
 Spielzeug entfernen.  
 • Wiederaufladbare Batterien nur unter Aufsicht Erwachsener  
 aufladen.  
 • Entladene Batterien sollten aus dem Gerät entfernt werden.  
 • Die Batteriepolen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.  
 • Batterien sind vor einer langfristigen Lagerung aus dem  
 Produkt zu entfernen.  
 • Batterien nicht ins Feuer werfen.  
 • Für beste Ergebnisse neue Batterien verwenden.  
 • Verschiedene Batterietypen sowie alte und neue Batterien  
 nicht mischen.

