



Printing Calculator

Item no. 30032

Instruction Manual

Gebruiksaanwijzing
Anweisungshandbuch
Mode d'emploi
Manual de Instrucciones

Basic functions
Basisfuncties
Basisfunktionen
Les fonctions de base
Funciones básicas



English

Battery Operation

Any of the following indicates low battery power. Switch power off and replace batteries for normal operation.

- Printing problems
- Dim display

Important!

Note the following to avoid battery leakage and damage to the unit.

- Never mix batteries of different types
- Never mix old batteries and new ones
- Never leave dead batteries in the battery compartment
- Remove batteries if you do not plan to use the calculator for a long time
- Be sure that + and - poles of each battery are facing the proper direction

Battery: AA R6P 1,5V x 4

AC Operation

Important!

- It is normal for the adapter to become warm during use
- Unplug the adapter from the AC outlet when you are not using the calculator
- Make sure calculator power is switched off when connecting or disconnecting the adapter

Input Buffer

The input buffer of this calculator holds up to 7 key operations so you can continue key input even while another operation is being processed.

Error

The following cause the error symbol "E" to appear on the display. Clear the error as indicated and continue.

- Integer of a result is longer than 12 digits. Shift the decimal place of the displayed value 12 places to the right for approximate result. Press [ON] to clear the calculation.
- Integer of total in memory is longer than 12 digits. Press [ON] to clear the calculation.

Memory Protection

The contents of the memory are protected against errors and that is recalled by the [MR] key after the overflow check is released by the [ON] key.

Auto power off

The calculator is switched off after about 3-5 minutes from the last operation. Press [ON] to re-start. Memory contents and the decimal mode setting are retained.

Printing Specifications

1. Number of printed columns: Maximum 19 columns (including 2 symbol columns)

2. Ink lifespan
Blue: 500000 characters
Black: 150000 characters
Red: 50000 characters

Replacing the Ink Roller (IR-40T)

The ink roller (IR-40T) installed in this product when you purchase it is used at the factory for test purposes. When ink roller replacement is necessary, use an ir-40T (not IR-30) ink roller purchased from your nearest dealer.

How to replace the Ink Roller (fig. 1)

1. Remove transparent cover
2. Remove old ink roller
3. Install new ink cartridge
4. Replace transparent cover

Loading paper (fig. 2)

1. Turn on calculator
2. Remove transparent cover
3. Cut paper evenly
4. Pull out metal arm; load paper roll
5. Feed paper roll in slot
6. Press "FEED" key and insert paper
7. Replace transparent cover

Printing Speed

For 7-column printing max 2.03 lines/sec

Selectors

Printing mode selector NP P

NP: print OFF
P: print ON
↑ ↓

Rounding selector

↑ ↓

UP:

Values are always rounded up, regardless of the value of the places after the decimal.

5/4:

Rounding down for 0,1,2,3,4 /

Rounding up for 5,6,7,8,9.

CUT:

After the selected number of decimal places, all further ones are truncated.

Decimal selector

F 4 2 0 A

F:

All decimals are displayed

4/2/0:

Number of decimal places desired for the rounding mode.

A:

2 decimal places are assumed in all additions/subtractions. The decimal point is set automatically. The last two numbers are interpreted after the decimal.

Functions

[TAX-]

Calculates amount excluding the TAX.

[TAX+]

Calculates amount including TAX.

[COST]

[SELL]

[MARGIN]

[GT]

Calculates costprice, margin or selling price based on gross profit formula.

Whenever the [=] key is pressed, the result will be stored into the Grand Total memory. Press [GT] to recall the Grand Total. Press again to clear the Grand Total memory.

Nederlands

Batterij vervangen

Een van de volgende punten duidt op een laag batterijvermogen. Schakel de stroom uit en vervang de batterijen voor normaal gebruik.

- Problemen met printen
- Gedimd scherm

Belangrijk!

Het rekenmachine wordt uitgeschakeld ongeveer 3-5 minuten na de laatste bewerking. Druk op [ON] om opnieuw te starten. De geheugeninhoud en de instelling van de decimale modus blijven bewaard

Automatisch uitschakelen

De rekenmachine wordt uitgeschakeld ongeveer 3-5 minuten na de laatste bewerking. Druk op [ON] om opnieuw te starten. De geheugeninhoud en de instelling van de decimale modus blijven bewaard

Printer Specifics

1. Aantal afdrukte kolommen: Maximaal 19 kolommen (inclusief 2 symbolkolommen)

2. Inkt levensduur
Blauw: 500000 tekens
Zwart: 150000 tekens
Rood: 50000 tekens

Batterij: AA R6P 1,5 V x 4

AC-bediening

Belangrijk!

- Het is normaal dat de adapter warm wordt tijdens gebruik
- Haal de adapter uit het stopcontact als u de rekenmachine niet gebruikt
- Zorg ervoor dat de rekenmachine is uitgeschakeld wanneer u de adapter aansluit of loskoppelt

Invoerbuffer

De invoerbuffer van deze rekenmachine kan tot 7 toetsbewerkingen bevatten, zodat u door kunt gaan met toetsinvoer, zelfs terwijl een andere bewerking wordt verwerkt.

Error

Een van de volgende punten kan leiden tot het verschijnen van het foutsymbool "E" op het display. Wis de fout zoals aangegeven en ga verder.

- Het resultaat is langer dan 12 cijfers. Verschif het decimaalkarakter van de weergegeven waarde 12 plaatsten naar rechts voor benadering van het resultaat. Druk op [ON] om de berekening te wissen.
- Het gehele getal in het geheugen is langer dan 12 cijfers. Druk op [ON] om de berekening te wissen.

Papier plaatsen (fig. 2)

1. Zet rekenmachine aan
2. Verwijder transparant deksel
3. Installeer nieuwe inktcartridge
4. Plaats transparant deksel terug

Printsneldheid

1. Voor printen met 7 kolommen max. 2,03 regels/sec

Kiezers

Printmoduskiezer

NP P

NP: printen UIT

P: printen AAN

↑ ↓

Afrondingskiezer

↑ ↓

UP:

Waarden worden altijd naar boven afgerond, ongeacht de waarde van de plaatjes achter de komma.

5/4:

Afronden naar beneden bij 0,1,2,3,4 /

Afronden naar boven bij 5,6,7,8,9.

CUT:

Na het geselecteerde aantal decimalen worden alle volgende decimalen afgesneden.

Decimalenkiezer

↑ ↓

F:

Alle decimalen worden weergegeven.

4/2/0:

Aantal gewenste decimalen voor de afrondingsmodus.

A:

Bij alle optellingen/aftrekkingen wordt uit gegaan van 2 decimalen. De komma wordt automatisch ingesteld. De laatste twee cijfers worden geïnterpreteerd als cijfers achter de komma.

Functies

[TAX-]

Berekent bedrag exclusief BTW.

[TAX+]

Berekent bedrag inclusief BTW.

[COST]

Berekent kostprijs, marge of verkoopprijs op basis van bruto winst formule.

[SELL]

Tekens wanneer de [=]-toets wordt ingedrukt, wordt het resultaat opgeslagen in het geheugen van het eindtotaal. Druk op [GT] om het eindtotaal op te roepen.

[MARGIN]

Druk nogmaals om het eindtotaalgeheugen te wissen.

[GT]

Tekens wanneer de [=]-toets wordt ingedrukt, wordt het resultaat opgeslagen in het geheugen van het eindtotaal. Druk op [GT] om het eindtotaal op te roepen.

① OFF key

② Percent is set rate key

③ Paper feed key

④ Print key

⑤ Amount of cost key

⑥ Amount of sell key

⑦ Percentage of profit key

⑧ Memory clear key

⑨ Memory recall key

⑩ Memory minus key

⑪ Memory plus key

⑫ Amount with tax key

⑬ Amount without tax key

⑭ Sign change key

⑮ Shift right key

⑯ Power ON/clear key/error key

⑰ Print ON/OFF selection

⑱ Decimal mode selection

⑲ Decimal digits selection

⑳ Grand total




Fig. 1 How to replace the Ink Roller

Het vervangen van de inktrol
Comment remplacer le rouleau d'encre
So ersetzen Sie die Tintenwalze
How to replace the Ink Roller

1. OFF key

2. Print key

3. Amount with tax key

4. Amount without tax key

5. Sign change key

6. Shift right key

