

BRIO®

Características do brinquedo alimentado a pilhas: De luz ao seu sistema de construção com estas excitantes unidades de luz que foram recentemente adicionadas ao sistema de construção. As luzes têm 4 posições diferentes: OFF, uma luz contínua, uma luz intermitente ou uma luz pulsante. Combine as quatro unidades de luz incluídas com os componentes transparentes e coloridos para criar variações de luz excitantes e efeitos de cor realmente fantásticos. A unidade de luz é compatível com os componentes existentes na gama de sistemas de construção.

Lembre-se de que:

- O brinquedo não é a prova de água e não deve ser lavado numa máquina de lavar louça. Limpe o brinquedo com um pano limpo para eliminar qualquer resíduo.
- O brinquedo não deve ser desmontado por motivos de segurança.
- O plástico existente no brinquedo pode perder a cor ao longo do tempo.
- Evite uma exposição à luz intensa do sol e a outras fontes de calor.
- O produto só é recomendado para brincar em interiores.

Consulte o nosso site Internet em brio.net para mais informações sobre como cuidar do precioso brinquedo BRIO.

Substituir as pilhas:

Os efeitos de luz para este brinquedo exigem 2 pilhas botão de 1,5 V (LR44) (incluídas). Use uma chave de fendas para abrir a tampa do compartimento das pilhas (ver ilustração). Coloque as pilhas conforme ilustrado (+/-). Feche a tampa do compartimento das pilhas e aperte o parafuso.

Aviso!

- Elimine imediatamente pilhas usadas.
- Mantenha as pilhas novas e usadas afastadas das crianças.
- Se suspeitar que as pilhas podem ter sido engolidas ou colocadas no interior de qualquer parte do corpo, procure imediatamente assistência médica.

Importante:

- As pilhas só podem ser colocadas ou substituídas por adultos.
- Não podem ser misturados vários tipos de pilhas ou pilhas novas e usadas.
- Só podem ser usadas pilhas recomendadas do mesmo tipo ou de um tipo equivalente (1,5 V).
- As pilhas devem ser inseridas com a polaridade certa.
- As pilhas gastas devem ser removidas do brinquedo.
- Os terminais de alimentação não podem ser curto-circuitados.
- Retire sempre as pilhas se o brinquedo não for usado durante algum tempo.
- Proteja o brinquedo de água ou humidade.
- Não tente recarregar pilhas não recarregáveis.
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem carregadas.
- As pilhas recarregáveis só podem ser carregadas com a supervisão de adultos.
- As pilhas usadas e os componentes elétricos devem ser descartados num ponto de recolha aprovado.
- Os componentes elétricos ou as pilhas não devem ser descartados juntamente com o lixo doméstico.

Guarde para consulta futura!

BRIO®

Caratteristiche del giocattolo a batteria: Illumina il tuo set del sistema BRIO Builder con le nuove entusiasmanti luci create appositamente per questo set. Gli elementi luminosi hanno 4 posizioni diverse: OFF, luce fissa, lampeggiante o pulsante. Combina i quattro elementi luminosi inclusi con i componenti trasparenti colorati per creare entusiasmanti effetti luminosi e giochi cromatici fantasiosi. Gli elementi luminosi sono compatibili con i componenti esistenti nella serie del sistema BRIO Builder.

Tenere a mente che:

- Il giocattolo non è resistente all'acqua e non va lavato in lavastoviglie. Pulire il giocattolo con un panno asciutto e pulito per rimuovere polvere e sporco.
- Per ragioni di sicurezza il giocattolo non deve essere disassemblato.
- La plastica del giocattolo può scolorire con il passare del tempo.
- Evitare la luce diretta del sole e altre fonti di calore.
- Il prodotto è consigliato soltanto per aree giochi all'interno.

Per ulteriori informazioni sul come prendersi cura degli amati giocattoli BRIO, visitare il nostro sito web all'indirizzo brio.net

Sostituzione delle batterie:

Per gli effetti luminosi di questo giocattolo sono necessarie 2 batterie a bottone da 1,5 V (LR44) (incluse). Per aprire il coperchio del vano batterie, utilizzare un cacciavite (vedi l'illustrazione). Inserire le batterie come indicato (+/-). Chiudere il coperchio del vano batterie e stringere la vite.

Avvertimento!

- Smettere immediatamente le batterie usate.
- Tenere le batterie nuove e usate lontano dai bambini.
- Se si pensa che le batterie siano state inghiottite o inserite in una qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.

Importante:

- Il montaggio e la sostituzione delle batterie va effettuato da un adulto.
- Non mischiare tipi diversi di batterie, o batterie nuove e usate.
- Usare solamente le batterie raccomandate, di tipo uguale o equivalente a quello indicato (1,5 V).
- Inserire le batterie secondo la polarità indicata.
- Rimuovere le batterie sciariche dal giocattolo.
- Non mettere in corto circuito i terminali.
- Rimuovere sempre le batterie se il giocattolo non viene usato per qualche tempo.
- Proteggere il giocattolo da acqua o umidità.
- Non tentare di ricaricare le batterie se non sono di tipo ricaricabile.
- Rimuovere le batterie ricaricabili dal giocattolo prima di ricaricarle.
- Le batterie ricaricabili vanno ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie e i componenti elettrici usati vanno gettati negli appositi punti di raccolta.
- I componenti elettrici e le batterie non vanno gettati nei normali rifiuti urbani.

Conservare per riferimento futuro.

BRIO®

Funkcie hračky napájané batériami: vneste do svojej stavebnice Builder svetlo s týmito novými fantastickými svetelnými jednotkami, ktoré sme práve pridali do stavebnicového systému. Svetelné jednotky majú 4 rôzne polohy: OFF (vypnuté), nepretrúšané svetlo, blikajúce svetlo alebo pulzujúce svetlo. Spojte štyri svetelné jednotky s farebnými, transparentnými dielmi na vytvorenie zaujímavých svetelných kombinácií a naozaj pekných farebných efektov. Svetlovacia jednotka je kompatibilná s existujúcimi dielmi stavebnice Builder.

Pamätajte na to, že:

- Hračka nie je vodoodolná a nesmie sa umývať v umývačke riadu. Na účely odstránenia cudzích látok utrite hračku čistou utierkou.
- Hračka sa z bezpečnostných dôvodov nesmie rozoberať.
- Plast hračky môže časom vyblednúť.
- Zamedzte silnému slnečnému svetlu a iným zdrojom tepla.
- Výrobok sa odporúča iba na hru v interiéri.

Prosím, navštívte našu internetovú stránku na brio.net, kde získate ďalšie informácie o tom, ako sa môžete starať o vašu cennú hračku BRIO.

Výmena batérií:

Svetelné efekty pre túto hračku sú napájané 2 x 1,5 V (LR44) gombíkovými batériami (sú priložené). Použite skrutkovač na otvorenie krytu batérie (pozri ilustráciu). Nainštalujte batérie tak, ako je znázornené (+/-). Zatvorte kryt batérie a priťiahnite skrutku.

Pozor!

- Použiť batérie ihneď zlikvidujte.
- Nové a použité batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
- Ak si myslíte, že mohli dôjsť k prehltnutiu batérií alebo sa mohli inak dostať dovnútra tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Dôležité:

- Batérie by mali inštalovať a vymieňať iba dospelé osoby.
- Rôzne typy batérií alebo nové a použité batérie sa nesmú používať spolu.
- Smú sa používať iba odporúčané batérie rovnakej alebo ekvivalentného typu, tak ako je odporúčané (1,5 V).
- Batérie treba vložiť so správnou polaritou.
- Vybité batérie treba z hračky vybrať.
- Napájacie terminály nesmú skrutkovať.
- Ak sa hračka po dlhšiu dobu nemá používať, batérie vždy vyberte.
- Chrňte hračku pred vodou alebo vlhkosťou.
- Nepokúšajte sa nabíjať nenabíjateľné batérie.
- Nabíjateľné batérie sa pred nabíjaním musia vybrať z hračky.
- Nabíjateľné batérie sa musia nabíjať iba pod dohľadom dospelých osôb.
- Použité batérie a elektrické komponenty sa musia zlikvidovať na schválenom zbernom mieste.
- Elektrické komponenty alebo batérie sa nesmú vyhadzovať v domovom odpade.

Prosím, odložte si na účely použitia v budúcnosti!

BRIO®

Baterii ovládané funkce hračky: Přinesť světlo do svého stavebnicového systému s těmito novými skvělými světelnými jednotkami. Světelné jednotky mají 4 různé polohy: vypnutí, stálé svícení, zábleskové světlo a pulzující světlo. Zkombinujte čtyři dodané světelné jednotky s barevnými průhlednými díly a vytvářejte nádherné světelné variace s úžasnými barevnými efekty. Světelná jednotka je kompatibilní se stávajícími díly stavebnicového systému.

Mějte na paměti následující skutečnosti:

- Hračka není vodotěsná a nesmí se mýt v myčce na nádobí. Od případných nečistot hračku očistíte čistou tkaninou.
- Z bezpečnostních důvodů nesmí být hračka demontována.
- Plasty hračky mohou v průběhu časublednout.
- Nevystavujte hračku intenzivnímu slunečnímu záření a jiným zdrojům tepla.
- Výrobek se doporučuje používat pouze uvnitř budov.

Chcete-li získat více informací o údržbě hraček BRIO, navštívte webovou adresu brio.net.

Výměna baterií:

Světelné efekty hračky zajišťují dvě 1,5V knoflíkové baterie (LR44) (jsou součástí dodávky). Šroubovákem otevřete krytku baterií (viz obrázek). Vložte baterie podle vyznačené polarity (+/-). Zavřete krytku baterií a dotáhněte šroub.

Varování!

- Použité baterie ihned zlikvidujte.
- Nové a použité baterie uchovávajte mimo dosah dětí.
- Pokud se domníváte, že baterie osoba spolklá nebo vložila do jakékoli části těla, okamžitě vyhleďte lékařskou pomoc!

Důležité upozornění:

- Instalaci a výměnu baterií mohou provádět pouze dospělé osoby.
- Nekomбинируйте разные типы батарей или новые и использованные.
- Можно использовать только рекомендованные или эквивалентного типа, так как это рекомендовано (1,5 В).
- Батареи нужно вставить с правильной полярностью.
- Выбитые батареи нужно извлечь из игрушки.
- Подключать клеммы не следует закручивать.
- Если игрушка не используется долгое время, батарейки всегда выньте.
- Защищайте игрушку от воды или влаги.
- Не пытайтесь заряжать незарядяемые батареи.
- Зарядяемые батареи перед зарядкой должны быть вынуты из игрушки.
- Зарядяемые батареи должны заряжаться только под наблюдением взрослых.
- Использованные батарейки и электрические компоненты нужно утилизировать на специально отведенном месте.
- Электрические компоненты или батарейки не следует выбрасывать в бытовой мусор.

Tyto informace si uschovejte pro budoucí využití!

BRIO®

Funkcje zabawki zasilane bateriami: Rozświetl swój zestaw Builder system nowo dodanymi, ciekawymi elementami oświetlenia. Oświetlenie ma 4 ustawienia: wyłączone, światło ciągłe, światło migające i światło pulsujące. Łącz 4 dodane lampki z kolorowymi, przezroczystymi elementami, aby tworzyć niezwykłe warianty oświetlenia i naprawdę fajne efekty kolorystyczne. Zestaw oświetleniowy jest kompatybilny z istniejącymi elementami serii Builder system.

Pamiętaj:

- Zabawka nie jest odporna na wodę i nie można jej myć w zmywarce. Przecieraj zabawkę czystą ściereczką, aby usunąć wszelkie zabrudzenia.
- Ze względów bezpieczeństwa nie należy rozkręcać zabawki.
- Plastikowe elementy zabawki mogą z czasem blaknąć.
- Nie wystawiaj na działanie silnego światła słonecznego i innych źródeł ciepła.
- Zaleca się zabawę produktem tylko wewnątrz pomieszczeń.

Aby uzyskać dalsze informacje na temat tego jak dbać o cenną zabawkę BRIO, należy odwiedzić stronę brio.net.

Wymiana baterii: efekt świetlny zabawki zasilany jest 2 bateriami guzikowymi 1,5 V (LR44) (dołączono do zestawu). Pokrywkę erii należy otworzyć śrubokrętem (patrz ilustracja). Włóż baterie w pokazany sposób (+/-). Zamknąć pokrywkę baterii i ponownie dokręcić śrubkę.

Ostrzeżenie!

- Natychmiast wyrzucić zużyte baterie.
- Nowe i stare baterie należy trzymać z dala od dzieci.
- Jeśli istnieje podejrzenie, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zasięgnąć porady lekarza.

Ważne:

- Montażu i wymiany baterii mogą dokonywać wyłącznie osoby dorosłe.
- Nie należy mieszać ze sobą różnych rodzajów baterii ani baterii nowych z używanymi.
- Stosować wyłącznie baterie jednakowego lub równoważnego rodzaju, jak zalecany (1,5 V).
- Wkładając baterie zgodnie z kierunkiem polaryzacji.
- Wyczerpane baterie należy usunąć z zabawki.
- Zapobiegać zwarciu zacisków zasilania.
- Jeśli zabawka nie będzie używana przez dłuższy czas, należy zawsze wyjąć baterie.
- Chronić zabawkę przed dostępem wody i wilgoci.
- Nie ładować baterii nieprzeznaczonych do ładowania.
- Przed ładowaniem należy wyjąć baterie akumulatorki z zabawki.
- Baterie akumulatorki mogą być ładowane tylko pod nadzorem dorosłych.
- Zużyte baterie i podzespoły elektryczne należy oddawać do utylizacji w zatwierdzonych punktach ich odbioru.
- Zabronione jest wyrzucanie podzespólów elektrycznych i baterii do odpadów gospodarczych.

Zachowaj do wykorzystania w przyszłości!

BRIO®

Functies op batterijen van het speelgoed: Verlicht je Builder-systeemset met deze nieuwe coole verlichtingsunits die recent aan het bouwstysteem zijn toegevoegd. De verlichtingsunits hebben 4 verschillende standen: OFF, een continu licht, een knipperlicht en een pulserend licht. Combineer de vier meegeleverde verlichtingsunits met de gekleurde, transparante onderdelen om verschillende lichtvarianties en leuke kleureffecten te creëren. De verlichtingsunit is compatibel met bestaande onderdelen van het Builder-systeem.

Houd rekening met het volgende:

- Het speelgoed is niet waterbestendig en is niet geschikt voor de vaatwasser. Je kunt het speelgoed met een schone doek afvegen om vuil te verwijderen.
- Vanwege veiligheidsredenen mag het speelgoed niet uit elkaar gehaald worden.
- De plastic onderdelen van het speelgoed kunnen in de loop der tijd verkleuren.
- Vermijd sterk zonlicht en andere warmtebronnen.
- Het product wordt alleen aanbevolen voor gebruik binnenshuis.

Go naar onze website brio.net voor meer informatie over hoe je je geliefde speelgoed van BRIO mooi kunt houden.

Vervangen van batterijen: Lelun valofekti toimivat kahdella 1,5 voltin De lichteffecten voor dit speelgoed worden geleverd door 2 x 1,5V (LR44) knoopcellbatterijen (meegeleverd). Gebruik een schroevendraaier om de batterijbehuizing te openen (zie illustratie). Batterijen plaatsen zoals weergegeven (+/-). Batterijbehuizing sluiten en schroef vastdraaien.

Waarschuwing!

- Gooi gebruikte batterijen onmiddellijk weg.
- Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen.
- Als u denkt dat batterijen mogelijk zijn ingeslikt of in eender welk deel van het lichaam zijn geplaatst, roep dan onmiddellijk medische hulp in.

Belangrijk!

- Alleen een volwassene mag de batterijen plaatsen en vervangen.
- Het is niet toegestaan om verschillende types batterijen of nieuwe en oude batterijen samen met elkaar te gebruiken.
- Alleen de aanbevolen batterijen of een soortgelijk type (1,5 V) mogen worden gebruikt.
- De batterijen moeten met de juiste polariteit worden geplaatst.
- Verwijder lege batterijen uit het speelgoed.
- De voedingspunten mogen niet worden kortgesloten.
- Neem de batterijen uit het speelgoed als dit langere tijd niet meer gebruikt wordt.
- Bescherm het speelgoed tegen water en vocht.
- Probeer niet batterijen op te laden die niet oplaadbaar zijn.
- Oplaadbare batterijen moeten vóór het opladen uit het speelgoed genomen worden.
- Oplaadbare batterijen mogen enkel worden opgeladen onder toezicht van een volwassene.
- Gebruikte batterijen en elektrische componenten moeten afgegeven worden bij een officieel inzameelpunt.
- Elektrische componenten of batterijen mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval.

Bewaar dit document goed om het ook later te kunnen raadplegen.

BRIO®

バッテリーパワーライトの機能: ビルダースystemにバッテリーパワーのライトが追加されました。ライトユニットはボタンを押すと点灯、点滅、ゆっくり点滅、停止と4種類の動作をします。4個のライトユニットはカラーパーツと組み合わせることで違ったライトの色や効果を楽しむことができます。ライトユニットは従来のビルダースystemと互換性があるので手持ちのビルダーセットに追加して遊ぶことができます。

お留意ください:

- 本製品は防水使用ではありませんので食洗機等で洗わないでください。汚れた場合は清潔な布等で拭き取ってください。
- 安全上、本製品を解体したり再度組み立てたりしないでください。
- プラスチックの表面は経年により色があせることがあります。
- 直射日光や温度の高いところでの使用や保管は避けてください。
- 屋内でご使用ください。

お手入れ方法については**brio.net**でも記載しております。ご参照ください。

電池の交換方法:

LR44電池を2個ご用意ください。ドライバーを使って図のようにカバーははずします。新しい電池を＋（プラスマイナス）正しく交換してください。カバーを戻し、ネジを締めてください。

警告:

- 使用済みの電池は直ちに地域のルールに従って処分してください。
- すべての電池類はお子様の手の届かないところに保管してください。
- 万一飲み込んだり、身体に影響を及ぼす可能性がある場合は、すぐに医師に相談してください。

ご注意:

- 電池の交換は必ず大人が行ってください。
- 違うタイプや古い電池と新しい電池を一緒に使用しないでください。
- 推奨されたあるいは同等の電池のみ使用してください。
- 電池は＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- 消耗した電池はすぐに本体から取り出してください。
- 電池と本体の接続部をショートさせないでください。
- ご使用にならない時は電池をはずしてください。
- 湿気を避けてください。
- 充電式の電池は使用しないでください。
- 使用済の電池や電気部品は地域のルールに従って処分してください。

この説明書は大切に保管してください。

BRIO®

Builder Light Set

お留意ください:

- 本製品は防水使用ではありませんので食洗機等で洗わないでください。汚れた場合は清潔な布等で拭き取ってください。
- 安全上、本製品を解体したり再度組み立てたりしないでください。
- プラスチックの表面は経年により色があせることがあります。
- 直射日光や温度の高いところでの使用や保管は避けてください。
- 屋内でご使用ください。

お手入れ方法については**brio.net**でも記載しております。ご参照ください。

電池の交換方法:

LR44電池を2個ご用意ください。ドライバーを使って図のようにカバーははずします。新しい電池を＋（プラスマイナス）正しく交換してください。カバーを戻し、ネジを締めてください。

警告:

- 使用済みの電池は直ちに地域のルールに従って処分してください。
- すべての電池類はお子様の手の届かないところに保管してください。
- 万一飲み込んだり、身体に影響を及ぼす可能性がある場合は、すぐに医師に相談してください。

この説明書は大切に保管してください。

注意:

- この装置は Part 15 of the FCC Rules に従って設計されています。
- この装置は他の電波を受信し、送信しないように設計されています。変更や改造は FCC 規則に準拠した製品に承認されていないため、ユーザーの権利を無効にする可能性があります。

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



BRIO AB, Box 305, SE-201 23 Malmö, Sweden. Tel: +46 40 619 40 00.

© 2020 BRIO AB/4593-896 B

BRIO AB, Box 305, SE-201 23 Malmö, Sweden. Tel: +46 40 619 40 00.

© 2020 BRIO AB/4593-896 B



BRIO®

Leksakens batteridrivna funktioner:

Lys upp ditt Builderbygge med dessa ljusenheter som adderas till systemet. Ljusenheterna har 4 olika läge; OFF, ett stadigt-, ett blinkande- och ett pulserande ljus. Kombinera de fyra inkluderade ljusenheterna med färgade, transparenta komponenterna för att få ytterligare ljusvariation och få rgefekt. Ljusenheten är kompatibel med existerande komponenter i Builder systemet.

Tänk på att:

- Leksaken inte tål vatten och ej ska diskas i diskmaskin.
- Torka av leksaken med en ren trasa om den blir smutsig.
- Av säkerhetsskäl ska leksaken ej skrivas isär.
- Färger på leksaken kan blekna med tiden.
- Undvik starkt solljus och andra källor till hetta.
- Endast inomhuslek är rekommenderat.

Besök vår hemsida brio.net för mer information om hur du tar hand om din BRIO leksak.

Vid byte av batteri:

Ljuseffekten i denna leksak drivs av 2 x 1,5V LR44 knappcellsbatterier (inkluderade). Använd en skruvmejsel för att öppna batteriluckan (se illustration). Installera batterierna enligt bild (+/-). Stäng luckan och dra åt skruven.

BRIO®

Batteristyrede funktioner på legetøjet:

Få lys til dit Builder-system med disse nye cool lysenheder, der lige er føjet til byggesystemet. Lysenhederne har 4 forskellige indstillinger OFF, en fast lys, et blinkende lys eller et pulserende lys. Kombinér de fire medfølgende lysenheder med de farvede, transparente komponenter for at skabe spændende lysvariationer og virkelig cool farveeffekter. Lysenhederne er kompatible med eksisterende komponenter i Builder-systemserierne.

Tänk på att:

- Legetøjet er ikke vandresistent og tåler ikke vask i opvaske-maskinen. Tør legetøjet af med en ren klud for at fjerne fremmedlegemer.
- Af sikkerhedsgrunde må legetøjet ikke skilles ad.
- Plastikdele i legetøjet kan falme med tiden.
- Undgå stærkt sollys og andre varmekilder.
- Produktet anbefales kun til brug indendørs.

Se vores hjemmeside brio.net for flere oplysninger om, hvordan du passer godt på dit BRIO legetøj.

Udskiftning af batterier:

Lyseffekterne i dette legetøj bruger 2 x 1,5 V (LR44) knapcellerbatterier (inkludert). Brug en skruetrækker til at åbne batteridækslet (se illustration). Sæt batterierne i som vist (+/-). Luk batteridækslet, og stram skruen.

Advarsel!

- Bortskaf brugte batterier med det samme.
- Nye og brugte batterier skal opbevares utilgængeligt for børn.
- Hvis du tror, at et batteri er blevet slugt eller er indført i en krop, skal du søge lægehjælp med det samme.

Vigtigt!

- **Batterier bør kun sættes og udskiftes af voksne.**
- Bland aldrig forskellige batterityper. Bland heller ikke nye og gamle batterier.
- Der må kun anvendes anbefalede batterier af samme eller lignende batteritype (1,5V).
- Isæt batterierne med korrekt polaritet.
- Når batterierne er opbrugt, skal de straks tages ud af produktet.
- Tag altid batterierne ud, hvis produktet ikke er i brug i længere tid.
- Undvik at udsætte legetøjet for fugt eller væske.
- Forsøg aldrig at genoplade batterier, som ikke er beregnet til det.
- Genopladelige batterier skal tages ud af produktet før opladning.
- Genopladelige batterier bør håndteres under opsyn af en voksen.
- Polerne må ikke kortslutas.
- Brugte batterier og kasserede el- og elektronikprodukter skal afleveres på godkendt indsamlingssted. Disse produkter må ikke smides ud sammen med husholdningsaffald.

Gem denne vejledning!

BRIO®

Batteridrevne funksjoner på leken:

Builder-systemet har fått noen helt nye og superkule lysenheter som kan lyse opp hele settet. Lysenheterne har 4 forskjellige posisjoner: av, på, blinke og pulser. Kombiner de fire medfølgende lysenheterne med fargete og gjennomsiktige deler som skaper spennende belysninger og kjempeflotte fargeeffekter. Lysenheter er passer med alle eksisterende deler i Builder-serien.

Husk at:

- Leken ikke er vannbestandig og må ikke vaskes i vaskemaskin. Tørk av leken med en ren klut for å fjerne eventuell smuss.
- Leken må ikke demonteres av sikkerhetsmessige årsaker.
- Plasten i leken vil falme over tid.
- Unngå kraftig sollys og andre varmekilder.
- Vi anbefaler at leken bare brukes innendørs.

Besøk hjemmesiden vår på brio.net for mer informasjon på hvordan du vedlikeholder dine kjære BRIO-leluster.

Batteriskifte:

Lyseffektene til denne leken drives av 2 x 1,5V (LR44) knapp-batterier (inkludert). Bruk en skrutevask til å åpne batteridekslet (se bildet). Sett inn batteriene som vist (+/-). Sett på batteridekslet igjen og stram skruen.

Advarsel!

- Kast brukte batterier umiddelbart.
- Oppbevar nye og brukte batterier utilgjengelig for barn.
- Hvis du tror at batterier kan ha blitt svelget eller plassert i et hulrom i kroppen, må du øyeblikkelig oppsøke lege.

Viktig!

- **Kun voksne bør sette inn og bytte batterier.**
- Man må aldri blande ulike batterityper. Bland heller ikke nye og gamle batterier.
- Det må kun benyttes anbefalte batterier av samme eller likeverdige batteritype (1,5 V).
- Sett batteriene inn med polene rett vei.
- Så snart batteriene er oppbrukt, må de tas ut av produktet.
- Ta alltid ut batteriene hvis produktet ikke skal brukes over lengre perioder.
- Utsett ikke leken for fuktighet eller vann.
- Ikke prøv å lade batterier som ikke er oppladbare.
- Oppladbare batterier må tas ut av produktet før lading.
- Oppladbare batterier bør håndteres under tilsyn av en voksen.
- Polerne må ikke kortslutas.
- Brukte batterier og kasserete produkter eller elektronikprodukter skal leveres på et godkjent innsamlingssted. Disse produktene må ikke kastes i husholdningsaffallet.

Ta vare på denne informasjonen!

BRIO®

Paristoilla toimivat lelu ominaisuudet:

Lisää Builder-järjestelmään valoa uusilla ja upeilla valokyksöillä, jotka lisäitiiin juuri valkoimaan. Valoissa on neljä asentoa: pois päältä, tasainen valo, vilkkuva valo ja sykkyvä valo. Pakkauksessa on neljä valoa, joita voi yhdistellä väriiliisiin ja läpinäkyviin osiin jännittävien vaikutelmien ja valotehosteiden luomiseksi. Valokysköt ovat yhteensovivia aiempien Builder-sarjan osien kanssa.

Muista:

- Tuote ei ole vedenkestävä eikä sitä saa pestä astianpesukoneessa. Voit puhdistaa lelu pyyhkimällä sen puhtaalla liinalla.
- Tuotetta ei saa purktaa turvallisuusyystiä.
- Tuotteen sisältämä muovi voi haalistua ajan mittaan.
- Vältä voimakasta auringonvaloa ja muita lämmönlähteitä.
- Tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan sisätiloissa.

Sivustostamme brio.net saat lisää tietoa siitä, kuinka pidät parhaiten huolta kallisarvoista BRIO-lelustasi.

Paristojen vaihtaminen:

Lelun valoeffektit toimivat kahdella 1,5 voltin (LR44) nappiparistolla (sisältyvät pakkaukseen). Käytä paristokotelon avaamiseen ruuvitalttaa (katso kuva). Aseta paristot napamerkkintöjen (+/-) mukaisesti. Sulje paristokotelon kansi ja kiristä ruuvi.

Varoitust!

- Hävitä käytetyt paristot välittömästi.
- Pidä uudet ja käytetyt paristot lasten ulottumattomissa.
- Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos epäilet, että paristo on nielty tai asetettu jonkin kehonosan sisälle.

Tärkeää!

- **Ainoastaan aikuiset saavat asentaa tai vaihtaa paristoja.**
- Älä koskaan käytä sekaisin erilaisia paristotyyppejä. Älä koskaan käytä sekaisin uusia ja vanhoja paristoja.
- Käytä vain ohjeiden mukaisia paristoja (1,5V) - joko samoja tai vastaavan tyyppisiä.
- Aseta paristojen navat oikein päin.
- Kun paristot ovat tyhjeniyneet, niiltä ei saa jättää paristokoteloon.
- Poista paristot paristokotelosta, kun tuote on käyttämättä pidemmän aikaa.
- Vältä altistamasta leluu kosteudelle tai vedelle.
- Älä koskaan yritä ladata paristoja, joita ei ole tarkoitettu ladattaviksi.
- Ladattavat paristot on poistettava paristokotelosta ennen latausta.
- Ladattavia paristoja saa käsitellä vain aikuisen valvonnassa.
- Napoja ei saa oikosulkea.
- Käytetyt paristot ja käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet on toimitettava kierrätykseen. Niitä ei saa hävittää talousjätteinä.

Säästä nämä tiedot!

BRIO®

Battery-powered features of the toy:

Bring light to your Builder system set with these newly added cool light units which were just added to the building system. The light units have 4 different positions; OFF, a steady light, a flashing light or a pulsating light. Combine the four included light units together with the colored, transparent components to create exciting light variations and really cool color effects. The lighting unit is compatible with existing components in the Builder system series.

Keep in mind that:

- The toy is not water-resistant and should never be washed in a dishwasher.
- Wipe off the toy with a clean cloth to remove any foreign materials.
- For safety reasons, do not disassemble the toy.
- The color of the toy may fade over time.
- Avoid strong sunlight and other sources of heat.
- Only indoor play is recommended.

Please visit our website at brio.net for more information on how to care for your prized BRIO toy.

Replacing batteries:

The light effects for this toy are powered by 2 x 1,5V (LR44) button cell batteries (included). Use a screwdriver to open the battery cover (see illustration). Install the batteries as shown (+/-). Close the battery cover and tighten the screw.

Warning:

- Dispose of used batteries immediately.
- Keep new and used batteries away from children.
- If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

Important:

- **Only adults should install and replace batteries.**
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Only recommended batteries of the same or equivalent type as recommended (1,5V) are to be used.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Always remove batteries if the toy is not to be used for some time.
- Protect the toy from water or dampness.
- Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Used batteries and electrical components must be disposed of at an approved collection point.
- Electrical components or batteries must not be thrown with household waste.

Please retain for future reference!

BRIO®

Batteriebetriebene Funktionen des Spielzeugs:

Sorge für eine tolle Beleuchtung deines Builder-Sets mit diesen neuen, coolen Leuchten. Die Leuchten haben 4 verschiedene Stellungen: AUS, ein Dauerlicht, ein Blinklicht oder ein pulsierendes Licht. Kombiniere die vier enthaltenen Leuchten mit den gefärbten, durchsichtigen Bauteilen, um spannende Lichtvariationen und coole Farbeffekte zu erzeugen. Die Leuchten passen zu allen Bauteilen der Builder-Serie.

Bitte nicht vergessen:

- Das Spielzeug ist nicht wasserbeständig und darf nicht im Geschirrspüler gereinigt werden. Das Spielzeug mit einem sauberen Tuch abwischen, um Fremdkörper zu entfernen.
- Das Spielzeug darf aus Sicherheitsgründen nicht auseinander genommen werden.
- Der Kunststoff im Spielzeug kann mit der Zeit verblassen.
- Starke Sonneneinstrahlung und andere Wärmequellen vermeiden.
- Das Produkt ist nur für Innenräume empfohlen.

Auf unserer Website unter brio.net finden Sie weitere Informationen darüber, wie Sie Ihr geliebtes BRIO-Spielzeug pflegen.

Batteriewechsel:

Die Lichteffekte für dieses Spielzeug werden durch 2 Knopf-Batterien mit je 1,5 V (LR44) betrieben (imbegriffen). Nutzen Sie zum Öffnen der Batterieabdeckung einen Schraubenzieher (siehe Abbildung). Legen Sie die Batterie wie beschrieben ein (+/-). Schließen Sie die Abdeckung und ziehen Sie die Schraube fest.

Achtung!

- Entsorge verbrauchte Batterien sofort.
- Halte neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.
- Wenn du glaubst, dass Batterien verschluckt oder in einen Körperteil eingeführt wurden, suche sofort einen Arzt auf.

Wichtig:

- Die Batterien sollten nur von Erwachsenen eingesetzt und ausgewechselt werden.
- Unterschiedliche Batterieypen oder neue und bereits benutzte Batterien sollten nicht zusammen verwendet werden.
- Nur empfohlene Batterien desselben Typs oder einen gleichwertigen Typ wie empfohlen (1,5V) verwenden.
- Batterien den Polaritätsangaben im Batteriefach entsprechend einlegen.
- Verbrauchte Batterien aus dem Spielzeug entfernen.
- Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Die Batterien grundsätzlich entfernen, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
- Das Spielzeug vor Wasser und Feuchtigkeit schützen.
- Nicht versuchen nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen.
- Aufladbare Batterien vor dem Aufladen aus dem Spielzeug entfernen.
- Aufladbare Batterien nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufladen.
- Verbrauchte Batterien und elektrische Bauteile müssen an einer geeignigten Sammelstelle entsorgt werden.
- Elektrische Bauteile oder Batterien dürfen nicht zusammen mit Haushaltsabfällen entsorgt werden.

Bitte für späteres Nachschlagen aufbewahren.

BRIO®

Batteriebetriebene Funktionen des Spielzeugs:

Sorge für eine tolle Beleuchtung deines Builder-Sets mit diesen neuen, coolen Leuchten. Die Leuchten haben 4 verschiedene Stellungen: AUS, ein Dauerlicht, ein Blinklicht oder ein pulsierendes Licht. Kombiniere die vier enthaltenen Leuchten mit den gefärbten, durchsichtigen Bauteilen, um spannende Lichtvariationen und coole Farbeffekte zu erzeugen. Die Leuchten passen zu allen Bauteilen der Builder-Serie.

Bitte nicht vergessen:

- Das Spielzeug ist nicht wasserbeständig und darf nicht im Geschirrspüler gereinigt werden. Das Spielzeug mit einem sauberen Tuch abwischen, um Fremdkörper zu entfernen.
- Das Spielzeug darf aus Sicherheitsgründen nicht auseinander genommen werden.
- Der Kunststoff im Spielzeug kann mit der Zeit verblassen.
- Starke Sonneneinstrahlung und andere Wärmequellen vermeiden.
- Das Produkt ist nur für Innenräume empfohlen.

Auf unserer Website unter brio.net finden Sie weitere Informationen darüber, wie Sie Ihr geliebtes BRIO-Spielzeug pflegen.

Batteriewechsel:

Die Lichteffekte für dieses Spielzeug werden durch 2 Knopf-Batterien mit je 1,5 V (LR44) betrieben (imbegriffen). Nutzen Sie zum Öffnen der Batterieabdeckung einen Schraubenzieher (siehe Abbildung). Legen Sie die Batterie wie beschrieben ein (+/-). Schließen Sie die Abdeckung und ziehen Sie die Schraube fest.

Achtung!

- Entsorge verbrauchte Batterien sofort.
- Halte neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.
- Wenn du glaubst, dass Batterien verschluckt oder in einen Körperteil eingeführt wurden, suche sofort einen Arzt auf.

Wichtig:

- Die Batterien sollten nur von Erwachsenen eingesetzt und ausgewechselt werden.
- Unterschiedliche Batterieypen oder neue und bereits benutzte Batterien sollten nicht zusammen verwendet werden.
- Nur empfohlene Batterien desselben Typs oder einen gleichwertigen Typ wie empfohlen (1,5V) verwenden.
- Batterien den Polaritätsangaben im Batteriefach entsprechend einlegen.
- Verbrauchte Batterien aus dem Spielzeug entfernen.
- Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Die Batterien grundsätzlich entfernen, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
- Das Spielzeug vor Wasser und Feuchtigkeit schützen.
- Nicht versuchen nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen.
- Aufladbare Batterien vor dem Aufladen aus dem Spielzeug entfernen.
- Aufladbare Batterien nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufladen.
- Verbrauchte Batterien und elektrische Bauteile müssen an einer geeignigten Sammelstelle entsorgt werden.
- Elektrische Bauteile oder Batterien dürfen nicht zusammen mit Haushaltsabfällen entsorgt werden.

Bitte für späteres Nachschlagen aufbewahren.

BRIO®

Funcionnalités du jouet alimentées par batterie :

Illuminez votre coffret Builder avec ces toutes nouvelles lumières. Il existe 4 positions différentes ; ARRÊT, lumière fixe, lumière clignotante ou pulsations. Combinez-les avec les composants transparents de couleur pour créer de fascinantes variations de lumière et des effets de couleur vraiment sympas. L'unité d'éclairage est compatible avec les composants existants dans la série du coffret Builder.

N'oubliez pas que :

- Le jouet n'est pas résistant à l'eau et ne doit pas être lavé au lave-vaisselle. Essuyez-le avec un chiffon propre pour éliminer tout corps étranger.
- Pour des raisons de sécurité, le jouet ne doit pas être démonté.
- Le plastique utilisé dans le jouet peut se décolorer avec le temps.
- Évitez l'exposition directe au soleil et aux autres sources de chaleur.
- Il est recommandé d'utiliser le produit en intérieur uniquement.

Consultez notre site Web à l'adresse brio.net pour en savoir plus sur l'entretien à apporter à votre jouet BRIO.

Remplacement des piles :

Les effets lumineux et sonores de ce jouet sont alimentés par 2 piles bouton de 1,5 V (LR44) (incluses). Ouvrez le couvercle des piles à l'aide d'un tournevis (voir l'illustration). Installez les piles comme indiqué (+/-). Fermez le couvercle du compartiment à piles et serrez la vis.

Attention:

- Mettre immédiatement au rebut les piles ou accumulateurs usagés.
- Tenir les piles ou accumulateurs neufs et usagés hors de la portée des enfants.
- Si des piles ou accumulateurs ont pu être ingérés ou placés à l'intérieur d'une partie quelconque du corps, contactez immédiatement un centre anti poison.

Important :

- **L'installation et le remplacement des piles doivent uniquement être effectués par des adultes.**
- N'associez pas différents types de piles ou des piles nouvelles avec des piles usagées.
- Utilisez seulement les piles recommandées ou de type équivalent (1,5 V).
- Insérez les piles dans le bon sens de leur polarité.
- Retirez les piles usagées du jouet.
- Les terminaux d'alimentation ne doivent pas être court-circuités.
- Retirez toujours les piles si le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Protégez le jouet de l'eau et de l'humidité.
- N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être chargées.
- Les piles rechargeables doivent uniquement être chargées avec l'aide d'un adulte.
- Les piles usagées et les composants électriques doivent être éliminés dans un lieu de collecte de déchets adéquat.
- Les composants électriques ou les piles ne doivent pas être éliminés avec des déchets ménagers.

Veillez conserver cette notice pour pouvoir la consulter ultérieurement.

BRIO®

Funciones del juguete accionadas con pilas:

Disfruta del nuevo set de construcción con luz que ahora incorpora estas modernas unidades de iluminación como elemento adicional. Las unidades de iluminación disponen de 4 posiciones diferentes: apagado, fijo, intermitente e intermitente rápido. Combina las cuatro unidades de iluminación que se incluyen junto con los componentes transparentes y de colores para crear fantásticos efectos cromáticos y luminosos. La unidad de iluminación es compatible con los componentes existentes en la serie del sistema de construcción BRIO Builder.

Ten en cuenta lo siguiente:

- El juguete no es resistente al agua y no debe introducirse en el lavavajillas. Para eliminar cualquier resto de suciedad, utiliza un trapo limpio.
- El juguete no se puede desmontar por razones de seguridad.
- Las partes de plástico pueden perder color con el paso del tiempo.
- Se debe evitar la exposición directa al sol u otras fuentes de calor.
- El producto solo está recomendado para jugar en interiores.

Consulte nuestra página web brio.net para más información sobre cómo cuidar de nuestros queridos juguetes BRIO.

Sustitución de las pilas:

Los efectos de luz de este juguete se alimentan por 2 pilas de botón de 1,5V (LR44) (incluidas). Con ayuda de un destornillador, abra la tapa del compartimento de las pilas (véase la ilustración). Coloque las pilas como se muestra (+/-). Cierre la tapa y apriete el tornillo.

Advertencia!

- Desecha las pilas usadas de inmediato.
- Mantén las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños.
- Si crees que alguien ha ingerido o introducido alguna pila en alguna parte del cuerpo, busca atención médica en seguida.

Importante:

- **La instalación y el reemplazo de las pilas será realizado únicamente por adultos.**
- No se mezclarán diferentes tipos de pilas, ni pilas nuevas con usadas.
- Se utilizarán únicamente pilas del mismo tipo o equivalente al recomendado (1,5 V).
- Las pilas se colocarán con la polaridad correcta.
- Las pilas agotadas se retirarán del juguete.
- Los terminales de suministro no se cortocircuitarán.
- Siempre se retirarán las pilas si el juguete no se utiliza durante un periodo de tiempo.
- Se protegerá el juguete de la exposición al agua y a la humedad.
- No se intentarán recargar las pilas no recargables.
- Las pilas recargables se retirarán del juguete antes de recargarlas.
- Las pilas recargables se cargarán únicamente bajo la supervisión de un adulto.
- Las pilas usadas y los componentes eléctricos se desearán en un punto de recogida aprobado.
- Los componentes eléctricos o las pilas no se desearán junto con la basura doméstica.

Por favor, guarde este documento para consultas futuras.

