

FN + A Ⓐ	Váltság tápellátás 13 és 16 üzemmóda között
FN + A Ⓐ Ⓑ	Váltság a háttérvilágítás 17 és 20 üzemmóda között
FN + A Ⓐ Ⓑ Ⓒ	Háttérvilágítás fényerőjének növelése
FN + A Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	Háttérvilágítás sötétítése
FN + A Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ	Háttérvilágítás sebességének növelése
FN + A Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓕ	Háttérvilágítás sebességének csökkentése
FN + A Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓕ Ⓖ	6 billentyű (minden gomb feltérmései), billentyűzetbak kiküszöbölésére szolgáló anti-ghosting funkció
FN + A Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓕ Ⓖ Ⓙ	N billentyű (minden gomb feltérmései), billentyűzetbak kiküszöbölésére szolgáló anti-ghosting funkció
FN + Windows	Lukítke tai avaa Windows
FN + askepalutin + F3 + F5	Palaute oletusasetuksiin

ZSD-näppäinten ja nuolinäppäinten taustavalo sääty

- Paina FN ja A Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓕ Ⓖ Ⓙ samanaikaisesti kytkääksesi päälle ZSD-näppäinten A Ⓐ ja nuolinäppäinten A Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓕ taustavalo.
- Paina FN ja A Ⓐ Ⓑ Ⓒ samanaikaisesti uudelleen, jolloin tilan merkivalot alkavat vilkkua.
- Kytke päälle ja pois kunkin näppäimen taustavalo erikseen painamalla näppäimiä.
- Paina FN ja A Ⓐ Ⓑ Ⓒ samanaikaisesti uudelleen tai odota 30 sekuntia tallettaaksesi ZSD-näppäinten ja nuolinäppäinten taustavalo asetukset ja poistuksiksi.

Multimediatiminnot

Näppäinyhdistelmä	Toiminto
FN + F1	Oma tietokone
FN + F2	Verkkokoti
FN + F3	Laskin
FN + F4	Mediaisto
FN + F5	Edellinen aिनართი
FN + F6	Seuraava aინართი
FN + F7	Toista/Tauko
FN + F8	Lopeta
FN + F9	Mikstä
FN + F10	Vähennä äänenvoimakkuutta
FN + F11	Lisää äänenvoimakkuutta

Kun olet asentanut näppäimistöohjaimen (lataa osoitteesta www.ned.is/gkb400bkde), voit määrittää tarkemmat asetukset näppäintoinnoille ja taustavaloille.

Tätä ajuria käytettäessä voit:

- määrittää toimintoja näppäimille;
- määrittellä näppäimiä uudelleen;
- luoda ja määrittää makroja näppäimille;
- valita jonkin 20 eri valaistuksen määrittäykset sekä muuttaa kirkkautta ja nopeutta;

- luoda, talletta ja käyttää 10 eri valovyhdistelmää, joista käytetään nimistystä **USER MODES**;
- luoda 3 eri yhdistelmä näppäinvaloille ja näppäimäilyksille, jotta kutsutaan asetuksiksi.

Tekniset tiedot

Tuote	Mekaaninen pelinäppäimistö
Tuotenumero	GKBD400BKFR
Mitat (p x l x k)	478 x 257 x 41 mm
Jännite	5 VDC
Virta	≤ 300 mA
Kaapelityyppi	Punnttu
Johdon pituus	1,7 m
Lataustulo	USB

Näppäinten määrä
105 näppäintä

Näppäinkyntyyppi
Kytkevättä Outemu sininen näppäimistö 50 g ± 5 g

Näppäinten painallusvoima
Kyllä

N-key (kaikkien näppäinten anti-ghosting-toiminto (usean samanaikaisen painalluksen)
Kyllä

6 näppäimen anti-ghosting-toiminto
Kyllä

Näppäinkytinten kestävyys
Jopa 50.000.000 näppäinpainallusta

Backlight
LED-valo
Sateenkaaren värit 21 tilaa

Järjestelmävaatimukset
Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 10

Efter å ha installeret tastaturdrivern (last ned fra www.ned.is/gkb400bkde), kan du definere mer omfattende instillinger for tastefunkjoner og belysning.

Ved å bruke denne drivern kan du:

- tildele funksjoner til tastar
- omadressere tastar
- opprette og tildele makroer for tastar
- velge en av 20 forskjellige lyskonfigurasjoner og endre lysstyrke og hastighet
- opprette, lagre og bruke 10 forskjellige lyskombinasjoner kalt **USER MODES**
- opprette 3 forskjellige kombinasjoner med instillingerne for backlight til ZQSD-tasterne og belysning.

Przewodnik Szybkii start

Produktet er utvækkende ment som et tastatur og er spesiallaget for gaming. Eventuelle modifikasjoner av produktet kan ha konsekvenser for sikkerhet, garanti og funksjon.

Hoveddeler (bilde A)

- Funksjonstaster
- Kabel
- USB-kontakt
- Smarttelefonholder
- Statusly
- ZQSD-taster
- FN-tast

For mer informasjon, se den fullstendige brukerveiledningen på nett: ned.is/gkb400bkfr

Tiltenkt bruk

Produktet er utvækkende ment som et tastatur og er spesiallaget for gaming.

Eventuelle modifikasjoner av produktet kan ha konsekvenser for sikkerhet, garanti og funksjon.

Handfestetaste (avttakar)
Håndfestingsplate for håndfestetaste

Sikkerhetsinstruksjoner

- ADVARSEL**
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet eller defekt. Bytt ut en eller flere defekt enhet med det samme.
- Ikke trykk på taster hardere enn nødvendig gjentatte ganger, og ikke slå tastatur et knyttneven eller andre gjenstander.
- Ikke utsett produktet for vann eller fuktighet.
- Ikke sett tunge gjenstander oppå produktet.
- Ikke trykk på taster hardere enn nødvendig gjentatte ganger, og ikke slå tastatur et knyttneven eller andre gjenstander.
- Ungå varme og direkte sollys.

Installering av tastaturet

- Koble tastaturet USB-kontakt inn i en USB-port på datamaskinen di.
- Operativsystemet oppdager tastaturet automatisk.
- Tastaturet er nå klart til bruk.

Bakbelyste kontroll- og tastefunksjoner

Du kan kontrollere de grunnleggende funksjonene til tastaturet ved å bruke FN-tasten A ⌵ sammen med en annen tast, som vist i følgende tabel:

Bakbelyst kontroll	Funksjon
FN + ESC	Slå bakbelysning på og av
FN + A Ⓐ	Skift bakbelysningsmodus fra modul 1 til modul 4
FN + A Ⓐ Ⓑ	Skift bakbelysningsmodus fra modul 5 til modul 8
FN + A Ⓐ Ⓑ Ⓒ	Skift bakbelysningsmodus fra modul 9 til modul 12
FN + A Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	Skift bakbelysningsmodus fra modul 13 til modul 16
FN + A Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ	Skift bakbelysningsmodus fra modul 17 til modul 20
FN + A Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓕ	Skift bakbelysningsmodus fra modul 21 til modul 25
FN + Windows	Lås eller lås opp vindueene
FN + Backspace + F1 + F3 + F5	Gjennoppretting til standardinstillingene

Kontroll av bakbelysningen til ZQSD-tastene og pilastene

USER MODES:

- luoda 3 eri yhdistelmä näppäinvaloille ja näppäimäilyksille, jotta kutsutaan asetuksiksi.

Tätä ajuria käytettäessä voit:

- määrittää toimintoja näppäimille;
- määrittellä näppäimiä uudelleen;
- luoda ja määrittää makroja näppäimille;
- valita jonkin 20 eri valaistuksen määrittäykset sekä muuttaa kirkkautta ja nopeutta;

- luoda, talletta ja käyttää 10 eri valovyhdistelmää, joista käytetään nimistystä **USER MODES**;

luoda 3 eri yhdistelmä näppäinvaloille ja näppäimäilyksille, jotta kutsutaan asetuksiksi.

Multimediefunksjoner

Tastekombinasjon	Funksjon
FN + F1	Min datamaskin
FN + F2	Nett/hjem
FN + F3	Kalkulator
FN + F4	Medieavspilling
FN + F5	Forrige spor
FN + F6	Neste spor
FN + F7	Spill av / Pause
FN + F8	Stopp
FN + F9	Demp
FN + F10	Reduser volum
FN + F11	Øk volum

Installering af tastaturet

- Slut USB-forbindelsen på dit tastatur til en USB-port på din computer.
- Styresystemet opbnger automatisk tastaturet. Tastaturet er nu klart til brug.

Backlight-kontrol og tastefunktioner

Du kan styre tastaturets basale funktioner ved at bruge FN-tasten A ⌵ i kombination med en anden tast som vist i følgende skæema:

- Slut USB-forbindelsen på dit tastatur til en USB-port på din computer.
- Styresystemet opbnger automatisk tastaturet. Tastaturet er nu klart til brug.

Efter å ha installeret tastaturdrivern (last ned fra www.ned.is/gkb400bkde), kan du definere mer omfattende instillinger for tastefunkjoner og belysning.

Kontrol af backlight til ZQSD-tasterne og pilasterne

- Tryk på FN og A Ⓐ sammen for at tænde backlight til ZQSD-tasterne (A Ⓐ) og pilasterne (A Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓕ Ⓖ).
- Tryk på FN og A Ⓐ Ⓑ Ⓒ sammen igen og statuslyset vil blinke.
- Tænd og sluk for backlight for hver tast separat ved at trykke på dem.
- Tryk på FN og A Ⓐ Ⓑ Ⓒ sammen igen eller vent 30 sekunder med at gemme og forlade indstillingerne for backlight til ZQSD-tasterne og pilasterner.

Produkt	Mekanisk spilltastatur
Artikelnummer	GKBD400BKFR
Dimensjoner (L x B x H)	478 x 257 x 41 mm
Spennning	5 VDC
Strøm	≤ 300 mA
Kabeltype	Flettet

FN + F6	Váltság a háttérvilágítás 13 és 16 üzemmóda között
FN + F7	Váltság a háttérvilágítás 17 és 20 üzemmóda között
FN + F8	Stop
FN + F9	Mute
FN + F10	Senk volumen
FN + F11	Øg volumen

Efter installering af tastatur-drivern (download fra www.ned.is/gkb400bkde), kan du definere flere uddybende indstillinger for tastefunktor og backlight.

Ved at bruge denne driver kan du:

- tildele funktioner til tastar
- omadressere tastar
- skabe og tildele makroer for tastar
- velge en af 20 forskellige lyskonfigurasjoner og skifte lysstyrke og hastighet
- skabe, gemme og bruke 10 forskjellige lyskombinasjoner kaldet **USER MODES**.
- skabe 3 forskjellige kombinatorer av tastaturly og tastefunktorer som kaldes forundinstillinger.

- tildele funksjoner til tastar
- omadressere tastar
- opprette og tildele makroer for tastar
- velge en av 20 forskjellige lyskonfigurasjoner og skifte lysstyrke og hastighet
- skabe, gemme og bruke 10 forskjellige lyskombinasjoner kaldet **USER MODES**.
- skabe 3 forskjellige kombinatorer av tastaturly og tastefunktorer som kaldes forundinstillinger.

Mekanisk gaming-tastatur

Yderligere oplysninger findes i den udvidede manual online: ned.is/gkb400bkfr

Tilsligt bruk

Produktet er utvækkende beregnet som et tastatur til, og er spesialiseret til, gaming. Enhver modificering av produktet kan have konsekvenser for sikkerhet, garanti og korrekt funksjon.

Hoveddele (billed A)

Funksjonstaster	Håndfestestykke (kan tages af)
Kabel	Tilkoblingsplade til smartphone-holder
USB-konnektor	Statustyly
Smartphone-holder	ZQSD-taster
Statustyly	FN-tast
ZQSD-taster	Tast med mekaniske kont-akter (6x)
FN-tast	
6-tasters anti-ghosting	Ja
anti-ghosting	Ja
Tastekontakt levelit	Op til 50.000.000 tryk
Backlight	LED-lampe Regnbuebue 21 funktioner
Systemkav	Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 10

- Brug ikke produktet, hvis det er skadet eller defekt. Udskift straks et skadet eller defekt produkt.
- Udsæt ikke produktet for vand eller fugt.
- Åbring ikke tunge genstande oven på produktet.
- Tryk ikke gentagne gange på tastene hårdere end nødvendigt og slå ikke i tastaturet med din næve eller nogen andre ting.
- Ungå varme og direkte sollys.

Installering af tastaturet

- Slut USB-forbindelsen på dit tastatur til en USB-port på din computer.
- Styresystemet opbnger automatisk tastaturet. Tastaturet er nu klart til brug.

Backlight-kontrol og tastefunktioner

Du kan styre tastaturets basale funktioner ved at bruge FN-tasten A ⌵ i kombination med en anden tast som vist i d følgende skæmaer:

Bakbelyst kontrol	Funksjon
FN + ESC	Slukker og tender backlight
FN + A Ⓐ	Skift backlight-funktion fra funktion 1 ti funktion 4
FN + A Ⓐ Ⓑ	Skift backlight-funktion fra funktion 5 ti funktion 8
FN + A Ⓐ Ⓑ Ⓒ	Skift backlight-funktion fra funktion 9 ti funktion 12
FN + A Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	Skift backlight-funktion fra funktion 13 til funktion 16
FN + A Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ	Skift backlight-funktion fra funktion 17 til funktion 20
FN + A Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓕ	Skift backlight-funktion fra funktion 21 til funktion 25
FN + Windows	Lås eller åbn dine vinduer
FN + Backspace + F1 + F3 + F5	Gendanner standardinstillinger

Backlight-kontrol

Tastekombinasjon	Funksjon
FN + ESC	Slukker og tender backlight
FN + A Ⓐ	Skift backlight-funktion fra funktion 1 ti funktion 4
FN + A Ⓐ Ⓑ	Skift backlight-funktion fra funktion 5 ti funktion 8
FN + A Ⓐ Ⓑ Ⓒ	Skift backlight-funktion fra funktion 9 ti funktion 12
FN + A Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	Skift backlight-funktion fra funktion 13 til funktion 16
FN + A Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ	Skift backlight-funktion fra funktion 17 til funktion 20
FN + A Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓕ	Skift backlight-funktion fra funktion 21 til funktion 25
FN + Windows	Lås eller åbn dine vinduer
FN + Backspace + F1 + F3 + F5	Gendanner standardinstillinger

Efter å ha installeret tastaturdrivern (last ned fra www.ned.is/gkb400bkde), kan du definere mer omfattende instillinger for tastefunkjoner og belysning.

Kontrol af backlight til ZQSD-tasterne og pilasterne

- Tryk på FN og A Ⓐ sammen for at tænde backlight til ZQSD-tasterne (A Ⓐ) og pilasterne (A Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓕ Ⓖ).
- Tryk på FN og A Ⓐ Ⓑ Ⓒ sammen igen og statuslyset vil blinke.
- Tænd og sluk for backlight for hver tast separat ved at trykke på dem.
- Tryk på FN og A Ⓐ Ⓑ Ⓒ sammen igen eller vent 30 sekunder med at gemme og forlade indstillingerne for backlight til ZQSD-tasterne og pilasterner.

Produkt	Mekanisk spilltastatur
Artikelnummer	GKBD400BKFR
Dimensjoner (L x B x H)	478 x 257 x 41 mm
Spennning	5 VDC
Strøm	≤ 300 mA
Kabeltype	Flettet

FN + F6
Váltság a háttérvilágítás 13 és 16 üzemmóda között
FN + F7
Váltság a háttérvilágítás 17 és 20 üzemmóda között
FN + F8
Stop
FN + F9
Mute
FN + F10
Senk volumen
FN + F11
Øg volumen

Efter installering af tastatur-drivern (download fra www.ned.is/gkb400bkde), kan du definere flere uddybende indstillinger for tastefunktor og backlight.

Ved at bruge denne driver kan du:

- tildele funktioner til tastar
- omadressere tastar
- skabe og tildele makroer for tastar
- velge en af 20 forskellige lyskonfigurasjoner og skifte lysstyrke og hastighet
- skabe, gemme og bruke 10 forskellige lyskombinasjoner kaldet **USER MODES**.
- skabe 3 forskellige kombinatorer av tastaturly og tastefunktorer som kaldes forundinstillinger.

- tildele funksjoner til tastar
- omadressere tastar
- opprette og tildele makroer for tastar
- velge en af 20 forskellige lyskonfigurasjoner og skifte lysstyrke og hastighet
- skabe, gemme og bruke 10 forskjellige lyskombinasjoner kaldet **USER MODES**.
- skabe 3 forskjellige kombinatorer av tastaturly og tastefunktorer som kaldes forundinstillinger.

Mekanisk gaming-tastatur

Yderligere oplysninger findes i den udvidede manual online: ned.is/gkb400bkfr

Tilsligt bruk

Produktet er utvækkende beregnet som et tastatur til, og er spesialiseret til, gaming. Enhver modificering av produktet kan have konsekvenser for sikkerhet, garanti og korrekt funksjon.

Hoveddele (billed A)

Funksjonstaster	Mekanisk gaming-tastatur
Kabel	GKBD400BKFR
USB-konnektor	478 x 257 x 41 mm
Smartphone-holder	5 VDC
Statustyly	≤ 300 mA
ZQSD-taster	Flettet
FN-tast	1,7 m
6-tasters anti-ghosting	Ja
anti-ghosting	Ja
Tastekontakt levelit	Op til 50.000.000 tryk
Backlight	LED-lampe Regnbuebue 21 funktioner
Systemkav	Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 10

- Brug ikke produktet, hvis det er skadet eller defekt. Udskift straks et skadet eller defekt produkt.
- Udsæt ikke produktet for vand eller fugt.
- Åbring ikke tunge genstande oven på produktet.
- Tryk ikke gentagne gange på tastene hårdere end nødvendigt og slå ikke i tastaturet med din næve eller nogen andre ting.
- Ungå varme og direkte sollys.

Gyors beüzemelési útmutató

Mechanikus játékos billentyűzet

További információért lásd a bővített online kézikönyvet: ned.is/gkb400bkfr

Przewodnik Szybkii start

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do stosowania jako klawiatura dla graczy. Wszelkie modyfikacje produktu mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo, gwarancję i działanie.

Główne części (rysunek A)

Przyści funkcjne	Podpórka na dłoń (opcjonalna)
Kabel	Płytką łączącą do podpórki na dłoń
Złącze USB	Szybki (3x)
Uchwyt na smartfon	Szybki (3x)
Klawisz kontrolne	Składowe klawiszy
ZQSD klawisze	Zapassowe przyciski