

609.6 mm

101.6 mm

FRONT:

6+

Furby

VRIENDSCHAPSGIDS

"HOI OUDERS!"
SCAN VOOR INSTRUCTIEFILMPJES!

BELANGRIJK: INFORMATIE M.B.T. BATTERIJEN

Bewaar deze informatie als naslag voor toekomstig gebruik. De batterijen moeten door een volwassene worden vervangen.

VOORZICHTIG:

BATTERIEKAGGE VOORKOMEN

1. Volg de instructies steeds nauwkeurig op. Gebruik uitsluitend de aangegeven batterijen en zorg ervoor dat ze juist geplaatst zijn. Let hierbij op de positie van de polen (+, -).
2. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen of standaard- (koolstofzink) en alkalinebatterijen door elkaar.
3. Haal lege batterijen uit het product.
4. Verwijder de batterijen indien het product langere tijd niet wordt gebruikt.
5. Veroorzaak geen kortsluiting met de polen van de batterij.
6. OPLAADBARE BATTERIJEN: Gebruik deze niet in combinatie met andere soorten batterijen. Haal de oplaadbare batterijen voor het opladen altijd uit het product. De batterijen moeten onder toezicht van een volwassene worden opgeladen. **PROBEER NOOIT ANDERE SOORTEN BATTERIJEN OP TE LADEN.**

Mocht dit product lokale elektrische storingen veroorzaken of er zelf door gehinderd worden, plaats het dan op een grotere afstand van andere elektrische apparatuur. Indien nodig kunt u het product resetten (uitschakelen en opnieuw opstarten of de batterijen verwijderen en opnieuw plaatsen).

Lever dit product en bijbehorende batterijen afzonderlijk in bij een lokaal afvalverzamelpunt. Gooi ze niet weg met normaal huishoudelijk afval.




BATTERIJ-INFO:

EERSTE KEER FURBY INSTELLEN:

1. Gebruik een **KRUISKOPSCHROEVENDRAAIER** (niet meegeleverd) om **HET KLEPJE TE OPENEN**.
2. Plaats 4 nieuwe **AA-BATTERIJEN** en **SCHROEF HET KLEPJE WEER VAST**.
3. Druk op de **HARTKNOP** en **FURBY** zegt wat je verder moet doen!



VERGEET DE VERBORGEN BATTERIJ NIET!



START HIER:

1. **DRUK OP FURBY'S HARTKNOP!**
2. Zeg "HEY FURBY!"
3. **WACHT** tot FURBY antwoord geeft. FURBY'S OREN zullen **GROEN GLOEIEN** en je **HOORT** een **TWINKELGELUID**.
4. Als de **HARTKNOP EN OREN WIT WORDEN**, betekent dit dat FURBY **LUISTERT**.
Je kunt nu **EEN VAN DEZE COMMANDO'S GEVEN**:

"DANSFEESTJE"

Ontgrendelt liedjes, een spelletje 'Anna Maria Koekoek' en meer! Tik op Furby's hoofd om liedjes over te slaan of tik op het buikje om te herhalen.

"NAPRATEN"

Furby wacht 6 seconden om je iets te horen zeggen en zegt het dan terug met gekke stemeffecten. Tik op het hoofd om de stem te veranderen en tik op het buikje om te herhalen.

"VOORSPEL MIJN TOEKOMST"

KRISTAL FURBALL-MODUS: wrijf over het buikje om vrolijke, wijze woordjes te horen. Schud om over te schakelen naar Magische Furball-modus. **MAGISCHE FURBALL-MODUS:** stel een vraag en schud Furby voor een antwoord.



"LATEN WE CHILLEN"

Furby speelt rustige muziek af en begeleidt je bij ontspanningsoefeningen of vrolijk je op met positieve teksten. Tik op Furby's hoofd voor de verschillende mogelijkheden.

"LICHTSHOW"

Laat Furby's oren 10 minuten oplichten! Tik op het hoofd om de verschillende kleurpatronen te zien. Raak het buikje aan voor speciale lichteffecten.

Probeer elke modus telkens opnieuw en ontdek welke bijzondere dingen FURBY nog meer kan zeggen en doen!

Voorspel mijn toekomst en andere spelmodi zijn alleen bedoeld voor amusement.

IN HET KORT:

DRUK OP FURBY'S HARTKNOP!
Zeg "HEY FURBY!"

WACHT tot FURBY antwoord geeft.
Als FURBY **LUISTERT**, ZEG JE EEN VAN DEZE COMMANDO'S:

"DANSFEESTJE"
"NAPRATEN"

"VOORSPEL MIJN TOEKOMST"
"LATEN WE CHILLEN"
"LICHTSHOW"

COMMANDO'S DIE JE FURBY KUNT GEVEN
De volledige uitleg staat onder 'Start hier'.



FURBY, HASBRO en alle gerelateerde handelsmerken en logo's zijn handelsmerken van Hasbro, Inc. © 2023 Hasbro.
Vervaardigd door: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont, CH. Vertegenwoordigd door: Hasbro, De Entree 240, 1101 EE Amsterdam, NL. © Service Consommateurs: Hasbro France SAS, 10 rue de Valence, 57150 Greutzwald, France. TEL: +33 387 827 620. conso@hasbro.fr © Consumentenservice Benelux: Hasbro BV, De Entree 240, 1101 EE Amsterdam, Nederland. Tel: +31 20 800 4602. consumentenservice@hasbro.nl



BACK:

HANDIGE TIPS:

Druk op de hartknop en zeg nog eens "Hey Furby!" om van modus te veranderen. **Vergeet niet te WACHTEN TOT FURBY ANTWOORDT**, voordat je het volgende commando geeft.

Spreek duidelijk en geef **SLECHTS EEN** commando per keer.

Hoe meer je speelt, **HOE MEER** zinnen, liedjes en activiteiten je **ONTGRENDELT**. FURBY laat je weten wanneer je iets hebt **ONTGRENDELT!**

Zorg ervoor dat je op een **STILLE PLEK** bent. FURBY reageert op lawaai en muziek!

ANATOMIE VAN FURBY:

HOOFD: Vindt aaien en borstelen heerlijk. Reageert op jouw aanraking!

HARTKNOP: DRUK HIER en FURBY geeft jou aandacht, verandert van modus of gaat uit.

OREN: Reageren met licht op muziek en stemgeluid. Schud FURBY om de kleur waarin ze gloeien te veranderen!

BUIKJE: Zie wat er gebeurt als je FURBY'S buikje kietelt en aait.

VOETEN: FURBY heeft geen armen, maar FURBY'S voeten zijn dol op dansen.

FURBY MOOI MAKEN:

KAMMEN EN VERZORGEN! **HAARCLIPS OM TE DELEN...** **...OOK TE GEBRUIKEN ALS BEDELS!**

OP JOUW MANIER:

VRIENDSCHAPSRMBANDJE **HALSKETTING VOOR FURBY** **OF SIERADEN VOOR JOU!**

ONTMOET ANDERE VRIENDJES:

als je 2 of meer FURBY-vriendjes dicht bij elkaar zet (afzonderlijk verkrijgbaar):

1. Houd de hartknop van allebei minstens 5 seconden ingedrukt of tot je de zin "Furdar geactiveerd" hoort.
2. Kies jouw 'leidende' FURBY en tik één keer op het hoofd.
3. De 'leider' koppelt zich aan de andere FURBY en het plezier kan beginnen!

DAT JE HET WEEET: FURBY maakt **GEEN** contact met internet of andere apparaten!

FURBISH WOORDENBOEK:

FURBY SPREEKT EEN EIGEN TAAL!
Kun jij ontdekken wat FURBY zegt?

Kah	Ik of Mij
Oo-Nye	Jij
Noo-lah	Vriend
Noh-lah	Dansen
May-lah	Knuffelen
Dah-ay-loh-oo-tye!	Goedemorgen
Ah-mah-doo-ay	Veel plezier
Dah doo-ay wah	Dikke lol
Oh-kah-tee	OMG
Kah mee-mee noo-loo	Ik heel blij
Kah toh-loo ee-kah-lee-koo	Ik hou van muziek
Dah-kah-oo-nye	Bedankt
Tee-wee-lah	Twinkel
Wah-tee	Zingen
Loo-loo	Grapje
Dah-noh-lah	Tijd voor een feestje

FURBY REAGEERT NIET OP FURBISH

UITSCHAKELLEN:

SLUIMER-MODUS Leg FURBY op zijn rug om slaappgeluidjes te horen.

UITKNOP Druk 3 keer snel op de hartknop om helemaal uit te zetten.

3x

WAKKER MAKEN: Druk op de hartknop of voed Furby!

TIPS EN PROBLEMEN OPLOSSEN:

IK ZEG EEN COMMANDO, MAAR FURBY DOET HET NIET.

- Probeer het nog eens: druk op de hartknop en zeg: "Hey Furby!" en herhaal het commando.
- **WACHT TOT FURBY REAGEERT** op "Hey Furby", voordat je het commando zegt.
- Er kan te veel lawaai zijn in je omgeving. Ga naar een stillere plek.
- Zet Furby uit en weer aan.

FURBY'S VACHT IS VIES GEWORDEN.

- Veeg hem voorzichtig schoon met een vochtige doek, maar laat hem niet nat worden!
- Furby houdt niet van water.

FURBY GAAT NIET AAN OF KLINT NIET GOED.

- Controleer of de batterijen leeg zijn. De leuke dingen die je ontgrendeld hebt, blijven bewaard als je de batterijen verwisselt.

VOLLEDIGE RESET: Houd Furby op de kop. Houd de mond- en hartknop tegelijk ingedrukt, langer dan 5 seconden. Je ziet dan de oren rood knipperen en hoort een piepje.