

Gebruiksaanwijzing kinderwagen



1. Hoe het frame te openen

Haal de kinderwagen uit de doos



Houd de handgreep vast om het frame te openen



De frame opent niet volledig totdat de plastic knop aan beide kanten goed genoeg over de metalen pin past



2. Hoe de achterwielen te installeren of verwijderen

Achterwielen installeren: Druk op de stalen knop en steek de achterwielen in het gat zoals getoond op de afbeelding.

Achterwielen verwijderen: Druk op de stalen knop en haal het wiel eraf.



3. Hoe de voorwielen te installeren of verwijderen

Voorwielen installeren: Steek de voorwielen in het gat zoals de afbeelding laat zien. Wanneer je een klik hoort, is het correct geïnstalleerd.

Voorwielen verwijderen: Druk op de stalen knop en haal de wielen eraf.



4. Hoe de luifel te installeren of te verwijderen

Luifel installeren: Maak beide sleuven op de luifel vast aan de schermen aan beide kanten van de frame.



Luifel verwijderen 1: Pak de sleuf op de luifel op en neem het deel van de luifel eraf.



Luifel verwijderen 2: Maak de rits op de luifel los zodat de luifel volledig kan worden verwijderd.



5. Illustratie Ligstand / Zitstand



Ligstand (rits naar beneden)



Zitstand (rits naar boven)

6. Hoe te gebruiken

Hoe de voorbeugel te bevestigen:

Bevestig beide uiteinden van de voorbeugel met de sleuf op de frame voor installatie.



Hoe de rem te gebruiken:

Druk de remhendel omlaag of trek deze omhoog voor elke gewenste toestand.



Hoe de kinderwagen te vouwen:

Trek het slot naar links



Druk vervolgens op de schakelaar



Duw het frame naar beneden en de voorwielen omhoog, dan kan de kinderwagen worden opgevouwen.



Vergrendel de knoppen aan het einde om de riem voor de rugleuning aan te passen om ervoor te zorgen dat deze schoon en onbeschadigd blijft



Sleepfunctie wanneer opgevouwen

De kinderwagen kan worden gesleept als een koffer wanneer deze is opgevouwen.



Druk op de zwarte knoppen aan beide zijden van de voetsteun om deze omhoog en omlaag te laten gaan om de juiste positie te creëren voor het zitten en slapen van de baby.



7. Veiligheidsvoorschriften

1. Geschikte leeftijd: 0-36 maanden
2. Draaggewicht: maximaal 20 KG
3. Houd uit de buurt van vuur
4. Laat uw kind niet met dit product spelen
5. Elke belasting op de duwstang zal de stabiliteit van de kinderwagen beïnvloeden
6. De dikte van het toevoegen van kussen moet minder zijn dan 25 cm
7. Maximale belasting voor de mand is 3 KG
8. Parkeerrem moet worden ingeschakeld bij het plaatsen en verwijderen van kinderen
9. Zorg ervoor dat alle vergrendelingsmechanismen correct zijn ingeschakeld voordat u deze gebruikt.
10. Controleer of het kinderwagenframe of de bevestigde onderdelen correct zijn bevestigd voordat u deze gebruikt.
11. Gebruik het harnas zodra uw kind zelfstandig kan zitten.
12. Gebruik altijd het beveiligingssysteem
13. Alleen geschikt voor gebruik op vlakke ondergronden zonder gevaar.
14. Deze kinderwagen is niet geschikt om mee te rennen of skaten.
15. Om letsel te voorkomen, zorg ervoor dat uw kind uit de buurt blijft bij het uitvouwen en inklappen van dit product.

8. Reiniging en onderhoud

Maak de stoffen bekleding schoon met een borstel.

Maak plastic en metalen onderdelen schoon met een zachte doek zonder zure schoonmaakmiddelen of oplossingen.

Vervang beschadigde onderdelen zo snel mogelijk.