

Do not touch the LED string light directly with your hands



Do not use the LED string light near water or in the vicinity of fire



Children are NOT allowed to play with the string light



Use the LED string light in a well-ventilated area

Specificaties

Type gloeilamp: G50 led-lampen
Fitting: E12
Kleurtemperatuur (CCT): 2700K (warm wit)
Spanning: ingangsspanning 220-240V, variabele spanning tot 24V
Lampvermogen: 0,6W
Aanraakschakelaar: lang aanraken om te dimmen, korte aanraakbediening aan/uit
IP Waarde: IP65
Koppelbaar: koppel tot 5 lichtslingers
EAN: 8720892210814

Inhoud verpakking
Lichtslinger 12 meter + 25 LED-lampen
2 reserve LED-lampen
Handleiding



EverNeeds LED-lichtslingers

Bedankt voor het kiezen van één van onze EverNeeds producten. Volg te allen tijde de veiligheidsinstructies op voor veilig gebruik. Als er vragen zijn over het product, neem dan contact met ons op via e-mail: Info@Everneeds.nl

Installatie-, veiligheids- en onderhoudsinstructies

Lees de instructies ZORGVULDIG om het risico van brand, brandwonden of elektrische schokken te voorkomen. Bewaar deze instructies.

Specifications:

Light Bulb Type:G50 LED bulbs
Lamp Base:E12
Color Temperature(CCT):2700K (warm white)
Voltage:Input voltage 220-240V,variable voltage to 24V
Bulb Wattage:0,6W
Touch switch:
Long touch for dimming, short touch control on/off
Waterproof Rate:IP65
Connectable:Link up to 5 strings
EAN: 8720892210814

Content of package:
String Lights 12 meter + 25 LED Bulbs
2 Spare LED Bulbs
User manual



EverNeeds LED String Lights


Thank you for choosing one of our EverNeeds products. Follow the safety instructions for safe use at all times. If there are any questions about the product, please contact us via email: Info@Everneeds.nl

Installation, Safety and Care Instructions

CAREFULLY read the instructions to avoid the risk of fire, burns or electric shock. Please save these instructions.

INSTALLATIE


- 1. Hang uw lichtslinger op de gewenste locatie, zorg ervoor dat alle lampen goed in hun fittingen zijn aangedraaid
- 2. Steek de stekker van de lichtslinger in het stopcontact



Bij gebruik buitenshuis moet de stekker worden aangesloten op een aardlekschakelaar (GFCI). Om de streng op de juiste manier op te hangen, bevestig je deze aan stevige ondersteunende structuren, zoals balken, of muurstijlen. We raden u aan stalen geleidingskabels te gebruiken met kabelbinders en oogbouten (niet meegeleverd). Gebruik geen spijkers, nietjes of andere scherpe, geleidende materialen om de lichtstreng vast te zetten om te voorkomen dat de draad of het stopcontact wordt doorboord. Bodek de lampen niet met enig materiaal en hang geen voorwerpen aan de draad. Lichtfittingen mogen altijd alleen naar beneden gericht zijn. Lampen en stopcontacten moeten zo worden geplaatst dat er geen voorwerpen aan de draad hangen. Lampen en stopcontacten moeten minstens 3 cm van muren, plafonds, stoffen, jaloezieën of andere materialen en/of voorwerpen worden geplaatst. Zorg ervoor dat stekker- en verbindingen nooit in een plaats zijn waar water zich kan ophopen. Verwijder de streng na elk gebruik. Stel het niet bloot aan barre weersomstandigheden.

INSTALLATION

- 1. Hang your String Lights in the desired location, ensure all bulbs are properly secured into their sockets.
- 2. Plug String Light into power outlet.



If used outdoors, the plug must be connected to a Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI). To suspend the strand properly, attach it to solid support structures, such as joists, beams or wall studs. We recommend that you use steel guide cables with zip ties and eyebolts(not provided). To avoid piercing the wire or socket's outer covering, do not use nails, staples or other sharp, conducting materials to secure the light strand. Do not cover the lamps with any material, and do not hang objects from the strand. Light sockets must always face downward only. Lamps and sockets should be spaced at not hang objects from the strand Lamps and sockets should be spaced at least 3 cm from walls, ceilings, fabrics, blinds or other materials and/or objects. Be sure that plug and connector joints will never rest in a place where water may accumulate. Remove the strand after each use. Do not expose it to harsh weather conditions.

VEILIGHEID

- 1. Inspecteer voor het eerste gebruik en voor elk volgend gebruik de lichtslinger zorgvuldig en gooi elk product weg dat beschadigde of gerafelde draadisolatie of snoeren, scheuren in de stopcontacten, losse verbindingen of blootliggende koperdraad heeft.
- 2. Test uw verlichting set altijd voordat u deze installeert. Gebruik de streng(en) nooit als er lampen kapot zijn of ontbreken.
- 3. Monteer op plaats niet in de buurt van kachels, open haarden, kaarsen of andere warmtebronnen. Houd lampen goed geventileerd wanneer ze branden.
- 4. De lampen mogen het netsnoer of een draad niet raken.
- 5. Installeer niet in besloten ruimtes.
- 6. Cluster de bollen niet.
- 7. Niet gebruiken met een verlengsnoer tenzij de stekker er volledig in kan. Zorg ervoor dat de gebruikte verlengsnoeren geen gebarsten isolatie of blootliggende of gerafelde draden hebben.
- 8. LET OP: Plaats het niet op een plaats waar deuren of ramen over het snoer kunnen sluiten en schade aan de draadisolatie kunnen veroorzaken.
- 9. LET OP: indien geïnstalleerd in de boom, denk aan uw persoonlijke veiligheid, maar ook om de ledlampen te beschermen.
- 10. LET OP: Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u lampen vervangt en wanneer u deze onbeheerd achterlaat.
- 11. LET OP: Alleen vervangen door hetzelfde type 0,7 watt max. Lampen Plaats de contacten van de binnenste bus nooit opnieuw.
- 12. Verander nooit de stekker
- 13. Buiten bereik van kleine kinderen houden.
- 14. Draai de lamp voor gebruik voorzichtig vast, omdat de lamp los kan zitten en niet oplicht wanneer deze is ingeschakeld.

SAFETY

- 1. Before first use and before each subsequent use, inspect the strand carefully and discard any product that has cut damaged or frayed wire insulation or cords, cracks in the sockets, loose connections or exposed copper wire.
- 2. Always test your light set before installing. Never operate strand(s) if any bulbs are broken or missing.
- 3. Do not mount or place near heaters, fireplaces, candles or other sources of heat. Keep bulbs well ventilated when lit.
- 4. Bulbs should not touch the supply cord or any wire.
- 5. Do not install in confined spaces.
- 6. Do not cluster the bulbs.
- 7. Do not use with an extension cord unless the plug can be fully inserted. Make sure that any extension cords used have no cracked insulation or exposed or frayed wires.
- 8. CAUTION: Do not place where doors or windows might closed over the cord and cause damage to the wire insulation.
- 9. CAUTION: If installed in the tree, to pay attention to personal safety, but also pay attention to protect the glass bulb.
- 10. CAUTION: Always disconnect the plug end from the power source before changing bulbs and when left unattended.
- 11. CAUTION: Replace only with same type 0.7 watt max. Candelabra-base bulbs Never re-position the interior socket contacts.
- 12. Never alter the plug.
- 13. Keep out of reach of small children.
- 14. Please tighten the bulb gently before use, because the bulb may be loose and will not light up when it's turned on.

ATTENTIE

- 1. Vermijd bij het verwijderen van het product onderbelasting of spanning op de productgeleiders, - aansluitingen en -draden. Bewaar op een koele, droge plaats uit de buurt van direct zonlicht
- 2. Dit is een elektrisch product, geen speelgoed!
- 3. Bijf bij het aansluiten zo ver mogelijk uit de buurt van de lampen om u te beschermen tegen persoonlijk letsel.
- 4. Inspecteer de lampen voor gebruik zorgvuldig om er zeker van te zijn dat elke lamp in goede staat verkeert Gooi lampen weg die kapot zijn of scheuren of gerafelde draadisolatie of snoeren, scheuren in de stopcontacten, losse verbindingen of blootliggende koperdraad hebben.

WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSGEGEVINGEN

- 1. BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN
- 2. Voor gebruik binnen en buiten.
- 3. Gebruik alleen decoratieve lampaccessoires die bij dit product zijn verpakt om de kans op overmatige hitte en mogelijke schade te verkleinen.
- 4. Om het risico op elektrische schokken te verminderen, NIET aansluiten of loskoppelen als het niet is.
- 5. Gebruik het verlengsnoer NIET in de buurt van water of waar water zich kan ophopen.
- 6. Houd lampen op minimaal 4,8 meter afstand van zwembaden en spa's
- 7. Houd stekkers en stopcontacten droog. NIET onderdampelen
- 8. Lichtslingers zijn geschikt voor 220V, 60Hz.

WAARSCHUWING

De waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in deze handleiding dekken niet alle denkbare scenario's en uitkomsten. De bediener moet voorzichtigheid en gezond verstand betrachten bij het installeren en bedienen van dit product.

CARE

- 1. When uninstalling the product, avoid any under strain or stress on the product conductors, connections and wires. Store in a cool, dry location away from direct sunlight
- 2. This is an electric product-not a toy!
- 3. Please keep away from the bulbs as far as possible when plug in to protect you from any personal injuries.
- 4. Before using, inspect the bulbs carefully to make sure every bulb is in good condition
- Discard any bulbs that are broken or have cracks or frayed wire insulation or cords, cracks in the sockets, loose connections or exposed copper wire.

WARNINGS AND SAFETY INFORMATION

- 1. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
- 2. For indoor and outdoor use.
- 3. To reduce the likelihood of excessive heat and possible damage, use only decorative lamp accessories packaged with this product.
- 4. To reduce risk of electric shock, DO NOT connect or disconnect when it is on.
- 5. DO NOT use with extension cord near water or where water may accumulate.
- 6. Keep lamps at least 16 feet(4.8m) from pools and spas
- 7. Keep plugs and receptacles dry; DO NOT submerge
- 8. Lighting strings are rated for 220V, 60Hz.

NOTICE:

The warnings and precautions included in this manual do not cover all conceivable scenarios and outcomes. The operator must exercise caution and common sense when installing and operating this product.

VOORZICHTIGHEID

- 1. Beveilig korden NIET met nietjes of spijkers.
- 2. Als u naar een nieuwe locatie gaat, verwijderd u de lampen voor installatie.
- 3. INSPECTEER de opstelling en de staat van het product voor elk gebruik.
- 4. Houd bollen minstens 7,6 cm van andere objecten.

ONDERHOUDSINSTRUCTIES

Reinig Lichtslingers alleen met een droge, zachte doek. Gebruik GEEN schurende reinigingsmiddelen.

LICHTLAMPEN INSTALLEREN/VERVANGEN

WAARSCHUWING Om ernstig letsel te voorkomen, dient u de Lichtslinger uit het stopcontact te halen voordat u lampen installeert/vervangt. Laat de lampen afkoelen voordat u ze aanraakt

LAMPEN INSTALLEREN

- 1. Koppel het lightsnoer of de decoratieve outfit los van het stopcontact voordat u een lamp verwijdert en vervangt door het ornament.
- 2. Pak de stekker vast en verwijder deze uit het stopcontact of een ander stopcontact. Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken.
- 3. Schroef de oude bol los door tegen de klok in te draaien en uit het stopcontact te halen.
- 4. Installeer een nieuwe lamp. Zorg ervoor dat de voet van de lamp volledig in de fitting is geschroefd door met de klok mee te draaien. De voet van de lamp moet stevig worden afgedicht aan de boventank van de fitting.



CAUTION:

- 1. DO NOT secure cords with staples or nails.
- 2. If changing to a new location, remove bulbs before installation.
- 3. INSPECT set up and product condition before each use.
- 4. Keep bulbs at least 3 inches from other objects.

CARE INSTRUCTIONS:

Clean String Light only with a dry, soft cloth. Do NOT use abrasive cleaners.

INSTALLING/REPLACING LIGHT BULBS

WARNING: To prevent serious injury, unplug String Light from electrical outlet before installing/replacing bulbs. Allow bulbs to cool down before touching.

Installing Bulbs

- 1. Disconnect the lighting string or decorative outfit from the outlet before removing a lamp and replacing it with the ornament.
- 2. Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
- 3. Unscrew old bulb by rotating counterclockwise and removing from socket.
- 4. Install new bulb. Ensure that the base of the bulb is fully threaded into the socket by rotating clockwise. The base of the bulb should be sealed securely to the top of the socket.

