



GEBRUIKSAANWIJZING **BRANDWERENDE KLUIZEN MODEL SERIE "SYDNEY"**

!!LET OP: Leest u voordat u het slot gaat bedienen, of een nieuwe cijfercombinatie probeert te programmeren de gebruiksaanwijzing goed door. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor problemen die veroorzaakt zijn door het niet volgen van de correcte instelinstructies.

HOOFDCODE EN GEBRUIKERSCODE

Uw kluis kan geopend worden met zowel een hoofdcode als met een gebruikerscode.

Bij aflevering is er geen gebruikerscode in de kluis geprogrammeerd.

Het indrukken van iedere correcte knop wordt verlicht door een groen LED-lampje en wordt bevestigd door een pieptoon.

Indien een knop niet binnen vijf [5] seconden wordt ingedrukt, dient de huidige invoer opnieuw uitgevoerd te worden.

Elke invoer kan geannuleerd worden door op de "*" -knop te drukken.

Voor de voeding heeft u vier [4] 1,5 volt alkaline AAA-batterijen nodig (batterijen zijn niet meegeleverd).

Het gebruik van niet-alkalinebatterijen wordt niet aanbevolen.

De kluis heeft een in de fabriek ingestelde hoofdcode 1-2-3-4-5-6. Om veiligheidsredenen raden wij u aan deze hoofdcode te wijzigen in uw eigen gebruikerscode.

VERKEERD INGEVOERDE CODE

Indien u een onjuiste code heeft ingevoerd en daarna de "Enter"-knop heeft gebruikt, hoort u drie [3] maal een pieptoon en de rode LED zal drie [3] maal knipperen.

a) GEBLOKKEERD NA HET INVOEREN VAN EEN VERKEERDE CODE

Nadat u drie maal de verkeerde code heeft ingevoerd, zal het slot vijf [5] minuten geblokkeerd worden. Gedurende deze tijd is het niet mogelijk een code in te voeren en zal de rode LED vijf [5] seconden knipperen.

LET OP: u kunt de tijd van de blokkering niet veranderen door de batterijen te verwijderen.

INSTELLEN/BATTERIJEN VERVANGEN

- Verwijder het batterijcompartiment onder het toetsenbord door deze omlaag te trekken (zie afbeelding).
- Plaats vier [4] 1,5 volt alkalinebatterijen (AAA). Zorgt u ervoor dat de polariteit correct is.
- Sluit het batterijcompartiment door deze naar boven te duwen.
- Lees na het plaatsen van de batterijen de paragraaf "KLUIS OPENEN VOOR DE EERSTE KEER".



WAARSCHUWING LAGE BATTERIJ

Wanneer u op de "*" -knop drukt, wordt de spanning weergegeven. Indien de batterij bijna leeg is, klinkt er vijf [5] seconden een tweede akoestisch signaal en de rode LED zal knipperen. U dient de batterijen onmiddellijk te vervangen (zie INSTELLEN/BATTERIJEN VERVANGEN). Indien de waarschuwing dat de batterijen bijna leeg zijn genegeerd wordt, of deze lange tijd in gebruik zijn, dan is het mogelijk dat de kluis niet meer geopend kan worden.

KLUIS OPENEN VOOR DE EERSTE KEER

- Druk op de "*" -knop wanneer de deur gesloten is of wanneer het slotmechanisme verlengd is.
- Een akoestisch signaal zal piepen en de groene LED zal knipperen.
- Voer de geldige code in (bij levering is dit 1-2-3-4-5-6).
- Bevestig het invoeren van de code door op de "Enter"-knop te drukken.

- Na het invoeren van de juiste code hoort u een dubbele [2] pieptoon en de groene LED zal knipperen.
- Draai de hendel (aan de linkerkant van het toetsenpaneel) terwijl de groene LED knippert binnen vijf [5] seconden naar rechts totdat de groene LED stopt.
- Nu kunt u de deur openen.

SLUITEN VAN DE KLUIS

Sluit de deur en draai de hendel naar links totdat deze stopt. De kluis is nu vergrendeld.

VERANDEREN VAN DE HOOFDCODE

De hoofdcodes die u geselecteerd heeft blijft hetzelfde zelfs wanneer u de batterijen vervangen heeft. Kies een hoofdcodes die u gemakkelijk kunt onthouden. Voor elk van de volgende stappen mag er geen pauze zijn die langer is dan vijf [5] seconden, anders wordt de programmering afgebroken. Controleer uw nieuw geprogrammeerde code meerdere malen terwijl de deur geopend is. Sluit de deur alleen wanneer u zeker weet dat de nieuw opgeslagen code correct werkt.

- Druk op de "*" -knop.
- Druk op de "ENTER" -knop.
- Druk op de "1".
- Druk op de "ENTER" -knop.
- Voer de geldige hoofdcodes in (bij levering is dit 1-2-3-4-5-6).
- Druk op de "ENTER" -knop.
- Voer uw nieuwe hoofdcodes in (tussen de 4 en 6 cijfers).
- Druk op de "ENTER" -knop.
- Voer opnieuw de nieuwe hoofdcodes van uw keuze in ter bevestiging.
- Druk op de "ENTER" -knop.
- Indien de programmering succesvol is, klinkt er een dubbel [2] akoestisch signaal en de groene LED knippert twee [2] maal.
- De programmering is nu succesvol uitgevoerd.

Indien de invoer na het ingeven van "ENTER" juist is, klinkt er een dubbel [2] akoestisch signaal en de groene LED knippert twee [2] keer.

Indien de invoer na het ingeven van "ENTER" onjuist is, klinkt er een drievoudig [3] akoestisch signaal en de rode LED knippert drie [3] maal. Begin opnieuw met de programmering.

PROGRAMMEREN VAN DE GEBRUIKERSCODE

De gebruikerscode die u geselecteerd heeft blijft intact ook wanneer de batterijen vervangen worden. De geselecteerde gebruikerscode kan op ieder moment gewijzigd worden (zie VERANDEREN VAN DE GEBRUIKERSCODE). Voor elk van de volgende stappen mag er geen pauze zijn die langer is dan vijf [5] seconden, anders wordt de programmering afgebroken. Controleer uw nieuw geprogrammeerde code meerdere malen terwijl de deur geopend is. Sluit de deur alleen wanneer u zeker weet dat de nieuw opgeslagen code correct werkt.

- Druk op de "*" -knop.
- Druk op de "ENTER" -knop.
- Druk op de "2".
- Druk op de "ENTER" -knop.
- Voer de geldige hoofdcodes in.
- Druk op de "ENTER" -knop.
- Voer uw gewenste gebruikerscode in (tussen de 4 en 6 cijfers).
- Druk op de "ENTER" -knop.
- Voer de gekozen gebruikerscode opnieuw in ter bevestiging.
- Druk op de "ENTER" -knop.

- Als de programmering succesvol is, klinkt er een dubbel [2] akoestisch signaal en de groene LED knippert twee [2] maal.
- De programmering van de gebruikerscode is nu succesvol uitgevoerd.

Indien de invoer na het ingeven van "ENTER" juist is, klinkt er een dubbel [2] akoestisch signaal en de groene LED knippert twee [2] maal.

Indien de invoer na het ingeven van "ENTER" onjuist is, klinkt er een drievoudig [3x] akoestisch signaal en de rode LED knippert drie [3] maal. Begin opnieuw met de programmering.

VERANDEREN VAN DE GEBRUIKERSCODE

De gebruikerscode die u geselecteerd heeft, zal ongewijzigd blijven zelfs wanneer u de batterijen vervangt. Denk vantevoren na over de gebruikerscode. Voor elk van de volgende stappen mag er geen pauze zijn die langer is dan vijf [5] seconden anders wordt de programmering afgebroken. Controleer uw nieuw geprogrammeerde code meerdere malen terwijl de deur geopend is. Sluit de deur alleen wanneer u zeker weet dat de nieuw opgeslagen code correct werkt.

- Druk op de "*" -knop.
- Druk op de "ENTER"-knop.
- Druk op de "3".
- Druk op de "ENTER"-knop.
- Voer de geldige gebruikerscode in.
- Druk op de "ENTER"-knop.
- Voer uw gewenste gebruikerscode in (tussen de 4 en 6 cijfers).
- Druk op de "ENTER"-knop.
- Voer opnieuw de gekozen gebruikerscode nogmaals in ter bevestiging.
- Druk op de "ENTER"-knop.
- Indien de programmering succesvol is, klinkt er een dubbel [2] akoestisch signaal en de groene LED knippert twee [2] keer.
- De programmering van de gebruikerscode is nu succesvol uitgevoerd.

Indien de invoer na het ingeven van "ENTER" juist is, klinkt er een dubbel [2] acoustisch signaal en de groene LED knippert twee [2] maal.

Indien de invoer na het ingeven van "ENTER" onjuist is, klinkt er een drievoudig [3] akoestisch signaal en de rode LED knippert drie [3] maal. Begin opnieuw met de programmering.

VERWIJDEREN VAN DE GEBRUIKERSCODE

De opgeslagen gebruikerscode kan verwijderd worden met behulp van de hoofdcode.

- Druk op de "*" -knop.
- Druk op de "ENTER"-knop.
- Druk op de "0".
- Druk op de "ENTER"-knop.
- Voer de geldige hoofdcode in.
- Druk op de "ENTER"-knop.
- De gebruikerscode is nu verwijderd.

Indien de invoer na het ingeven van "ENTER" juist is, klinkt er een dubbel [2] akoestisch signaal en de groene LED knippert twee [2] maal.

Indien de invoer na het ingeven van "ENTER" onjuist is, klinkt er een drievoudig [3] akoestisch signaal en de rode LED knippert drie [3] maal. Begin opnieuw met de programmering.