



## **GEBRUIKSAANWIJZING**

### **Bo®-Camp Lantaarn Delta 5818891**

#### **AANSLUITINGEN:**

Laad ingang: micro USB 5V  
Uitgang om andere apparaten op te laden: USB 5V  
Laadkabel met USB (male) en micro USB (male) aansluiting

#### **LAADINDICATIE:**

Rood knipperend: aan het opladen, ca 5 uur.  
Rood continu: vol  
Groen continu: ander toestel aan het laden

#### **WAARSCHUWING**

- BINNENSHUIS BEWAREN.
- SCHOKGEVAAR: NIET GEBRUIKEN IN VOCHTIGE RUITEN EN ELK CONTACT MET WATER OF VOCHT VERMIJDEN.
- ARTIKEL NIET IN WATER LATEN VALLEN, HIERDOOR KUNNEN ERNSTIGE VERWONDINGEN ONTSTAAN OF ONTSTAAT GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE.
- INDIEN NIET IN GEBRUIK, SNOER LOSKOPPELEN.
- INDIEN DEFECT, DE LANTAARN NIET IN VUUR VERNIETIGEN, MAAR OP DE JUISTE PLAATS INLEVEREN.
- HOUD DE LANTAARN BUITEN BEREIK VAN KINDEREN.

## **USER MANUAL (EN)**

### **Bo®-Camp Table lantern Delta 5818891**

#### **CONNECTIONS:**

Input connector: micro USB 5V  
Output connector to charge other devices: USB 5V  
Charging cable with USB (male) and micro USB (male) connector

#### **LOAD INDICATORS:**

Red flashing: charging; ca. 5 hr.  
Red continuous: full charged  
Green continuous: charging another device

#### **WARNING**

- STORE INDOORS.
- RISK OF ELECTRIC SHOCK: DO NOT USE IN WET ENVIRONMENTS AND AVOID ANY CONTACT WITH WATER OR MOISTURE.
- DO NOT DROP THE ARTICLE IN WATER. THIS CAN RESULT IN SERIOUS INJURIES OR THE RISK OF ELECTROCUTION.
- IF NOT IN USE, DECONNECT THE WIRE.
- IF DEFECTIVE DO NOT DISPOSE IN FIRE BUT HAND IN AT THE CORRECT LOCATION.
- KEEP THE LANTERN AWAY FROM CHILDREN.

## **MODE D'EMPLOI (FR)**

### **Lampe de table Bo®-Camp Delta 5818891**

#### **RACCORDEMENT:**

Connecteur d'entrée : Micro USB 5V  
connecteur de sortie pour recharger d'autres appareils: USB 5V  
câble de chargement USB > micro USB

#### **INDICATEUR DE CHARGE:**

Rouge clignotant: chargement, ca. 5 heures  
Rouge continu: complet  
Vert continu: chargement un autre appareil

#### **MISES EN GARDE**

- A CONSERVER A L'INTÉRIEUR.
- DANGER D'ÉLECTROCUTION. NE PAS UTILISER DANS DES PIÈCES HUMIDES ET ÉVITER TOUT CONTACT AVEC L'EAU OU L'HUMIDITÉ.
- NE PAS IMMERGER L'ARTICLE DANS L'EAU, CECI RISQUE D'ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU UN RISQUE D'ÉLECTROCUTION.
- EN CAS DE DÉFAUT, NE PAS JETER AU FEU MAIS LE REMETTRE DANS UN CENTRE AGRÉÉ.
- TENIR LE LAMPE HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

## **GEBRAUCHSANWEISUNG (DE)**

### **Bo®-Camp Tischlampe Delta 5818891**

#### **ANSCHLÜSSE:**

Eingangsbuchse: Mikro-USB-5V  
Ausgangsbuchse um andere Geräte aufzuladen: USB 5V  
Ladekabel USB > micro USB

#### **LADE INDIKATOREN:**

Rot Blinker: Laden, ca. 5 Stunden  
Rot immer: Voll  
Grün immer: laden einen andere Gerät

#### **WARNHINWEIS**

- IM HAUS AUFBEWAHREN.
- GEFAHR EINES ELEKTROSCOCKS NICHT IN FEUCHTEN RÄUMEN VERWENDEN UND JEDEN KONTAKT MIT WASSER ODER FEUCHTIGKEIT VERMEIDEN.
- DEN ARTIKEL NICHT INS WASSER FALLEN LASSEN; DADURCH KÖNNEN ERNSTHAFTE VERLETZUNGEN ODER DIE GEFAHR DES TODES DURCH STROMSCHLAG ENTSTEHEN.
- WENN SIE SIE NICHT VERWENDEN; DAS KABEL ABZIEHEN.
- BEI DEFEKTER LAMPE; DIESE NICHT VERBRENNEN; SONDERN BEI DER ZUSTÄNDIGEN STELLE ABGEBEN.
- DIE LAMPE AUSSERHALB DES BEREICHS VON KINDERN AUFBEWAHREN.

## **BRUGSANVISNING (DK)**

### **Bo®-Camp Bordlampe Delta 5818891**

#### **TILSLUTNINGER:**

Input stik: micro USB 5V  
udgang stik til at oplade andre enheder: USB 5V  
oplader kabel USB > micro USB

#### **OPLADNING INDIKATOR:**

Rød blinkende: opladning, ca. 5 timer.  
Rød altid: fuld  
Gron altid: opladnene anden enhed

#### **ADVARSEL**

- STØDFARE: UNDGÅ AT ANVENDE APPARATET I FUGTIGE RUM, OG UNDGÅ ENHVER FORM FOR KONTAKT MED VAND ELLER FUGT.
- NEDSÆNK IKKE APPARATET I VAND, DETTE KAN MEDFØRE ALVORLIGE KVÆSTELSER SAMT RISIKO FOR DØDSFALD VED ELEKTRICITET.
- TRÆK STIKKET UD NÅR APPARATET IKKE ANVENDES.
- HVIS LAMPE ER DEFEKT, MÅ DEN IKKE AFBRÆNDES, MEN SKAL DEN AFLEVERES TIL
- AFHÆNDELSE PÅ DET RETTE STED.
- OPBEVAR LAMPE UDEFOR BØRNS RÆKKEVIDDE.