



GEBRUIKSAANWIJZING

Bo®-Camp Lantaarn Oplaadbaar 5818818

AANSLUITINGEN:

Laad ingang: micro USB 5V
met laadkabel

Uitgang om andere apparaten op te laden: USB 5V

LAADINDICATIE:

Rood knipperend: aan het opladen, ca 5 uur.

Rood continu: vol

Groen continu: ander toestel aan het laden

WAARSCHUWING

- BINNENSHUIS BEWAREN.
- SCHOKGEVAAR: NIET GEBRUIKEN IN VOCHTIGE RUIMTEN EN ELK CONTACT MET WATER OF VOCHT VERMIJDEN.
- ARTIKEL NIET IN WATER LATEN VALLEN, HIERDOOR KUNNEN ERNSTIGE VERWONDINGEN ONTSTAAN OF ONTSTAAT GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE.
- INDIEN NIET IN GEBRUIK, SNOER LOSKOPPELEN.
- INDIEN DEFECT, DE LANTAARN NIET IN VUUR VERNIETIGEN, MAAR OP DE JUISTE PLAATS INLEVEREN.
- HOUD DE LANTAARN BUITEN BEREIK VAN KINDEREN.

USER MANUAL (EN)

Bo®-Camp Table lantern rechargeable 5818818

CONNECTIONS:

Input connector: micro USB 5V
with charging cable

Output connector to charge other devices: USB 5V

LOAD INDICATORS:

Red flashing: charging; ca. 5 hr.

Red continuous: full charged

Green continuous: charging another device

WARNING

- STORE INDOORS.
- RISK OF ELECTRIC SHOCK: DO NOT USE IN WET ENVIRONMENTS AND AVOID ANY CONTACT WITH WATER OR MOISTURE.
- DO NOT DROP THE ARTICLE IN WATER. THIS CAN RESULT IN SERIOUS INJURIES OR THE RISK OF ELECTROCUTION.
- IF NOT IN USE, DECONNECT THE WIRE.
- IF DEFECTIVE DO NOT DISPOSE IN FIRE BUT HAND IN AT THE CORRECT LOCATION.
- KEEP THE LANTERN AWAY FROM CHILDREN.

NL-5126RK 20
www.bo-camp.com

MODE D'EMPLOI (FR)

Lampe de table rechargeable Bo®-Camp 5818818

RACCORDEMENT:

Connecteur d'entrée : Micro USB 5V
avec câble de chargement
connecteur de sortie pour recharger d'autres appareils: USB 5V

INDICATEUR DE CHARGE:

Rouge clignotant: chargement, ca. 5 heures
Rouge continu: complet
Vert continu: chargement un autre appareil

MISES EN GARDE

- A CONSERVER A L'INTÉRIEUR.
- DANGER D'ÉLECTROCUTION. NE PAS UTILISER DANS DES PIÈCES HUMIDES ET ÉVITER TOUT CONTACT AVEC L'EAU OU L'HUMIDITÉ.
- NE PAS IMMERGER L'ARTICLE DANS L'EAU, CECI RISQUE D'ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU UN RISQUE D'ÉLECTROCUTION.
- EN CAS DE DÉFAUT, NE PAS JETER AU FEU MAIS LE REMETTRE DANS UN CENTRE AGRÉÉ.
- TENIR LE LAMPE HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

GEBRAUCHSANWEISUNG (DE)**Bo®-Camp Tischlampe wiederaufladbar 5818818****ANSCHLÜSSE:**

Eingangsbuchse: Mikro-USB-5V
mit Ladekabel
Ausgangsbuchse um andere Geräte aufzuladen: USB 5V

LADE INDIKATOREN:

Rot Blinker: Laden, ca. 5 Stunden
Rot immer: Voll
Grün immer: laden einen andere Gerät

WARNHINWEIS

- IM HAUS AUFBEWAHREN.
- GEFAHR EINES ELEKTROSTROCHS NICHT IN FEUCHTEN RÄUMEN VERWENDEN UND JEDEN KONTAKT MIT WASSER ODER FEUCHTIGKEIT VERMEIDEN.
- DEN ARTIKEL NICHT INS WASSER FALLEN LASSEN; DADURCH KÖNNEN ERNSTHAFTE VERLETZUNGEN ODER DIE GEFAHR DES TODES DURCH STROMSCHLAG ENTSTEHEN.
- WENN SIE SIE NICHT VERWENDEN; DAS KABEL ABZIEHEN.
- BEI DEFEKTER LAMPE; DIESE NICHT VERBRENNEN; SONDERN BEI DER ZUSTÄNDIGEN STELLE ABGEBEN.
- DIE LAMPE AUSSERHALB DES BEREICHS VON KINDERN AUFBEWAHREN.

BRUGSANVISNING (DK)**Bo®-Camp Bordlampe genopladelige 5818818****TILSLUTNINGER:**

Input stik: micro USB 5V
med oplader kabel
udgang stik til at oplade andre enheder: USB 5V

OPLADNING INDIKATOR:

Rød blinkende: opladning, ca. 5 timer.
Rød altid: fuld
Gron altid: opladnene anden enhed

ADVARSEL

- STØDFARE: UNDGÅ AT ANVENDE APPARATET I FUGTIGE RUM, OG UNDGÅ ENHVER FORM FOR KONTAKT MED VAND ELLER FUGT.
- NEDSÆNK IKKE APPARATET I VAND, DETTE KAN MEDFØRE ALVORLIGE KVÆSTELSER SAMT RISIKO FOR DØDSFALD VED ELEKTRICITET.
- TRÆK STIKKET UD NÅR APPARATET IKKE ANVENDES.
- HVIS LAMPE ER DEFEKT, MÅ DEN IKKE AFBRÆNDES, MEN SKAL DEN AFLEVERES TIL
- AFHÆNDELSE PÅ DET RETTE STED.
- OPBEVAR LAMPE UDEFOR BØRNS RÆKKEVIDDE.