



Handleiding WT-677 trainingshalsband

Gefeliciteerd met de aankoop van uw WT-677 oplaadbare en waterdichte trainingshalsband. Hieronder vindt u een uitleg over het gebruik van deze set. Voor afbeeldingen zie de Engelse handleiding.

Lees de gehele handleiding voor gebruik!

1. 100 levels vibratie.
2. 100 levels statische correctie (optioneel).
3. De levels kunnen aangepast worden door gebruik te maken van de + en – knoppen op de afstandsbediening.
4. Geluidfunctie om o.a. als waarschuwing te gebruiken.
5. Het systeem kan gebruikt worden om maximaal 3 honden afzonderlijk te corrigeren. Extra ontvangers noodzakelijk.
6. Voordat u de statische correctie gebruikt adviseren wij om eerst te testen hoe uw hond reageert op de geluid en vibratie functie. Observeer uw hond tijdens het afgeven van de correctie om te zien hoe de hond reageert.

Batterij besparing

7. De ontvanger zal zichzelf uitschakelen als deze circa 5 minuten geen signaal meer heeft gekregen.
8. Iedere beweging haalt de ontvanger uit de stand-by modus.
9. De afstandsbediening zal overgaan tot de stand-by modus, als er gedurende 30 seconden geen gebruik van is gemaakt. U kunt deze uit stand-by halen door op een willekeurige toets te drukken.

Gebruiksaanwijzing afstandsbediening

Opladen:

1. Plaats de meegeleverde USB kabel in de adapter en verbindt deze met de afstandsbediening. (oplaspunt zit aan de achterkant van afstandsbediening).
2. Steek de adapter in het stopcontact.
3. Het rode lampje op de afstandsbediening zal nu gaan branden.
4. Laadt de afstandsbediening de eerste keer minstens 6 uur op. Hierna kunt u de afstandsbediening opladen totdat het rode lampje op de afstandsbediening uitgaat.
5. Nadat de afstandsbediening geheel opgeladen is, zal er een groen lampje branden.

Hoe werkt de afstandsbediening:

1. Er zit geen aan-uit knop op de afstandsbediening. Zodra u een knop indrukt gaat de afstandsbediening direct aan.
2. De levels kunnen van 000 – 100 worden aangepast door gebruik te maken van de + en – knoppen op de afstandsbediening.
3. De correctie geeft u af door op een van de knoppen te drukken.
4. Middels de CH knop kunt u wisselen tussen meerdere ontvangers.

Let op: koppelt u onder kanaal 1, dan is de ontvanger ook alleen te gebruiken onder kanaal 1.

Gebruiksaanwijzing ontvanger

Opladen:

1. Verbindt de meegeleverde USB kabel en adapter aan de ontvanger.
2. Steek de adapter in het stopcontact.
3. Het lampje in de ontvanger zal groen fllikkeren.
4. Zodra de accu vol is zal het groene led lampje continu branden.
5. Zorg ervoor dat na het opladen het rubberen dopje weer goed wordt afgesloten.



TRAININGSHALSBAND

Koppelen van de afstandsbediening en ontvanger:

1. Druk op de vibratieknop of de statische correctie (bliksemschicht) om de afstandsbediening aan te zetten.
2. Kies een kanaal CH1 = hond 1, CH2 = hond 2 en CH3 = hond 3.
3. Stel de correctie in op een willekeurig level, in principe is level 01 al voldoende.
4. Druk de aan-uit knop van de ontvanger 3 seconden in, u hoort een geluid en het indicatielampje flikkert. Druk nu snel op de vibratieknop van de afstandsbediening. Dit dient u binnen 10 seconde te doen. Na het koppelen hoort u weer een geluid van de ontvanger, dit is een teken dat de koppeling succesvol is verricht.
5. Indien u een 2^e ontvanger wilt koppelen zet dan de afstandsbediening op het gewenste kanaal en voer bovenstaande stappen opnieuw uit.

Let op: u dient de koppelprocedure binnen 10 seconden uit te voeren. Dat wil zeggen dat u na de piep/geluid moet koppelen.

Controleren statische correctie

1. Gebruik hiervoor het meegeleverde testlampje.
2. Plaats deze op de contactpinnen en druk op de knop voor de statische correctie. Het lampje zal gaan branden.

Belangrijke punten

1. Hoe lang de oplaadbare batterijen meegaan, hangt af van de intensiteit van gebruik. Zodra de afbeelding van de batterij met het kruis erdoor op het LCD scherm verschijnt, dient u deze op te laden. Blijft de ontvanger piepen, dan dient deze te worden opgeladen.
2. Als u de ontvanger beweegt kunt u een licht rammelend geluid horen, dit is volkomen normaal en geen defect. Dit heeft namelijk te maken met de bewegingssensor.
3. Tussen de afstandsbediening en ontvanger dienen geen objecten aanwezig te zijn.
4. Trainingssessies moeten kort en positief gehouden worden. Ongeveer 10-15 minuten per keer.
5. Deze band is enkel geschikt voor het gebruik bij honden. Gebruik de band nooit voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
6. Deze band mag alleen gebruikt worden bij gezonde honden. Als uw hond voor hartproblemen is behandeld, of als uw hond oud of ziek is, neem dan eerst contact op met uw dierenarts voordat u deze band of vergelijkbare producten gaat gebruiken.
7. Reset de band nooit wanneer deze nog om de hals van uw hond zit.
8. Wanneer de band te lang bij uw hond wordt omgedaan, dan kan dit een open wond veroorzaken vergelijkbaar met een doorligplek. Om dit te voorkomen moet u het volgende doen:
 - Laat de band nooit langer dan 8 uur achter elkaar om bij uw hond.
 - Houdt uw hond gedurende de eerste 2 dagen van de training in de gaten,
 - controleer altijd de pasvorm van de band, om te voorkomen dat deze te strak zit. U moet twee vingers tussen de band en huid van de nek van uw hond kunnen steken.
 - Controleer de nek en hals van uw hond dagelijks op tekenen van uitslag of irritatie. Dit kan namelijk duiden op een allergische reactie van de contactpinnen of door wrijving van de ontvanger als deze niet juist om de nek is bevestigd.
 - Als uw hond tekenen van uitslag of wonden vertoont, de band niet gebruiken. Bij verergeren van de klachten, neem contact op met uw dierenarts.
9. Andere halsbanden met metalen labels/penningen dienen verwijderd te worden van de hals van uw hond wanneer u gebruik maakt een de trainingshalsband.
10. Deze band is niet bedoeld als halsband waaraan een lijn kan worden bevestigd. Als u een lijn wenst te gebruiken dan dient u deze te combineren met een gewone halsband.
11. De band is waterdicht en kan mee gezwommen worden, let er hierbij op dat de afsluitdopjes te allen tijde zijn gesloten. De afstandsbediening is spatwaterdicht en mag niet in het water.
12. De band is een hulpmiddel om uw hond te trainen. Vertoont uw hond tekenen van grommen, snauwen of bijtgedrag wanneer de band wordt gedragen, stop dan direct met het gebruik hiervan. Als de band agressie oproept, zal de band niet werken en juist een averechts effect hebben op uw hond.

Belangrijk: de trainingshalsband met afstandsbediening heeft een bereik van maximaal 800 meter. Het bereik kan variëren afhankelijk van de manier waarop u de afstandsbediening vasthoudt. Het bereik kan daarnaast worden beïnvloed door het terrein, het weer, de begroeiing en storing van andere radioapparatuur.