



## Extra Gebruiksaanwijzing Wildcamera Falcon



## Inleiding

Het kan soms lastig zijn om de wildcamera goed in te stellen. Wij hebben deze extra handleiding speciaal voor jullie gemaakt om jullie stap voor stap te helpen bij het instellen en gebruiken van de wildcamera. Mochten je nog vragen hebben horen wij het graag, ons team staat voor je klaar. Stuur ons gerust een mailtje naar [info@earthvision.nl](mailto:info@earthvision.nl). Succes en veel plezier van deze prachtige wildcamera!

## Algemene hulp

- Wanneer het beeld van de camera uit gaat, doordat er te lang geen knopje is aangeraakt schuif je gewoon even de onderste knop naar 'OFF' en dan weer naar 'TEST'.
- Haal voor gebruik het beschermingsplastic van de lenzen en het beeldscherm in de wildcamera. (Dit kan een beetje verstopt zitten, maar het zit er echt)
- Alleen in de 'TEST' modus kun je de instellingen wijzigen.
- De knop met de 'E' in het midden betekent ok of bevestig.
- De Knop met de 'M' betekent instellingen.

## Stap voor stap uitleg bij het instellen van de wildcamera

- Doe de batterijen in de wildcamera.
- Schuif het onderste knopje naar de **testmodus**, Je ziet nu dat er licht gaat branden op het scherm. (Met de testmodus kan je de instellingen wijzigen)
- Schuif de SD-kaart met het pijltje naar de wildcamera toe en de zwarte kant naar boven gericht in de wildcamera.
- Klik kort op de M om de wildcamera in te stellen. Je kan hierna 2 schermen zien. Wanneer je de wildcamera nog niet hebt ingesteld zie je het volgende:
  - Je ziet nu 2 opties: 'verwijderen' en 'beschermen'. Je kan dit gebruiken wanneer er opnames op de SD-kaart staan en hiermee kun je opnames/foto's verwijderen door op de 'verwijderen' knop te klikken door op de 'E' te klikken (dit betekent ok). Wanneer je dit hebt gedaan heb je 2 opties 'huidige verwijderen' of 'alles verwijderen'. Deze twee opties spreken uiteraard voor zich. Je kan ook op 'beschermen' klikken. Wanneer je dit doet kan je een opname beschermen met een wachtwoord
  - Wanneer je de instellingen van de wildcamera wilt wijzigen kan je nogmaals op de m klikken. Hierna kom je in het instellingen menu. Hieronder zullen wij je de verschillende instellingen uitleggen.

Nadat je de stappen hieronder hebt gevolgd en ook maar 1 instelling van de wildcamera hebt gewijzigd kan je nog het volgende aanpassen:

- Wanneer je op de m klikt ga je naar de instellingen. Dan zie je 4 instellingen die je kan wijzigen.
- Videoresolutie —> Met deze kan je de resolutie van je video wijzigen die je opneemt. De resolutie gaat van hoog naar laag. Dus de bovenste is de instelling met de beste resolutie en de onderste de instelling met de minste.
- Opname lengte —> Hiermee kan je de lengte van de opname wijzigen, variëren van 10 seconden tot 3 minuten.
- Audio opnemen —> Hiermee kan je aangeven of je wilt dat er bij de opname geluid wordt opgenomen of niet.
- Audio Volume —> Hiermee kan je aangeven of je wilt dat er veel geluid wordt opgenomen of weinig geluid. Laag staat voor weinig en hoog staat voor veel.
- Datum/tijd —> wanneer je hier op klikt doormiddel van de 'E' knop kan je de datum en de tijd instellen. Hierdoor weet jouw wildcamera precies hoe laat het is en welke dag het is. Het is op volgorde

van jaar—>maand—>dag. Doormiddel van het pijltje naar rechts ga je naar de volgende om in te vullen. Wil je naar de tweede regel? Klik dan ook op het pijltje naar rechts. Hij zal nadat je de dag hebt ingevuld doorgaan naar een regel daaronder. Hieronder kan je de tijd invullen. Deze gaat in de volgende volgorde: uren —> minuten —> seconden

- Tijd —> Wanneer je hier op klikt doormiddel van de 'E' kan je aanvinken ja of nee. Dit gaat om het watermerk wat dan bij iedere opname komt te staan. Hierdoor kan je zien op welke datum, dag en tijd de opname is gemaakt. Wij raden aan om deze altijd aan te zetten.
- Modus instellen —> Wanneer je hier op klikt doormiddel van de 'E' kan je de modus aanvinken. 'Vastleggen' = foto en 'Video' is het opnemen van een video. Je kan ook op Vastleggen + video klikken dan maakt hij zowel foto's als video's. Je kan dit ten alle tijden wijzigen.
- Automatische uitschakeling —> Wanneer je hier op klikt doormiddel van de 'E' kan je aangeven of je de wildcamera automatisch uit wilt laten schakelen als deze nog aan staat. (Heel handig dus om batterijen te besparen). Deze instelling is alleen van toepassing op de 'test' modus.
- Besparingsmodus —> Wanneer je hier op klikt doormiddel van de 'E' kan je aangeven of je energie van de batterijen wilt sparen. Dit kan je doen, echter raden wij het aan om het op uit te laten te staan. Hierdoor zijn de sensoren het actiefst en mis je helemaal niets.
- Stel interval in werking —> Wanneer je hier op klikt doormiddel van de 'E' kan je aangeven welke interval je wilt hebben. Het is belangrijk om een goed interval te kiezen, om zo de batterij te sparen en ervoor te zorgen dat de sd-kaart niet vol loopt met honderden opnamen van hetzelfde dier van een klein tijdsbestek. Mocht je een uilennest willen bekijken wil je waarschijnlijk niet dat er om de 5 seconden een opname gemaakt wordt, omdat je dan telkens hetzelfde beeld ziet. Dan kan je ervoor kiezen om de intervaltijd op 10 of 30 minuten te zetten. Hierdoor bespaar je batterijen en loopt de sd-kaart niet onnodig vol. Wij hebben extra intervalmodus laten inbouwen, waardoor je veel opties hebt om uit te kiezen. Enorm makkelijk dus! Mocht je nou wel veel opnames hebben van het uilennest kan je een kleine intervaltijd instellen en zet je deze op bijvoorbeeld 10 of 30 seconden.
- Wachtwoord instellen —> Wanneer je hier op klikt doormiddel van de 'E' kan je een wachtwoord instellen. Hierdoor kunnen onbevoegden niet zomaar bekijken wat jij gefilmd hebt, zou toch zonde zijn als er iemand met jou opnames vandoor gaat, vooral als je dat perfecte shot te pakken hebt. Je kan het wachtwoord instellen door een viercijferige code in te stellen.
- Seriële ID instellen —> Het klinkt als ingewikkeld, maar dat is het niet haha. Wanneer je hierop klikt doormiddel van de 'E' kan je een serienummer als watermerk aan je beelden geven. Dit is gemakkelijk want als je meerdere wildcamera's hebt kan je zien welke beelden van welke camera komen. Enorm handig dus!
- Timer —> Wanneer je de camera rond bepaalde tijden aan wilt hebben om te filmen. Bijvoorbeeld omdat je weet dat de egel dan ze nest in gaat kan je bij deze optie instellen van hoe laat tot hoe laat de camera sowieso aan moet staan. (Let op: Het is natuurlijk wel belangrijk dat je bij de instellingen Datum/tijd dan de actuele tijd goed hebt gezet) Wanneer je de tijden wilt instellen begin je met de begintijd en eindig je met de eindtijd. Je kan dit tot op de minuut nauwkeurig checken.
- Tijdsverloop —> Ook wel hersteltijd genoemd. Met deze instelling kan je aangeven wat de rusttijd moet zijn na een trigger (detectie) van de wildcamera. In deze tijd zal hij dus ondanks dat er een trigger (wat gedetecteerd word) is geen opnames maken. Kan gemakkelijk zijn om de opslagcapaciteit beter te benutten.
- Trigger gevoeligheid —> Met deze instelling kan je instellen hoe gevoelig de per-sensoren moeten zijn. Je hebt hier 3 keuzes in. 'Laag' is dat de wildcamera minder detecteert, dus bij wijze van spreken zal hij dan niet ieder blaadje detecteren. Bij de optie 'hoog' is dit wel het geval en zal hij meer detecteren.
- Taal —> Met deze instelling kan je de taal wijzigen van de wildcamera. Er zijn 11 talen beschikbaar, kortom iedereen kan met deze wildcamera omgaan.

- **Formaat** —> Met deze instelling kan je de geheugenkaart met 1 klik op de knop leeg maken. Hierdoor kan je snel ruimte vrijmaken op de SD-kaart en hoef je niet elke opname 1 voor 1 te verwijderen.
- **Fabrieksinstellingen** —> Met deze instelling kan je de wildcamera volledig resetten. Hierdoor komen alle instellingen weer in de oorspronkelijke instellingen te staan.
- **Versie** —> Met deze instelling kan je bekijken welke versie je wildcamera is. Mocht er iets mis zijn met de wildcamera geef deze even aan ons door.

### **De instellingen die wij zullen aanraden**

Ons team van EarthVision raadt een aantal standaard instellingen aan, hieronder staan deze opgesomd:

1. Zet het interval niet te laag. Wij zullen aanraden om te beginnen met 10 minuten. Hierdoor loopt de wildcamera niet vol met onnodige opnames.
2. Wij raden je aan om het watermerk op aan te zetten zoals beschreven bij stap 2. Hierdoor weet je altijd wanneer welke opname is gemaakt.
3. Zet de videoresolutie op de hoogste standaard.
4. Zet de fotoresolutie op de hoogste standaard.
5. Zet de trigger gevoeligheid in het begin op laag, later kan je deze hoger zetten.

Dit zijn de standaard instellingen die ons team je zal aanraden.

### **Terugkijken van de beelden.**

Mocht je de prachtige beelden hebben opgenomen kan je deze terugkijken op 2 manieren, hieronder zullen wij ze even uitleggen.

1. Via de SD-kaart.

Wanneer je de opnames wilt bekijken kan je dit via de SD-kaart doen. Je haalt de SD-kaart uit de wildcamera (er zit een gleufje in de SD-kaart, waardoor je hem er makkelijk uit kan pakken met je vingers. Soms even zoeken maar dat moet lukken). Wanneer je de SD-kaart eruit hebt gehaald kan je deze in de computer doen. Wanneer je computer geen gaatje heeft voor de SD-kaart kan je hem in een SD-kaartlezer doen. (Deze zijn overal te koop, online zijn ze gemakkelijk te vinden). Wanneer je deze in de computer of kaartlezer hebt gedaan komt er een pop-up tevoorschijn in je beeld. Deze klik je aan en dan kan je de beelden bekijken.

2. Op de wildcamera.

Wanneer je de opnames wilt bekijken kan je dit via de wildcamera zelf doen. Je schuif het onderste knopje naar 'TEST' en dan kom je op het scherm waar als je de camera op tilt ziet wat de camera ziet. Hierna kan je klikken op de 'E' en kan je met het pijltje omhoog en het pijltje omlaag van de ene opname naar de andere opname gaan. Mocht je een beeld even op pauze willen zetten klik je gewoon nog een keer op de 'E'. Mocht je hier vragen over hebben horen wij het graag.

### **Opnemen van beelden**

Wanneer je alle instellingen goed hebt gezet is het tijd om de prachtige beelden vast te leggen. Schuif het onderste knopje van de test knop naar de ON knop. In het scherm zal je nu zien dat de wildcamera aftelt. Na het aftellen staat de camera op opnemen en kan je hem ophangen of ergens neerzetten. Heel simpel dus eigenlijk!