

## DESMONTAJE

Usando un objeto largo y delgado, presione la lengüeta de metal ubicada en el agujero (F, Fig. 1), y luego tire hacia arriba del manillar y hacia abajo de la horquilla delantera de la bicicleta.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El marco y todos los componentes de la bicicleta deben limpiarse con un paño húmedo y un agente de limpieza suave. Después de la limpieza, seque la bicicleta. No use agentes de limpieza abrasivos o granulados.

Las imágenes son solo ilustrativas. La apariencia real de los productos puede diferir de la que se muestra en las imágenes.

## NL

### Beste Klant!

Als u opmerkingen of vragen heeft over het gekochte product, neem dan contact met ons op: [help@lionelo.com](mailto:help@lionelo.com)

### Belangrijke informatie

Lees deze handleiding voordat u het product in gebruik neemt, zodat u vertrouwd raakt met de functies van het product en het kunt gebruiken waarvoor het bedoeld is. Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.

### Fabrikant:

BrandLine Group Sp. z o. o.  
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

## WAARSCHUWINGEN:

1. De fiets is bedoeld voor kinderen van 1 tot 3 jaar oud en met een gewicht tot 25 kg. Waarschuwing: Niet geschikt voor gebruik door kinderen ouder dan 36 maanden vanwege het gewichtslimiet van het product.
2. De fiets is alleen bedoeld voor één persoon.
3. De fiets moet alleen door een volwassene worden gemonteerd, gedemonteerd

- en afgesteld, weg van kinderen.
4. Beschermende uitrusting (helm, pads) moet worden gedragen bij gebruik van het product.
  5. Sta uw kind niet toe op het zadel of het stuur te staan.
  6. Gebruik de fiets niet op een helling of ongelijke ondergrond.
  7. Gebruik de fiets niet in de buurt van het verkeer op de weg.
  8. Gebruik de fiets niet in de buurt van potentieel gevaarlijke plaatsen (zoals zwembad).
  9. De veiligste gebieden om te fietsen zijn die met beperkt of geen autoverkeer, zoals privégebieden, recreatiegebieden, speeltuinen en schoolpleinen.
  10. Kinderen die de fiets gebruiken, moeten worden begeleid door een volwassene.
  11. Kinderen die de fiets gebruiken, moeten schoenen dragen.
  12. Het product heeft geen remmen, dus wees voorzichtig bij gebruik.
  13. Het product moet voorzichtig worden behandeld. Vaardigheden zijn nodig om vallen of botsingen te voorkomen die letsel veroorzaken bij de gebruik of anderen.
  14. Houd plastic verpakking buiten bereik van kinderen, omdat dit een verstikkingsgevaar oplevert.
  15. Controleer de fiets op beschadigingen, losse verbindingen of ontbrekende onderdelen voor elk gebruik. Gebruik het product niet als er een onderdeel ontbreekt of beschadigd is. In dat geval neemt u contact op met een geautoriseerd servicecentrum van de fabrikant.
  16. Houd het product uit de buurt van vuur.
  17. Sleep de fiets niet achter een auto of ander voertuig.
  18. Houd het product uit de buurt van warmtebronnen, hoge temperaturen, hete oppervlakken, vonkbronnen, open vuur, olie en scherpe randen.
  19. Bewaar de fiets op een droge plaats.
  20. Het product mag niet worden gebruikt tijdens ongunstige weersomstandigheden (zoals vorst, regen, sneeuw, ijs).

## PRODUCTBESCHRIJVING (FIG. 1)

- |               |                          |
|---------------|--------------------------|
| A. Stuur      | D. Wielen                |
| B. Fietsframe | E. Voorvork van de fiets |
| C. Zadel      | F. Vergrendeling         |

## MONTERINGSINSTRUCTIES

Steek het stuur (A, fig. 1) en de voorvork (E, fig. 1) in de relevante gaten in het fietsframe. Zorg ervoor dat de vergrendeling in het gat zit (F, fig. 1).

Plaats het zadel (C, fig. 1) in het relevante gat in het fietsframe. Zorg ervoor dat de richting van het zadel juist is.

### GEBRUIK

- Ga op het zadel zitten, pak beide handgrepen stevig vast en duw dan afwisselend met je voeten van de grond.
- Na het verkrijgen van snelheid, til je voeten op om vrij te rijden.
- Het draaien gebeurt door het stuur in de richting van de bocht te draaien en het lichaam in balans te houden.
- Remmen gebeurt door met je voeten de grond aan te raken.

### DEMONTAGE

Gebruik een lang, dun voorwerp om de metalen lip in het gat (F, fig. 1) in te drukken en trek vervolgens het stuur omhoog en de voorvork van de fiets naar beneden.

### REINIGING EN ONDERHOUD

Het frame en alle onderdelen van de fiets moeten worden gereinigd met een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel. Na het reinigen, de fiets droogwrijven. Gebruik geen schuurmiddelen of schurende reinigingsmiddelen.

De afbeeldingen zijn slechts ter illustratie. De werkelijke uitstraling van de producten kan verschillen van wat in de afbeeldingen wordt getoond.

LT

### Gerbiamas Kliente!

Jei turite pastabų ar klausimų apie įsigytą produktą, nedvejodami susisieki­te su mumis: [help@lionelo.com](mailto:help@lionelo.com)

### Svarbios informacijos

Prieš naudodami gaminį, perskaitykite šią instrukciją, kad susipažintumėte su jo funkcijomis ir naudotumėte jį pagal paskirtį. Išsaugokite šias instrukcijas ateičiai.