



---

## GR559

### HOOFDBESTANDDELEN

1. Connector.
2. Temperatuurkiezer.
3. Controlelampje.
4. Connector basis.
5. Terracota.

### ATTENTIE

- Lees deze instructies aandachtig door voordat u uw toestel voor de eerste keer gebruikt en bewaar ze voor toekomstige vragen.
- Dit toestel kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar of ouder en personen met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen of gebrek aan ervaring en kennis indien zij een passende begeleiding of instructie hebben gekregen betreffende het veilig gebruik van het toestel en de gevaren begrijpen de daaraan verbonden gevaren.
- Houd alle plastic zakken en verpakkingsonderdelen buiten het bereik van kinderen. Zij zijn potentieel gevaarlijk.
- Sluit het apparaat niet op het elektriciteitsnet aan zonder te controleren of de voltage op het typeplaatje en dat van uw huishouden hetzelfde is.
- Zorg ervoor dat de stekker een adequate aarding heeft.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer het in gebruik is.
- ATTENTIE: Heet oppervlak.
- Zorg ervoor dat het snoer niet in aanraking komt met hete onderdelen.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Altijd op een hittebestendig oppervlak plaatsen.

- Uit de buurt houden van gordijnen of andere brandbare materialen.
- De temperatuur van de metalen oppervlakken kan hoog oplopen wanneer het toestel in werking is.
- In elk geval, indien het terracotta oppervlak gebroken is, schakel niet het apparaat niet in om elektrische schokken te voorkomen
- Dit toestel is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik.
- Gebruik het altijd met het bijgeleverde snoer. Gebruik geen andere type connector.
- Steek de kabel alleen in het stopcontact als deze is aangesloten op het rooster.
- ZEER BELANGRIJK: Dompel de connector met het kabelsnoer niet in water of een andere vloeistof.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik met een externe timer of een apart systeem van afstandsbediening.
- Om de stekker uit het stopcontact te halen, nooit aan het snoer trekken.
- Het apparaat mag niet buitenshuis worden gebruikt.
- Het is volkomen normaal dat er wat rook en een lichte geur
- tijdens het eerste gebruik van het apparaat kunnen verschijnen.
- Gebruik dit apparaat alleen met de bijgeleverde terracotta.
- Leg geen bevroren voedsel op de terracotta als deze nog warm is.
- Het schoonmaken en het onderhoud dat door gebruikers wordt gedaan, mag niet worden gedaan door kinderen zonder enig toezicht, tenzij ze ouder zijn dan 8 en onder toezicht staan.
- Door het gebruik, kunnen er kleine scheurtjes of barstjes ontstaan op het terracotta. Deze scheurtjes zijn het gevolg van de uitzetting en hebben geen invloed op de goede werking van dit toestel.
- Indien het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant of door zijn naverkoopdienst of gelijkaardig gekwalificeerd personeel, om gevaar te vermijden.

## **GEBRUIKSAANWIJZING**

- Reinig voor het eerste gebruik het terracotta oppervlak met een vochtige doek. Vervolgens zorgvuldig afdrogen met een doek of keukenpapier.
- Plaats het apparaat op een vlakke en hittebestendige ondergrond.
- Steek de stekker (1) in de voet (4) en let er daarbij op dat de temperatuurkiezer (2) in de bovenste stand staat.
- Zet de temperatuurkiezer (2) in de gewenste stand, afhankelijk van het soort voedsel dat moet worden bereid. Met als referentie de gekozen temperatuur van de waakvlamstand (3).

- Allereerst is het raadzaam om de keuzeschakelaar in de hoogste stand te zetten, zodat de grill zo snel mogelijk een goede temperatuur bereikt. Daarna kunt u, als u dat wenst, de stand van de keuzeschakelaar wijzigen.
- Steek de stekker in het stopcontact. Het controlelampje (3) gaat branden.
- Wacht ongeveer 25-30 minuten om het oppervlak de juiste temperatuur te laten bereiken.
- Giet vervolgens wat olie op de terracotta en plaats het voedsel.
- Gebruik altijd hittebestendig keukengerei om het voedsel te verplaatsen of om te draaien.
- Wij raden u aan geen grote bevroren stukken over het terracotta oppervlak te leggen als het heet is.
- Het apparaat helpt u energie te besparen, aangezien de terracotta plaat nog enige tijd warm blijft nadat de stekker uit het stopcontact is gehaald. Omdat het nog een tijdje warm zal blijven zodat u de grill kunt blijven gebruiken om het koken af te maken. U kunt de grill ook naar de tafel brengen om het koken af te maken of het eten warm te houden.

## **ONDERHOUD EN REINIGING**

- Voordat u het apparaat gaat schoonmaken, moet u de stekker uit het stopcontact halen en de stekker uit de basis.
- Laat de terracotta volledig afkoelen alvorens tot de reiniging over te gaan.
- Reinig de hete terracotta nooit met water. Dit kan een thermische schok veroorzaken en tot breuk van de terracotta leiden.
- Het kan worden schoongemaakt met een vochtige doek en een beetje zeep. Als er moeilijke resten waren kunt u schoonmaken met een sponsje.
- Alle buitenste delen kunnen met een vochtige doek worden schoongemaakt.
- Gebruik geen schurende of chemische producten, metalen schuursponsjes, die de oppervlakken van het apparaat kunnen aantasten.

## **BESCHERMING VAN HET MILIEU**

- Gooi het toestel weg volgens de plaatselijke afvalvoorschriften.
- Gooi het nooit bij het huisvuil. Zo helpt u mee aan de verbetering van het milieu.