



CF301

HOOFDBESTANDELEN

1. 0-I drukknop.
2. Veiligheid drukknop.
3. Indicator voor dikte van de plakjes.
4. Dikteregelaar voor plakjes.
5. Opvouwbaar platform.
6. Verschuifbare slede afscherming.
7. Schild-aandrukker groep.
8. Lemmet.
9. Snijgeleider.
10. As van het blad.
11. Opvangbak voor plakjes.
12. Beschermkap.

ATTENTIE

- Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt en bewaar ze voor toekomstige vragen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of met gebrek aan ervaring en kennis, indien zij toezicht hebben gehad op of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en zij de mogelijke risico's van dit apparaat begrijpen.
- Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen.
- Houd alle plastic zakken en verpakkingsonderdelen buiten het bereik van kinderen. Ze zijn potentieel gevaarlijk.
- Sluit het apparaat niet op het elektriciteitsnet aan zonder te controleren of de spanning op het typeplaatje overeenkomt met de spanning in uw huishouden.

- ZEER BELANGRIJK: Dompel de snijmachine niet onder in water.
- ATTENTIE: Het mes is zeer scherp. Wees er zeer voorzichtig mee. Na gebruik altijd de snijgeleider op het minimum zetten.
- Gebruik altijd de beschermkap (12), het glijschild (6) en de schild-aandrukker (7) op zijn plaats, vermijd deze indien de grootte of vorm van het voedsel het niet toelaat deze te gebruiken.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt en voor het monteren / demonteren of bij het schoonmaken.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Dit apparaat is ontworpen voor intermitterend gebruik. Het mag niet langer dan 5 minuten ononderbroken worden gebruikt. Laat het apparaat na de genoemde periode afkoelen.
- Dit apparaat is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik.
- Het schoonmaken en het onderhoud dat door gebruikers wordt gedaan, mag niet worden gedaan door kinderen zonder enig toezicht.
- Indien het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant of door zijn naverkoopdienst of gelijkaardig gekwalificeerd personeel, om gevaar te vermijden.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Plaats het inklapbare plateau (5) in horizontale positie.
- Haal het snoer door het gat in de basis, zodat de snijmachine volledig plat ligt.
- Plaats de beschermkap (12) in het glijschild (6). (Fig. A)
- Steek het schild van de schuifwagen (6) in het platform (5). Plaats daartoe de twee flenzen aan de onderzijde van de slede in de holtes van het plateau en draai het zoals aangegeven in Figuur B. Schuif het naar voren en naar achteren om het op de juiste wijze vast te zetten.
- Om de slede te verwijderen, schuift u hem helemaal naar achteren en draait u hem vervolgens naar buiten.
- Stel de gewenste dikte in met de dikteregelaar (4). De dikte-indicator (3) kan als richtlijn worden gebruikt.
- Plaats de opvangbak (11) aan de linkerkant van de snijmachine.
- Plaats het voedsel op de schuifwagen (6) en druk het met de schild-afduwgroep (7) lichtjes op de snijgeleider (9).
- Steek de netstekker van het apparaat in het stopcontact.

- Om het apparaat in werking te stellen drukt u eerst met de duim van uw linkerhand op de veiligheidsknop (2) en vervolgens met uw wijsvinger op de knop 1-I (1).
- Terwijl de snijmachine in werking is, het glijschild van de slede naar voren en naar achteren bewegen.

ONDERHOUD EN REINIGING

- Voordat u overgaat tot het schoonmaken van het apparaat, moet u ervoor zorgen dat de stekker uit het stopcontact is gehaald
- De slice-collector lade (11), de shield-pusher groep (7) en het plateau (5) kunnen worden gereinigd met water en zeep. Gebruik nooit de vaatwasmachine.
- Voor reiniging kan het plateau van de snijmachine worden verwijderd. Klap het plateau in en verwijder het vanaf de linker onderzijde.
- Om het terug te plaatsen eerst het platform vanaf de rechterkant plaatsen en dan vanaf de linkerkant drukken.
- Het mes (8) en de slede (6) kunnen met een vochtige doek gereinigd worden.
- Van tijd tot tijd is het handig om het mes te verwijderen voor een grondige reiniging. Om dit te doen, draai de as van het mes (10) naar rechts ongeveer 90° en neem het voorzichtig uit. Om het weer terug te plaatsen, de flenzen van de as laten samenvallen en naar links draaien.
- Gebruik geen schurende of chemische producten, metalen schuursponsjes, enz. die de oppervlakken van het apparaat kunnen aantasten.

BESCHERMING VAN HET MILIEU

- Gooi het toestel weg volgens de plaatselijke afvalvoorschriften.
- Gooi het nooit bij het huisvuil. Zo helpt u mee aan de verbetering van het milieu.