

# Douchetimer Handleiding

- De douchetimer heeft een start knop gebruik deze om de douchetimer te starten/stoppen.

## Hoe te gebruiken

- Wanneer de timer 0.00 aangeeft, druk op start zodat de timer begint af te tellen van 5 minuten naar 0 minuten
- Druk op start om de douchetimer weer op pauze te zetten, druk op start om weer verder te gaan met aftellen.
- Wanneer de 5 minuten voorbij zijn zal de douchetimer een alarm afgeven dit alarm zal gedurende 1 minuut doorgaan tot er op start word gedrukt.
- Druk op start om het alarm direct te stoppen

## Functie

- De douchetimer is druppelbestendig. **WAARSCHUWING:** de douchetimer kan niet volledig onder water
- De zuignap van de douchetimer kan alleen op vlak gebied gebruikt worden
- Wanneer de display zich niet meer weergeeft vervang de batterijen

## Batterij

- De douchetimer is voorzien van een LR1130/AG10 batterij.
- Om de batterij te vervangen draai de afsluit deksel linksom open, zorg ervoor dat de douchetimer droog is.
- Haal de deksel van de douchetimer af, zorg ervoor dat de rubberen o-ring op de deksel niet verloren gaat.
- Vervang de batterij, en zorg dat het + teken van de batterij richting jou wijst.
- Zorg ervoor dat de O-ring goed zit en plaats de deksel terug, draai deze rechtsom dicht.