

ING FÜR SPIELMODI

ie die Licht-/Toneinheit von Peppa.
e den Schalter auf "ON" und setzte die
rück in Peppa ein.
e das Herz einmal für Musik & den
fekt.
e das Herz erneut, um es auszuschalten.

CTIONS DU MODE DE JEU

le dispositif lumineux/sonore de Peppa.
l'interrupteur en position << ON >> et
le en place dans Peppa.
uie une fois sur le cœur pour obtenir de la
e et de la lumière.
uie à nouveau sur le cœur pour éteindre.

UCTIES SPEELMODUS

wijder de licht- / geluidseenheid van Peppa.
t de schakelaar op 'ON' en plaats deze weer in
a.
Druk eenmaal op het hart voor muziek en licht.
ruk nogmaals op het hart om het uit te zetten.

CE UK
CA



5 029736 069261