

Heat Save kwartsverwarming

HS1800 - 2400



Gebruiksaanwijzing

Voordat u het apparaat in gebruik gaat nemen, gelieve eerst de voorschriften aandachtig te lezen.

A – Voorschriften

1. Nadat u de kachel uit de verpakking heeft gehaald, de kachel op het bovenblad plaatsen, of op de rug van het toestel om de wielen te monteren. Dit doet u door beide vlindermoeren op de juiste manier aan te draaien. (zie foto 1) **LET OP!** U mag de kachel niet gebruiken zonder de wielen omdat de thermostaat onder de kachel dan de temperatuur niet kan meten en de kachel zou kunnen oververhitten.
2. Er mag niets direct voor de kachel geplaatst worden, of over de kachel heen gehangen worden. Bewaar minimaal 1 meter afstand van andere meubelen aan de voorkant van het apparaat. Omdat het apparaat aan de achter- en zijkanten niet warm wordt kunnen meubels hier dichterbij geplaatst worden.
3. Het is wenselijk het apparaat niet te verplaatsen wanneer deze nog brandt. De buizen zijn dat kwetsbaar. Dit verzekert een langere levensduur van het apparaat.
4. Het apparaat mag niet op de zijkant geplaatst worden, de buizen moeten horizontaal worden gebruikt.
5. Voor alle veiligheid het apparaat op minstens 1 meter te plaatsen van kranen / waterpunten zoals bad of douche.
6. **Let op:** om vroegtijdige slijtage te voorkomen raden wij u aan om de kachel niet voor langere tijd op vol vermogen /stand 40 te laten branden. Het is een vereiste dat de buizen gedurende de branduren tussentijds kunnen afkoelen.

Foto 1



Foto 2



B – Inschakelen van het toestel

1. Schakel het apparaat in door middel van de 3 schakelaars en kies zelf het aantal buizen dat u wenst te laten branden. (zie foto 2)
2. Het apparaat is in werking wanneer de | is ingedrukt.
3. De ronde zwarte knop heeft de standen 0-40. (Dit zijn geen graden Celsius) Draai de knop naar een hogere stand om de kachel aan te laten gaan. De klik die u hoort is de thermostaat die de omgevingstemperatuur meet.

Onderhoud

De buitenkant van de kachel mag u regelmatig met een vochtige doek afnemen. Als er stof in de kachel, op de spiegelkappen, is komen te liggen kunt u dit het best als volgt schoonmaken:

- Zet de kachel uit en zorg dat deze goed afgekoeld is.
- Draai de schroeven van het rooster aan de voorzijde van de kachel los.
- Pak het rooster voorzichtig van de kachel af en leg deze samen met de schroeven op een veilige plek.
- Neem met een licht vochtige microvezel- of droge swiffer doek de stof op de spiegelkappen af en droog de spiegelkappen goed na in verband met mogelijke beschadigingen.
- Gebruik GEEN water direct op de kachel.
- Pas op met de buizen deze zijn extra kwetsbaar want breekbaar.
- Schroef na het schoonmaken het rooster meteen weer terug op de kachel.

Wij adviseren u dit onderhoud minimaal ééns per jaar uit te voeren alvorens u weer begint met stoken in het nieuwe koude seizoen.

