

Opladbare Ladyshave

Gebruiksaanwijzing

Lees deze gebruiksaanwijzing goed door voor het gebruik en houd het in goede staat



3.7V Li-ion batterij



Roestvrij stalen mesjes
Verschillende scheerlengtes
Gemakkelijk los te halen



USB Opladen
Gebruikstijd: 70 minuten
Oplaadtijd: 3 uur



AAN-UIT Knop



5 seconden vergrendeld,
3 seconden ontgrendeld



LED Display met
batterij level



Was waarschuwing om
het apparaat schoon te
maken

Voor uw veiligheid

De instructies bevatten veiligheidsrichtlijnen en andere informatie voor het gepast functioneren en gebruiken van het apparaat. Lees de instructies alstublieft voorzichtig door en houd de instructies op een veilige plek. Als het apparaat aan een andere persoon wordt gegeven, zorg dan dat u de instructies meegeeft. Het is in uw eigen belang om alle veiligheidsrichtlijnen te volgen.

Veiligheidsinstructies

- Dit apparaat is niet bedoeld voor personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens, of gebrek aan kennis en ervaring, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

- De ladyshave is ontworpen voor het verwijderen van uw lichaamshaar. Het is niet bedoeld voor commerciële doeleinden, maar alleen voor thuisgebruik.

- Wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor het veroorzaken van schade door het apparaat wanneer het: gebruikt is voor andere doeleinden, verkeerd gebruikt is of verkeerd gerepareerd is.
- De ladyshave voldoet aan alle relevante veiligheidsnormen. Gebruik de ladyshave echter alleen in overeenstemming met de veiligheidsinformatie zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
- Dit apparaat werkt niet op netspanning zodat het risico van een elektrische schok uitgesloten blijft. De ladyshave is geschikt voor droog en nat scheren en is spatwaterdicht. Zo kan het bijvoorbeeld ook in de douche gebruikt worden.

Nat scheren

Het accu systeem is ook geschikt voor nat scheren bijvoorbeeld in de douche, het gebruik is hierbij hetzelfde als voor droog scheren.

Aanbevelingen

- Maak de ladyshave schoon na elk gebruik! In de sectie 'Aanwijzingen voor reiniging en onderhoud' kunt u zien hoe dat moet.
- Gebruik geen lotions die alcohol bevatten direct voor of na het scheren.
- Druk het scheerblad niet te hard tegen de huid om huidirritaties te voorkomen

De ladyshave opladen

Laad de ingebouwde batterij voor 3 uur op voor het eerste gebruik van de ladyshave of wanneer het voor lange tijd niet gebruikt is. Verbind de adapter en oplaadkabel en steek deze eerst in de ladyshave, steek het erna pas in het stopcontact.

Aanwijzingen voor reiniging en onderhoud

- Zet de ladyshave uit.
- Haal de adapter en oplaadkabel wanneer nodig uit de ladyshave en het stopcontact.
- Maak de scheerkop los dor zachtjes tegen de twee knopjes aan de zijkant van de ladyshave te duwen.
- Haal haartjes weg met het meegeleverde borsteltje.
- Maak de body van de ladyshave en de scheerkop allebei goed schoon.
- Zet de scheerkop zachtjes terug op het scheerapparaat.
- Veeg het apparaat af met een zacht of vochtig doekje. Gebruik geen oplos- of schuurmiddelen.
- De beschermkap kan schoongemaakt worden met een vochtig doekje.
- Zet de beschermkap terug op de ladyshave voordat u deze weg doet.

Onderhoud

Het werkt voordelig om het scheerblad en de trimmers van tijd tot tijd te voorzien van een paar druppels naaimachine olie zodat de mesjes op zijn best werken.

Weggoaien van de elektrische apparatuur

In ieders belang en voor het actief deelnemen in een schonere omgeving

- Gooi deze artikelen niet weg bij uw standaard huisafval.
- Lever de artikelen in bij een recycle punt in uw eigen land.

Zo kunnen materialen opnieuw gebruikt worden of worden hersteld.

Specificaties :

SPANNING: AC110V-240V

FREQUENTIE: 50/60HZ

VERMOGEN: 5W

Zorg voor het gebruik dat de spanning en voltage overeenkomen met uw lokale stroom netwerk