



GEBRUIKSAANWIJZING:

ALGEMENE VEILIGHEID INSTRUCTIES

De veiligheid van elektrische apparaten van Weck voldoet aan de erkende regels van de techniek en de veiligheidswet.

Desondanks moeten wij u wijzen op het volgende:

1. Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar deze gebruiksaanwijzing goed.
2. Het apparaat mag niet worden gebruikt, wanneer:
 - de stroomkabel beschadigd is,
 - het apparaat zichtbare schade vertoont,
 - het apparaat gevallen is.
3. Bij duidelijk zichtbare schade aan het apparaat en/of stroomkabel moet het apparaat eerst door een vakman worden nagekeken.
4. Het apparaat mag alleen worden aangesloten zoals op het type-plaatje staat aangegeven (geaard stopcontact) en de stroomkabel moet altijd geheel afgewikkeld worden. Het apparaat moet op een stabiele, vlakke en vrije ondergrond worden geplaatst.
5. Apparaat en stroomkabel mogen nooit op een heet oppervlak of dichtbij een open gasvlam worden geplaatst.
6. Trek direct de stekker uit het stopcontact als:
 - er een storing optreedt
 - u het apparaat wilt reinigen
 - na gebruik
7. Dompel het apparaat nooit in water en bescherm de stroomkabel tegen vocht.
8. Kinderen onderkennen het gevaar dat kan ontstaan bij de omgang met elektrische apparaten niet! Laat daarom nooit kinderen zonder toezicht met het apparaat werken en wees vooral in het bijzijn van kinderen bijzonder voorzichtig!
9. Dit apparaat is alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik en niet voor bedrijfsmatig gebruik.
10. Bij onjuist gebruik of foutieve bediening vervalt iedere vorm van eventuele product aansprakelijkheid.

ALGEMEEN

Het apparaat is veelzijdig bruikbaar. Om in te maken, te koken, te verwarmen, au-bain-marie te verwarmen, hete dranken te bereiden, groente te blancheren etc. Dikke, tot aanbranden geneigde spijzen moeten langzaam, onder voortdurend roeren, verwarmd worden.

Mocht uw ketel een keer droogkoken dan verhindert een droogkookbeveiliging oververhitting. Laat het apparaat goed afkoelen alvorens opnieuw water bij te vullen, omdat anders verbrandings gevaar door stoomvorming ontstaat. Bij ingebruikname voor de eerste keer kan het apparaat wat ruiken, wat na korte tijd zal verdwijnen. Om hygiënische redenen wordt aanbevolen het apparaat voor het eerste gebruik met circa 6 liter water (thermostaat op ontsappen instellen) uit te koken.

De Weck-inmaak automaat heeft een inhoud van 29 liter. Het niveau van de vloeistof mag tot maximaal 4 centimeter onder de bovenrand reiken.

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN VÓÓR GEBRUIK

- Reinig voor de eerste ingebruikname het apparaat met water.
- Vul het waterreservoir voordat u het apparaat inschakeld.
- Vul het reservoir tot maximaal 4 cm onder de bovenrand. Bij overvulling kan er heet water naar buiten spuiten.
- Pas op voor vrijkomende stoom (verbrandingsgevaar)!
- Het ingeschakelde apparaat wordt heet, pak het dus alleen vast aan de geïsoleerde grepen!
- Verplaats het apparaat alleen wanneer het volledig is afgekoeld.

TEMPERATUUR REGELING/THERMOSTAAT INSTELLING

Het apparaat is met een precisie-thermostaat (capillaire buisregelaar) uitgerust en is vanaf circa 30°C tot het kookpunt traploos instelbaar. De ingestelde temperatuur wordt automatisch geregeld, een extra thermometer is niet nodig. Pas als het gedurende de opwarm-periode brandende lampje voor de eerste keer uitgaat, is de gewenste temperatuur bereikt en pas vanaf dat moment gelden de inmaak tabellen en de in het kookboek aangegeven kooktijden.

Voor de ontsappingsprocedure bezit de thermostaat een extra stand, die zorgt voor een continue warmte toevoer.

Na gebruik (en bij onderbreking tijdens gebruik) de temperatuurregelaar geheel naar links draaien (0°C) en de stekker uit het stopcontact halen, om het apparaat te resetten.

TIP: t.b.v. kookbewerking:

De kooktemperatuur van water is afhankelijk van de plaatselijke hoogteligging en de luchtdruk. Wanneer de thermostaat op het toestel te hoog wordt ingesteld, blijft het apparaat voortdurend verwarmen en vind er een sterke stoomproductie plaats. Het toestel verliest water en er wordt onnodig energie verspild. U kunt de juiste instelling van het kookpunt gemakkelijk te weten komen door als volgt te handelen:

1. Temperatuur regelaar geheel naar rechts draaien
2. Kookpunt van het water afwachten
3. Temperatuur regelaar langzaam iets naar links draaien totdat het controle lampje uitgaat. Met deze thermostaat instelling wordt de verwarming automatisch in- en uit- geschakeld.

TIJDSCHAKELAAR (W15 A / W25 A / W35 A)

De uitvoering met elektrische tijdschakelaar biedt de mogelijkheid volledig automatisch te werken. De tijdschakelaar is uitgevoerd met 2 standen:

1. Continu-bedrijf (schakelaar in naar links gedraaid)
2. Automatische stand, traploos instelbare tijd van 20-120 minuten (schakelaar naar rechts gedraaid).

In de continuustand schakelt de tijdsklok niet automatisch uit. Deze schakeling heeft u nodig om sappen te maken of wanneer u gerechten of dranken langer dan twee uur warm moet houden. Bij vol-automatisch inmaken stelt u de thermostaat op de gewenste temperatuur in volgens de inkooktabel. De draaiknop van de schakelklok stelt u op de gewenste inkooktijd in. Nu begint het automatische Inmaakproces, het controle lampje brandt.

Pas als de ingestelde temperatuur bereikt is, wordt de tijdschakelklok automatisch in werking gesteld en loopt gedurende de ingestelde tijd terug. Het lampje dooft na beëindigen van het proces.

STANDAARD UITVOERING (W14 A / W24 A / W34 A)

- Temperatuur instellen
- Als de temperatuur bereikt is, gaat het controle lampje uit. Dit is het begin van de inmaaktijd.
- Tijdens het proces schakelt het controlelampje aan en uit. Dit is het aan en uitschakelen van het element.
- Na het bereiken van de inmaaktijd, de glazen uit het water halen. Het water in de inmaaketel moet na gebruik IN DE PAN AFKOELEN voordat de pan wordt leeggegoten.

UITVOERING MET TIJDKLOK (W15 A / W25 A / W35 A)

- Temperatuur instellen
- Tijdsknop op de gewenste inkooktijd instellen.
- Controle lampje brandt continue om aan te geven dat het apparaat ingeschakeld is. Het inmaak proces verloopt automatisch. Aan het einde van de inkooktijd schakelt de tijdschakelaar het apparaat uit, het controle lampje dooft.
- Na gebruik de thermostaat geheel naar links draaien en de stekker uit het stopcontact trekken. Het water in de inmaaketel moet na gebruik IN DE PAN AFKOELEN voordat de pan wordt leeggegoten.

ATTENTIE! BELANGRIJKE AANWIJZINGEN NA GEBRUIK

*Het water in de inmaaketel moet na gebruik IN DE PAN AFKOELEN voordat de pan wordt leeggegoten. De hitte van het element wordt op deze wijze afgevoerd. **Verzuimt u dit te doen, dan wordt er schade aan de elektronica toegebracht en vervalt door onjuist gebruik uw garantie!***

SAP MAKEN:

Uw inmaakautomaat is bij gebruik van het sapmaak opzetstuk (los verkrijgbaar) uitstekend geschikt om sap te maken (belangrijk: diameter 35 cm). De inmaakautomaat moet dan met minstens 6 liter water gevuld worden. Draait u de temperatuur instelknop geheel naar rechts tot aan de markering 'entsaften'. Plaats het ontsap hulpstuk, zoals is afgebeeld op de inmaak automaat en draai de tijdschakelklok naar links op 'dauwerbetrieë'.

Belangrijk: Let erop dat bij iedere volgende sapmaak-procedure het water bijgevoerd moet worden.

Sap maken

- Minstens 6 liter water in de ketel doen.
- Pasring en ontsap hulpstuk volgens de tekening op het apparaat plaatsen.
- De te ontsappen vruchten/groente in de mand doen
- Deksel plaatsen
- Stekker in stopcontact steken
- Thermostaat op ontsapstand zetten
- Schakelklok op continu gebruik draaien ('Dauerbetrieb/Entsaften'). Controle lampje brandt, apparaat warmt op.
- Voor elk nieuw sapextractieproces water bijvullen.
- Na gebruik tijdsklok op 0 draaien. Stekker uit het stopcontact halen.

SCHOONMAKEN

Dompel het apparaat nooit in water. Haal de stekker uit het stopcontact en neem het apparaat aan de buitenzijde af met een vochtige doek, spoel het van binnen uit. Kalkafzetting kan met azijnwater doormiddel van kort koken worden opgelost, vervolgens met schoon water naspoelen.

KRAANTJE

Het apparaat met kraantje functioneert exact hetzelfde als de versie zonder kraan. Als extra kan men dunne vloeibare producten door de kraan aftappen. Bij bereiding van dikke vloeibare producten raden wij aan, om verstoppingen te voorkomen, de kraanopening binnen in de ketel af te dichten met bijv. een kurkje. Van tijd tot tijd moet de kraan met heet water, waaraan afwasmiddel mag zijn toegevoegd, gereinigd worden.

ALLES OP EEN RIJTJE

Algemene acties voor inmaken

- Inzet rooster plaatsen (toebehoren bij Brouwmarkt te verkrijgen)
- Ketel vullen
- Deksel plaatsen
- Stekker in stopcontact met randaarde

Weck levert:

WSG 20 sapextracter voor plaatsing op de ketel.