

Bedienungsanleitung



Dezember 2010

BEDIENUNGSANLEITUNG SPIN-CLEAN® SCHALLPLATTEN REINIGUNGSSYSTEM



1. Entfernen Sie die Abdeckung des SPIN-CLEAN®



2. Entnehmen Sie das darin enthaltene Zubehör



Rollers



Bürsten



Fluid



Trockentücher

3. Vor der ersten Verwendung der Trockentücher sollten Sie diese in der Waschmaschine 1x **VORWASCHEN**. Dadurch werden die Tücher flauschig weich und saugfähig.

- Wenn Sie die Trockentücher mit anderen Wäschestücken waschen, dann achten Sie darauf, dass es sich um fusselfreie weiße Wäsche handelt.
- Verwenden Sie **KEINE WEICHPÜLER**, sondern nur normale Waschmittel
- Die Trockentücher sind **WIEDERVERWENDBAR** und können immer wieder gewaschen werden.

4. Entnehmen Sie Rollen aus der Verpackung und legen diese in eine der 3 unterschiedlichen Positionen der Waschwanne ein (siehe Tabelle)

ROLLER POSITION	RECORD TYPE	DISTANCE
1. Outside	33 rpm (LP)	12"
2. Center	78 rpm	10"
3. Inside	45 rpm	7"

5. Befüllen Sie die SPIN-CLEAN® Waschwanne bis zu der auf der Innenseite sichtbaren Markierung mit destilliertem Wasser. Falls kein destilliertes Wasser zur Verfügung steht, kann notfalls auch normales Leitungswasser verwendet werden.

6. Fügen Sie jetzt die Reinigungsflüssigkeit unter Beachtung folgender Mengeneempfehlung hinzu:

ANZAHL GEFÜLLTER VERSCHLUSSKAPPEN (Angabe je nach Flaschengröße beachten)

4 oz. 3 Verschlusskappen

8 oz. 1 Verschlusskappe

16 oz. 1 Verschlusskappe

32 oz. 1 Verschlusskappe

ANWENDUNGSHINWEISE:

Das SPIN-CLEAN® SCHALLPLATTEN REINIGUNGSSYSTEM entfernt Staubpartikel von der Plattenoberfläche und befördert sie zum Boden der Waschwanne. Ein neuerliches Aufbringen des bereits entfernten Staubs wird wirkungsvoll unterbunden. Die leuchtend gelbe Farbe der SPIN-CLEAN® Waschwanne zeigt deutlich, wie viel Schmutz entfernt wurde.

Bei jeder Reinigungssession können 20 bis 50 Schallplatten gereinigt werden. Die Anzahl variiert je nach Verschmutzungsgrad der Schallplatten.

7. Stellen Sie nun die Schallplatte vorsichtig in die SPIN-CLEAN® Waschwanne.



8. Drehen Sie die Schallplatte 3x IM UHRZEIGERSINN und danach 3x GEGEN DEN UHRZEIGERSINN:

9. Entnehmen Sie die Schallplatte vorsichtig und trocknen diese mit den vorgewaschenen Trocknungstüchern KREISFÖRMIG ab.

10. Sobald die Platte trocken ist kann sie abgespielt oder wieder in ihre Hülle zurückgesteckt werden.

NACH DEM ENDE DER REINIGUNGSPROZEDUR

11. Entfernen Sie die Bürsten aus der Wanne und SPÜLEN Sie gründlich alle Teile mit WARMEM WASSER ab. Entfernen Sie überschüssiges Wasser aus den Bürsten und lassen Sie alle Teile an der Luft trocknen.

WIR EMPFEHLEN AUSDRÜCKLICH

Bitte belassen Sie die Bürsten nicht in der mit Wasser gefüllten Wanne, wenn keine Platten gereinigt werden!

Bei einer Unterbrechung der Reinigungssitzung sind die Bürsten zu entfernen und gründlich abzuspülen und danach an der Luft zu trocknen.

Die Reinigungssitzung kann, unter Verwendung der gleichen Wasserfüllung, für maximal 1 Woche unterbrochen werden. (Waschwanne abdecken!)

12. Wenn Sie das verwendete Reinigungswasser NICHT für eine neuerliche Verwendung aufbewahren so spülen Sie die Bürsten mit WARMEM WASSER gründlich ab. Die Bürsten durch leichten Druck von Restwasser befreien und alle Teile an der Luft trocknen lassen.

13. Entleeren Sie Reinigungswanne und spülen Sie Wanne und Rollen GRÜNDLICH mit WARMEM WASSER ab

14. Wenn alle Teile trocken sind, können alle Teile wieder in der Wanne verstaut werden und sind bereit für den nächsten Reinigungsdurchgang!

Wir bedanken uns für den Kauf von SPIN CLEAN®

Hergestellt für Pro-Ject Audio Systems von:

SPIN-CLEAN RECORD WASHER SYSTEM MKII

P.O. Box 15200 Pittsburgh, Pennsylvania 15237-0200

MADE IN THE USA

URL www.spincleanrecordwasher.at

©Copyright 2010