



Fabriqu  en Chine
Made in China

AS970E - B73b

FRANÇAIS

AS970E

Lisez d'abord les consignes de s curit .

CONSEILS D'UTILISATION

- Assurez-vous que les cheveux sont secs   80 % et parfaitement d m l s. S parez la chevelure en la divisant en m ches pr tes    tre mises en forme.
- Fixez l'embout de votre choix sur la brosse soufflante.
- Mettez l'interrupteur en position « I » ou « II » afin d'allumer l'appareil, puis r glez la chaleur en fonction de votre type de cheveux.
- Apr s utilisation, mettez l'interrupteur en position « 0 » afin d' teindre l'appareil. Ensuite, d branchez l'appareil.
- Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger.

Brosse rotative 50 mm   poils doux

- Pour faire tourner la brosse, maintenez le bouton << ou >> enfonc . La brosse tournera alors dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Positionnez l'appareil au niveau des racines et faites-le glisser   travers les cheveux.
- Faites tourner la brosse de la racine jusqu'aux pointes en maintenant enfonc  le bouton de rotation ad quat.
- Pendant ce temps, r sist z   la rotation de la brosse en tirant celle-ci vers le bas. Vous cr erez ainsi une tension dans la m che de cheveux.
- IMPORTANT ! Plusieurs tentatives peuvent s'av rer n cessaires pour ma triser parfaitement cette technique. Si la brosse tourne trop rapidement, rel chez tout simplement le bouton de rotation et retirez l'appareil des cheveux.
- Lorsque vous arrivez au bout de la m che, poursuivez la rotation de la brosse pour rentrer les pointes vers l'int rieur.
- R p tez l'op ration pour chaque m che.

Brosse 38 mm   poils durs

- Positionnez la brosse sous une m che de cheveux, aussi pr s que possible des racines.
- Durant la mise en forme, utilisez la brosse pour d coller les cheveux   la racine.
- Faites glisser l'appareil le long de la m che, des racines jusqu'aux pointes.
- R p tez l'op ration pour chaque m che.

Peigne de lissage

- Positionnez le peigne de lissage sous une m che de cheveux, aussi pr s que possible des racines, le peigne de lissage  cart  de la t te.
- De l'autre main, tirez la m che de cheveux contre le peigne jusqu'  ce que les dents p n trent dans la m che.
- Faites d licatement glisser le peigne de lissage   travers la m che, des racines jusqu'aux pointes.
- R p tez l'op ration pour chaque m che.

Brosse de lissage plate

- Positionnez la brosse plate sous une m che de cheveux, aussi pr s que possible des racines, les poils  cart s de la t te.
- De l'autre main, tirez la m che de cheveux contre la brosse jusqu'  ce que les poils p n trent dans la m che.
- Faites d licatement glisser la brosse   travers la m che. Lorsque vous atteignez le bout de la m che, tournez la brosse vers le bas pour mettre en forme les pointes.
- R p tez l'op ration pour chaque m che.

R glages de temp rature

L'appareil dispose de deux r glages de temp rature et d'une fonction air froid. Mettez l'interrupteur dans la premi re position pour s lectionner la fonction air froid « 0 », dans la deuxi me position pour choisir la chaleur mod r e « I » et dans la troisi me position pour obtenir la chaleur intense « II ». Remarque : si vos cheveux sont fins, d licats, color s ou d color s, privil giez les r glages air froid et chaleur mod r e. Si vos cheveux sont plus  pais, utilisez le r glage chaleur intense.

Changer d'accessoire

- Pour fixer un accessoire, positionnez-le sur le corps de l'appareil et faites-le glisser en place.
- Verrouillez l'accessoire en mettant l'interrupteur situ  sur la brosse en position verrouill e.
- Pour retirer un accessoire, assurez-vous que la touche situ e sur le dessus de l'accessoire est en position ouverte.
- Faites d licatement glisser l'accessoire vers le haut jusqu'  le retirer de l'appareil.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour garder votre appareil dans des conditions optimales, veuillez suivre les instructions ci-dessous.

Entretien g n ral

- Assurez-vous que l'appareil est  teint, d branch  et froid. - Frottez l'ext rieur de l'appareil   l'aide d'un chiffon humide.  vitez que l'eau ne p n tre dans l'appareil et veillez   ce que celui-ci soit parfaitement sec avant utilisation.
- N'enroulez pas le cable d'alimentation autour de l'appareil. Enroulez plut t celui-ci s par ment,   c t  de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil avec le cordon d'alimentation tendu.
- D branchez l'appareil apr s chaque utilisation.

Nettoyage du filtre

- Assurez-vous que l'appareil est  teint, d branch  et froid.
- Maintenez fermement la poign e de l'appareil et ouvrez le filtre   partir des rainures pr s de l'entr e du cordon d'alimentation. Le filtre arri re est   pr sent ouvert.
-   l'aide d'une brosse   poils doux,  liminez les cheveux et autres r sidus contenus dans le filtre.
- Remettez le filtre arri re en place en fermant le couvercle.

ENGLISH

AS970E

Read the safety instructions first.

HOW TO USE

- Ensure the hair is 80% dry and combed through to remove any tangles. Create your parting and divide the hair into sections ready for styling.
- Secure the selected brush attachment onto the airstyler.
- Slide the switch to the 'I' or 'II' position to turn the appliance on and select a heat setting suitable for your hair type.
- After use, slide the switch to the '0' setting to switch off and unplug the appliance.
- Allow the appliance to cool before storing away.

Rotating 50mm Soft Bristle Brush Attachment

- To make the brush head rotate, press and hold the buttons marked << and >>, this will make the brush head rotate clockwise and anti-clockwise.
- Place the styler at the roots and move the styler down through the hair.
- Start to rotate the brush away from your head by pressing and holding the appropriate rotation button.
- As you do this, resist the rotation of the brush by pulling the brush downwards. This will create tension through the section of hair.
- IMPORTANT! It may take several attempts to perfect this technique, if the brush spins too quickly simply release the rotation button and remove from the hair.
- As you reach the ends of the hair section, continue rotating the brush to roll the ends under.
- Repeat for each section of hair.

38mm Firm Bristle Brush Attachment

- Place the brush head under a section of hair, as close to the roots as possible.
- Use the brush to lift the hair at the roots as you style.
- Move the styler down the section, towards the ends of the hair.
- Repeat for each section of hair.

Straightening Attachment

- Place the straightening attachment under a section of hair, as close to the roots as possible with the straightening comb pointing away from your head.
- Use your other hand to pull the hair section taut against the brush head until the straightening combs penetrate through the hair.
- Gently glide the straightening brush through the section of hair, until you reach the ends.
- Repeat for each hair section.

Smoothing Paddle Brush Attachment

- Place the brush head under a section of hair, as close to the roots as possible with the bristles pointing away from your head.
- Use your other hand to pull the hair section taut against the brush head until the bristles penetrate through the hair.
- Gently glide the brush through the section of hair. As the brush head nears the end of the section, turn the brush head under to give shape at the ends of the hair.
- Repeat for each hair section.

Heat Settings

There are 2 heat settings plus a cool setting. Slide the switch to the first position to select the cool setting ‘‘0’’, the second position for the low heat ‘‘I’’, and the third position for the high heat ‘‘II’’. Please note: If you have delicate, fine, bleached or coloured hair, use the lower heat settings. For thicker hair, use the higher heat settings.

Changing the Attachments

- To attach a brush head, place it over the body of the appliance and slide it down into position.
- Lock the brush head in place by sliding the switch on top of the brush to the locked position.
- To remove a brush head, ensure the switch on top of the brush head is in the open position.
- Gently slide the brush head up and off the unit to remove.

CLEANING & MAINTENANCE

To help keep your appliance in the best possible condition, please follow the steps below:

General

- Ensure the appliance is switched off, unplugged and cool. To clean the outside of the appliance, wipe with a damp cloth. Make sure that no water enters the appliance and it is completely dry before use.
- Do not wrap the lead around the appliance, instead coil the lead loosely by the side of the appliance.
- Do not use the appliance at a stretch from the power point.
- Always unplug after use.

Cleaning the Filter

- Ensure the appliance is switched off, unplugged and cool.
- Holding the handle of the appliance firmly, lift the filter open from the grooves close to the cord bushing, this will enable the rear filter to open.
- Using a soft brush, clean any hair and other debris from the filter.
- Replace the rear filter by closing the lid shut.

DEUTSCH

AS970E

Lesen Sie bitte zuerst die Sicherheitshinweise.

VERWENDUNG

- Vergewissern Sie sich, dass das Haar zu 80% trocken und durchgek mmt ist, bis es keine Kn tchen mehr enth lt. Entscheiden Sie, welche Aufteilung Sie w hlen wollen, und bereiten Sie die Str hnen zum Stylen vor.
- Schuf e die schakelaar in stand 'I' of 'II' om het apparaat aan te zetten en selecteer een warmte die geschikt is voor uw haartype.
- Schieben Sie den Schalter auf Position 'I' oder 'II', um das Ger t einzuschalten und w hlen Sie einen Ihrern Haartyp geeignete Temperatureinstellung.
- Schieben Sie nach dem Gebrauch den Schalter wieder auf '0', um das Ger t auszuschalten, und ziehen Sie den Netzstecker.
- Lassen Sie das Ger t abk hlen, bevor Sie es wegr umen.

Rotierender B rstenaufsatz 50mm mit weichen Borsten

- Aktivieren Sie die Drehfunktion, indem Sie die mit <<< oder >>> gekennzeichneten Tasten gedr ckt halten, wodurch sich der B rstenkopf im Uhrzeigersinn bzw. entgegen dem Uhrzeigersinn dreht.
- Setzen Sie den Styler an den Wurzeln an und bewegen ihn in Richtung der Haarspitzen.
- Beginnen Sie mit der Drehbewegung vom Kopf weg, indem Sie die entsprechende Rotationsstufe dr cken und gedr ckt halten.
- Wirken Sie dabei der Drehbewegung entgegen, indem Sie die B rste in nach unten ziehen. Dadurch bringen Sie Spannung in die Str hne.
- WICHTIG! Es erfordert ein wenig  bung, um diese Technik zu perfektionieren. Wenn die B rste zu schnell dreht, lassen Sie einfach die Rotationsstufe los und entfernen die B rste aus dem Haar.
- Wenn Sie am Ende der Haarstr hne angelangt sind, drehen Sie die B rste weiter, um die Haarspitzen nach innen zu legen.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang f r jede Haarstr hne.

B rstenaufsatz 38mm mit festen Borsten

- Setzen Sie den B rstenkopf unter einer Haarstr hne so nah wie m glich an den Haarwurzeln an.
- Heben Sie beim Stylen die Haare mithilfe der B rste an den Wurzeln an.
- Bewegen Sie dann den Styler an der Str hne entlang in Richtung Haarspitzen.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang f r jede Haarstr hne.

Gl tttaufsatz

- Setzen Sie den Gl tttaufsatz so nah wie m glich an den Haarwurzeln unter einer Haarstr hne so an, dass der Gl tttkamm vom Kopf weg gerichtet ist.
- Ziehen Sie mit der anderen Hand die Haarstr hne straff gegen den B rstenkopf, bis die Gl ttzinken das Haar durchdringen.
- Lassen Sie den Gl tttkamm sanft durch die Haarstr hne bis an die Haarspitzen gleiten.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang f r jede Haarstr hne.

Paddle-B rstenaufsatz f r geschmeidiges Haar

- Setzen Sie den B rstenkopf unter einer Haarstr hne so nah wie m glich an den Haarwurzeln so an, dass die Borsten vom Kopf weg gerichtet sind.
- Ziehen Sie mit der anderen Hand die Haarstr hne straff gegen den B rstenkopf, bis die Borsten das Haar durchdringen.
- Lassen Sie die B rste sanft durch die Haarstr hne gleiten. Wenn sich der B rstenkopf dem Ende des Abschnitts n hert, drehen Sie ihn nach unten, um die Haarspitzen in Form zu legen.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang f r jede Haarstr hne.

Temperatureinstellungen

Das Ger t bietet 2 W rmestufen und eine K hlstufe. Schieben Sie den Schalter f r die K hlstufe ‘‘0’’ auf die erste Position, die zweite Position 'I' ist f r geringere Hitze, und die dritte Position 'II' ist f r gr  ere Hitze. Anmerkung: Bei empfindlichem, feinem, gebleichtem oder koloriertem Haar verwenden Sie bitte die kleine Hitzestufe. F r dickes Haar w hlen Sie die gr  ere Hitzestufe.

Auswechseln der Aufs tze

- Um einen B rstenkopf zu befestigen, stecken Sie ihn auf den Ger terumpf und schieben ihn nach unten.
- Befestigen Sie ihn, indem Sie die Riegelaste oben an der B rste in die geschlossene Position schieben.
- Um einen B rstenkopf zu entfernen, vergewissern Sie sich zuerst, dass sich der Schalter auf der Oberseite des B rstenkopfes in der ge ffneten Position befindet.
- Ziehen Sie den B rstenkopf sanft nach oben, um ihn danach vom Ger t zu entfernen.

REINIGUNG & PFLEGE

Volg onderstaande stappen om uw apparaat in optimale conditie te houden:
Algemeen

- Zorg ervoor dat het apparaat uit staat en afgekoeld is en de stekker uit het stopcontact is. Maak de buitenkant van het apparaat schoon met een vochtige doek. Zorg dat er geen water in het apparaat komt en dat hij helemaal droog is voordat u hem weer gaat gebruiken.
- Wikk l het snoer niet om het apparaat heen maar rol het snoer losjes op naast het apparaat.

- Gebruik het apparaat niet met een strakstaand snoer.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik.
- Wick l het snoer niet om het apparaat heen maar rol het snoer losjes op naast het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet met een strakstaand snoer.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik.

Het schoonmaken van het filter

- Zorg ervoor dat het apparaat uit staat en afgekoeld is en de stekker uit het stopcontact is.
- Houd het handvat van het apparaat stevig vast en til het filter op bij de groeven bij het snoermandchet. Zo kan het achterfilter geopend worden.
- Gebruik een zachte borstel om haartjes en ander vuil uit het filter te verwijderen.
- Plaats het filter weer terug door het deksel te sluiten.

NEDERLANDS

AS970E

Lees eerst de veiligheidsinstructies.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Zorg ervoor dat het haar 80% droog is en klitvrij is doorgekamd. Verdeel het haar in plukken om het te stylen.
- Bevestig de gewenste borstel op de airstyler.
- Schuf e de schakelaar in stand 'I' of 'II' om het apparaat aan te zetten en selecteer een warmte die geschikt is voor uw haartype.
- Haal na gebruik de schakelaar naar stand '0' om het apparaat uit te zetten en haal de stekker uit het stopcontact.
- Laat het apparaat afkoelen voordat u hem opbergt.

Roterende 50 mm opzetborstel met zachte borstelharen

- Om de opzetborstel te laten draaien, de knoppen << en >> ingedrukt houden. Hierdoor zal de opzetborstel rechtsom en linksom draaien.
- Plaats de styler bij de haaraanzet en beweeg de styler door het haar naar beneden.
- Laat de borstel eerst van hethoofd afroteren door de juiste draairichtingsknop ingedrukt te houden.
- Geef, terwijl u dit doet, tegendruk aan de rotatie van de borstel door de borstel naar beneden te trekken. Hierdoor ontstaat spanning op de haarlok. BELANGRIJK! Om deze techniek goed te beheersen, is wat oefening nodig. Mocht de borstel te snel draaien, laat dan de rotiatielock los en verwijfder de styler uit het haar.
- Wanneer u bij de uiteinden van het haar aankomt, de borstel door laten draaien, om de uiteinden naar binnen te draaien.
- Herhaal dit voor elke haarlok.

Roterende 38 mm opzetborstel met harde borstelharen

- Plaats de borstelkop onder een haarlok, zo dicht mogelijk bij de haaraanzet.
- Gebruik de borstel om de haren bij de haarwortel omhoog te werken.
- Beweeg de styler langs de lok naar beneden naar de haarpunten.
- Herhaal dit voor elke haarlok.

Opzetkam om het haar steil te maken

- Plaats het opzetstuk om het haar steil te maken onder een haarlok, zo dicht mogelijk bij de haaraanzet met de tanden van de kam van het hoofd af gericht.
- Trek met de andere hand de haarlok strak tegen de borstelkop totdat de tanden van de kam door het haar steken.
- Laat de steilkam rustig door de haarlok glijden, tot aan de haarpunten.
- Herhaal dit voor elke haarlok.

Gladmakende Paddle-opzetborstel

- Plaats de borstelkop onder een haarlok, zo dicht mogelijk bij de haaraanzet met de borstelharen van het hoofd af gericht.
- Trek met de andere hand de haarlok strak tegen de borstelkop totdat de borstelharen door het haar steken.
- Laat de borstel rustig door de haarlok glijden. Wanneer de borstelkop het einde van de haarlok bereikt, deze draaien om de uiteinden van het haar in model te brengen.
- Herhaal dit voor elke haarlok.

Warmteinstellingen

Er zijn 2 warmtestanden plus een koude stand. Schuf e de schakelaar naar de eerste positie om de koude stand ‘‘0’’ te selecteren, naar de tweede positie 'I' voor matige warmte en naar de derde stand 'II' voor een hoge temperatuur. Let op: Gebruik bij broos, fijn, gebleekt of geverfd haar, de lagere warmtestanden. Gebruik voor dikker haar de hogere warmtestanden.

Het wisselen van de opzetborstels

- Om een opzetborstel te bevestigen, deze op de basis van het apparaat plaatsen en op zijn plaats schuiven.
- Zet de opzetborstel vast door de schakelaar bovenop de borstelkop in de vergrendelstand te plaatsen.
- Zet, om een opzetborstel te verwijderen, de schakelaar bovenop de borstelkop in de open stand.
- Schuf e de borstel voorzichtig omhoog en uit het apparaat.

REINIGING & ONDERHOUD

Volg onderstaande stappen om uw apparaat in optimale conditie te houden:

Algemeen

- Zorg ervoor dat het apparaat uit staat en afgekoeld is en de stekker uit het stopcontact is. Maak de buitenkant van het apparaat schoon met een vochtige doek. Zorg dat er geen water in het apparaat komt en dat hij helemaal droog is voordat u hem weer gaat gebruiken.
- Wikk l het snoer niet om het apparaat heen maar rol het snoer losjes op naast het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet met een strakstaand snoer.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik.

Het schoonmaken van het filter

- Zorg ervoor dat het apparaat uit staat en afgekoeld is en de stekker uit het stopcontact is.
- Houd het handvat van het apparaat stevig vast en til het filter op bij de groeven bij het snoermandchet. Zo kan het achterfilter geopend worden.
- Gebruik een zachte borstel om haartjes en ander vuil uit het filter te verwijderen.
- Plaats het filter weer terug door het deksel te sluiten.

ITALIANO

AS970E

Leggere prima le istruzioni di sicurezza.

ISTRUZIONI PER L'USO

- I capelli devono essere asciutti all'80% e pettinati, senza nodi. Dividere la capigliatura in ciocche, pronte per essere messe in piega.
- Attaccare l'accessorio di vostra scelta alla spazzola ad aria.
- Posizionare l'interruttore su '0' o 'II' per accendere l'apparecchio. Regolare il calore in funzione del vostro tipo di capelli.
- Dopo l'uso, posizionare l'interruttore su '0' per spegnere, quindi staccare l'apparecchio dalla rete elettrica.
- Lasciar raffreddare l'apparecchio prima di riporlo.

Spazzola rotante 50 mm con setole morbide

- Per ruotare la spazzola, tenere premuti i pulsanti con i segni << e >>. La spazzola ruoter , cos , in senso orario o antiorario.
- Posizionare l'apparecchio alla radice per poi spostarlo su tutta la lunghezza dei capelli.
- Ruotare la spazzola dalle radici verso le punte, tenendo premuto il pulsante di rotazione desiderato.
- Nel far questo, opporsi alla rotazione della spazzola tirandola verso il basso. Questo crea una tensione lungo la ciocca di capelli.
- IMPORTANTI! Potrebbe occorre diversi tentativi prima di padroneggiare questa tecnica alla perfezione. Se la spazzola gira troppo velocemente, rilasciare il pulsante di rotazione e allontanare l'apparecchio dai capelli.
- Nell'arrivare in fondo alla ciocca, continuare a ruotare la spazzola per girare le punte all'interno.
- Ripetere l'operazione per ogni ciocca.

Spazzola 38 mm con setole dure

- Posizionare la spazzola sotto una ciocca di capelli, il pi  vicino possibile alle radici.
- Durante la messa in piega, usare la spazzola per sollevare i capelli dalle radici.
- Far scorrere l'apparecchio lungo la ciocca, dalle radici alle punte.
- Ripetere l'operazione per ogni ciocca.

Pettine lisciacapelli

- Posizionare il pettine lisciacapelli sotto una ciocca, il pi  vicino possibile alle radici, con il pettine lisciante girato rispetto alla testa.
- Con l'altra mano, tendere la ciocca contro il pettine per farvi penetrare i denti.
- Far scorrere delicatamente la spazzola lungo la ciocca, fino a raggiungere le punte.
- Ripetere l'operazione per ogni ciocca.

Spazzola lisciante piatta

- Posizionare la spazzola piatta sotto una ciocca, il pi  vicino possibile alle radici, con le setole girate rispetto alla testa.
- Con l'altra mano, tendere la ciocca contro la spazzola, per farvi penetrare le setole.
- Far scorrere delicatamente la spazzola lungo la ciocca. Quando si avvicina all'estremit  della ciocca, girare la spazzola verso il basso, per mettere in piega le punte.
- Ripetere l'operazione per ogni ciocca.

Regolare la temperatura

L'apparecchio ha 2 regolazioni del calore e una funzione "aria fresca". Posizionare l'interruttore sul primo livello ‘‘0’’ per la funzione aria fresca", sul secondo livello 'I' per il calore ridotto e sul terzo livello 'II' per il calore intenso. Nota: in caso di capelli fragili, sottili, schiati o colorati, usare la funzione aria fresca o il calore ridotto. Per capelli pi  spessi, usare il calore intenso.

Cambiare gli accessori

- Per attaccare un accessorio, posizionarlo sulla struttura dell'apparecchio facendolo scorrere nella corretta posizione.
- Bloccare l'accessorio facendo scorrere l'interruttore della spazzola in posizione di blocco.
- Per togliere un accessorio, controllare che l'interruttore posto sulla parte superiore dell'accessorio sia in posizione aperta.
- Far scorrere delicatamente l'accessorio verso l'alto, togliendolo dall'apparecchio.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Per mantenere l'apparecchio nelle migliori condizioni operative, rispettare le seguenti istruzioni.

Generale

- Controllare che l'apparecchio sia spento, staccato dalla corrente e raffreddato. Per pulire l'esterno dell'apparecchio, strofinare con un panno umido. Evitare che l'acqua penetri nell'apparecchio e che quest'ultimo sia completamente asciutto prima dell'uso.
- Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio. Arrotolarlo separatamente, invece, a lato dell'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio con il cavo di alimentazione teso.
- Staccare sempre l'apparecchio dalla corrente dopo l'uso.

Pulire il filtro

- Controllare che l'apparecchio sia spento, staccato dalla corrente e raffreddato.
- Impugnare saldamente il manico dell'apparecchio, aprire il filtro posteriore sollevandolo dalle apposite scanalature vicino al punto di attacco del cavo.
- Con una spazzolina morbida, eliminare capelli ed eventuali altri residui dal filtro.
- Riposizionare il filtro posteriore chiudendo l'apposito coperchio.

ESPA OL

AS970E

Lea primero las instrucciones de seguridad.

MODO DE EMPLEO

- Compruebe que el cabello est  seco en un 80% y peinado para eliminar cualquier enredo. Dibuje la raya y divida el cabello en mechones.
- Fije el accesorio de cepillo que desee en el cepillo moldeador.
- Coloque el interruptor a la posici n «I» o «II» para encender el aparato y seleccionar un nivel de calor adecuado para su tipo de cabello.
- Despu s de su uso, coloque el interruptor a la posici n«0» para apagar el aparato y desench felo.
- Deje que se enf e antes de guardarlo.

Cepillo giratorio 50 mm de cerdas suaves

- Para hacer girar el cabezal del cepillo, pulse y mantenga pulsados los botones marcados << y >>; el cabezal del cepillo girar  en el sentido horario o antihorario.
- Coloque el cepillo moldeador en las ra ces del cabello y vaya movi ndolo hacia abajo.
- Empiece a girar el cepillo alej ndolo de la cabeza presionando y soltando el bot n adecuado.
- Mientras lo hace, haga un poco de fuerza hacia abajo para contrarrestar el movimiento de rotaci n. De esta forma crear  tensi n en el mech n.
- !IMPORTANTE! Podem ser necesarias varias tentativas para aperfei oar esta t cnica, se a escova rodar depressa demais basta soltar o bot o de rota o e remov -la do cabelo.
- Quando chegar   ponta da madeixa, continue a rodar a escova para modelar as pontas do cabelo.
- Repita para cada madeixa de cabelo.

Cepillo giratorio 38 mm de cerdas firmes

