

# DUALIT

## NewGen Toaster

### GEBRUIKSAANWIJZING

## TOASTEN SINDS 1945

Al meer dan 65 jaar weerspiegelen de Dualit Toasters een fundamenteel Brits standpunt. Zij zijn het symbool dat de eenvoudige dingen in het leven het meest waardevol en belangrijk zijn.

De Dualit toasters kunnen per uur wel 100 krokante, gouden toast maken. Ze zijn schitterend, duurzaam en vreselijk taai. En net zo zeer deel van het Britse leven als de toast zelf.

Het zal geen verrassing zijn dat de man die de Dualit toaster ontwikkelde, een technicus was. Max Gort-Barten ontwikkelde in 1946 de oorspronkelijke Dualit toaster in zijn werkplaats aan de Old Kent Road in Londen.

De combinatie van kracht, veelzijdigheid en vindingrijkheid maakten deze toaster toonaangevend, snel gevolgd door een commerciële toaster; met een tijdschakelaar toegevoegd aan de vele oorspronkelijke eigenschappen.

Handmatig bediend en ontwikkeld voor het professionele werk, elke Dualit toaster is een mix van eenvoud en een hoge mate van complexiteit. Elke toaster is met de hand gemaakt, zoals het altijd was. Het persoonlijke nummer van degene die de toaster gemaakt heeft, is terug te vinden op de bodemplaat.

In een tijd waarin zoveel plotseling achterhaald raakt, wordt de Dualit toaster gemaakt zonder compromis. Het blijft één van de weinige producten die het verstrijken van de jaren overleeft met elegantie en stijl.

## INHOUD

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN  
VOOR HET EERSTE GEBRUIK  
UW TOASTER LEREN KENNEN  
ACCESSOIRES  
    SANDWICHHOUDER  
    VERWARMREK  
TIPS VOOR TOASTEN  
HOOGTE INSTELBARE VOET  
DE KEUZESCHAKELAAR (MODEL MET 2 SLEUFEN)  
DE KEUZESCHAKELAAR (MODEL MET 4 SLEUFEN)  
TOASTEN  
TOASTEN VAN BEVROREN BROOD  
TOASTEN VAN SANDWICHES  
REINIGING EN ONDERHOUD  
VERVANGEN VAN ONDERDELEN  
VERVANGEN VAN ELEMENTEN  
PROBLEEM OPLOSSEN  
GARANTIE

## VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

**LEES ALLE INSTRUCTIES ZORGVULDIG VOORDAT DE DUALIT NEWGEN TOASTER IN GEBRUIK GENOMEN WORDT. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES GOED VOOR EVENTUEEL TOEKOMSTIG GEBRUIK.**

- **WAARSCHUWING:** dit apparaat moet aangesloten worden op een geaard stopcontact.
- Wij adviseren een stopcontact te gebruiken waar geen andere apparaten op aangesloten zijn. Anders zou dit tot overbelasting kunnen leiden, een stroomonderbreker kunnen uitschakelen of een zekering doen doorslaan.
- Controleer, alvorens de stekker in het stopcontact te steken, of het voltage van uw netwerk overeenkomt met het voltage vermeld op het classificatieplaatje.
- Om het risico van een elektrische schok te voorkomen, dit apparaat noch één van de onderdelen niet onderdompelen in water of andere vloeistoffen.
- Neem de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is en alvorens reiniging. Eerst laten afkoelen, voor het toevoegen of verwijderen van onderdelen.
- Gebruik de toaster niet wanneer het elektriciteits snoer of de stekker is beschadigd.
- Zorg ervoor dat het elektriciteits snoer niet over de rand van tafel of aanrecht hangt of in aanraking komt met hete oppervlakken.
- Tijdens het gebruik kan er brand ontstaan, indien de toaster is bedekt of in aanraking komt met brandbaar materiaal.
- Niet proberen brood uit het apparaat te halen wanneer de stekker in het stopcontact zit.
- Brood kan branden. Gebruik een toaster daarom nooit vlakbij of onder gordijnen of andere ontvlambare materialen.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het in gebruik is.
- Het apparaat is niet geschikt voor gebruik door mensen (inclusief kinderen) met beperkt fysiek, sensorisch of geestelijk vermogen, óf met gebrek aan ervaring en of kennis, tenzij onder toezicht of geïnstrueerd met betrekking tot gebruik van het apparaat door iemand verantwoordelijk voor hun veiligheid.
- Houd toezicht op kinderen zodat zij niet met het apparaat spelen.
- Berg de toaster niet op in een ruimte voor apparaten of onder/in een hoes.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik met een externe timer of met een aparte afstandsbediening.
- De buitenkant van het apparaat kan heet worden tijdens gebruik.
- **LET OP:** een stekker los van het elektriciteits snoer dient direct weggegooid te worden. Een losse stekker in een contactdoos steken is gevaarlijk.
- Gebruik nooit een stekker waarvan het omhulsel niet sluit. Zorg er altijd voor dat een vervangende stekker eenzelfde is als het origineel.
- Vervangende zekeringen zijn te verkrijgen bij Dualit.
- Gebruik de toaster niet met een kapot snoer of stekker, wanneer het niet goed functioneert, of op wat voor manier dan ook is beschadigd.  
Indien het elektriciteits snoer is beschadigd dient dit vervangen te worden door de fabrikant, een servicepunt of een gelijkwaardig geautoriseerd persoon. Dit om risico's te voorkomen.

**BEWAAR DEZE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN**

In het belang van het verbeteren van producten, behoudt Dualit zich het recht voor productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaand bericht.

## **BELANGRIJK – VÓÓR GEBRUIK**

De Dualit toaster heeft gepatenteerde ProHeat verwarmingselementen. Deze elementen dienen vóór het allereerste gebruik geconditioneerd te worden. Daarna toosten volgens de instructies.

Draai de keuzeschakelaar zó dat alle sleuven actief zijn, ZONDER brood, draai de tijdschakelaar helemaal rond en laat deze terugkomen in de UIT-positie.

Er kan wat rook uit de sleuven komen, **dit is geen defect**, en het is volkomen veilig. Er kan een licht ploffend ritselend geluid te horen zijn, dit komt door het warm worden van de elementen en is normaal.

De toaster is nu geconditioneerd en klaar voor gebruik.

## **UW TOASTER LEREN KENNEN**

Pak de doos voorzichtig uit, en bewaar al het verpakkingsmateriaal totdat u er zeker van bent dat alles is meegeleverd en functioneert. Hierna alle etiketten van de toaster verwijderen en het verpakkingsmateriaal op juiste wijze recyclen.

### **PROHEAT ELEMENTEN**

Gepatenteerde, vervangbare professionele verwarmingselementen

### **ROESTVRIJSTALEN PANEEL**

### **HANDMATIG VEERMECHANISME**

Handmatig bedienbaar veermechanisme voor meer controle

### **KRUIMELLADE**

Houd het werkblad vrij van kruimels

### **BREDE SLEUVEN**

Voor dik brood, broodjes en sandwichhouder

### **ALUMINIUM GEGOTEN ZIJPANEEL**

Professionele zijpanelen van gegoten aluminium

### **KEUZESCHAKELAAR**

Selecteer het aantal sneeën brood of bagels voor toasten

2 sleuven

4 sleuven

### **VERLICHT AAN/UIT LAMPJE**

Licht op tijdens het toasten

### **MECHANISCHE TIJDSCHAKELAAR MET ONTDOOI FUNCTIE**

Ontdooi en toast gecontroleerd met behulp van deze tijdschakelaar

### **VOET**

Een in hoogte verstelbaar voetje voor op oneffen oppervlakken

Alle afbeeldingen zijn slechts ter illustratie, het door u aangekochte model kan mogelijk een andere keuzeschakelaar hebben of een ander aantal sleuven dan het hier afgebeelde model.

## ACCESSOIRES – optioneel

### DE SANDWICHHOUDER

Maak met de toaster, sandwiches met deze snelle en gebruiksvriendelijke accessoire. Het gebruik van deze houder biedt ook meer controle over het toosten, bijvoorbeeld van kleinere broodproducten, zoals broodjes, scones of muffins.

### HET VERWARMREK

Het verwarmrek is een universele accessoire, geschikt voor alle Dualit NewGen toasters.

Ideaal voor het verwarmen of licht toosten van elk broodproduct dat niet in de sleuven past. Zoals; croissants, scones, pasteitjes of tortilla's.

## TIPS VOOR HET TOASTEN

Onderstaand een aantal tips om het beste uit de Dualit toaster te halen.

- **Vul alle verwarmde sleuven.** Wanneer een sleuf wel is verwarmd maar niet gevuld is met brood, zal het brood in de aangrenzende sleuf niet egaal toosten.
- **Vul de sleuven altijd vanaf de linkerkant.**
- **De verschillende broodsoorten toosten ieder in een eigen tempo,** volkoren brood heeft langer nodig dan wit brood, vers brood heeft meer tijd nodig dan brood van een dag oud. Denk er dus aan de timer in te stellen naar het type brood.
- Na de eerste toastronde, zijn de verwarmingselementen en de buitenzijde van de toaster op temperatuur. De daaropvolgende rondes hebben minder tijd nodig voor het toosten.
- Gebruik de bagel instelling, voor het toosten van hamburgerbroodjes, bagels of muffins. Met deze instelling wordt de ene zijde getoast terwijl de andere zijde verwarmt wordt.
- De dikste snee brood die in de toaster past, is 28mm dik. Brood dat te dik is en in de sleuf is geforceerd, zal moeilijk te liften zijn na het toosten.
- Mogelijk is het makkelijker een sandwichhouder (optioneel, apart aan te schaffen) te gebruiken voor kleine broodproducten. Het plaatsen, checken en uitnemen is allemaal makkelijker op deze manier.
- Probeer tijdens het snijden van een vers brood, de sneeën even dik te snijden. Ongelijke sneeën zullen ongelijk toosten.
- Houd de verwarmingselementen vrij van broodkrumels en –stukjes. Deze kunnen er mogelijk voor zorgen dat de elementen doorbranden. Zorg dat de stekker niet in het stopcontact zit en gebruik een zachte borstel om de toaster binnenin schoon te maken; gebruik nooit een mes!
- Stel de timer in op het “ontdooi” symbool, om net getoast brood opnieuw te verwarmen.
- Draai de timer terug naar het “O” symbool om het toosten handmatig te beëindigen op elk gewenst moment. Dit brengt geen schade toe aan de timer.

### IN HOOGTE VERSTELBARE VOET

- De Dualit toaster is voorzien van één in hoogte verstelbare voet, om een eventueel hoogteverschil te compenseren.
- De verstelbare voet aan de toaster is zeshoekig van vorm en dient gedraaid te worden om de juiste hoogte in te stellen.

## DE KEUZESCHAKELAAR (MODEL MET 2 SLEUFEN)

### VERWARM ALLEEN DE SLEUVEN DIE GEBRUIKT GAAN WORDEN.

Dit voorkomt ongelijk toasten en bespaart energie tegelijkertijd.

1. **ÉÉN SNEE**  
Draai de keuzeschakelaar met de klok mee naar de indicator voor 1 snee. Alleen de linker sleuf zal beide zijden toasten.
2. **TWEE SNEEËN**  
Draai de keuzeschakelaar met de klok mee naar de indicator voor 2 sneeën. Beide sleuven zullen het brood aan beide zijden toasten.
3. **ÉÉN BAGEL**  
Draai de keuzeschakelaar tegen de klok in naar de indicator voor bagels. Alleen het middelste element zal verwarmd worden. Zorg ervoor dat de snijzijde van de bagel of het broodje gericht is naar het actieve middelste element.

## DE KEUZESCHAKELAAR (MODEL MET 4 SLEUVEN)

### VERWARM ALLEEN DE SLEUVEN DIE GEBRUIKT GAAN WORDEN.

Dit voorkomt ongelijk toasten en bespaart energie tegelijkertijd.

- **ÉÉN SNEE**  
Draai de keuzeschakelaar met de klok mee naar de indicator voor 1 snee. Alleen de linker sleuf zal beide zijden toasten.
- **TWEE SNEEËN**  
Draai de keuzeschakelaar met de klok mee naar de indicator voor 2 sneeën. De eerste twee sleuven vanaf de linkerkant zullen het brood aan beide zijden toasten.
- **DRIE SNEEËN**  
Draai de keuzeschakelaar met de klok mee naar de indicator voor 3 sneeën. De eerste drie sleuven vanaf de linkerkant zullen het brood aan beide zijden toasten.
- **VIER SNEEËN**  
Draai de keuzeschakelaar met de klok mee naar de indicator voor 4 sneeën. Alle sleuven zullen verwarmd worden.
- **ÉÉN BAGEL**  
Draai de keuzeschakelaar tegen de klok in naar de indicator voor 1 bagel. Alleen het tweede element van links zal verwarmd worden.
- **TWEE BAGELS**  
Draai de keuzeschakelaar tegen de klok in naar de indicator voor 2 bagels. Alleen het tweede en het vierde element van links zullen verwarmd worden.



## HET TOASTEN

Hoe langer het brood getoast wordt, hoe donkerder de toast zal worden. Na een aantal keer proberen, zal snel duidelijk worden hoeveel tijd elk type brood nodig heeft.

- **DE TOASTER IS NOG KOUD**  
Wanneer de toaster nog koud is en voor de eerste keer gebruikt gaat worden, de timer instellen op het “●” symbool; doordat de metalen behuizing wat warmte absorbeert kost dit wat extra tijd. Nadat de toaster is opgewarmd, de toasttijd rustig verminderen om tot goede resultaten te komen.
- **VERVOLGENS**  
Stel de timer in op het gewenste niveau:  
1.5 = licht getoast  
2.0 = medium getoast  
2.5 = goed getoast
- **CONTROLEER**  
Controleer elk gewenst moment de voortgang van het toasten door middel van de lift hendel.
- **STOP HET TOASTEN**  
De timer zal terug klikken van 0.5 tot de 0 positie. Het toasten is op elk gewenst moment handmatig te stoppen door de timer terug te draaien naar de “0” positie.
- **UITNEMEN**  
Het getoaste brood zal niet omhoog komen, maar wordt warm gehouden in de toaster. Door het omlaag drukken van het veermechanisme komt de toast omhoog, klaar om te serveren.

## HET TOASTEN VAN BEVROREN BROOD

Brood direct uit de diepvries toasten met behulp van deze instelling.

- **KEUZESCHAKELAAR**  
Draai de keuzeschakelaar met de klok mee naar het gewenste aantal sleuven en doe de bevroren sneeën brood in deze sleuven.
- **ONTDOOI**  
Draai de timer naar het “ontdooi” symbool en laat deze terugdraaien tot de “0”
- **WACHT**  
Wacht nog 20 seconden nadat de timer gestopt is.
- **KLAAR**  
Het brood is nu ontdooid en klaar om getoast te worden.
- **NA HET ONTDOOIEN**  
Draai de timer naar de “2” indicator voor goed getoast brood of naar de “1.5” voor medium getoast.  
Hierna verder gaan met toasten zoals eerder vermeld bij het toasten voor vers brood.

## HET TOASTEN VAN SANDWICHES

De sandwichklem maakt van de Dualit toaster een veelzijdige sandwichtoaster.

- **BOTER**  
Gebruik middeldikke sneeën brood, beboter de buitenzijde van elke snee dun.
- **CREEER**  
Doe de vulling tussen de niet-beboterde zijdes. Gebruik niet te veel vulling! Plaats de sandwich in de klem.
- **PLAATSEN**  
Stel de keuzeschakelaar in en plaats de klem(men) in de sleuf(en), te beginnen vanaf links. Duw naar beneden totdat stevig is/zijn vastgeklemd.
- **Toast**  
Toast totdat de sandwich goudbruin is. Instelling 3 op de timer. Stel in op het juiste type brood.
- **WACHT**  
Laat de sandwich nog een minuut in de toaster, zodat de vulling goed kan doorwarmen.
- **SNIJD & SERVEER**  
Neem de sandwiches uit de toaster en de klem(men), snijd ze diagonaal door en serveer.  
**LET OP: DE VULLING KAN HEET ZIJN.**

## REINIGING EN ONDERHOUD

**BELANGRIJK: CONTROLEER DAT DE TOASTER NIET IS AANGESLOTEN OP DE ELEKTRICITEIT EN VOLLEDIG IS AFGEKOELD ALVORENS TE REINIGEN.**

- **DE BUITENKANT**  
**NA ELK GEBRUIK**  
Neem de roestvrijstalen buitenkant af met een niet-schurende doek. Een reiniger speciaal bestemd voor roestvrij staal kan worden gebruikt, op alleen de buitenkant, om de glans weer te herstellen. Gebruik echter geen agressieve reinigingsmiddelen of middelen die ammoniak bevatten.
- **DE ZIJPANELEN**  
Neem de aluminium zijpanelen af met een vochtige doek. Gebruik geen chemisch of schurend reinigingsmiddel.
- **DE KRUIMELLADE**  
Leeg de kruimellade regelmatig. Dagelijks indien de toaster gebruikt wordt in een bedrijfskeuken.
- **HET BINNENWERK**  
Gebruik een **zachte borstel** voor het reinigen van de binnenkant van de toaster, geen scherp of metalen voorwerp gebruiken! Kruimels dienen voorzichtig van de elementen geborsteld te worden met een zachte borstel. De toaster kan ondersteboven gehouden worden, zodat overtollige kruimels eruit geschud kunnen worden.

## **HET VERVANGEN VAN ONDERDELEN**

De Dualit toaster is ook goed voor het milieu, alle onderdelen zijn te repareren of te vervangen. De Dualit NewGen toaster hoeft niet worden weggegooid, maar kan veelal gerepareerd worden.

De Dualit reparatieafdeling ontvangt regelmatig toasters van meer dan 40 jaar oud. Deze worden gerepareerd en worden geretourneerd aan de eigenaar, weer helemaal goed functionerend. Indien uw toaster gerepareerd dient te worden, neemt u contact op met uw dealer of Dualit voor reparatie of advies met betrekking tot service.

### **ALLE ONDERHOUDSDIENSTEN MOETEN WORDEN UITGEVOERD DOOR EEN GEKWALIFICEERD ELEKTRICIËN OF REPARATEUR.**

Voor uw eigen veiligheid, raden wij ten zeerste aan alleen originele Dualit reserveonderdelen te gebruiken in uw toaster.

- Voor vervanging van de ProHeat verwarmingselementen, alleen onvervalste Dualit elementen gebruiken ("DUALIT" gemarkeerd).
- De veiligheid en de werking van de toaster kunnen niet worden gegarandeerd wanneer inferieure onderdelen/elementen zijn gebruikt.
- Het gebruik van niet Dualit onderdelen maakt ook de garantie ongeldig.

## **HET VERVANGEN VAN ELEMENTEN**

### **ALLE ONDERHOUDSDIENSTEN MOETEN WORDEN UITGEVOERD DOOR EEN GEKWALIFICEERD ELEKTRICIËN OF REPARATEUR.**

1. Neem de stekker uit het stopcontact en plaats de toaster ondersteboven op een zachte doek. Neem de kruimellade uit en schroef de voetjes los om de bodemplaat te kunnen verwijderen.
2. Maak de sluitmoeren op de binnenplaat los door middel van een 6,5 mm moersleutel en schuif deze terug.
3. Draai de koperen verbindingstukken en draden los.
4. Buig de koperen verbindingstukken en draden weg van het verwarmingselement.
5. Neem het element uit het apparaat. Deze procedure in omgekeerde volgorde herhalen om het apparaat weer in elkaar te zetten, daarbij zorgend dat de draden en onderdelen op de juiste wijze geplaatst zijn. Controleer of het nieuwe element dezelfde aanduiding heeft als het element dat verwijderd is en of het nieuwe element op juiste wijze in geplaatst is in beide verticale groeven. Test voor gebruik.

## PROBLEEM OPLOSSEN

### DE TOASTER WERKT NIET

- Controleer of de toaster is aangesloten op elektriciteit.
- Controleer of het lampje rood oplicht.

Als dit het geval is, kan het nodig zijn de elementen of de keuzeschakelaar te vervangen. Is dit niet het geval, kan het zijn dat de zekering van de stekker is doorgeslagen of dat de timer vervangen moet worden.

### HET BROOD TOAST NIET EGAAL

- Controleer of de keuzeschakelaar is ingesteld op het aantal sleuven dat gebruikt wordt.
- Zorg ervoor dat alle verwarmde sleuven gevuld zijn met brood, te beginnen vanaf links.
- Het kan wat tijd kosten voordat de ProHeat verwarmingselementen de juiste temperatuur bereikt hebben. Het voorverwarmen van de sleuven voordat deze gevuld worden met brood, voorkomt dit. Draai de timer helemaal rond, laat terugdraaien tot aan het “●” symbool waarna het brood in de sleuven gedaan kan worden.
- Zorg dat de maat en het type brood dat getoast wordt, hetzelfde is.
- De elementen aan de buitenzijden hebben iets meer tijd nodig om op te warmen dan de middelste elementen. Zodra de toaster de meest optimale temperatuur bereikt heeft, valt dit verschil weg.

### DE TOASTER WIEBELT OP HET WERKBLAD

- Draai het in hoogte verstelbare voetje onder de toaster om de juiste hoogte in te stellen zodat de toaster stabiel staat.

### DE TOAST RAAKT KLEM TIJDENS HET LIFTEN

- Sneeën brood dikker dan 28mm komen klem te zitten
- Met de hand gesneden brood moet van gelijke dikte zijn.
- Het gebruik van een sandwichklem kan het toosten van dikkere broodproducten vergemakkelijken.

### ÉÉN ZIJDE VAN HET BROOD WORDT NIET GETOAST

- Controleer of de keuzeschakelaar juist is ingesteld. Indien ingesteld op het toosten van bagels, zal slechts één zijde getoast worden. Onthoud dat brood vanaf de linkerkant moet worden toegevoegd.
- Één of meerdere elementen zijn mogelijk aan vervanging toe. Neem contact op met de dealer of Dualit voor vervanging.

### ER KOMT ROOK UIT DE SLEUVEN

- Wanneer dit de eerste keer is dat de toaster wordt gebruikt is dit een volkomen normaal verschijnsel, de verwarmingselementen worden geconditioneerd.
- Leeg de kruimellade. Een opeenhoping van kruimels kan branden of een brand veroorzaken.
- Kruimels of broodstukjes kunnen mogelijk vastzitten in de toaster. Neem de stekker uit het stopcontact, neem de kruimellade uit, houd de toaster ondersteboven boven het aanrecht of afvalemmer en schud rustig de kruimels eruit. Of gebruik een zachte borstel om de binnenzijde van de toaster te reinigen.

## GARANTIE

Dit apparaat is van uitstekende kwaliteit en samenstelling. Echter, mochten er zich, tijdens de geldende garantieperiode, gebreken voordoen in de materialen of in de afwerking, dan zullen wij, naar ons oordeel, de defecte onderdelen kosteloos vervangen of repareren volgens onderstaande garantiebepalingen.

Deze garantie geldt voor zowel onderdelen als voor werk. Verzendkosten zijn niet inbegrepen.

Als volgt de garantieperioden;

- 2 jaar op de onderdelen
- 2 jaar op de Proheat verwarmingselementen

Deze garantiebepalingen voorzien in voordelen naast, en niet ten nadele, van uw wettelijke rechten. Deze garantie dekt niet de verzend- of transportkosten van het retourneren van het apparaat aan de dealer of aan ons. Deze garantie geldt slechts voor producten die in Nederland zijn verkocht en verblijven.

De garantie is niet van toepassing op de stekkers, elektriciteits snoeren of zekeringen en ook niet op defecten veroorzaakt door:

- Nalatigheid in gebruik of het onderhouden volgens de instructies van Dualit.
- Het product aan te sluiten op een elektriciteitsbron die hiervoor niet geschikt is.
- Beschadiging door onjuist gebruik of misbruik van het product.
- Wanneer veranderingen zijn aangebracht door anderen dan Dualit of een geautoriseerd agentschap.
- Het uit elkaar halen of belemmeren van het product.
- Diefstal of poging tot diefstal van het product.

Controleer, alvorens een product onder deze garantievoorwaarden te retourneren, of:

- De instructies van het product goed zijn opgevolgd.
- De hoofdelektriciteit geschikt is voor de functie.
- Het defect niet te wijten is aan een defecte zekering.

Indien u aanspraak wilt maken op deze garantie, dient u:

- Het product retourneren aan de dealer waar het is aangeschaft of rechtstreeks aan Dualit.
- Ervoor zorg dragen dat het product schoon is en goed verpakt, bij voorkeur in de originele verpakking.
- Informatie in te sluiten met uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer) en waar en wanneer het product is aangeschaft, samen met een bewijs van aankoop.
- De exacte aard van het defect aan te geven.

Deze garantie dekt geen andere claims, welke dan ook, inclusief en zonder uitzondering, enige aansprakelijkheid voor bijkomend, indirect of voortvloeiende schade. Zoals het ook niet de kosten dekt voor het wijzigen of repareren door een derde zonder toestemming van Dualit.

Indien onderdelen zijn vervangen in het product, zal dit de garantieperiode niet verlengen.

Voor meer informatie en advies over het gebruik van de Dualit toaster en andere producten uit het Dualit assortiment, neem dan contact op met uw dealer of IT&M.