

Gebruikshandleiding Sleutelbehuizing vervangen

1. Open uw huidige sleutel en haal de batterij, printplaat en mogelijk startonderbreker eruit.
2. Plaats bovengenoemde in de nieuwe sleutelbehuizing.
3. Plaats het sleutelbaard (metalen sleutel) over in de nieuwe behuizing of laat de nieuwe baard kopiëren bij de sleutelmaker.
4. Maak de nieuwe behuizing dicht en het is klaar voor gebruik.