

## **Gebruiksaanwijzing:**

Plaats de brikettenstarter op zijn kop: Zet de barbecue starter ondersteboven op een veilige en vlakke ondergrond.

Vul met krantenproppen of aanmaakblokjes: Maak proppen van twee dubbele krantenpagina's of gebruik aanmaakblokjes. Plaats ze in de onderzijde van de starter.

Zet de starter rechtop op het rooster: Plaats de brikettenstarter rechtop op het rooster van je barbecue.

Vul de starter tot aan de rand: Vul de starter tot aan de rand met houtskool of briketten voor een krachtige start van je barbecue.

Steek aan via de ventilatiegaten: Steek de krant aan met een lange lucifer door een van de ventilatiegaten aan de onderzijde van de starter.

Wacht tot de bovenste laag bedekt is met as: Zodra de bovenste laag briketten bedekt is met een laagje as, kun je de briketten eenvoudig uit de starter in de barbecue schudden.

## **Waarschuwing**

Deze BBQ starter is ontworpen voor het aansteken van uitsluitend houtskoolbriketten voor houtskoolbarbeques. De BBQ altijd buiten en buiten bereik van kinderen en dieren houden .

Gebruik van zelf ontbrandend houtskool benzine aanmaakvloeistof en /of alcohol is ten allen tijde verboden.

Draag altijd ovenhandschoenen als u de starter aanraakt. Plaats de starter uitsluitend op een stevige horizontale niet brandbare ondergrond

De starter niet bij harde wind gebruiken. Pas op bij het aansteken voor loszittende kleding en loszittende mouwen. Gebruik de starter niet voor het opwarmen of bereiden van voedsel

Pas op voor vonken als u de hete kolen uit de starter schudt. De starter nooit in combinatie mner een tafelgril of kleine draagbare houtskoolgrill gebruiken.

Laat de BBQ starter volledig afkoelen voor dat u deze op een brandbare ondergrond plaatst.

Door de hitte kan de kleur van het materiaal veranderen.