

Starlyf®

# BIRDSONG CLOCK

## ENGLISH

Due to the capability of sounding only during the day, please strictly follow the instructions below in order for it to function correctly.

### WARNINGS

- Read these instructions carefully and completely.
- Do not use the product if it is in poor condition, damaged or defective.

- This product is not a toy. Keep out of reach of children.

- Do not tamper with the product in any way. The product should be serviced or repaired only by an authorized professional.

- This device may be used by children aged eight and over, by people with reduced physical, sensory or mental abilities, and by people lacking in experience and knowledge if they are appropriately supervised or given suitable instructions on the safe use of the device and understand the dangers its use entails. Children should not be allowed to play with the device.

- Store your Starlyf® Birdsong Clock in a dry place free of moisture.
- Keep the device dry at all times.

- This product is not water resistant.
- Do not leave the product exposed to direct sunlight or in a hot environment.

- Do not use the product for any purpose not recommended in this manual.

- The product is designed exclusively for indoor use.

Setup  
1. WITHOUT THE BATTERIES INSTALLED, set the clock to 5:50 (A).

2. Insert 3 x AA batteries (not included) into the battery compartment located at the back of the clock with respect to the polarities indicated.

Note: The clock will register the current setting as 5:50 AM (A), the first hourly bird call will initiate at 6:00AM, and will continue to chime until 9:00 PM.

3. Adjust the time of the clock to

the current time VERY SLOWLY, please be aware that this clock is based on a 24-hour system and AM/PM should be taken into account of during the adjustment.

If the following instructions are followed:  
Chiming Hours: 6:00 AM - 9:00 PM  
Silent Hours: 10:00 PM - 5:00 AM

Note: When the performance of the clock begins to slow down/stop or the sound of the chime volume begins to drop, this indicates that the batteries have almost depleted. Please arrange for the batteries to be replaced with fresh ones immediately. (Follow above instructions if batteries are to be changed).

If the silent mode does not operate correctly or the hourly bird sound is not in correct order, please remove the batteries and repeat the above set up instruction again.

Song List -  
6:00 - Barn Owl  
7:00 - Wren  
8:00 - Blackbird  
9:00 - Blue Tit  
10:00 - Nightingale  
11:00 - Robin  
12:00 - Great Horned Owl  
13:00 - Chaffinch  
14:00 - Cuckoo  
15:00 - Great Tit  
16:00 - Great Spotted Woodpecker  
17:00 - Song Thrush

Quality Warranty  
This product is covered by a warranty against manufacturing defects subject to the time periods stipulated by the legislation in force in each country.  
This warranty does not cover damages resulting from inadequate use, negligent commercial use, abnormal wear and tear, accidents or improper handling.

Australia & New Zealand only  
This product has the benefit of certain Consumer Guarantees. These are prescribed by the Australian Consumer Law & the New Zealand Consumer Guarantees Act 1993 both of which provide protection for consumers. There is no express warranty for this product in Australia or New Zealand. The above paragraph refers to other countries.

The WEEE Directive calls for all old or defective electrical and electronic products to be disposed of in a way that is safe for the environment.

This symbol indicates that this product should not be disposed of with other household waste. Contact the authorized organization in your area for information on the closest collection centre.

Made in China

## ESPAÑOL

Debido a la capacidad de sonar sólo durante el día, por favor, siga estrictamente las instrucciones siguientes para que funcione correctamente.

### ADVERTENCIAS

- Lea atentamente estas instrucciones hasta el final.

- No utilice el producto si estuviera en mal estado, defectuoso o dañado.

- Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.

- No manipule el producto bajo ningún concepto. El aparato solo puede ser manipulado o reparado por un profesional autorizado.

- Este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por falta de experiencia y conocimiento si se le ha dado supervisión o instrucción sobre el uso del dispositivo de manera segura y comprende los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato.

- Guarde su Starlyf® Birdsong Clock en un lugar libre de humedades.
- Mantenga el producto siempre seco.
- El producto no es resistente al agua.
- No deje el producto directamente a la luz del sol ni en un ambiente caluroso.
- No utilice el producto para otro uso que no sea el recomendado en este manual.
- El producto es exclusivo para uso en interiores.

- Este símbolo indica que no debe deshacerse de este producto con el resto de residuos generales de su hogar. Contacte con el organismo competente en su localidad y le indicarán el centro de recogida más cercano.

Este símbolo indica que no debe deshacerse de este producto con el resto de residuos generales de su hogar. Contacte con el organismo competente en su localidad y le indicarán el centro de recogida más cercano.

Este símbolo indica que no debe deshacerse de este producto con el resto de residuos generales de su hogar. Contacte con el organismo competente en su localidad y le indicarán el centro de recogida más cercano.

Fabricado en china

Configurar  
1. SIN LAS BATERÍAS INSTALADAS, ajuste el reloj a las 5:50 (A).  
2. Introduzca 3 pilas AA (no incluidas) en el compartimento de las pilas situado en la parte trasera del reloj respetando las polaridades indicadas.  
Nota: El reloj registrará el

ajuste actual como 5:50 AM (A), la primera llamada de pájaro de la hora se iniciará a las 6:00AM, y continuará sonando hasta las 9:00 PM.  
3. Ajuste la hora del reloj a la hora actual MUY LENTAMENTE, por favor, tenga en cuenta que este reloj está basado en un sistema de 24 horas y se debe tener en cuenta AM/PM durante el ajuste.

Si se siguen las siguientes instrucciones:  
Horas de timbre: 6:00 AM - 9:00 PM  
Horas de silencio: 10:00 PM - 5:00 AM

Nota: Cuando el funcionamiento del reloj empieza a ralentizarse/pararse o el sonido del timbre empieza a bajar de volumen, esto indica que las pilas están casi agotadas. Por favor, haga que le cambien las pilas por otras nuevas inmediatamente. (Siga las instrucciones anteriores si tiene que cambiar las pilas)

Si el modo silencioso no funciona correctamente o el sonido de los pájaros de cada hora no está en el orden correcto, retire las pilas y repita las instrucciones de configuración anteriores.

Lista de canciones -  
6:00 - Lechuza común  
7:00 - Chochín  
8:00 - Mirlo  
9:00 - Trepador azul  
10:00 - Ruiseñor  
11:00 - Petirrojo  
12:00 - Búho real  
13:00 - Pinzón  
14:00 - Cuco  
15:00 - Carbonero común  
16:00 - Pájaro carpintero  
17:00 - Zorzal común

Garantía de calidad  
Este producto queda cubierto por una garantía contra defectos de fabricación sujeta a los plazos de tiempo estipulados por la legislación vigente en cada país.  
Esta garantía no cubre los daños derivados de un uso inadecuado, uso comercial negligente, desgaste anormal, accidentes o manipulación indebida.

La directiva WEE requiere que la toma de deshacerse de todos los productos eléctricos y electrónicos antiguos o defectuosos sea segura para el medioambiente.

Este símbolo indica que no debe deshacerse de este producto con el resto de residuos generales de su hogar. Contacte con el organismo competente en su localidad y le indicarán el centro de recogida más cercano.

Fabricado en china

## FRANÇAIS

Étant donné qu'il n'est possible de le faire sonner uniquement pendant la journée, veuillez suivre strictement les instructions ci-dessous afin qu'il fonctionne correctement.

### AVERTISSEMENTS

- Lisez attentivement ces consignes, du début à la fin.

- N'utilisez pas cet appareil s'il est en mauvais état, défectueux ou abîmé.

- Cet appareil n'est pas un jouet. Conservez-le hors de la portée des enfants.

- Ne modifiez en aucun cas l'appareil. Seul un professionnel agréé est autorisé à le modifier et à le réparer.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées ou par des personnes dépourvues de l'expérience et des connaissances nécessaires, à condition que ces utilisateurs soient encadrés ou aient reçu les instructions pertinentes pour utiliser l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques que cela implique. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

- Conservez votre Starlyf® Birdsong Clock dans un endroit sec.

- Gardez l'appareil au sec.

- Cet appareil n'est pas étanche.

- Ne laissez pas l'appareil exposé directement à la lumière du soleil ni dans un endroit où la température est trop élevée.

- N'utilisez pas l'appareil pour un usage autre que celui recommandé dans cette notice.

- L'appareil est conçu pour être utilisé à l'intérieur uniquement.

Configuration  
1. SANS LES PILES, réglez l'horloge sur 5:50 (A).  
2. Insérez 3 piles AA (non fournies) dans le compartiment à piles situé à l'arrière de l'horloge en respectant les polarités

indiquées.  
Note : L'horloge enregistrera le réglage actuel à 5:50 MATIN (A), la première sonnerie horaire d'oiseau commencera à 6:00 du matin, et continuera à sonner jusqu'à 9:00 du soir.  
3. Ajustez TRES LENTEMENT l'heure de l'horloge à l'heure actuelle, veuillez noter que cette horloge est basée sur un système de 24 heures et qu'il faut tenir compte de l'heure du MATIN/APRES-MIDI pendant le réglage.

Si les instructions suivantes sont respectées:  
Heures d'allumage : 6:00 du matin - 9:00 du soir.  
Heures silencieuses : 10:00 du soir - 5:00 du matin.

Note : Lorsque les sons de l'horloge commencent à ralentir ou à s'arrêter ou que le volume du carillon commence à diminuer, cela indique que les piles sont presque épuisées. Veillez à ce que les piles soient remplacées immédiatement par des piles neuves. (Suivez les instructions ci-dessus si les piles doivent être remplacées).

Si le mode silencieux ne fonctionne pas correctement ou si la sonnerie horaire d'oiseau n'est pas dans le bon ordre, veuillez retirer les piles et recommencer les instructions de configuration ci-dessus.

Liste des chants d'oiseau -  
06:00 - Chouette effraie  
07:00 - Roitelet  
08:00 - Merle  
09:00 - Mésange bleue  
10:00 - Rossignol  
11:00 - Rouge-gorge  
12:00 - Hibou grand duc  
13:00 - Pinson des arbres  
14:00 - Coucou  
15:00 - Mésange charbonnière  
16:00 - Pic épeiche  
17:00 - Grive musicienne

Garantie  
Ce produit est couvert par une garantie contre les défauts de fabrication, dont la durée dépend de la législation en vigueur dans chaque pays.  
Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation inappropriée, d'une négligence de la part du commerçant, d'une usure anormale, d'accidents ou d'une mauvaise manipulation.

La directive DEEE exige que la mise au rebut d'équipements électriques et électroniques anciens ou déteriorés respecte l'environnement.

Ce symbole indique que vous ne devez pas jeter cet appareil avec vos ordures ménagères. Contactez l'organisme compétent de votre ville qui vous indiquera le centre de collecte le plus proche de chez vous.

Fabriqué en Chine



INDUSTEX  
Industex, s.l.  
Av. P. Catalanes 34, 8ª planta  
08950 Esplugas de Llobregat  
Barcelona - Spain  
e-mail: industex@industex.com  
www.industex.com  
(+34) 93 254 71 00



VENTEO  
17 rue de la Garenne  
95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE  
FRANCE  
vente@vente.fr  
www.vente.fr  
(+33) 1 34258551



ISL GmbH  
Ostseestr. 3  
D 26131 Oldenburg Germany  
www.isl-deutschland.com  
+49 (0) 441 95 07 08-0



BEST DIRECT  
PO Box 202, Spit Junction NSW  
2088, Australia

Best Direct (International) Benelux B.V.  
Hogebrinkerweg 19B  
3871 KM Hoevelaken  
The Netherlands  
www.bestdirect.nl

Best Direct International Ltd,  
Asiakaspalvelu - Suomi:  
029 193 0300 www.bestdirect.fi  
Kundtjänst - Sverige:  
077 033 0300 www.bestdirect.se



ISL ITALY S.r.l.  
P.IVA: 06919170966  
Via Donizetti 3  
20122 Milano - Italia  
www.isl-italy.com  
industex@industex.com  
+39 02 668 23 708



## DEUTSCH

Da der Ton nur tagsüber ertönen kann, sollten Sie die nachstehenden Anweisungen für eine korrekte Funktionsweise genau befolgen.

### WARNHINWEISE

- Lesen Sie alle Anweisungen aufmerksam bis zum Ende durch.
- Das Produkt nicht benutzen, wenn es in einem schlechten Zustand, defekt oder beschädigt ist.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Von Kindern fernhalten.
- Das Gerät darf unter keinen Umständen manipuliert werden. Nur ein autorisierter Fachmann darf das Gerät reparieren oder verändern.
- Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit reduzierten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung bzw. mangelnden Kenntnissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in den sicheren Gebrauch des Produkts eingewiesen worden sind und die damit einhergehenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit diesem Gerät spielen.
- Starlyf® Birdsong Clock ist an einem vor Feuchtigkeit geschützten Ort aufzubewahren. Das Produkt stets trocken halten.
- Das Produkt ist nicht wasserfest.
- Nicht direkter Sonneneinstrahlung oder großer Hitze aussetzen.
- Das Produkt nur für die Anwendungen em p f o h l e n werden.
- Ausschließlich für

eine Verwendung in Innenräumen.

Einstellungen:

1. Stellen Sie die Uhr OHNE BATTERIEN auf 5:50 (A).
2. Legen Sie 3 x AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) in das Batteriefach auf der Rückseite der Uhr ein und achten Sie dabei auf die angegebene Polarität.
3. Stellen Sie die Uhrzeit der Uhr ganz langsam auf die aktuelle Zeit ein. Bitte beachten Sie, dass diese Uhr auf einem 24-Stunden-System basiert und AM/PM bei der Einstellung berücksichtigt werden sollte.

Wenn die folgenden Anweisungen befolgt werden:  
Läutende Stunden: 6:00h - 21:00h  
Stille Stunden: 22:00h - 5:00h

Hinweis: Wenn die Leistung der Uhr langsamer wird/stillsteht oder die Lautstärke des Läutens abnimmt, ist dies ein Zeichen dafür, dass die Batterien fast erschöpft sind. Bitte sorgen Sie dafür, dass die Batterien sofort durch neue ersetzt werden. (Folgen Sie den obigen Anweisungen, wenn die Batterien ausgetauscht werden sollen)

Wenn der Lautlos-Modus nicht richtig funktioniert oder die stündlichen Vogelgeräusche nicht in der richtigen Reihenfolge sind, nehmen Sie bitte die Batterien heraus und wiederholen Sie die obige Anleitung.

Song-Liste -  
6:00 - Schleiereule  
7:00 - Zaunkönig  
8:00 - Amsel  
9:00 - Blauer Kleiber  
10:00 - Nachtigall  
11:00 - Robin  
12:00 - Große gehörnte Eule  
13:00 - Buchfink  
14:00 - Kuckuck  
15:00 - Kohlmeise  
16:00 - Buntspecht  
17:00 - Singdrossel

Gemäß der WEEE-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen ausgediente und beschädigte elektrische und elektronische Produkte umweltgerecht entsorgt werden.

Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgt werden darf. Die lokal zuständige Behörde kann Ihnen den am nächsten gelegenen Wertstoffhof nennen.

Hergestellt in China

## ITALIANO

Affinché l'orologio suoni solo durante il giorno e quindi per il corretto funzionamento, si prega di seguire rigorosamente le istruzioni riportate di seguito.

### AVVERTENZE

- Leggere attentamente e integralmente queste istruzioni.
- Non utilizzare il prodotto se in cattive condizioni, difettoso o danneggiato.
- Questo prodotto non è un giocattolo per bambini. Mantenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non manipolare il prodotto per alcun motivo. Questo prodotto può essere manipolato e riparato solamente da personale autorizzato.
- Questo prodotto può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con esperienza e conoscenze insufficienti, purché attentamente sorvegliati o istruiti su come utilizzare in modo sicuro il prodotto e sui pericoli che ciò comporta. I bambini non devono giocare con il prodotto.
- Conservare Starlyf® Birdsong Clock in un luogo privo di umidità.
- Mantenere il prodotto sempre asciutto.
- Il prodotto non è resistente all'acqua.
- Non esporre questo prodotto alla luce diretta del sole, né alle alte temperature.
- Non utilizzare questo prodotto per usi che non siano quelli raccomandati in questo manuale.
- Questo prodotto è destinato solo all'uso in ambienti interni.

Configurazione  
1. SENZA BATTERIE INSTALLATE, impostare l'orologio sulle 5:50 (A).  
2. Inserire 3 batterie AA (non incluse) nel vano

batterie situato sul retro dell'orologio rispettando le polarità indicate.  
Nota: L'orologio registrerà l'impostazione corrente come 5:50 AM (A), la prima chiamata oraria degli uccelli inizierà alle 6:00 AM, e continuerà a suonare fino alle 9:00 PM.  
3. Regola l'ora dell'orologio all'ora corrente MOLTO LENTAMENTE, tieni presente che questo orologio è basato su un sistema di 24 ore e AM/PM deve essere preso in considerazione durante la regolazione.

Se si seguono le seguenti istruzioni:  
Ore di accensione: 6:00 AM - 9:00 PM  
Ore silenziose: 10:00 PM - 5:00 AM

Nota: Quando le prestazioni dell'orologio cominciano a rallentare, stopparsi o il suono del volume della suoneria comincia a diminuire, questo indica che le batterie sono quasi esaurite. Si prega di provvedere immediatamente alla sostituzione delle batterie con batterie nuove. (Seguire le istruzioni di cui sopra se le batterie devono essere sostituite)

Se la modalità silenziosa non funziona correttamente o il suono orario degli uccelli non è nell'ordine corretto, si prega di rimuovere le batterie e ripetere di nuovo le istruzioni di cui sopra.

Elenco delle canzoni -  
6:00 - Barbagianni  
7:00 - Scricciolo  
8:00 - Merlo  
9:00 - Picchio muratore blu  
10:00 - Usignolo  
11:00 - Pettrosso  
12:00 - Grande gufo cornuto  
13:00 - Fringuello  
14:00 - Cuculo  
15:00 - Cinciallegra  
16:00 - Picchio  
17:00 - Tordo bottaccio

Garanzia di qualità  
Il prodotto è coperto da garanzia contro i difetti di fabbricazione, per il periodo stabilito dalla legislazione in vigore in ciascun paese. La garanzia non copre danni arrecati da uso improprio, uso commerciale negligente, usura eccessiva, incidenti o manutenzione inadeguata.

La direttiva RAEE esige che lo smaltimento di tutti i prodotti elettrici ed elettronici vecchi o difettosi si effettui in modo sicuro per l'ambiente.

Questo simbolo indica che non si deve smaltire questo prodotto con gli altri rifiuti domestici generici. Contattare l'ente locale competente e farsi indicare il centro raccolta più vicino.

Made in Cina

## PORTUGUÊS

Devido à capacidade de sondagem apenas durante o dia, por favor siga estritamente as instruções abaixo para que funcione correctamente.

### ADVERTÊNCIAS

- Leia atentamente estas instruções até ao fim.
- Não utilize o produto se estiver em mau estado, defeituoso ou danificado.
- Este produto não é um brinquedo. Mantenha-o fora do alcance das crianças.
- Nunca deve modificar o produto. O produto apenas deve ser manipulado ou reparado por um profissional autorizado.
- Este produto pode ser utilizado por crianças a partir de 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais diminuídas ou com falta de experiência e conhecimentos necessários, desde que sejam supervisionadas ou instruídas sobre uma utilização segura do produto e compreendam os riscos associados à mesma. As crianças não devem brincar com o aparelho.
- Guarde o Starlyf® Birdsong Clock num lugar sem humidade.
- Mantenha o produto sempre seco.
- O produto não é resistente à água.
- Não deixe este produto exposto diretamente à luz solar nem num ambiente quente.
- Não utilize o produto com uma finalidade diferente da recomendada neste manual.
- O produto destina-se exclusivamente à utilização em interiores.

Configuração  
1. SEM AS BATERIAS INSTALADAS, acerte o relógio para as 5:50 (A).  
2. Inserir 3 x pilhas AA (não incluídas) no compartimento de pilhas localizado na parte

de trás do relógio, no que diz respeito às polaridades indicadas.  
Nota: O relógio registrará o ajuste actual como 5:50 da manhã (A), a primeira chamada horária das aves começará às 6:00 da manhã, e continuará a tocar até às 21:00 da noite.  
3. Ajustar a hora do relógio à hora actual MUITO ESCURAMENTE, por favor tenha em conta que este relógio se baseia num sistema de 24 horas e que AM/PM deve ser tido em conta durante o ajustamento.

Se forem seguidas as seguintes instruções:  
Horas de Chamada: 6:00 AM - 9:00 PM  
Horas Silenciosas: 10:00 PM - 5:00 AM

Nota: Quando o desempenho do relógio começa a abrandar/parar ou o volume do som do carrilhão começa a baixar, isto indica que as pilhas quase se esgotaram. Por favor, providenciar a substituição imediata das pilhas por pilhas novas. (Siga as instruções acima se as pilhas tiverem de ser substituídas)

Se o modo silencioso não funcionar correctamente ou o som horário das aves não estiver na ordem correcta, por favor remover as baterias e repetir novamente a instrução de configuração acima.

Lista de Canções -  
6:00 - Coruja do celeiro  
7:00 - Carriça  
8:00 - Melro  
9:00 - Nuthatch Azul  
10:00 - Rouxinol  
11:00 - Robin  
12:00 - Grande coruja Horned  
13:00 - Tentilhão  
14:00 - Cuco  
15:00 - Peito Grande  
16:00 - Pica-pau  
17:00 - Tordo Cantor

Garantia de qualidade  
Il prodotto è coperto da garanzia contro i difetti di fabbricazione, per il periodo stabilito dalla legislazione in vigore in ciascun paese. La garanzia non copre danni arrecati da uso improprio, uso commerciale negligente, usura eccessiva, incidenti o manutenzione inadeguata.

A diretiva WEE requer que a eliminação de todos os produtos eléctricos e electrónicos usados ou defeituosos seja segura para o meio ambiente.

Este símbolo indica que não se deve eliminar este produto com os restantes resíduos gerais da sua casa. Contacte com o organismo competente na sua localidade para que lhe indique o centro de recolha mais próximo.

Fabricado na China

## NEDERLANDS

Omdat het alleen overdag kan afgaan, dient u de onderstaande instructies strikt op te volgen om het correct te laten functioneren.

### WAARSCHUWINGEN

- Lees deze instructies aandachtig helemaal door.
- Gebruik het product niet als het in slechte staat verkeert of beschadigd is.
- Dit product is geen speelgoed. Bewaar het buiten het bereik van kinderen.
- Manipuleer het product in geen geval. Laat het product alleen door een erkende vakman bewerken of repareren.
- Dit toestel mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens of zonder ervaring of kennis, mits zij dat doen onder toezicht of de juiste aanwijzingen hebben gekregen over een veilig gebruik van het apparaat en bekend zijn met de gevaren die dat met zich meebrengt. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Bewaar de Starlyf® Birdsong Clock op een vochtvrije plek.
- Zorg ervoor dat het product altijd droog blijft.
- Het product is niet waterbestendig.
- Laat het product niet in het directe zonlicht of op een warme plek liggen.
- Gebruik het product niet voor andere doeleinden dan die in deze handleiding worden aanbevolen.
- Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenhuis.

Setup  
1. ZONDER DE BATTERIEN GEPLAATST, stel de klok in op 5:50 (A).  
2. Plaats 3 x AA batterijen (niet meegeleverd) in het batterijvakje aan de achterkant van de klok, met de aangegeven polariteit in acht genomen.  
Let op: De klok registreert de

huidige instelling als 5:50 AM (A), de eerste vogeloproep per uur begint om 6:00AM, en blijft luiden tot 9:00 PM.  
3. Pas de tijd van de klok ZEER LANGZAAM aan de huidige tijd aan, houd er rekening mee dat deze klok is gebaseerd op een 24-uurssysteem en dat AM/PM in aanmerking moet worden genomen tijdens de aanpassing.

Als de volgende instructies worden opgevolgd:  
Uren klokken: 6:00 AM - 9:00 PM  
Stille uren: 10:00 PM - 5:00 AM

Let op: Wanneer de werking van de klok begint te vertragen/stoppen of het volume van het belsignaal begint af te nemen, betekent dit dat de batterijen bijna leeg zijn. Zorg ervoor dat de batterijen onmiddellijk worden vervangen door nieuwe. (Volg de instructies hierboven als de batterijen moeten worden vervangen)

Indien de stille modus niet correct werkt of het vogelgeluid per uur niet in de juiste volgorde klinkt, verwijder dan de batterijen en herhaal de bovenstaande instellingsinstructies nogmaals.

Liedjeslijst -  
6:00 - Kerkuil  
7:00 - Winterkoninkje  
8:00 - Merel  
9:00 - Blauwe Boomklever  
10:00 - Nachtegaal  
11:00 - Robin  
12:00 - Grote gehoornde uil  
13:00 - Vink  
14:00 - Koekeoek  
15:00 - Koolmees  
16:00 - Specht  
17:00 - Zanglijster

Kwaliteitsgarantie  
Voor dit product geldt een garantie tegen fabrieksfouten gedurende een periode die in de wetgeving van het betreffende land is vastgelegd. Onder de garantie valt niet de schade die het gevolg is van verkeerd of nalatig gebruik, abnormale slijtage, ongelukken of onjuiste behandeling.

In de AEEA-richtlijn is vastgelegd dat alle oude of defecte elektrische en elektronische producten op milieuvriendelijke wijze moeten worden afgevoerd.

Dit symbool duidt aan dat het product niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijke afval. Neem contact op met plaatselijke bevoegde instantie om het dichtstbijzijnde inzamelpunt te kennen.

Made in China