

Belenthi Print en Foto Kindercamera Handleiding

Model: Belenthi Print en Foto Kindercamera

Inhoud van de Verpakking

- Belenthi Print en Foto Kindercamera
- USB-Oplaadkabel
- Papierrol voor printen
- Draagkoord
- Beschermhoes
- Gebruiksaanwijzing

Veiligheidsinstructies

- Geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar onder toezicht van een volwassene.
- Vermijd blootstelling aan water of vocht.
- Stel de camera niet bloot aan extreme temperaturen.
- Gebruik alleen de meegeleverde USB-kabel voor het opladen.
- Open de camera niet zelf en probeer niet om reparaties uit te voeren.

Opladen van de Camera

- Sluit de USB-oplaadkabel aan op de camera.
- Verbind het andere uiteinde met een USB-oplader of een computer.
- Tijdens het opladen zal een LED-indicator oplichten.
- Laad de camera volledig op voordat u deze voor de eerste keer gebruikt; dit duurt ongeveer 3 uur.
- De LED-indicator zal uitgaan zodra de camera volledig is opgeladen.
- Ontkoppel de camera na het opladen.

Papierrol Inladen

- Open het compartiment voor de papierrol aan de zijkant van de camera.
- Plaats de papierrol in het compartiment.
- Zorg ervoor dat het papier correct is geplaatst volgens de instructies in de handleiding.
- Sluit het compartiment.

Gebruiksaanwijzing

- Zet de camera aan met de aan/uit-knop.
- Gebruik de navigatieknoppen om door de menu's te bladeren.
- Selecteer de fotomodus om foto's te maken of de printmodus om foto's direct te printen.
- Richt de camera en druk op de sluitknop om een foto te maken.
- In de printmodus, selecteer de foto die u wilt printen en druk op de printknop.
- De foto zal uit de camera rollen.
- Zet de camera uit door de aan/uit-knop ingedrukt te houden.

Onderhoud en Reiniging

- Houd de camera schoon met een zachte, droge doek.
- Verwijder papierstof regelmatig uit het papiercompartiment.
- Berg de camera op in de beschermhoes wanneer deze niet in gebruik is.

Probleemoplossing

- **Camera schakelt niet in:** Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen.
- **Foto's komen niet goed uit de printer:** Controleer of het papier correct is geplaatst en of er geen papierstoring is.
- **Kwaliteit van de prints is laag:** Zorg ervoor dat er genoeg licht is bij het maken van foto's en dat het papier van goede kwaliteit is.

Specificaties

- Ingebouwde oplaadbare batterij
- Foto- en printmodus
- Geschikt voor standaard thermisch papier
- Opslag via microSD-kaart (niet inbegrepen)
- USB-oplaadbaar

Garantie en Klantenservice

- De Belenthi Print en Foto Kindercamera komt met een garantie van 1 jaar tegen fabricagefouten.
- Bewaar uw aankoopbewijs als bewijs van aankoop.
- Voor vragen of ondersteuning, neem contact op met de Belenthi klantenservice.