



# Trimmer FINEZ BAARD

FT-2201

## Gebruiksaanwijzing




Hartelijk dank voor de aanschaf van ons product. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar deze vervolgens op een gemakkelijk vindbare plek. Alle afbeeldingen dienen slechts als referentie; het daadwerkelijke product kan afwijken van de afbeeldingen.

### 1. PRODUCTINTRODUCTIE:


Model:	FT-2201
Batterijtype:	600mAh lithiumbatterij
Nominaal Vermogen:	5V, 1A
Oplaadtijd:	90 minuten
Waterdichtheid:	IPX7

Introductie van Verschillende Messen	Werkduur	Afmetingen	Gewicht
T-mes	60 minuten	168.7x40x39.5 mm	154 g
U-mes	60 minuten	168.7x40x39.5 mm	171 g
Detail metalen trimmer	60 minuten	168.7x40x39.5 mm	151 g
Dubbel mes lichaamstrimmer	70 minuten	184.7x34.3x38.8 mm	153 g
Folie scheerapparaat	100 minuten	182x44x42.8 mm	148 g
Neustrimmer	140 minuten	179x48.9x39.5 mm	140 g
Basis		144x122x54.4 mm	79 g

### 2. ACCESSOIRES:




T-mes opzetkam



Basis

### 3. PRODUCTCOMPONENTEN:

Afhankelijk van het type haar dat u wilt trimmen, kiest u een opzetkam met de juiste lengte; de resterende haarlengte na het trimmen zonder opzetkammen is ongeveer 1 mm.



Trimmer met T-mes



Detail metalen trimmer



Neustrimmer



Folie scheerapparaat beschermhoes



U-mes



Verticale opzetkam



Folie scheerapparaat



U-mes opzetkam



Verticale mes

### 4. BASISFUNCTIE:

Het aan- en uitzetten van de haartrimmer:

- Druk kort op de knop om de machine te starten.
- Druk nogmaals kort op de knop om de machine te stoppen.

### 5. INDICATORLICHT DISPLAYFUNCTIE:

- **Volledig opgeladen:** het witte licht met "99" batterij-icoon blijft aan.
- **Opladen:** rolcodeweergave van de elektrische capaciteit "0-99" en het rode licht moet knipperen.
- **Ontladen:** weergave van de elektrische capaciteit "0-99".
- **Lage batterij:** weergave van de elektrische capaciteit "0-99" en het rode licht moet knipperen.
- **Lage spanning:** het rode licht moet 1 seconde aan zijn.
- **Met en zonder snoer bediening:** toont de laadstatus.
- **Hoge spanning bescherming:** alle lichten zullen tegelijkertijd knipperen.

### 6. GEBRUIKSMETHODE:

Inbegrepen:



Smerolie



Schoonmaakborstel



USB Kabel

U kunt verschillende soorten lichaamshaar, zoals wenkbrauwen, neushaar, oorhaar, baardhaar, okselhaar en beenhaar, trimmen met de diverse meegeleverde messen.



Houd het apparaat vast met het snijhoofd naar boven gericht. Laat het vlakke oppervlak van de snij kop het te trimmen gebied lichtjes raken en beweeg het apparaat tegen de richting van de haargroei in. Voor een kort resultaat, beweeg de machine langzaam en gelijkmatig over het te trimmen gebied.

**Let op:** als u de trimmer omgekeerd gebruikt, kan dit leiden tot ongewenst kort trimmen of krassen op de huid. Zorg ervoor dat het haar droog is tijdens het trimmen.



## 7. MONTAGE EN DEMONTAGE VAN SNIJKOPPEN:

1. **Het verwijderen van het mes:** Houd de trimmer met één hand vast en open met de andere hand het mes naar buiten toe.
2. **Het installeren van het mes:** Schuif de snijkop in de sleuf op de behuizing en klik vervolgens het mes vast aan de behuizing.



## 8. OPZETKAM MONTAGE EN DEMONTAGE:

1. **U-mes opzetkam installatie:** Steek het staartende van de opzetkam eerst in de snijkop en schuif vervolgens de opzetkam in de snijkop, waardoor het tandklemgedeelte de snijkop vastklikt. Verwijder het mes door de opzetkam (donkergrijs gebied) te drukken en deze eruit te schuiven.
2. **Verticaal mes opzetkam:** Klik de clip op de opzetkam in de snijkop. Verwijder het mes door de kamhuls uit het snijkopgedeelte te trekken.
3. **T-mes opzetkam:** Volg dezelfde procedure als voor het verticale mes.



### Opzetkam Aanpassen

- **U-mes opzetkam:** Houd het donkergrijze gebied ingedrukt en schuif de kam omhoog of omlaag om de lengte aan te passen.
- **Verticaal mes opzetkam:** Selecteer verschillende sporen op de opzetkam om de lengte aan te passen.



## 9. REINIGING EN ONDERHOUD VAN HET MES:

**Mesreiniging:** Gebruik een schoonmaakborstel om het haar dat aan het mes kleeft te verwijderen. Reinig het haar dat vastzit tussen de bovenste en onderste messen door de trimmerkop naar beneden te drukken in de richting van de pijl, en reinig het haar tussen de messen met een borstel.

**Mesonderhoud:** De cirkel geeft de positie aan voor het aanbrengen van de smeerolie, wat helpt bij de wrijving tussen de bovenste en onderste messen. Na het oliën drukt u op het bewegende mes en beweegt u het heen en weer om de olie gelijkmatig te verspreiden.

### Tips

Verwijder de veer op het mes niet, anders kan het lastig zijn om het mes opnieuw te plaatsen.

Zorg ervoor dat u na elk gebruik het mes verwijdert en het oppervlak van het mes en het afgebroken haar tussen de mesopening schoonmaakt. Dit zorgt ervoor dat de beweging van het mes niet wordt beïnvloed. Als het mes met water wordt schoongemaakt, veeg dan de veer droog om roest te voorkomen.

## 10. WAARSCHUWINGEN BIJ HET ONDERHOUD:

- Gebruik geen scherpe of metalen voorwerpen om het mes te reinigen, omdat dit het mes kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat het mes volledig droog is voordat u het terugplaatst op de trimmer.
- Vermijd het laten vallen van het mes of het blootstellen aan sterke schokken, aangezien dit de uitlijning of scherpheid van het mes kan beïnvloeden.

## 11. PROBLEEMOPLOSSING:

Mocht uw trimmer niet naar behoren functioneren, overweeg dan de volgende probleemoplossende tips voordat u contact opneemt met de klantenservice:

### Trimmer start niet

- Controleer of de trimmer correct is aangesloten op het stopcontact.
- Inspecteer het snoer en de stekker op beschadigingen.

### Trimmer trekt aan het haar of snijdt niet goed

- Zorg ervoor dat het mes schoon en goed gesmeerd is.
- Controleer of het mes correct is geplaatst en niet beschadigd is.

### Onregelmatige werking of lawaai

- Reinig de trimmer en het mes grondig.
- Smeer het mes en zorg ervoor dat alle onderdelen goed vastzitten.

## 12. GARANTIE EN KLANTENSERVICE:

Uw FT-2201 multifunctionele elektrische baardtrimmer wordt geleverd met een beperkte garantie van 2 jaar vanaf de aankoopdatum. Deze garantie dekt fabricagefouten en defecten in materialen. Schade veroorzaakt door onjuist gebruik, ongevallen of normale slijtage valt niet onder de garantie.

### Voor garantieclaims

- Neem contact op met [customer@finez.support](mailto:customer@finez.support)
- Houd uw aankoopbewijs en productgegevens bij de hand.

### Klantenservice

Voor vragen, hulp bij het gebruik van uw trimmer, of voor technische ondersteuning, kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Wij zijn bereikbaar via het opgegeven e-mailadres of telefoonnummer en staan klaar om u te helpen.

