

Hoe werkt de acculader?

Het opladen van je accu is in principe een eenvoudig proces, wat we hieronder kort toelichten, wil je meer uitgebreide informatie dan kun je deze uiteraard terugvinden in de bijbehorende Nederlandse handleiding.

Stap 1: Controleer of de accu gereed is voor het opladen.

Stap 2: Sluit de oplader aan op de accu met de startkabels.

Stap 3: Sluit de oplader aan op de stroom, de accu zal automatisch laden.

Stap 4: Zodra de accu volledig is opgeladen, koppel de oplader los van de accu.

Geavanceerde accu herstelmodus

Oude, beschadigde of gesulfateerde accu's herstellen? De Charge-it acculader bevat een **pulse reparatie modus** zodat je je oude accu's een nieuw leven kan geven door de volgende stappen uit te voeren:

Stap 1: Verbind de accu met de acculader en met de stroombron en druk op Repair.

Stap 2: Kies de voorgestelde reparatietijd (5 uur = motor accu, 8 uur = auto accu), de langst mogelijke reparatietijd is 24 uur daarna schakelt de modus om naar normaal laden van de accu.

Stap 3: Controleer of de accu volledig is opgeladen.

Ideaal voor: 12v loodzuur batterijen

- Auto
- Scooter of motor
- Boot
- Truck/vrachtauto
- RV/SUV/ATV
- Boerderij apparatuur of grasmaaier

Goed om te weten!

Met het handige LCD display heb je altijd een duidelijk overzicht van wat je aan het doen bent, zo ook als er iets mis is. Zodra '**FLT**' verschijnt op het scherm kan dit 3 verschillende oorzaken hebben:

1. **Verkeerde polariteit**, wijzig de aansluiting van de startkabels.
2. **De accu is defect**, laat de accu testen door een monteur of professioneel en vervang indien nodig de accu.
3. **De verbinding is slecht**, controleer de verbinding tussen de oplader en de accu.

Waarom wordt het lampje geel?

Zodra het LED lichtje geel kleurt, betekent dit dat je accu niet goed wordt opgeladen. Verwijder de accu en plaats deze opnieuw in de lader. Gebeurt dit vaker, dan is dit een indicatie dat de batterij leeg/dood is of de lader niet goed meer werkt.

Ik heb de batterij in de lader geplaatst maar het lampje wordt niet rood?

Dit is een indicatie dat de batterij niet goed wordt opgeladen. Verwijder de accu en plaats deze opnieuw in de lader. Gebeurt dit vaker, dan is dit een indicatie dat de batterij leeg/dood is of de lader niet goed meer werkt.

Het lampje wordt groen maar het vermogen is te laag?

Dit is een indicatie dat de batterij niet goed wordt opgeladen. Verwijder de accu, maak de contacten schoon met een zachte schone doek en plaats de accu opnieuw in de lader. Gebeurt dit vaker, dan is dit een indicatie dat de batterij leeg/dood is of de lader niet goed meer werkt.