

<b>1</b>	<b>TOEPASSING</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>BESCHRIJVING (FIG. A)</b> .....	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>INHOUD VAN DE VERPAKKING</b> .....	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN</b> .....	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN</b> .....	<b>4</b>
<i>5.1</i>	<i>Werkplaats</i> .....	<i>4</i>
<i>5.2</i>	<i>Elektrische veiligheid</i> .....	<i>4</i>
<i>5.3</i>	<i>Veiligheid van personen</i> .....	<i>5</i>
<i>5.4</i>	<i>Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap</i> .....	<i>5</i>
<i>5.5</i>	<i>Service</i> .....	<i>6</i>
<b>6</b>	<b>BIJZONDERE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN</b> .....	<b>6</b>
<b>7</b>	<b>ASSEMBLAGE</b> .....	<b>6</b>
<i>7.1</i>	<i>Monteren van de zwenkwielen</i> .....	<i>6</i>
<i>7.2</i>	<i>Monteren van de slang</i> .....	<i>6</i>
<i>7.3</i>	<i>Aanbrengen en verwijderen van het motorhuis</i> .....	<i>6</i>
<i>7.4</i>	<i>Aanbrengen van de stofzuigzak</i> .....	<i>6</i>
<i>7.5</i>	<i>Monteren van de buis op de slang</i> .....	<i>6</i>
<b>8</b>	<b>GEBRUIK</b> .....	<b>6</b>
<i>8.1</i>	<i>In- en uitschakelen</i> .....	<i>6</i>
<i>8.2</i>	<i>Opzuigen van afval</i> .....	<i>6</i>
<i>8.3</i>	<i>Opzuigen van vrijkomend stof van elektrisch gereedschap</i> .....	<i>7</i>
<i>8.4</i>	<i>Opzuigen van vloeistoffen</i> .....	<i>7</i>
<i>8.5</i>	<i>Blaas functie</i> .....	<i>7</i>
<i>8.6</i>	<i>Legen van de kuip</i> .....	<i>7</i>
<b>9</b>	<b>REINIGING EN ONDERHOUD</b> .....	<b>7</b>
<i>9.1</i>	<i>Reiniging</i> .....	<i>7</i>
<i>9.2</i>	<i>Reinigen van de kuip</i> .....	<i>7</i>
<i>9.3</i>	<i>Reinigen van het stoffilter</i> .....	<i>7</i>
<b>10</b>	<b>TECHNISCHE GEGEVENS</b> .....	<b>8</b>
<b>11</b>	<b>SERVICEDIENST</b> .....	<b>8</b>

12	OPSLAG.....	8
13	GARANTIE.....	8
14	MILIEU.....	9
15	CONFORMITEITSVERKLARING.....	10

# NAT/DROOGZUIGER 1200W 20L POWX3230

## 1 TOEPASSING

Uw nat/droogzuiger is ontworpen voor het opzuigen van droog afval en stof, alsmede voor het opzuigen van vloeistoffen. Het apparaat is niet bestemd voor industrieel gebruik.



**WAARSCHUWING! Lees voor uw eigen veiligheid deze gebruiksaanwijzing goed door alvorens de machine te gebruiken. Geef dit elektrisch werktuig alleen samen met deze gebruiksaanwijzing door aan anderen.**

## 2 BESCHRIJVING (FIG. A)

- |                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| 1. Aan/uit-schakelaar  | 10. Buis                            |
| 2. Motorhuis           | 11. Universele zuigmond             |
| 3. Handgreep motorhuis | 12. Kierenzuigmond                  |
| 4. Klem                | 13. Meubelborstelzuigmond           |
| 5. Kuip                | 14. Stofzuigzak                     |
| 6. Aansluiting slang   | 15. Stoffilter                      |
| 7. Zwenkwiel           | 16. Aansluiting slang, blaasfunctie |
| 8. Slang               | 17. halfronde borstel               |
| 9. Handgreep slang     |                                     |

## 3 INHOUD VAN DE VERPAKKING

- Verwijder alle verpakkingsmateriaal.
- Verwijder de overblijvende verpakking en de transportsteunen (indien aanwezig).
- Controleer of de inhoud van de verpakking compleet is.
- Controleer het toestel, het netsnoer, de stekker en alle toebehoren op transportschade.
- Berg het verpakkingsmateriaal op tot aan het einde van de garantieperiode. Na deze periode kunt u het via uw lokale afvalinzameling laten verwijderen.



**WAARSCHUWING! Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed! Kinderen mogen niet spelen met plastic zakken! Gevaar voor verstikking!**

- 1 x stofzuiger
- 1 x handleiding
- 1 x zak
- 1 x slang
- 1 x kierenzuigmond / meubelborstelzuigmond
- 1 x vloerborstel
- 4 x wiel
- 1 x halfronde borstel
- 1 x HEPA-filter
- 1 x telescopische pijp
- 1 x buis



**Neem contact op met uw dealer wanneer er stukken ontbreken of beschadigd zijn.**

## 4 TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN

In deze handleiding en/of op deze machine worden de volgende symbolen gebruikt:

	Gevaar voor lichamelijk letsel of materiële schade.		Klasse II - De machine is dubbel geïsoleerd; een aarddraad is daarom niet nodig.
	Lees vóór gebruik aandachtig de handleiding door.		Conform de essentiële eisen van de Europese richtlijn(en).

## 5 ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

**WAARSCHUWING!** Neem alle voorschriften en veiligheidswaarschuwingen door. Het niet naleven van de voorschriften kan elektrische schokken, brand en/of ernstige verwondingen veroorzaken. Bewaar de veiligheidswaarschuwingen en de instructies als referentie voor later. Het hierna gebruikte begrip „elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrisch gereedschap, gevoed door het elektriciteitsnet (met elektriciteitskabel) of op batterij (snoerloos).

### 5.1 Werkplaats

- Hou de werkplaats opgeruimd en goed verlicht. Wanorde en een slecht verlichte werkplaats kunnen tot ongevallen leiden.
- Gebruik het apparaat niet in een omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gasen of stof bevinden. Elektrisch gereedschap brengt vonken voort die dergelijke stoffen of dampen kunnen laten ontbranden.
- Zorg dat er geen kinderen of andere personen in de buurt zijn als u het elektrisch apparaat gebruikt. Afdeling kan ervoor zorgen dat u de controle over het toestel verliest.

### 5.2 Elektrische veiligheid

- Controleer altijd of de netspanning overeenstemt met deze vermeld op het typeplaatje.
- De stekker van het apparaat moet in het stopcontact passen. De stekker mag op geen enkele wijze worden gewijzigd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met gearde apparaten. Ongewijzigde stekkers en passende stopcontacten doen het risico op elektrische schokken afnemen.
- Vermijd lichamelijk contact met gearde oppervlakken, zoals buizen, radiators, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een groter risico op elektrische schokken wanneer uw lichaam geaard is.
- Hou het apparaat buiten bereik van regen of vocht. Het binnendringen van water in een elektrisch apparaat verhoogt het risico op elektrische schokken.
- Beschadig het snoer niet. Gebruik de kabel niet om het apparaat te dragen of op te hangen, of de stekker uit het stopcontact te trekken. Hou de kabel buiten bereik van hitte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen van het apparaat. Beschadigde of in de war geraakte kabels verhogen het risico op elektrische schokken.
- Wanneer u het gereedschap buitenshuis gebruikt, gebruik dan een verlengkabel die geschikt is voor gebruik buiten. Het gebruik van een verlengkabel die geschikt is voor gebruik buitenshuis vermindert het gevaar voor een elektrische schok.
- Wanneer het gebruik van het gereedschap in een vochtige omgeving niet te vermijden is, gebruik dan een aansluitpunt dat beveiligd is met een verliesstroomschakelaar. Het gebruik van een verliesstroomschakelaar vermindert het gevaar voor een elektrische schok.

### **5.3 Veiligheid van personen**

- Wees aandachtig. Let op wat u doet en ga verstandig aan het werk met elektrisch gereedschap. Gebruik het apparaat niet als u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Eén moment van onoplettendheid bij het gebruik van het apparaat kan tot ernstige verwondingen leiden.
- Draag uw persoonlijke veiligheidsuitrusting en steeds een veiligheidsbril. Door een persoonlijke veiligheidsuitrusting (stofmasker, niet glijdende veiligheidsschoenen, een veiligheidshelm of een gehoorbescherming - afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrisch gereedschap) te dragen, doet u het risico op verwondingen afnemen.
- Voorkom een ongewilde inbedrijfstelling. Ga na of de schakelaar op "UIT(0)" staat voor u de stekker in het stopcontact steekt. Als u bij het dragen van het apparaat de vinger aan de schakelaar houdt of de stekker in het stopcontact steekt terwijl het ingeschakeld is, kan dat tot ongevallen leiden.
- Verwijder instelgereedschap of schroefsleutels voor u het apparaat inschakelt. Gereedschap dat of een sleutel die zich in een draaiend onderdeel van het apparaat bevindt, kan tot verwondingen leiden.
- Overschat uzelf niet. Neem een veilige houding aan en zorg dat u uw evenwicht niet verliest. Zo kunt u het apparaat in een onverwachte situatie beter onder controle houden.
- Draag gepaste kleding. Draag geen wijde kleren en geen sieraden. Hou uw haar, kleren en handschoenen buiten het bereik van bewegende delen. Losse kleren, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
- Als er stofafzuig- en stofopvanginrichtingen kunnen worden gemonteerd, moet u ervoor zorgen dat die aangesloten zijn en juist worden gebruikt. Het gebruik van dergelijke inrichtingen doet de gevaren door stof afnemen.

### **5.4 Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap**

- Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werk het elektrische gereedschap dat daarvoor bestemd is. Elektrisch gereedschap zal beter presteren en veiliger werken wanneer het wordt gebruikt in situaties waarvoor het dient.
- Gebruik geen elektrisch apparaat waarvan de schakelaar defect is. Een elektrisch apparaat dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden hersteld.
- Trek de stekker uit het stopcontact voor u het apparaat instelt, accessoires vervangt of het apparaat opbergt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt dat het apparaat ongewild wordt gestart.
- Bewaar ongebruikt elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen. Laat personen die niet vertrouwd zijn met het apparaat of die deze gebruiksaanwijzing niet hebben gelezen, het apparaat niet gebruiken. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk als het door onervaren personen wordt gebruikt.
- Ga zorgvuldig om met het apparaat. Controleer op verkeerd uitgelijnde of vastgelopen bewegende onderdelen, breuk of andere defecten die de werking van het gereedschap zouden kunnen beïnvloeden. Elektrisch gereedschap dat defect is moet hersteld worden. Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.
- Hou snijgereedschap scherp en zuiver. Zorgvuldig onderhouden snijgereedschap met scherpe kanten raakt minder snel geklemd en is gemakkelijker te hanteren.
- Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, speciaal gereedschap en dergelijke meer in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing en zoals het voor het type van apparaat is voorgeschreven. Hou bovendien rekening met de werkomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrisch gereedschap voor andere doeleinden dan de voorgeschreven, kan tot gevaarlijke situaties leiden.

### 5.5 *Service*

- Laat uw apparaat uitsluitend door gekwalificeerde vaklui en met originele reserveonderdelen herstellen. Zo bent u er zeker van dat het apparaat aan de veiligheidseisen blijft voldoen.

## 6 BIJZONDERE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Zuig geen licht ontvlambare vloeistoffen, zuren of verdunningsmiddelen op.
- Zuig geen water op met een temperatuur hoger dan 60 °C.
- Zuig geen giftige stoffen op.
- Zuig nooit droog afval of stof op zonder dat het stofzuigzak is aangebracht.
- Controleer of het stofzuigzak is verwijderd indien u de machine wilt gebruiken voor het opzuigen van vloeistoffen.
- Wanneer u een verlengsnoer gebruikt, moet die een waterdichte constructie hebben.

## 7 ASSEMBLAGE

### 7.1 *Monteren van de zwenkwielen*

- Verwijder het motorhuis.
- Draai de kuip (7) ondersteboven en steek de zwenkwielen (9) in de openingen.
- Duw de wielen in de desbetreffende openingen zodanig dat zij min of meer in een vierkant staan.
- Plaats de kuip weer rechtop.
- Breng het motorhuis weer aan.

### 7.2 *Monteren van de slang*

- Steek de slang (8) in de aansluiting (6) en duw hem stevig aan.

### 7.3 *Aanbrengen en verwijderen van het motorhuis*

Het motorhuis zit met klemmen aan de kuip vergrendeld.

- Om het motorhuis (3) te verwijderen, maakt u eerst de klemmen (6) los en licht het vervolgens van de kuip (7) af.
- Om het motorhuis aan te brengen, plaatst u het op de kuip en maakt de klemmen vast.

### 7.4 *Aanbrengen van de stofzuigzak*

- De stofzuigzak wordt gebruikt bij het opzuigen van droog afval en stof.
- Verwijder het motorhuis (3).
- Hang de stofzuigzak (14) in de kuip.
- Breng het motorhuis weer aan.

### 7.5 *Monteren van de buis op de slang*

- Schuif de buis over de handgreep (9).
- Plaats het gewenste mondstuk op het uiteinde van de buis.

## 8 GEBRUIK

Zorg dat de netkabel volledig is afgewikkeld voordat u de machine inschakelt. De lucht die via de roosters wordt uitgeblazen, mag niet worden gehinderd. Indien u de machine gebruikt in combinatie met elektrisch gereedschap, schakelt u eerst de machine in en pas daarna het elektrisch gereedschap.

### 8.1 *In- en uitschakelen*

- Om de machine in te schakelen, zet u de aan/uit-schakelaar (1) op 'I'.
- Om de machine uit te schakelen, zet u de aan/uit-schakelaar op '0'.

### 8.2 *Opzuigen van afval*

- Controleer of de stofzuigzak (14) is aangebracht.
- Monteer de universele zuigmond (11) op de slang (10).

**8.3 Opzuigen van vrijkomend stof van elektrisch gereedschap**

- Controleer of de stofzuigzak (14) is aangebracht.
- Sluit de slang met de handgreep (9) direct aan op de stofzuigeraansluiting van het elektrisch gereedschap.

**8.4 Opzuigen van vloeistoffen**

- Controleer of de stofzuigzak (14) is verwijderd.
- Zorg dat de binnenkant van de kuip (7) schoon en vrij van stof is.
- Monteer de buis (12) op de handgreep van de slang (9). Laat bovenaan de zuigmond een opening om een luchtinstroom mogelijk te maken.

**8.5 Blaas functie**

- U kunt het toestel ook gebruiken om stof, bladeren enz. weg te blazen. Koppel de slang los van de aansluiting (6) op de kuip en sluit de slang aan op de blaas aansluiting (16) bovenop het toestel.

**8.6 Legen van de kuip**

- Schakel de machine uit en neem de netstekker uit het stopcontact.
- Verwijder het motorhuis (3).
- Ledig de kuip (7).

**9 REINIGING EN ONDERHOUD**

**Opgelet! Trek de netstekker uit de contactdoos alvorens werkzaamheden aan het apparaat te verrichten.**

**9.1 Reiniging**

- Reinig de ventilatiesleuven van de machine om oververhitting van de motor te voorkomen.
- Reinig regelmatig de behuizing van de machine met een zachte doek, bij voorkeur na ieder gebruik.
- Houd de ventilatiesleuven vrij van stof en vuil.
- Als het vuil niet verwijderd kan worden, gebruik dan een zachte doek bevochtigd met zeepwater.



**Gebruik nooit oplosmiddelen zoals benzine, alcohol, ammoniawater, etc. Deze oplosmiddelen kunnen de plastic onderdelen beschadigen.**



**Dompel het motorhuis nooit onder in water!**

**9.2 Reinigen van de kuip**

- Ledig en reinig de kuip (7) na ieder gebruik.
- Droog de kuip zorgvuldig nadat de machine is gebruikt voor het opzuigen van vloeistoffen.

**9.3 Reinigen van het stoffilter**

- Klop na ieder gebruik het stof uit stoffilter (15).

**10 TECHNISCHE GEGEVENS**

	<b>POWX3230</b>
Nominale spanning	220 - 240 V
Nominale frequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen	1200 W
Kuipinhoud	20 l
Kabellengte	5m
Zuigkracht	16kPa
Materiaal van de kuip	Roestvrij staal
Aantal motoren	1
Kuipafmetingen	295x285mm
Blaasfunctie	Ja
Type aanzuigpijp	2-delig
Slanglengte	3m
Stofzuigertype	Droog & nat

**11 SERVICEDIENST**

- Beschadigde schakelaars moeten in de werkplaats van onze klantendienst hersteld worden.
- Wanneer de voedingskabel (of de stekker) beschadigd is, moet hij worden vervangen door een specifieke voedingskabel, die bij onze klantendienst (serviceafdeling - zie laatste pagina) verkrijgbaar is. Het vervangen van de voedingskabel mag uitsluitend worden uitgevoerd door onze klantendienst (serviceafdeling - zie laatste pagina) of een gekwalificeerde persoon (een vakman op het vlak van elektriciteit).

**12 OPSLAG**

- Reinig zorgvuldig de gehele machine en het toebehoren.
- Berg de machine op buiten het bereik van kinderen, in een stabiele en veilige positie en op een droge plaats met een gematigde temperatuur. Vermijd te hoge en te lage temperaturen.
- Bescherm de machine tegen direct invallend licht. Bewaar ze, indien mogelijk, op een donkere plaats.
- Bewaar de machine niet in plastic of Nylon zakken om te vermijden dat er zich vocht ophoopt.

**13 GARANTIE**

- Dit product is, conform de wettelijke reglementeringen, gewaarborgd gedurende een periode van 36 maanden die begint vanaf de datum van aankoop door de eerste koper.
- Deze garantie dekt alle materiaal- of productiefouten met uitsluiting van: batterijen, laders, defecten aan onderdelen onderhevig aan normale slijtage zoals lagers, borstels, kabels, stekkers of accessoires zoals boren, boorbits, zaagbladen enz., beschadigingen of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik, ongelukken of modificaties, alsook de transportkosten.
- Vallen ook niet onder de garantiebepalingen: beschadigingen en/of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik.
- Wij wijzen tevens alle verantwoordelijkheid af voor elk lichamelijk letsel welke het gevolg is van onjuist gebruik van het toestel.
- Herstellingen mogen enkel gebeuren door een erkende klantenservice voor Powerplus gereedschappen.
- Meer informatie kan u steeds bekomen op het nummer 00 32 3 292 92 90.



- Eventuele transportkosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen werd.
- Tevens kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie wanneer de schade aan het toestel het gevolg is van nalatig onderhoud of overbelasting.
- Zeker uitgesloten van de garantie is schade als gevolg van vochtinsijpeling, overmatige stofindringing, moedwillige beschadiging (met opzet of door grove onachtzaamheid), ondoelmatig gebruik (gebruik voor doeleinden waarvoor het toestel niet geschikt is), onoordeelkundig gebruik (o.a. niet respecteren van de instructies gegeven in de handleiding), ondeskundige montage, blikseminslag, verkeerde netspanning. Deze lijst is niet limitatief.
- De aanvaarding van claims onder garantie geeft in géén geval aanleiding tot verlenging van de garantieperiode noch tot het aanvangen van een nieuwe garantieperiode in geval van een vervanging van het toestel.
- Toestellen of onderdelen die onder waarborg vervangen werden, worden daardoor eigendom van Varo NV.
- We behouden ons het recht voor om elke garantieclaim te weigeren waarbij de aankoop niet kan worden geverifieerd of waarbij het duidelijk is dat het product niet correct werd onderhouden (propere ventilatiesleuven, regelmatig vervangen koolborstels, ...).
- Uw aankoopbon moet worden bewaard als bewijs van de aankoopdatum.
- Uw gereedschap moet als geheel naar uw dealer worden teruggebracht in een aanvaardbare staat van netheid, in zijn originele kunststof koffer (indien van toepassing op het product) en het moet vergezeld zijn van uw bewijs van aankoop.

## 14 MILIEU



Indien u, na zekere tijd, beslist uw machine te vervangen, werp deze dan niet weg bij uw huishoudelijk afval maar doe dit op een milieuvriendelijke wijze. Het elektrisch afval mag niet op dezelfde manier behandeld worden als het gewone huishoudelijke afval. Breng het naar een recyclagecentrum op plaatsen waar zulke gepaste installaties bestaan. Raadpleeg de plaatselijke instanties of de verkoper voor adviezen over inzameling en verwerking.

**15 CONFORMITEITSVERKLARING**

**VARO N.V.** - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM, verklaart dat,

Product:	Nat/Droogzuiger
Handelsmerk:	POWERplus
Model:	POWX3230

voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de van toepassing zijnde Europese Richtlijnen, gebaseerd op de toepassing van Europese geharmoniseerde normen. Elke niet-toegelaten modificatie van het apparaat maakt deze verklaring nietig.

Europese Richtlijnen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van ondertekening):

2011/65/EU  
2014/35/EU  
2014/30/EU

Europese geharmoniseerde normen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van ondertekening):

EN60335-1 : 2012  
EN60335-2-2 : 2010  
EN55014-1 : 2006  
EN55014-2 : 2015  
EN61000-3-2 : 2014  
EN61000-3-3 : 2013

Beheerder van de technische documentatie: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

Ondergetekende handelt in opdracht van de bedrijfsleider,

Philippe Vankerkhove  
Ondergetekende handelt in opdracht van de bedrijfsleider,  
17/10/18