

De gebruiksaanwijzing voor de Gadgetplace Full HD Webcam

Inhoud en specificaties

Inhoud:

- Webcam, Tripod statief en handleiding

Specificaties:

Cameraresolutie	2MP
Beste beeldbereik	1.5-5 meter
Lens	4.0 MM
Framerate	30FPS
Audio-bitsnelheid	32kbp

Gebruik van de webcam

Stap 1: Onder de webcam bevindt zich een gat waarin je de tripod statief kunt plaatsen.

Tip: Met de klem kan je de webcam plaatsen aan elk soort scherm

Stap 2: Sluit de USB-kabel die verbonden is met de webcam aan op jouw laptop. In de meeste gevallen verbindt de webcam zich automatisch met je PC of computer. Als het toch niet automatisch verbindt kan je via de instellingen>privacy en beveiliging>camera de webcam toevoegen.

Stap 3: Schuif de webcam cover op je webcam naar rechts om beeld te krijgen op je computer of laptop. De webcam cover is gemaakt voor privacy en beveiliging.

Stap 4: In de instellingen van je laptop of computer kan je de camera instellen als standaardcamera op je computer of laptop.

Wat als het beeld zwart blijft?

Als je een zwart scherm hebt met de webcam op je laptop, probeer dan eerst de volgende stappen:

- Controleer of de webcam is ingeschakeld.
- Herstart de computer en probeer het opnieuw.
- Controleer of de juiste webcam is geselecteerd in de instellingen van het programma dat gebruikt wordt.

Webcam microfoon

In de webcam zit er ook een ingebouwde microfoon. Om de microfoon van de webcam te gebruiken, volg deze eenvoudige stappen

Stap 5: Ga naar de geluidsinstellingen van je computer.

Stap 6: Onder de optie microfoon kan je de webcam microfoon selecteren

Wat als microfoon niet werkt?

Werkt de audio van de Webcam (plotseling) niet? Controleer altijd even de instellingen van je pc/laptop, meestal is dit te vinden door te zoeken op "spraak" of "microfoon" bij de instellingen. Ook kan het zijn dat de applicatie die je gebruikt voor het videobellen geen toestemming heeft om de microfoon van de pc of laptop te gebruiken. Geef deze applicaties dan eerst toestemming in de instellingen van de pc of laptop.

Wat als de webcam niet met apps van derden werkt?

Soms ligt het ook aan de software van bijv. Zoom, Skype of FaceTime. Hier moet je dan specifiek aangeven dat je de webcam wilt activeren en gebruiken. Log in op de software en kijk naar alle instellingen en geef waar nodig, toestemming. Lukt het nog steeds niet? Zoek dan even op Google naar "mijn microfoon van de webcam werkt niet" en raadpleeg de Microsoft of Apple website.

Een paar tips om het beste uit de webcam te halen

Hier zijn enkele handige tips voor het gebruik van je webcam:

1. Zorg voor goede verlichting:

- Ondanks dat de Gadgetplace HD Webcam beschikt over automatische lichtcorrectie, zorgt een lamp of raam achter je er doorgaans voor dat je gezicht onderbelicht kan raken en je dus niet optimaal gebruik maakt van de videokwaliteit.

Ga bij voorkeur met je gezicht naar een raam toe zitten, of zet een lamp hoog achter het scherm neer, dan ben je het best zichtbaar tijdens een videogesprek.

2. Plaats de webcam op ooghoogte

- Zet je laptop op een verhoging en plaats de webcam op ooghoogte of idealiter nog net iets hoger. Dit kan natuurlijk met een laptop-standaard, maar met een stapel boeken en de bijgeleverde tripod kom je ook een heel eind. Bijkomend voordeel; het plaatsen van het scherm van je laptop op ooghoogte is ook nog eens ergonomisch verantwoord!

3. Veiligheid voorop

- Ondanks dat de Gadgetplace HD Webcam indicatielichten heeft om aan te geven dat het geactiveerd is (rood licht) en voor het videobellen (groen licht), wordt het, in het teken van privacy en veiligheid, sterk aangeraden om altijd het schuifje/cover voor de camera te plaatsen wanneer er geen gebruik van wordt gemaakt. Dit om te voorkomen dat een hacker toegang heeft tot beelden van jou of als je bij een videogesprek vergeet af te sluiten, dat de mensen aan de andere kant iets kunnen zien dat jij niet wilt.

4. Elimineer afleiding op de achtergrond

- Vermijd bewegingen in de achtergrond en ga als het mogelijk is ook voor een effen achtergrond zitten. De bandbreedte bij videoconferencing diensten is niet altijd perfect en hoe minder detail er in de achtergrond zichtbaar is, hoe beter de beeldkwaliteit blijft als de bandbreedte even inzakt.

Ook is het altijd de moeite waard om nog even te controleren of er geen afleidende zaken in de achtergrond staan. Schone was net opgehangen? Speelgoed van de kinderen op de grond? Zet het even aan de kant. Probeer natuurlijk ook te voorkomen dat je gestoord wordt en hang een briefje 'niet storen' op de deur.

5. Experimenteer met kleding

- Je verwacht het misschien niet, maar de kleding die je draagt heeft veel invloed op de manier waarop de webcam naar jou 'kijkt'. Zo zal de webcam qua belichting altijd proberen een 'gemiddelde' te maken van het shot. Een zwart shirt of een spierwitte muur in de achtergrond helpt niet.

6. Het draait om jou!

- Vergeet ook jezelf niet, jij staat immers in de spotlights. Draag je een bril? Probeer dan eens lenzen omdat brillenglazen soms het licht van het raam, de lampen of het laptop-scherm kunnen reflecteren. Hierdoor ziet men jouw ogen niet meer en verlies je het contact met de kijker.

Tot zover de beknopte gebruiksaanwijzing, voor meer informatie raadpleeg de bijgeleverde handleiding.

Wij wensen je nog veel plezier met het product.