



Bedankt voor het kiezen van de Retelli Picollo.

Algemene instructies voor het rijden:

1. Om ervoor te zorgen dat het voertuig correct functioneert, voert u een snelle controle uit aan de banden van het voertuig en controleert u of de remmen werken. Uw voertuig is voor aflevering grondig gecontroleerd door onze engineers. Maar controles ter plaatse zijn minstens zo belangrijk.
2. De e-scooter gaat aan wanneer u de sleutel naar de 'on'-positie draait. Dashboard wordt ook ingeschakeld.
3. Om ongeplande acceleratie te voorkomen, draait u altijd de sleutel naar de 'off'-positie. Doe dit voordat u afstapt of het voertuig onbeheerd achterlaat.
4. Veiligheidsmededeling: Zorg ervoor dat u op het voertuig zit en dat de standaard ingeklapt is voor u aan het gaspedaal draait. Als u aan het gaspedaal draait voordat u klaar bent om te gaan of terwijl u het voertuig manoeuvreert aan de hand. Kan het leiden tot een ongeluk.
5. Dit voertuig mag niet lang in direct zonlicht worden achtergelaten, omdat sommige elektrische componenten oververhit kunnen raken.
6. Dit voertuig kan in natte omstandigheden rijden, maar zorg ervoor dat u het tijdens het reinigen het voertuig niet doorweekt met water. Dit om te voorkomen dat een van de elektrische componenten wordt beschadigd.
7. Bestuurders van scooters moeten zich aan dezelfde verkeersregels en -voorschriften houden als andere automobilisten. Voordat u met uw scooter op de openbare weg gaat, moet u bekend zijn met de verkeersregels en -voorschriften en in bezit zijn van een geldig rijbewijs met een AM-certificaat.
8. Rijden onder invloed is verboden. Verboden middelen vertraagt reflexen en beperkt je vermogen aanzienlijk om de scooter te besturen. Zelfs een zeer kleine hoeveelheid alcohol vermindert uw vermogen om een scooter veilig te bedienen.
9. Rijden op ecologische snelheid zal bijdragen aan de levensduur van de accu en het bereik. Vooral bij druk stadsverkeer.

Puntinspectie voor elk gebruik.












Item	Actie
Voorrem	Knijp in de rechterhandrem en duw het voertuig naar voren. Kijk of het makkelijk rolt. Als dat het geval is, dan moet de rem worden aangedraaid. Draai de bout vast totdat het voertuig niet meer meebeweegt.
Achterrem	Hoort u merkbaar slijpen of piepen van de banden terwijl de rem wordt ingedrukt? Neem dan contact op met de leverancier.
Remvloeistof	Controleer de vloeistofmeter op het L&R-stuur om er zeker van te zijn dat de remvloeistof boven het aangegeven niveau ligt. Zo niet, vul dan het remvloeistofreservoir aan met remvloeistof.
Gashendel	Draai de gashendel tegen de klok in en laat dan los, de gashendel moet terugveren om de stopstand te stoppen. Zo niet, Neem contact op met uw leverancier
Banden	Controleer of de bandenspanning 160 kPa is.
Regelaar / motor	Controleer het gebruik en de staat.
Batterij	Controleer het vermogensniveau door naar de meter te kijken of met een spanningsmeter.
Signaal	Controleer of alle lichten werken.
Moeren & Bouten	Controleer of alle moeren en bouten zijn vastgedraaid of vastgezet zijn.

Belangrijke opmerkingen.

1. Voer regelmatig een routine onderhoudscontrole uit. Het helpt u en uw voertuig te beschermen tegen ongelukken en slijtage.
2. Als er onderdelen beschadigd zijn neem dan contact op met de leverancier voordat u gaat rijden.

Display.



	Knipperlicht indicator		Grootlicht indicator
	Storing aanduiding elektrische motor		tip voor het opladen van de batterij
	Storing aanduiding gashandel		Batterij capaciteit
	Storing aanduiding controller		(Hand)rem indicator.
	Cruise controle indicator.	READY	Ready indicator (er zijn geen storingen)
	Snelheidsmeter	1 2 3	Versnelling mode indicator
	Kilometerteller	P	PARK-MODE

Het installeren van de spiegels

Reinig en stel beide spiegels af voordat je gaat rijden. Stel elke spiegel zo in dat je de rijstrook achter je kunt zien en zo ver mogelijk de rijstrook naast je. Wanneer de spiegel goed is afgesteld kun je de rand van je arm en schouder zien.

Gashendel tips:

1. Draai de sleutel naar de 'on'-stand en geef geleidelijk gas om te accelereren.
2. Om de controle over het voertuig te behouden, draait u langzaam aan het gaspedaal totdat de snelheid toeneemt.
3. Draai niet eerder aan het gaspedaal totdat u in de positie bent om te rijden.
4. Om te stoppen, laat je het gaspedaal los en knijp tegelijkertijd de voor- en achterrem in.
5. Om te rijden, laat je de remmen los en draai je het gaspedaal geleidelijk open.
6. De borstelloze motor maakt een klein elektromagnetisch geluid bij het draaien van de gashendel om te starten. Dit is normaal.

Neem voor uw veiligheid en beveiliging de sleutel uit het contactslot als u niet rijdt.

Afstandsbediening.



1. Zoekfunctie: Druk eenmaal op de knop en lokaliseer de piccolo.
2. Key-less go: Zet de piccolo aan, door twee keer snel achter elkaar op de button te drukken. De sleutels hoeven niet meer in het contactslot.
3. Alarm aan: Druk eenmaal op de knop, de claxon geeft een piepton en in de beveiligingsstatus
4. Alarm uit: Druk eenmaal op de knop, om de Picollo te ontgrendelen.

Linker stuurbediening.



1. Koplampschakelaar grootlicht – drukschakelaar omhoog.
2. Standaard licht – druk de schakelaar omlaag
3. Linker richtingaanwijzer - schuifschakelaar naar links.
4. Rechter richtingaanwijzer – schuif schakelaar naar rechts
5. Claxon – Druk op de groene knop aan de linkerkant.
6. Achterremhendel wanneer de remgreep wordt samengedrukt, zal het achterwiel vertragen tot stilstand en zal de stroom worden onderbroken.
7. Cruise control – druk de knop 2 seconden in om de gewenste snelheid vast te houden. De scooter zal deze snelheid blijven rijden totdat de bestuurder de handrem inknijpt.

Rechter stuurbediening



1. Om te starten - draai de gashendel tegen de klok in.
2. Speed-switch. Druk op de groene MODE-knop op de rechterhandgreep. Kies uit drie verschillende snelheden uw gewenste snelheid.
3. Voorremhendel. Wanneer de remhendel wordt ingeknepen, zal het voorwiel vertragen om te stoppen en wordt de stroom afgesloten. De stroom zal stromen zodra de hendel is losgelaten.
4. De Park-mode is de parkstand. Er verschijnt een grote P in het display. De scooter staat op 'stand-by'. Door weer op de P te drukken, schakel je de park-mode uit.
5. Gevarenlichten.
6. Hier kunt u kiezen uit grootlicht, stadslicht of verlichting uit.

Technische parameters.

Motor:	1000 Watt
Topsnelheid:	45 km/h of 25 km/h
Accu:	Uitneembare lithiumbatterij DC48v/20ah*
Oplaadtijd:	5 uur
Charger input:	110-22V 4A
Maximaal laadvermogen:	162 kg
Actieradius:	50 km
Afmetingen lxbxh:	1630 * 690 * 1070 mm
Wheelbase:	1230 mm
Netto gewicht :	61 KG

**Actieradius is afhankelijk van laadgewicht, rijgedrag, weersinvloeden en temperatuur en accugrootte.*



Veiligheid van de batterij.

Houd u aan de voorschriften in deze handleiding voor uw veiligheid en die van anderen en verleng de levensduur van de batterij.

1. Plaats het buiten het bereik van kinderen en huisdieren, blootgestelde accu's en elektronica kunnen leiden tot slachtoffers.
2. Cel van batterij bevat wat chemische materialen, demonteer nooit de batterij en plaats geen vreemde stoffen in de batterij. Het kan schokken of zelfs explosies veroorzaken.
3. Gebruiker dient de in de fabriek geleverde lader te gebruiken met een 220v stopcontact.
4. Schakel het contact uit tijdens het opladen van de batterij. Sluit de ene kant aan op een stopcontact en de andere op de oplaadconnector van het voertuig
5. Om de batterij volledig op te laden, is de oplaadtijd 5 uur.
6. Koppel na het opladen de oplader los van de scooter.
7. Om de batterij in goede staat te houden, laadt u deze na elk gebruik op. Laad de batterij één keer per maand volledig op, zelfs als er niet met de voertuigen is gereden.
8. Laad op in een geschikte omgeving en temperatuur.

Lange levensduur van de batterij.

De bestuurder moet, indien mogelijk, de scooter na elke rit opladen, omdat dit de levensduur van de batterij ten goede komt. Als u de batterij elke keer oplaadt of wanneer de capaciteit onder de 50% daalt, wordt de levensduur van de batterij aanzienlijk verlengd. Daarom adviseren wij de rijder om de scooter zo vaak mogelijk op te laden. Rijden op langzame snelheid is beter voor de levensduur van de batterij en het bereik.

Specificatie voor veilig rijden.

Let op: als u eenmaal op de weg rijdt, zelfs als u opereert onder een volledige naleving van de veilige instructies. Kunt u ook het veiligheidsrisico lopen dat wordt veroorzaakt door illegale of onjuiste bediening van derde. Daarom is het erg belangrijk om de juiste waakzaamheid en veilige afstand tot andere voertuigen te houden tijdens het rijden op de elektrische scooter.

Wij adviseren u.

1. Voldoe strikt aan de lokale verkeersregels.
2. Het dragen van helm en de beschermers voor het lichaam voor het rijden.
3. Controleer de basissituatie van de elektrische scooter en zorg ervoor dat alle blootgestelde onderdelen niet verliezen, vallen en beschadigd raken.

Onderhoud.

Deze elektrische scooter vertegenwoordigt een nieuwe generatie milieuvriendelijk tweewielig vervoer. Daarom zal goed onderhoud een belangrijke rol spelen bij het in goede staat houden van uw voertuig en het verlengen van de levensduur van de accu. Volg deze suggesties:

1. Om roest te voorkomen moet u het voertuig altijd droog en schoon houden.
2. Controleer regelmatig de voor- en achterbanden, ophanging en carrosserieframe en alle bevestigingen.
3. Ga bij het rijden in regen niet door diepe plassen of modderige gebieden; Overmatig water zal ervoor zorgen dat de motor en andere elektrische componenten onnodige schade oplopen.
4. Om roestvorming op het voertuig te voorkomen, moet u voorkomen dat u uw voertuig parkeert in gebieden met een hoge luchtvochtigheid en corrosie.
5. Om schade aan de elektrische onderdelen van dit voertuig te voorkomen, gelieve niet stallen in direct zonlicht of bij zware neerslag.
6. Vanwege de complexiteit van de elektronische productie van dit voertuig, mogen klanten nooit proberen om een van de onderdelen te verwijderen of groot onderhoud uit te voeren zonder de leverancier te bezoedelen (dit zal de garantie ongeldig maken).
7. Overbelast het voertuig nooit en rijd nooit voor een langere periode, langdurig gebruik met overmatig gewicht. Het kan ernstige schade aan de elektronische en mechanische onderdelen veroorzaken.
8. Controleer altijd uw voertuig en voer het nodige routineonderhoud uit - banden, remmen, moeren en bouten.
9. Voer voor uw veiligheid routineonderhoud uit aan uw voertuig. Dit verlaagt de kans op schade.

Dit is een gepatenteerd product, patent is van toepassing in de VS, China, Europa en andere landen. Namaak is niet toegestaan.