

Gebruikershandleiding

Productstructuur

Diagram werkmodus

Repeatermodus & AP-modus

Veelgestelde vragen

Versie

Taal: Nederlands

LED AAN/UIT

Voedings-LED
LED verlengen
LAN-LED

WPS/RST

*De afbeeldingen dienen alleen ter illustratie

PRODUCTSTRUCTUUR

LED Uitleg

Actie	Status	Beschrijving indicator
Ingeschakeld gedurende 30 seconden	Aan	Indicator knippert langzaam
Het indicatielampje knippert langzaam en blijft branden	Uitgebreid	Indicator brandt constant
Houd de resetknop 5 seconden ingedrukt	Reset	Indicator knippert snel en gaat vervolgens uit.
Sluit de netwerkkabel aan	WAN/LAN	Indicator blijft branden

Funcatiebeschrijving

Reset: Deze knop wordt gebruikt om de fabrieksinstellingen van de repeater te herstellen. Houd de Reset-knop ongeveer 5-8 seconden ingedrukt terwijl de repeater aan staat, waarna de repeater automatisch opnieuw opstart.

WAN/LAN: Een 10/100Mbps RJ45 Ethernet-poort wordt gebruikt om een Ethernet-apparaat aan te sluiten op een Wi-Fi-netwerk, zoals een repeater. Apparaat aan te sluiten op een Wi-Fi-netwerk, zoals Internet TV, DVR, Gaming console enzovoort. In de AP-modus raden we aan de netwerkkabel aan te sluiten op de router nadat de installatie is voltooid.

Instellen

Open je mobiele instellingen en schakel mobiele data uit.

— 1 —

Werkingsmodus Diagram

Opmerking: Als je de netwerkkabel moet aansluiten, sluit deze dan aan nadat de configuratie is voltooid.

Repeater-modus: Als een draadloze signaal uitbreider.

A. Breid je Wi-Fi-signaal uit zonder kabels te gebruiken om problemen met de bedrading te verminderen.

B. Breid je Wi-Fi-signaal uit met een kabel, verbind je apparaat en extender op een stabiele manier.

AP-modus: Als een bekabelde signaaluitbreider (access point)

Krijg een betere WiFi-snelheid door de router en de extender met een netwerkkabel te verbinden in gebieden met een slecht WiFi-signaal.

— 2 —

Snelle installatiegids

Wanneer de machine normaal werkt, gebruikt u de mobiele telefoon om te zoeken en verbinding te maken met WiFi pro_xxxxxx (xxxxxx zijn de laatste 6 cijfers van het MAC-adres van de repeater)

Opmerking: Als de mobiele telefoon niet automatisch naar de instellingenpagina springt na het verbinden, voer dan "192.168.11.1" in uw mobiele browser in.

De kleuren op de UI-pagina zijn alleen ter referentie.

— 3 —

Wi-Fi Repeater-modus instellen

Step 1: Klik op Repeatermodus om de netwerk zoekpagina te openen.

— 4 —

Step 2: Selecteer het draadloze signaal dat je wilt uitbreiden, als het een verborgen netwerk is, moet je het handmatig toevoegen.

Step 3: Voer het wachtwoord voor de verbinding met je router in en klik op "NEXT". Als je niet dezelfde naam wilt als je router, kies dan een nieuwe naam en voer deze in.

— 5 —

Step 4: Klik op de knop "Voltoeien" om de configuratie van de relaismodus te voltooien (Het wachtwoord van de uitgebreide WiFi is standaard hetzelfde als dat van de routers)

Step 5: Voltooi de instelling van de Repeater Mode.

— 6 —

Instelling AP-modus

Step 1: klik om "AP" modus te selecteren om de instellingenpagina te openen

— 7 —

Step 2: Stel de wifi-naam en het wachtwoord in met minimaal 8 tekens. Je kunt zelf een naam en wachtwoord kiezen.

— 8 —

Step 3: klik op de knop finish om de configuratie van de ap-modus te voltooien

Step 4: volledig instellen van de tapmodus

— 9 —

FAQS en ONDERSTEUNINGEN

V1: Waar moet ik de WiFi extender plaatsen?

A: We raden je aan om na een succesvolle installatie deze WiFi extender halverwege je router en je gebied met een zwak signaal te plaatsen. De locatie die je kiest moet binnen het bereik van je bestaande WiFi-routernetwerk liggen.

V2: Vermindert deze Extender mijn wifi-snelheid?

A: De WiFi extender wordt gebruikt om het WiFi-bereik te vergroten (wat je hoofdrouter WiFi niet kan dekken) Het verhoogt de WiFi-snelheid niet. Soms kan de WiFi-snelheid afnemen door invloeden van buitenaf, zoals een magnetron of dikke muur. We raden je aan het apparaat op een andere plek te zetten voor een beter signaal.

V3: Wat kan ik doen als ik geen toegang krijg tot de webbeheerpagina?

A: Er zijn verschillende redenen voor deze situatie. Probeer de onderstaande methoden om opnieuw in te loggen:

- (1). Zorg ervoor dat uw telefoon/PC is verbonden met het draadloze netwerk "WiFi pro_xxxxxx" tijdens de installatie.
- (2). Of open uw browser op uw telefoon/PC, voer 192.168.11.1 in in de adresbalk om het netwerk in te stellen.
- (3). Als u nog steeds geen toegang krijgt tot de webpagina, reset dan de extender, sluit vervolgens uw computer of smartphone aan op het draadloze netwerk "WiFi pro_xxxxxx" en begin opnieuw met instellen.

— 10 —

V4: Wat is het wachtwoord voor het instellen van de extender?

A: Wanneer je "WiFi pro_xxxxxx" aansluit, hoef je geen wachtwoord in te voeren, je kunt direct verbinding maken. Na het instellen, wanneer je verbinding maakt met het nieuwe uitgebreide netwerk, is het wachtwoord hetzelfde als het wachtwoord van je hoofdrouter.

V5: Hoe reset ik de WiFi extender?

A: Sluit de extender aan en wacht ongeveer 30 seconden. Houd dan de resetknop gedurende 5 seconden ingedrukt, de indicator knippert snel en de machine keert terug naar de fabrieksmodus.

Let op:

- ▲ Probeer het apparaat niet te demonteren, repareren of aan te passen.
- ▲ Het stopcontact moet in de buurt van het apparaat worden geïnstalleerd en moet gemakkelijk toegankelijk zijn.
- ▲ Houd het apparaat uit de buurt van water, vuur, vocht of een hete omgeving.
- ▲ Neem contact met ons op als u tijdens het gebruik problemen ondervindt met het product.

— 11 —

折页尺寸：75*100 mm