

Gigaset

A690 - A690 A

AS690 - AS690 A

De meest actuele gebruiksaanwijzing
vindt u onder
www.gigaset.com/manuals



Inhoudsopgave

Overzicht	4
Veiligheidsinstructies	7
Toestel in gebruik nemen	8
Inhoud van de verpakking	8
Basisstation	8
Handset	9
Handset bedienen	12
Handset in-/uitschakelen	12
Toetsblokkering in-/uitschakelen	12
Navigatietoets	12
Display	13
Menunavigatie	14
Telefoneren	15
Oproepen	15
Oproep beantwoorden	16
Handsfree telefoneren	16
Microfoon uitschakelen	16
Intern bellen	16
Meesturen van het nummer (NummerWeergave)	18
Oproepen- en berichtenlijsten	18
Oproepenlijst	19
Berichtenlijst	20
Contacten	20
Lokaal antwoordapparaat (indien aanwezig)	22
Antwoordapparaat configureren	22
Bediening via de handset	23
Bediening van onderweg (afstandsbediening)	24
Voicemail	25
Nummer van de voicemail invoeren	25
Berichten beluisteren	25
Toets 1 instellen	26
Overige functies	27
Wekker	27
ECO DECT	27
Beveiliging tegen ongewenste oproepen	28
Telefoon uitbreiden	29
Meerdere handsets	29
Repeater-ondersteuning	30
Basisstation gebruiken achter een telefooncentrale/router	30


Toestel instellen	32
Datum en tijd	32
Display	32
Geluid	33
Systeem	35
Klantenservice	37
Vragen en antwoorden	38
Garantiecertificaat voor België	39
Garantiecertificaat voor Nederland	40
Informatie van de fabrikant	40
Goedkeuring	40
Gegevensbescherming	41
Milieu	41
Onderhoud	42
Contact met vloeistoffen	42
Technische gegevens	42
Tabellen met tekensets	43
Menu-overzicht	44
Trefwoordenregister	46



Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen of bij alle providers beschikbaar.

Vragen en antwoorden

Bij vragen over het gebruik van uw toestel staan wij uur per dag voor u klaar op www.gigaset.com/service. In de onderstaande tabel ziet u bovendien een overzicht van veelvoorkomende problemen en mogelijke oplossingen.

Probleem	Geen displayweergave.
Oorzaak	De handset is niet ingeschakeld. De batterijen zijn leeg.
Oplossing	Verbreektoets  ca. 5 sec. indrukken of handset in basisstation zetten. Batterijen laden/vervangen.
Probleem	Geen draadloze verbinding met het basisstation, op het display knippert Basisstation .
Oorzaak	De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation. De handset is niet aangemeld. Het basisstation is niet ingeschakeld.
Oplossing	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Afstand tussen handset en basisstation verkleinen. ▶ Handset aanmelden. ▶ Controleer de netstekker van het basisstation.
Probleem	U hoort geen oproepsignaal of kiestoon vanuit het vaste telefoonnet.
Oorzaak	U gebruikt niet het meegeleverde telefoonsnoer of u gebruikt een nieuw snoer met een verkeerde stekkerindeling.
Oplossing	▶ Gebruik altijd het meegeleverde telefoonsnoer of gebruik een telefoonsnoer met de juiste stekkerindeling: 3-4-indeling van de telefoonaders/EURO CTR37.
Probleem	Foutsignaal na het opvragen van de systeem-PIN. PIN vergeten.
Oorzaak	De ingevoerde systeem-PIN is onjuist.
Oplossing	▶ Systeem-PIN terugzetten op de standaardwaarde 0000. Alle handsets worden afgemeld. Alle instellingen worden teruggezet. Alle lijsten worden gewist.

Garantiecertificaat voor België

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op een garantie onder de onderstaande voorwaarden:

- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect vastgesteld is geldend te worden gemaakt.
- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Gigaset Communications zijn teruggestuurd, worden eigendom van Gigaset Communications.
- Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die gekocht zijn in de Europese Unie. De garantie voor toestellen aangekocht in België wordt verleend door Gigaset Communications Nederland BV.
- Verdergaande of andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Gigaset Communications zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Gigaset Communications. Het telefoonnummer vindt u van deze gebruikshandleiding.

Garantiecertificaat voor Nederland

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- Typenummers en/of serienummers en/ of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiwerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

Informatie van de fabrikant

Goedkeuring

Dit toestel is geschikt voor een analoge aansluiting op het Belgische en Nederlandse telefoonnetwerk.

Er is rekening gehouden met de landspecifieke eigenschappen.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat het type radioapparatuur

Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar onder het volgende internetadres: www.gigaset.com/docs.

Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".

Raadpleeg daarom al deze bestanden.

Onderhoud

Neem het toestel alleen af met een **vochtige** of antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.

Gebruik **nooit** een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.

In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met display-polijstmiddel voor mobiele telefoons.

Contact met vloeistoffen

Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:

- 1 **Alle kabels van het toestel loskoppelen**
- 2 **De batterijen verwijderen en het batterijvakje open laten.**
- 3 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
- 4 Alle delen droog deppen.
- 5 Het toestel vervolgens ten **minste 72 uur** met geopend accuvakje en de toetsen naar beneden (indien aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of oven, enz.).
- 6 **Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.**

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

Technische gegevens

Oplaadbare batterijen

Technologie:	Nikkel-metaalhydride (NiMH)
Afmetingen:	AAA (Micro, HR03)
Spanning:	1,2 V
Capaciteit:	400 - 1000 mAh

Gebruiksduur/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom van de batterijen en uw belgedrag. (alle tijdsaanduidingen zijn maximale waarden).

Stand-by-tijd (uren)	180 / 110*
Gesprekstijd (uren)	14
Gebruikstijd bij 1,5 uur gesprekstijd per dag (uren)	70 / 65*
Laadduur in lader (uren)	4,5
Laadduur in basisstation (uren)	5

* **DECT uit** uit-/ingeschakeld, zonder displayverlichting in de ruststand



Instellingen

Datum/tijd				➔ pagina 32	
Handset	Taal			➔ pagina 32	
	Grote cijfers			➔ pagina 32	
	Contrast			➔ pagina 32	
	Nachtstand	Activeren / Instellingen		➔ pagina 34	
	Anoniem stil			➔ pagina 34	
	Auto-beantw			➔ pagina 16	
	HS aanmelden			➔ pagina 29	
	HS afmelden			➔ pagina 29	
	Reset handset			➔ pagina 35	
Basisstation	Geluidsinstelling	Ringtone volume		➔ pagina 33	
		Ringtone		➔ pagina 33	
		Nachtstand	Activeren / Instellingen	➔ pagina 34	
	Oproepen	Gemiste opr. / Alle opr.		➔ pagina 19	
	Systeem-PIN			➔ pagina 35	
	Basis reset			➔ pagina 36	
	Extra functies	Repeater			➔ pagina 30
		XES Mode			➔ pagina 30
		Niet storen	Activeren / Blok-keerlijst		➔ pagina 28
	ECO DECT	DECT uit / Max. bereik		➔ pagina 27	
Meeluisteren			➔ pagina 17		

Trefwoordenregister

A	
Aan-/uit-toets	4
Afstandsbediening	24
Antwoordapparaat	
acties tijdens het afspelen	23
afstandsbediening	24
bediening op de handset	22
bediening op het basisstation	5
bericht beluisteren	23
in-/uitschakelen	23
indicatievenster	5
meldingstekst	22
opnameduur	22
terug-toets	5
tijd tot beantwoorden	22
vooruit-toets	5
weergave-/stoptoets	5
wistoets	5
Antwoordapparaatlijst	20
Attentiesignalen in-/uitschakelen	34
B	
Basisstation	
aansluiten	8
aansluiten op router	9
resetten naar standaardinstelling	36
Batterij	
aanbevolen batterijen	42
laadniveau	13
laden	10
plaatsen	10
Batterijsignaal in-/uitschakelen	34
Beluisteren	
berichten (antwoordapparaat)	23
berichten (voicemail)	25
Bericht (antwoordapparaat)	
beluisteren	23
verwijderen	24
Bericht (voicemail) beluisteren	25
Berichtenlijst	20
Berichtentoets	4, 18
Bijschakelen in een gesprek	17
Blokkeerlijst	28
C	
CLI, Calling Line Identification	18
CLIP, CLI Presentation	18
CLIR, CLI Restriction	18
Contact met vloeistoffen	42
Contacten	20
contactpersoon selecteren	20
contactpersoon wissen	21
contactpersoon/lijst naar handset versturen	21
eerste nummer opslaan	20
openen	20
snelkiestoets instellen	21
verwijderen	21
Customer Care	37
D	
Datum en tijd	
instellen	11, 32
overnemen	32
DECT-signaal reduceren	27
Display	
contrast instellen	32
gebroken	7
groot lettertype instellen	32
Displayfuncties	13
Displaytaal wijzigen	10, 32
Displaytoetsen	4
functies	13
Draadloze module uitschakelen	28
E	
ECO DECT	27
F	
Flash-tijd instellen (telefooncentrale)	31
G	
Garantiecertificaat	39
Gebroken display	7
Gebruiksduur van de handset	42
Geen DECT-signaal	28
Gegevensbescherming	41
Gehoorapparaten	7
Gesprekvolume wijzigen	
permanent	33
tijdens het gesprek	15
Goedkeuring	40
H	
Handset	
aanmelden	29
afmelden	29
displaytaal	32
gesprek doorverbinden	17
gesprekvolume wijzigen (tijdens het gesprek)	15
in gebruik nemen	10
in-/uitschakelen	12
instellen (individueel)	32
meerdere gebruiken	16, 29
resetten	35
toonhoogte	33
volume wijzigen (permanent)	33
zoeken	30

Handsfree	16
volume	33
Handsfree-toets	4, 16
Hekjetoets	4
Hoofdletters, kleine letters of cijfers	4

I

In gebruik nemen, handset	10
Indicatievenster, antwoordapparaat	5
Inhoud van de verpakking	8
Inschakelen	
antwoordapparaat	23
handset	12
Intern	
bijschakelen	17
ruggespraak	17
telefoneren	16
Intern bijschakelen	17
in-/uitschakelen	17
Interne oproep	16
Inzameling van afval en oude apparaten	41

K

Kiesmethode	30
Kiespauze invoeren	4
Klantenservice	37

L

Laadduur van de handset	42
Lader aansluiten	9
Lijst	
antwoordapparaat	20
oproepen	19
voicemail	20
Lijsttype instellen	19

M

Medische apparatuur	7
Meldingstekst opnemen	22
Menu	
openen	12
overzicht	44
Menunavigatie	14
Microfoon	4
Microfoon uitschakelen	16
Milieu	41

N

Navigatietoets	4, 12
displayfuncties oproepen	13
Netadapter	7
Niet storen, blokkeerlijst	28
Noodoproep	
niet mogelijk	7
Nummerherhaling	15

O

Onderhoud van het toestel	42
Ontvangstversterker, zie Repeater	
Oпlossingen	38
Opnameduur wijzigen	22
Oproep	
deelnemer bijschakelen	17
doorverbinden	17
extern	15
intern	16
overnemen van antwoordapparaat	24
Oproep beantwoorden	16
Oproepen	
extern	15
intern	16
Oproepenlijst	19
functies	19
lijsttype instellen	19
nummer kopiëren naar blokkeerlijst	28
openen	19
Oproepsignaal	
tijdgestuurd in-/uitschakelen	34
Oproepsignaal (handset)	
in-/uitschakelen met toets	4, 33
in-/uitschakelen via menu	34
voor anonieme oproepen uitschakelen	34

P

Paging	30
Paging-toets	
toestel met antwoordapparaat	5
toestel zonder antwoordapparaat	5
Pauze na lijnbelegging	31
Pauze na R-toets	31

R

Repeater	30
Reset (handset)	35
Ringtone (basisstation) instellen	33
Ringtones (handset) instellen	33
Ringtonevolume zie volume van het oproepsignaal	
Router, gebruik achter	30
R-toets	4
Ruggespraak (intern)	17

S

Snelkiesnummers	15
Snelkiestoets	15
programmeren	21
Snelkiezen	
antwoordapparaat	26
voicemail	26
Statusbalk	4, 13
Stertoets	4
Stroomverbruik (basisstation)	43
Stroomverbruik (handset)	43

Trefwoordenregister

Symbool		
antwoordapparaat	13, 23	
draadloos contact	13	
laadniveau van de batterijen	13	
oproepsignaal	33	
toetsblokkering	12	
Systeem-PIN		
resetten	35	
wijzigen	35	
T		
Taal		
voor display instellen	10	
voor spraaksturing (antwoordapparaat)	23	
Tekens invoeren	43	
Tekenset (handset)	43	
Telefoneren		
extern	15	
intern	16	
oproep beantwoorden	16	
Telefooncentrale		
flash-tijd instellen	31	
kiesmethode instellen	30	
pauze na lijnbelegging wijzigen	31	
pauze na R-toets wijzigen	31	
Telefoonnummer		
invoeren	15	
kiezen uit Contacten	15	
kiezen uit de nummerherhalingslijst	15	
met snelkiestoets kiezen	15	
uit de oproepenlijst selecteren	15	
van de beller weergeven (CLIP)	18	
Tijd voor het beantwoorden van de oproep voor het antwoordapparaat instellen	22	
Toets 1	4	
Toetsblokkering in-/uitschakelen	4, 12	
Toetsen		
berichten	4, 18	
handsfree	4, 16	
hekjetoets	4	
navigatietoets	4, 12	
R-toets	4	
stertoets	4	
Toets 1	4, 26	
verbindingstoets	4, 15	
verbreektoets	4, 12	
Toonhoogte van de handset	33	
U		
Uitschakelen		
antwoordapparaat	23	
handset	12	
V		
Veiligheidsinstructies	7	
Verbinden	17	
Verbindingstoets	4, 15	
Verbreektoets	4, 12	
Versturen, contactpersoon naar handset	21	
Vloeistoffen	42	
Voicemail	25	
bericht beluisteren	25	
inschakelen	25	
Voicemaillijst	20	
Volume van het oproepsignaal (handset) instellen	33	
Volumetoetsen (basisstation)	5	
W		
Wachtmuziek in-/uitschakelen	35	
Weergave		
anoniem	18	
externe oproep	18	
Nummerweergave (CLIP)	18	
procedures	6	
toetsen	6	
van nieuwe berichten uitschakelen	18	
Weergavemethode	6	
Wekker in-/uitschakelen	27	
Wekoproep uitschakelen	27	
Wektijd instellen	27	
X		
XES-mode	30	
Z		
Zoeken		
handset	30	
in Contacten	20	

Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen voorbehouden.

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2019

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com