

VOLUME REGELING

Waarschuwing

Het toestel kan op een hoog luistervolume gezet worden. Maken meerdere mensen gebruik van het toestel? Schakelt u dan na gebruik van het toestel het volume terug naar de lage stand, ter bescherming van het gehoor van de volgende gebruiker!

Links onderin vindt u de luistervolumeregeling

Hoog / Middel / Normaal



Bij hoog-volume én klank-instelling op 'hoge-tonen' kan een rondzing-effect ontstaan. Houdt u het toestel goed tegen uw hoofd. Helpt dat onvoldoende, schakelt u dan het volume terug.

KLANK REGELING

Rechts onderin vindt u de klankregeling.

Lage tonen Hoge tonen



TELEFOONGEHEUGENS

Het toestel heeft:

- 3 directe geheugens (M1 / M2 / M3)
- 10 verkortkiesgeheugens (cijfers 0-9)

NB: Geprogrammeerde geheugens kunnen verloren gaan bij ontkoppeling van de telefoonaansluiting of bij telefoonlijnproblemen

PROGRAMMEREN van GEHEUGENSNUMMERS

Directe geheugens (M1 / M2 / M3)

Neem de hoorn op

Druk op Geef het telefoonnummer in

Druk op Druk op de gewenste geheugentoets M1, M2 of M3

Leg de hoorn neer

Verkort kies geheugens

Neem de hoorn op

Druk op Geef het telefoonnummer in

Druk op Druk op de gewenste geheugentoets 0 ~ 9

Leg de hoorn neer

Bij aansluiting op een telefooncentrale kan een 0 voorloopnulp noodzakelijk zijn.

Geef na de voorloopnulp tevens een kiespauze in, middels de toets.

KIEZEN van GEHEUGENNUMMERS

Directe geheugens

Neem de hoorn op en wacht op de kiestoon

Druk op de geheugenlocatie **M1**, **M2** of **M3**

Verkortkies geheugens

Neem de hoorn op en wacht op de kiestoon

Druk op **MEM** linksonder + cijfertoets (**0 ~9**)

HERKIESGEHEUGEN ('Redial')




Druk op de herkiesgeheugentoets om het laatste nummer opnieuw te kiezen

RUGGESPRAAK-TOETS ('Mute')

Het indrukken (en ingedrukt houden) van de ruggespraaktoets schakelt de microfoon uit. Zo kunt u iets tegen elkaar zeggen zonder dat de persoon aan de 'andere-kant' dat hoort.

INSTELLING BEL-VOLUME

Aan de zijkant van het toestel treft u de belvolume instelling aan.

-  Hoog volume
-  Laag volume
-  Uit

R-toets (Recall / Flash)

Doorverbind-toets voor gebruik van het toestel op een telefooncentrale.

WANDMONTAGE

Het toestel is zeer geschikt voor wandmontage, maar valt standaard meteen uit de wandhouder.



Om goed te blijven hangen dient in het basisdeel het houdertje uitgenomen te worden en omgedraaid weer gemonteerd te worden. Nu blijft de handset prima hangen!

Een boormal vindt u in de Engelstalige handleiding (pag.9; afstand boorgaten 10 cm).