

ZEDAR



Handleiding voor externe schijf

Productmenu

*Geen installatie van driversoftware nodig, ondersteunt gebruik door in de USB-stekker te steken*Handig voor de USB van pc en draagbare computerCompatibel met Windows XP/2003/Win8/Vista/7/8.1/10/11/Linux.Mac 10 en OS-systemen

LET OP

1. Als de nieuwe schijf niet wordt weergegeven op "Deze computer". Controleer of er "USB Universal Host Controller" is in "Deze computer/Configuratiescherm/Systeem/Schijfbeheer". Als u deze niet kunt vinden, moet u de computer opnieuw opstarten in CMOS, in "CHIPSET FEATURES SETUP" of "INTEGRATEDPERIPHERALS", "On Chip USB" wijzigen in Enabled, opgeslagen en de computer opnieuw opstarten, controleer of er een USB-cd-rom is gevonden.
2. Als de gebruiker vindt dat het CD-ROM/DVD-ROM/CD-RW/DVD+CDRW/DVDRW-station niet zo soepel leest en schrijft, sluit dan een externe voeding aan op het station.
3. Probeer het apparaat niet te demonteren als het niet werkt, schade veroorzaakt door ongeautoriseerde reparaties valt niet onder de garantieperiode en kan in rekening worden gebracht
4. De interne laserstraal kan gevaarlijk zijn voor uw ogen. Kijk niet rechtstreeks in de straal.
5. Plaats uw station niet naast een magnetisch object.
6. Leg het station op een plat bureaublad. Plaats het niet op een onstabiel object. Plaats het station niet onder lichte druk om de juiste werking van het station te garanderen

External Drive Manual

Product Menu

*No need to install driver software, support USB plug-in use*Convenient for PC and laptop
USBCompatible with Windows XP/2003/Wind8/Vista/7/8.1/10/11/Linux.Mac 10 and OS systems
NOTE

1. If the new disk is not shown in "My Computer". Check if there is "USB Universal Host Controller" in "My Computer/Control Panel/System/Disk Management". If you can't find it, reboot the computer in CMOS, in "CHIPSET FEATURES SETUP" or "NTEGRATEDPERIPHERALS", change "On Chip USB" to Enabled, saved and reboot the computer, check if USB CD-ROM is found.
2. If the user finds that the CD-ROM/DVD-ROM/CD-RW/DVD+CDRW/DVDRW drive does not read and write smoothly, please connect an external power supply to the drive.
3. Do not attempt to disassemble the device if it does not work, any damage caused by unauthorized repair is not covered by the warranty period and may be charged
4. The internal laser beam may be dangerous to your eyes. Do not look directly into the beam.
5. Do not place your drive next to a magnetic object.
6. Place the drive on a flat desktop. Do not place it on an unstable object. Do not place the drive under light pressure to ensure the proper operation of the drive

Handbuch zum externen Laufwerk

Produktmenü

*Keine Installation von Treibersoftware erforderlich, unterstützt die Verwendung durch Einstecken in einen USB-Stecker.*Praktisch für den USB-Anschluss von PCs und tragbaren Computern.Kompatibel mit Windows XP/2003/Wind8/Vista/7/8.1/10/11/Linux. Mac 10 und Betriebssystemen

NB

1. Wenn das neue Laufwerk nicht auf „Arbeitsplatz“ angezeigt wird. Überprüfen Sie, ob „USB Universal Host Controller“ unter „Arbeitsplatz/Systemsteuerung/System/Datenträgerverwaltung“ vorhanden ist. Wenn Sie es nicht finden können, starten Sie den Computer im CMOS neu, ändern Sie unter „CHIPSET FEATURES SETUP“ oder „INTEGRATEDPERIPHERALS“ „On Chip USB“ auf „Enabled“, speichern Sie den Computer und starten Sie ihn neu. Überprüfen Sie, ob eine USB-CD-ROM gefunden wurde .
2. Wenn der Benutzer feststellt, dass das CD-ROM-/DVD-ROM-/CD-RW-/DVD+CDRW-/DVDRW-Laufwerk nicht so reibungslos liest und schreibt, schließen Sie bitte eine externe Stromversorgung an das Laufwerk an.
3. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen, wenn es nicht funktioniert. Schäden, die durch nicht autorisierte Reparaturen verursacht werden, fallen nicht unter die Garantiezeit und können kostenpflichtig sein
4. Der interne Laserstrahl kann für Ihre Augen gefährlich sein. Schauen Sie nicht direkt in den Strahl.
5. Platzieren Sie Ihr Laufwerk nicht neben einem magnetischen Gegenstand.
6. Stellen Sie das Laufwerk auf einen flachen Schreibtisch. Stellen Sie es nicht auf einen instabilen Gegenstand. Um einen ordnungsgemäßen Betrieb des Laufwerks zu gewährleisten, setzen Sie das Laufwerk keinem leichten Druck aus

Manuel du disque externe

Menu des produits

*Pas besoin d'installer un logiciel pilote, prend en charge l'utilisation en le branchant sur une prise USB*Pratique pour l'USB d'un PC et d'un ordinateur portableCompatible avec Windows XP/2003/Win8/Vista/7/8.1/10/11/Linux.Mac 10 et systèmes d'exploitation
N.-B.

1. Si le nouveau disque n'apparaît pas sur « Poste de travail ». Vérifiez s'il existe un « Contrôleur hôte universel USB » dans « Poste de travail/Panneau de configuration/Système/Gestion des disques ». Si vous ne le trouvez pas, redémarrez l'ordinateur en CMOS, dans "CHIPSET FEATURES SETUP" ou "INTEGRATEDPERIPHERALS", changez "On Chip USB" en Enabled, enregistrez et redémarrez l'ordinateur, vérifiez si un CD-rom USB a été trouvé. .

2. Si l'utilisateur constate que le lecteur de CD-ROM/DVD-ROM/CD-RW/DVD+CDRW/DVDRW ne lit et n'écrit pas aussi facilement, veuillez connecter une alimentation externe au lecteur.

3. N'essayez pas de démonter l'appareil s'il ne fonctionne pas, les dommages causés par des réparations non autorisées ne sont pas couverts par la période de garantie et peuvent être facturés.

4. Le faisceau laser interne peut être dangereux pour vos yeux. Ne regardez pas directement dans le faisceau.

5. Ne placez pas votre disque à côté d'un objet magnétique.

6. Placez le lecteur sur un bureau plat. Ne le placez pas sur un objet instable. Pour garantir le bon fonctionnement du variateur, ne placez pas le variateur sous une légère pression.

