

Rollen veegmachine

Gemakkelijk te gebruiken, zonder stroom of batterijen nodig.

Gebruik instructie

1. Duw de veegmachine in een hoek van ongeveer 45°, de veegmachine alleen naar voeren te duwen dus niet naar achteren te schoonmaken (foto 1)



Foto 1

2. Trek met de verborgen blik aan de binnenkant de deksel naar achteren om de machine leeg te maken (foto 2)



Foto 2

microvezeldoek.

3. Beschikt over een verwijderbare, wasbare



4. Reinig de rolborstel regelmatig na gebruik om de levensduur te verlengen. Maak de box aan de binnenkant regelmatig schoon om morsen of overlopen te voorkomen.

