

<b>1</b>	<b>GEBRUIK .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>BESCHRIJVING (FIG A) .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>INHOUD VAN DE VERPAKKING .....</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>SYMBOLEN.....</b>	<b>3</b>
<b>5</b>	<b>ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN .....</b>	<b>4</b>
5.1	<i>Werkplaats.....</i>	4
5.2	<i>Elektrische veiligheid .....</i>	4
5.3	<i>Veiligheid van personen .....</i>	4
5.4	<i>Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap.....</i>	5
5.5	<i>Service.....</i>	5
<b>6</b>	<b>VEILIGHEIDSMATREGELEN VOOR KLOPBOORMACHINE.....</b>	<b>6</b>
<b>7</b>	<b>MONTAGE.....</b>	<b>6</b>
<b>8</b>	<b>BEDIENING .....</b>	<b>6</b>
8.1	<i>Aan/uit zetten (fig. 1).....</i>	6
8.2	<i>Continubedrijf (fig. 2).....</i>	6
8.3	<i>Snelheid / Regelbaar toerental (fig. 3).....</i>	7
8.4	<i>Functiekeuzeknop boren/ klop(slag-)boren (fig. 5).....</i>	7
8.5	<i>Draairichting (Links- / rechts) (fig. 6).....</i>	7
8.6	<i>Plaatsen van een boor / bit (fig. 7) .....</i>	7
<b>9</b>	<b>GEBRUIK .....</b>	<b>7</b>
9.1	<i>Boren in metaal .....</i>	8
9.2	<i>Boren in hout.....</i>	8
9.3	<i>Boren in metselwerk/beton.....</i>	8
9.4	<i>Stop onmiddellijk met boren wanneer:.....</i>	9
<b>10</b>	<b>REINIGING EN ONDERHOUD .....</b>	<b>9</b>
10.1	<i>Reiniging .....</i>	9
10.2	<i>Koolstofborstels .....</i>	9
10.3	<i>voedingskabel &amp; stekker) .....</i>	9
<b>11</b>	<b>TECHNISCHE GEGEVENS .....</b>	<b>9</b>
<b>12</b>	<b>GELUID .....</b>	<b>10</b>

13	OPSLAG .....	10
14	GARANTIE .....	10
15	MILIEU .....	11
16	CONFORMITEITSVERKLARING .....	12

# ELEKTRONISCHE KLOPBOORMACHINE 850W POWXQ5203

## 1 GEBRUIK

Het apparaat is voorzien op het schroeven of boren in hout, metaal, kunststoffen of metselwerk.

Het apparaat is niet bedoeld voor professioneel gebruik.



**WAARSCHUWING! Lees voor uw eigen veiligheid deze gebruiksaanwijzing goed door alvorens de machine te gebruiken. Geef dit elektrisch werktuig alleen samen met deze gebruiksaanwijzing door aan anderen.**

## 2 BESCHRIJVING (FIG A)

1. Sleutelloze boorkop
2. Dieptestop
3. Hulphandgreep
4. Selectieknop kloppen/boren
5. Selectieknop draairichting in wijzerzin/ tegenwijzerzin (links/rechts)
6. Snelheidsregelknop
7. Vergrendelknop
8. Aan/uit schakelaar

## 3 INHOUD VAN DE VERPAKKING

- Verwijder alle verpakkingsmateriaal.
- Verwijder de overblijvende verpakking en de transportsteunen (indien aanwezig).
- Controleer of de inhoud van de verpakking compleet is.
- Controleer het toestel, het netsnoer, de stekker en alle toebehoren op transportschade.
- Berg het verpakkingsmateriaal op tot aan het einde van de garantieperiode. Na deze periode kunt u het via uw lokale afvalinzameling laten verwijderen.



**WAARSCHUWING! Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed! Kinderen mogen niet spelen met plastic zakken! Gevaar voor verstikking!**

1 Elektronische klopboormachine met 'soft grip' , sleutelloze boorkop, metalen dieptestop en 4m rubber kabel met meedraaiende trekontlasting.

1 hulphandgreep

1 set koolborstels

1 handleiding.



**Neem contact op met uw dealer wanneer er stukken ontbreken of beschadigd zijn.**

## 4 SYMBOLEN

In deze handleiding en/of op deze machine worden de volgende symbolen gebruikt:

	<p>Voor gebruik de handleiding lezen</p>		<p>Het dragen van oorbescherming wordt aangeraden</p>
--	--	--	---

	Gevaar voor lichamelijk letsel of materiële schade.		Klasse II - De machine is dubbel geïsoleerd een aarddraad is daarom niet nodig.
	Conform de essentiële eisen van de Europese richtlijn(en)		Gevaar: elektrische spanning.

## 5 ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

**WAARSCHUWING!** Neem alle voorschriften door. Het niet naleven van de voorschriften kan elektrische schokken, brand en/of ernstige verwondingen veroorzaken. Het hierna gebruikte begrip „elektrisch gereedschap” heeft betrekking op elektrisch gereedschap, gevoed door het elektriciteitsnet (met elektriciteitskabel) of op batterij (snoerloos).

### 5.1 Werkplaats

- Hou de werkplaats proper en opgeruimd. Wanorde en een slecht verlichte werkplaats kunnen tot ongevallen leiden.
- Gebruik het apparaat niet in een omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen bevinden. Elektrisch gereedschap brengt vonken voort die dergelijke stoffen of dampen kunnen laten ontbranden.
- Zorg dat er geen kinderen of andere personen in de buurt zijn als u het elektrisch apparaat gebruikt. Afleiding kan ervoor zorgen dat u de controle over het toestel verliest.

### 5.2 Elektrische veiligheid



**Controleer altijd of de netspanning overeenstemt met deze vermeld op het typeplaatje.**

- De stekker van het apparaat moet in het stopcontact passen. De stekker mag op geen enkele wijze worden gewijzigd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde apparaten. Ongewijzigde stekkers en passende stopcontacten doen het risico op elektrische schokken afnemen.
- Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken, zoals buizen, radiators, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een groter risico op elektrische schokken wanneer uw lichaam geaard is.
- Hou het apparaat buiten bereik van regen of vocht. Het binnendringen van water in een elektrisch apparaat verhoogt het risico op elektrische schokken.
- Gebruik de kabel niet om het apparaat te dragen of op te hangen, of de stekker uit het stopcontact te trekken. Hou de kabel buiten bereik van hitte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen van het apparaat. Beschadigde of in de war geraakte kabels verhogen het risico op elektrische schokken.
- Wanneer u het gereedschap buitenshuis gebruikt, gebruik dan een verlengkabel die geschikt is voor gebruik buiten. Het gebruik van een verlengkabel die geschikt is voor gebruik buitenshuis vermindert het gevaar voor een elektrische schok.
- Wanneer het gebruik van het gereedschap in een vochtige omgeving niet te vermijden is, gebruik dan een aansluitpunt dat beveiligd is met een verliesstroomschakelaar. Het gebruik van een verliesstroomschakelaar vermindert het gevaar voor een elektrische schok.

### 5.3 Veiligheid van personen

- Wees aandachtig. Let op wat u doet en ga verstandig aan het werk met elektrisch gereedschap. Gebruik het apparaat niet als u moe bent of onder invloed bent van drugs,

alcohol of medicijnen. Eén moment van onoplettendheid bij het gebruik van het apparaat kan tot ernstige verwondingen leiden.

- Draag uw persoonlijke veiligheidsuitrusting en steeds een veiligheidsbril. Door een persoonlijke veiligheidsuitrusting (stofmasker, niet glijdende veiligheidsschoenen, een veiligheidshelm of een gehoorbescherming - afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrisch gereedschap) te dragen, doet u het risico op verwondingen afnemen.
- Voorkom een ongewilde inbedrijfstelling. Ga na of de schakelaar op "UIT(0)" staat voor u de stekker in het stopcontact steekt. Als u bij het dragen van het apparaat de vinger aan de schakelaar houdt of de stekker in het stopcontact steekt terwijl het ingeschakeld is, kan dat tot ongevallen leiden.
- Verwijder instelgereedschap of schroefsleutels voor u het apparaat inschakelt. Gereedschap dat of een sleutel die zich in een draaiend onderdeel van het apparaat bevindt, kan tot verwondingen leiden.
- Overschat uzelf niet. Neem een veilige houding aan en zorg dat u uw evenwicht niet verliest. Zo kunt u het apparaat in een onverwachte situatie beter onder controle houden.
- Draag gepaste kleding. Draag geen wijde kleren en geen sieraden. Hou uw haar, kleren en handschoenen buiten het bereik van bewegende delen. Losse kleren, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
- Als er stofafzuig- en stofopvanginrichtingen kunnen worden gemonteerd, moet u ervoor zorgen dat die aangesloten zijn en juist worden gebruikt. Het gebruik van dergelijke inrichtingen doet de gevaren door stof afnemen.

#### **5.4 Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap**

- Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werk het elektrische gereedschap dat daarvoor bestemd is. Met een geschikt elektrisch apparaat werkt u beter en veiliger in het opgegeven vermogensbereik.
- Gebruik geen elektrisch apparaat waarvan de schakelaar defect is. Een elektrisch apparaat dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden hersteld.
- Trek de stekker uit het stopcontact voor u het apparaat instelt, accessoires vervangt of het apparaat opbergt. Die voorzorgsmaatregel voorkomt dat het apparaat ongewild wordt gestart.
- Bewaar ongebruikt elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen. Laat personen die niet vertrouwd zijn met het apparaat of die deze gebruiksaanwijzing niet hebben gelezen, het apparaat niet gebruiken. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk als het door onervaren personen wordt gebruikt.
- Ga zorgvuldig om met het apparaat. Controleer of de bewegende onderdelen ervan op de juiste manier werken en niet klemmen, en er geen onderdelen zo erg beschadigd zijn dat de werking van het apparaat in het gedrang komt. Laat beschadigde onderdelen eerst herstellen voor u het apparaat gebruikt. Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.
- Hou zaaggereedschap scherp en zuiver. Zorgvuldig onderhouden zaaggereedschap met scherpe kanten raakt minder snel geklemd en is gemakkelijker te hanteren.
- Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, speciaal gereedschap en dergelijke meer in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing en zoals het voor het type van apparaat is voorgeschreven. Hou bovendien rekening met de werkomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrisch gereedschap voor andere doeleinden dan de voorgeschreven, kan tot gevaarlijke situaties leiden.

#### **5.5 Service**

- Laat uw apparaat uitsluitend door gekwalificeerde vaklui en met originele reserveonderdelen herstellen. Zo bent u zeker dat de veiligheid van het apparaat behouden blijft.

## 6 VEILIGHEIDSMATREGELEN VOOR KLOPBOORMACHINE

- De POWXQ5203 werd niet ontworpen om hulpgereedschappen aan te drijven.
- Niet gebruiken in de nabijheid van dampen of brandbare vloeistoffen.
- Gebruik alleen scherpe boren en geschikte schroefbits.
- Haal de stekker uit het stopcontact vóór het instellen en reinigen.
- Bescherm het netsnoer tegen beschadigingen. Olie en zuren kunnen de kabel beschadigen.
- Draag het toestel niet aan zijn netsnoer.
- Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het netsnoer te trekken.
- Zorg er vóór het aansluiten op het net voor dat de bedieningsschakelaar niet vergrendeld is.
- Ontrol de kabel volledig wanneer u een kabelhaspel gebruikt. De sectie van de geleiders moet minimaal 1,5 mm<sup>2</sup> bedragen.
- Overbelast de machine niet.
- Zet alle te bewerken stukken voldoende vast.
- Laat geen kinderen toe.
- Zorg ervoor dat u een stabiele positie inneemt op ladders of stellingen wanneer u met de vrije hand boort.
- Spoor met een leidingdetector de in de muur verborgen leidingen van elektriciteit, water of gas op.
- Draag een veiligheidsbril en een gebruik een stofmasker wanneer het werken stof doet ontstaan.
- Zoek altijd een professionele elektrotechnicus om herstellingen uit te voeren.
- Gebruik enkel originele vervangonderdelen.



**Draag steeds gehoorbescherming tijdens het klopboren. Blootstelling aan lawaai kan tot gehoorschade lijden.**

- Het geluidsniveau op de werkplek kan de 85 dB(A) overschrijden. In dit geval moeten geluidsbeschermingsmaatregelen worden genomen om de gebruiker te beschermen. Het geluidsniveau dat door dit elektrisch gereedschap wordt geproduceerd is gemeten volgens de van toepassing zijnde standaard.



**Gebruik steeds de hulphandgreep.! Verlies van controle kan tot persoonlijk letsel lijden.**

## 7 MONTAGE

Uw POWXQ5203 wordt volledig gemonteerd geleverd.

U moet enkel nog de dieptestop in de hulphandgreep aanbrengen (indien nodig).

Doe dit als volgt: zet de handgreep los door hem in tegenwijzerzin te draaien, breng de dieptestop aan (gebogen gedeelte naar voor), stel de gewenste diepte in en zet de handgreep terug vast door hem in wijzerzin te draaien.

Nota: let er op dat de nok in het midden zit wanneer u de handgreep in de verticale stand zet.

## 8 BEDIENING

### 8.1 Aan/uit zetten (fig. 1)

- Inschakelen: Schakelaar (9) indrukken.
- Uitschakelen ; Schakelaar (9) loslaten

### 8.2 Continuedrijf (fig. 2)

- Schakelaar (9) indrukken en met de vergrendelknop (8) vastzetten.

- Uitschakelen: Schakelaar (9) eventjes indrukken en loslaten.

### 8.3 Snelheid / Regelbaar toerental (fig. 3)

- Het toerental kiest u door de schakelaar (9) meer of minder in te drukken.
- Indien nodig kunt u de instelling voor de maximale snelheid verlagen door de snelheidsregelknop (7) in tegenwijzerzin te draaien wanneer de machine niet in werking is. Op deze manier kan de aan/uit schakelaar (9) niet volledig meer worden ingedrukt, wat tot een lagere snelheid leidt. Laat de machine onbelast draaien en controleer of de gekozen snelheid geschikt is voor het werk.

### 8.4 Functiekeuzeknop boren/ klop(slag-)boren (fig. 5)



**Opgelet ! Wacht tot de boor stil staat vóór u deze schakelaar verdraait.**

Selecteer de "boor"-functie om in hout of metaal te boren ( het "B" -symbool wijst naar voor).

Om in beton of steen te boren selecteert u de "klopboor"-functie (het "TB" -symbool wijst naar voor).

Opmerking:

- Gebruik voor het klopboor enkel de voorwaartse draairichting (rechtsom).
- De schakelaar moet voor het boren van gaten in tegels in de "boor"-stand staan.

\*(1) keuzeschakelaar (4) ingesteld op klopboorfunctie / (2) keuzeschakelaar (4) ingesteld op boorfunctie.

### 8.5 Draairichting (Links- / rechts) (fig. 6)

- De draairichting wordt ingesteld door middel van de hendel (6) boven de schakelaar (9).
- Stel deze in naar rechts (wijzerzin) om te boren.
- Stelt u links in, dan zal de boormachine in tegenwijzerzin draaien (vb losdraaien schroeven).
- Wijzig de draairichting nooit tijdens het boren! Neem de tijd om de boor te laten stoppen en verander dan pas van richting.
- De boormachine werkt niet indien het hendel niet volledig naar rechts of links geduwd werd.



**Wijzig de draazin niet wanneer het toestel nog draait !**

### 8.6 Plaatsen van een boor / bit (fig. 7)

- Om de sleutellose boorkop te openen houdt u de achterste ring vast en draait u de voorste ring in tegenwijzerzin. Wanneer de klauwen ver genoeg open staan kunt u de boor/bit plaatsen. Sluit de boorkop terug door de voorste ring in wijzerzin stevig vast te draaien.
- Draai terug in wijzerzin om te ontgrendelen.

## 9 GEBRUIK

- Gebruik enkel correct geslepen boren die geschikt zijn voor het materiaal waarin u gaat boren.
- Bij het boren in harde materialen moet u een grote kracht uitoefenen op het toestel. Overdreven kracht verbetert de prestaties echter niet en leidt tot een onnodige belasting op het toestel en zijn boor.
- Oefen tijdens het boren altijd kracht uit in rechte lijn met de boor. Gebruik genoeg kracht om de boor te laten verspanen maar duw niet te hard om te vermijden dat de motor vastloopt of de boor beschadigd raakt.
- Waarschuwing! Wanneer de boor vastloopt, laat dan onmiddellijk de trekkerschakelaar los en haal de boor uit het werkstuk om de oorzaak van het vastlopen te bepalen.

- Gebruik waar mogelijk de hulphandgreep voor extra controle en om vermoeidheid te voorkomen.



**Gebruik steeds de hulphandgreep! Verlies van controle kan tot persoonlijk letsel lijden**

- Verminder de kracht op de boor en trek ze een beetje terug om de kans op plots vastlopen of doorheen het materiaal breken te voorkomen.
- Laat de motor draaien wanneer u de boor terug uit het boorgat trekt. Dit voorkomt vastlopen.

### 9.1 Boren in metaal

- Gebruik voor maximale prestaties HSS bits voor metaal of staal.
- Zet de keuzeschakelaar in de boorstand.
- Gebruik een drevel om de plaats van het boorgat op het werkstuk te markeren.
- Begin op een lage snelheid te boren om te voorkomen dat de boor van het startpunt wegglijdt.
- Hou een snelheid en kracht aan die toelaat om te boren zonder de boor te oververhitten. Te veel kracht uitoefenen zal: de boormachine oververhitten, de lagers verslijten, de boor verbuigen of verbranden, ovalen of onregelmatige boorgaten veroorzaken.
- Wanneer u grote gaten moet boren in metaal, dan is het aangeraden om eerst met een kleine boor te boren en dan met een grotere boor af te werken, smeer ook de boor met olie om de boorprestaties te verbeteren en de levensduur ervan te verlengen.

### 9.2 Boren in hout

- Gebruik voor maximale prestaties HSS bits voor hout.
- Zet de keuzeschakelaar in de boorstand.
- Zet het werkstuk vast om te voorkomen dat het meedraait tijdens het boren.
- Begin op een zeer lage snelheid te boren om te voorkomen dat het startpunt wegglijdt. Verhoog de snelheid wanneer de boor in het materiaal aangrijpt.
- Wanneer u doorheen materiaal boort, plaats dan een blok hout achter het werkstuk om gefafelde of splinterende randen aan de achterkant van het gat te voorkomen.
- Zet de trekker niet vast in de "on" (AAN) stand wanneer het nodig kan zijn dat de boor onmiddellijk moet kunnen stoppen.

### 9.3 Boren in metselwerk/beton.



**Draag steeds gehoorbescherming tijdens het klopboren. Blootstelling aan lawaai kan tot gehoorschade lijden.**

- Gebruik voor maximale prestaties steenboren met wolfraampunten wanneer u boort in steen, tegels, beton, enz.
- Zet de keuzeschakelaar in de klopbloorstand.
- Oefen bij het boren in steen weinig kracht uit en gebruik een gemiddelde snelheid voor de beste resultaten.
- Gebruik bijkomende kracht en een hoge snelheid voor harde materialen zoals beton.
- Wanneer u in tegels boort, oefen dan eerst op een stukje afval om de beste snelheid en kracht te bepalen.
- Houd het toestel tijdens het boren in wanden en muren steeds vast bij de geïsoleerde handgrepen. De boor kan verborgen leidingen raken.





**Een boor die leidingen onder spanning raakt kan ervoor zorgen dat metalen delen van het toestel onder spanning komen te staan en de gebruiker een elektrische schok bezorgen !**

**9.4 Stop onmiddellijk met boren wanneer:**

Wanneer er zich tijdens normale werkomstandigheden een van de volgende situaties voordoet, dan moet de stekker onmiddellijk uit het stopcontact worden gehaald en moet het toestel door een erkende vakman grondig worden gecontroleerd en indien nodig worden hersteld.

- De draaiende onderdelen zitten vast of de snelheid daalt abnormaal.
- Het gereedschap trilt abnormaal en maakt een ongewoon geluid.
- De motorbehuizing wordt abnormaal heet.
- Er treedt hevige vonkenvorming op rond de motor.

**10 REINIGING EN ONDERHOUD**



**Opgelet ! Trek de netstekker uit de contactdoos alvorens werkzaamheden aan het apparaat te verrichten.**

**10.1 Reiniging**

- Reinig de ventilatiesleuven van de machine om oververhitting van de motor te voorkomen.
- Reinig regelmatig de behuizing van de machine met een zachte doek, bij voorkeur na ieder gebruik.
- Houd de ventilatiesleuven vrij van stof en vuil.
- Als het vuil niet verwijderd kan worden, gebruik dan een zachte doek bevochtigd met zeepwater.



**Gebruik nooit oplosmiddelen zoals benzine, alcohol, ammoniakwater, etc. Deze oplosmiddelen kunnen de plastic onderdelen beschadigen.**

**10.2 Koolstofborstels**

De borstels moeten regelmatig worden gecontroleerd. Laat versleten borstels tijdig door een erkende vakman vervangen.

**10.3 voedingskabel & stekker)**

Wanneer de voedingskabel (of de stekker) beschadigd is, moet hij worden vervangen. Het vervangen van de voedingskabel mag uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde persoon (een vakman op het vlak van elektriciteit).

**11 TECHNISCHE GEGEVENS**

Model	POWXQ5203
Netspanning & frequentie	230-240 V ~ 50Hz
Nominaal vermogen	850W
Toerental (onbelast)	0-2800 min-1
Capaciteit boorkop	Max. 13 mm
Slagfrequentie (+/-)	0-44800 min-1
Dubbel geïsoleerd	Ja
isolatiegraad	IP20
Max. boorcapaciteit	
Beton	16mm
Staal	25mm

Hout	13mm
gewicht	3.12 Kg

## 12 GELUID

Geluidsemissiewaarden gemeten volgens de van toepassing zijnde standaard. (K=3)

Geluidsdrukniveau LpA	94 dB(A)
Geluidsvermogeniveau LwA	105 dB(A)



**AANDACHT! Draag gehoorbeschermers wanneer het geluidsdrukniveau 85 dB(A) overschrijdt.**

aw (Trilling):	15.1 m/s <sup>2</sup>	K = 1,5 m/s <sup>2</sup>
----------------	-----------------------	--------------------------

## 13 OPSLAG

- Reinig zorgvuldig de gehele machine en het toebehoren.
- Berg de machine op buiten het bereik van kinderen, in een stabiele en veilige positie en op een droge plaats met een gematigde temperatuur. Vermijd te hoge en te lage temperaturen.
- Bescherm de machine tegen direct invallend licht. Bewaar ze, indien mogelijk, op een donkere plaats.
- Bewaar de machine niet in plastic of Nylon zakken om te vermijden dat er zich vocht ophoopt.

## 14 GARANTIE

- Dit product is gewaarborgd gedurende een periode van 5 jaar die begint vanaf de datum van aankoop door de eerste koper.
- Deze garantie dekt alle materiaal- of productiefouten met uitsluiting van: batterijen, laders, defecten aan onderdelen onderhevig aan normale slijtage zoals lagers, borstels, kabels, stekkers of accessoires zoals boren, boorbits, zaagbladen enz., beschadigingen of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik, ongelukken of modificaties, alsook de transportkosten.
- Vallen ook niet onder de garantiebepalingen: beschadigingen en/of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik.
- Wij wijzen tevens alle verantwoordelijkheid af voor elk lichamelijk letsel welke het gevolg is van onjuist gebruik van het toestel.
- Herstellingen mogen enkel gebeuren door een erkende klantenservice voor Powerplus gereedschappen.
- Meer informatie kan u steeds bekomen op het nummer 00 32 3 292 92 90.
- Eventuele transportkosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen werd.
- Tevens kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie wanneer de schade aan het toestel het gevolg is van nalatig onderhoud of overbelasting.
- Zeker uitgesloten van de garantie is schade als gevolg van vochtinsijpeling, overmatige stofindringing, moedwillige beschadiging (met opzet of door grove onachtzaamheid), ondoelmatig gebruik (gebruik voor doeleinden waarvoor het toestel niet geschikt is), onoordeelkundig gebruik (o.a. niet respecteren van de instructies gegeven in de handleiding), ondeskundige montage, blikseminslag, verkeerde netspanning. Deze lijst is niet limitatief.
- De aanvaarding van claims onder garantie geeft in géén geval aanleiding tot verlenging van de garantieperiode noch tot het aanvangen van een nieuwe garantieperiode in geval van een vervanging van het toestel.

- Toestellen of onderdelen die onder waarborg vervangen werden, worden daardoor eigendom van Varo NV.
- We behouden ons het recht voor om elke garantieclaim te weigeren waarbij de aankoop niet kan worden geverifieerd of waarbij het duidelijk is dat het product niet correct werd onderhouden (propere ventilatiesleuven, regelmatig vervangen koolborstels, ...).
- Uw aankoopbon moet worden bewaard als bewijs van de aankoopdatum.
- Uw gereedschap moet als geheel naar uw dealer worden teruggebracht in een aanvaardbare staat van netheid, in zijn originele kunststof koffer (indien van toepassing op het product) en het moet vergezeld zijn van uw bewijs van aankoop.

## **15 MILIEU**



Indien u, na zekere tijd, beslist uw machine te vervangen, werp deze dan niet weg bij uw huishoudelijk afval maar doe dit op een milieuvriendelijke wijze. Het elektrische afval mag niet op dezelfde manier behandeld worden dan het gewone huishoudelijke afval. Breng het naar een recyclagecentrum op plaatsen waar zulke gepaste installaties bestaan. Raadpleeg de plaatselijke instanties of de verkoper voor adviezen over inzameling en verwerking.

**16 CONFORMITEITSVERKLARING**

VARO N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM, verklaart dat,

Product: Elektrische klopboormachine  
Handelsmerk: POWERplus  
Model: POWXQ5203

voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de van toepassing zijnde Europese Richtlijnen, gebaseerd op de toepassing van Europese geharmoniseerde normen. Elke niet-toegelaten modificatie van het apparaat maakt deze verklaring nietig.

Europese Richtlijnen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van ondertekening);

2011/65/EU  
2006/42/EC  
2004/108/EC

Europese geharmoniseerde normen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van ondertekening);

EN60745-1 : 2009  
EN60745-2-1 : 2010  
EN55014-1 : 2006  
EN55014-2 : 1997  
EN61000-3-2 : 2006  
EN61000-3-3 : 2013

Beheerder van de technische documentatie: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

Ondergetekende handelt in opdracht van de bedrijfsleider,

Philippe Vankerkhove  
Regelgevings- en compliancemanager  
Datum: 25/04/2014