

1	GEBRUIKSDOELEINDEN	2
2	OVERZICHT VAN DE ONDERDELEN: (FIG. A & B)	2
3	INHOUD VAN DE VERPAKKING	2
4	TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN	3
5	ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	3
5.1	<i>Werkplaats</i>	3
5.2	<i>Elektrische veiligheid</i>	3
5.3	<i>Veiligheid van personen</i>	4
5.4	<i>Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap</i>	4
5.5	<i>Service</i>	5
6	ASSEMBLAGE	5
6.1	<i>Het blad vervangen (Fig. 1, 2, 3)</i>	5
6.2	<i>Instelling van de parallelgeleider (Fig. 4)</i>	5
6.3	<i>Stofafzuiging (Fig. 5)</i>	5
7	GEBRUIK	6
7.1	<i>In- en uitschakeling (Fig. 6)</i>	6
7.2	<i>Diepte-instelling (Fig. 7)</i>	6
7.3	<i>Hoekinstelling (Fig. 8)</i>	6
7.4	<i>General cut</i>	6
7.5	<i>Uitsneden zagen</i>	7
7.6	<i>Zagen van grote platen</i>	7
8	REINIGING EN ONDERHOUD	7
9	TECHNISCHE GEGEVENS	8
10	GELUID	8
11	GARANTIE	8
12	MILIEU	9
13	CONFORMITEITSVERKLARING	10

MINICIRKELZAAG 600W 115MM POWX1420

1 GEBRUIKSDOELEINDEN

Dit gereedschap is vooral bedoeld voor het zagen, dwars en in de lengte, van vol hout, spaanplaat, multiplex, aluminium, tegels en steen waarbij de zaag in een vaste stand gehouden wordt. Gelieve erop te letten dat het voorgeïnstalleerde zaagblad enkel voor hout bedoeld is. Elke wijziging die aan het apparaat wordt aangebracht dient beschouwd te worden als oneigenlijk gebruik en kan tot ernstige gevaren leiden. Het gereedschap is niet geschikt voor commercieel gebruik.



WAARSCHUWING! Lees voor uw eigen veiligheid deze gebruiksaanwijzing goed door alvorens de machine te gebruiken. Geef dit elektrisch werktuig alleen samen met deze gebruiksaanwijzing door aan anderen.

2 OVERZICHT VAN DE ONDERDELEN: (FIG. A & B)

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Kantgeleider | 8. Asvergrendelingsknop |
| 2. Vergrendelschroef kantgeleider | 9. Instelklem voor zaagdiepte |
| 3. Klenschroef zaagblad | 10. Onderste beschermkap |
| 4. Hendel onderste beschermkap | 11. Vergrendelingshendel zaaghoek |
| 5. Ontgrendelknop | 12. Aansluiting stofafzuiging |
| 6. Trekkerschakelaar | 13. Zaagblad |
| 7. Opbergplek voor inbussleutel | 14. Voetplaat |

3 INHOUD VAN DE VERPAKKING

- Verwijder alle verpakkingsmateriaal.
- Verwijder de overblijvende verpakking en de transportsteunen (indien aanwezig).
- Controleer of de inhoud van de verpakking compleet is.
- Controleer het toestel, het netsnoer, de stekker en alle toebehoren op transportschade.
- Berg het verpakkingsmateriaal op tot aan het einde van de garantieperiode. Na deze periode kunt u het via uw lokale afvalinzameling laten verwijderen.



WAARSCHUWING! Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed! Kinderen mogen niet spelen met plastic zakken! Gevaar voor verstikking!

TCT-zaagblad (voor hout, gipsplaat en gelijkaardige materialen)(A)
Stofafzuigslang (B)
Kantgeleider (C)
Inbussleutel (D)



Neem contact op met uw dealer wanneer er stukken ontbreken of beschadigd zijn.

4 TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN

In deze handleiding en/of op deze machine worden de volgende symbolen gebruikt:

	Gevaar voor lichamelijk letsel of materiële schade.		Klasse II - De machine is dubbel geïsoleerd een aarddraad is daarom niet nodig.
	Draag altijd oogbescherming.		Conform de essentiële eisen van de Europese richtlijn(en).
	Lees vóór gebruik aandachtig de handleiding door.		Draag handschoenen

5 ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

WAARSCHUWING! Neem alle voorschriften en veiligheidswaarschuwingen door. Het niet naleven van de voorschriften kan elektrische schokken, brand en/of ernstige verwondingen veroorzaken. Bewaar de veiligheidswaarschuwingen en de instructies als referentie voor later. Het hierna gebruikte begrip „elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrisch gereedschap, gevoed door het elektriciteitsnet (met elektriciteitskabel) of op batterij (snoerloos).

5.1 Werkplaats

- Hou de werkplaats opgeruimd en goed verlicht. Wanorde en een slecht verlichte werkplaats kunnen tot ongevallen leiden.
- Gebruik het apparaat niet in een omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stof bevinden. Elektrisch gereedschap brengt vonken voort die dergelijke stoffen of dampen kunnen laten ontbranden.
- Zorg dat er geen kinderen of andere personen in de buurt zijn als u het elektrisch apparaat gebruikt. Aflleiding kan ervoor zorgen dat u de controle over het toestel verliest.

5.2 Elektrische veiligheid



Controleer altijd of de netspanning overeenstemt met deze vermeld op het typeplaatje.

- De stekker van het apparaat moet in het stopcontact passen. De stekker mag op geen enkele wijze worden gewijzigd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met gearde apparaten. Ongewijzigde stekkers en passende stopcontacten doen het risico op elektrische schokken afnemen.
- Vermijd lichamelijk contact met gearde oppervlakken, zoals buizen, radiators, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een groter risico op elektrische schokken wanneer uw lichaam geard is.
- Hou het apparaat buiten bereik van regen of vocht. Het binnendringen van water in een elektrisch apparaat verhoogt het risico op elektrische schokken.
- Beschadig het snoer niet. Gebruik de kabel niet om het apparaat te dragen of op te hangen, of de stekker uit het stopcontact te trekken. Hou de kabel buiten bereik van hitte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen van het apparaat. Beschadigde of in de war geraakte kabels verhogen het risico op elektrische schokken.
- Wanneer u het gereedschap buitenshuis gebruikt, gebruik dan een verlengkabel die geschikt is voor gebruik buiten. Het gebruik van een verlengkabel die geschikt is voor gebruik buitenshuis vermindert het gevaar voor een elektrische schok.

- Wanneer het gebruik van het gereedschap in een vochtige omgeving niet te vermijden is, gebruik dan een aansluitpunt dat beveiligd is met een verliesstroomschakelaar. Het gebruik van een verliesstroomschakelaar vermindert het gevaar voor een elektrische schok.

5.3 Veiligheid van personen

- Wees aandachtig. Let op wat u doet en ga verstandig aan het werk met elektrisch gereedschap. Gebruik het apparaat niet als u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Eén moment van onoplettendheid bij het gebruik van het apparaat kan tot ernstige verwondingen leiden.
- Draag uw persoonlijke veiligheidsuitrusting en steeds een veiligheidsbril. Door een persoonlijke veiligheidsuitrusting (stofmasker, niet glijdende veiligheidsschoenen, een veiligheidshelm of een gehoorbescherming - afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrisch gereedschap) te dragen, doet u het risico op verwondingen afnemen.
- Voorkom een ongewilde inbedrijfstelling. Ga na of de schakelaar op "UIT(0)" staat voor u de stekker in het stopcontact steekt. Als u bij het dragen van het apparaat de vinger aan de schakelaar houdt of de stekker in het stopcontact steekt terwijl het ingeschakeld is, kan dat tot ongevallen leiden.
- Verwijder instelgereedschap of schroefsleutels voor u het apparaat inschakelt. Gereedschap dat of een sleutel die zich in een draaiend onderdeel van het apparaat bevindt, kan tot verwondingen leiden.
- Overschat uzelf niet. Neem een veilige houding aan en zorg dat u uw evenwicht niet verliest. Zo kunt u het apparaat in een onverwachte situatie beter onder controle houden.
- Draag gepaste kleding. Draag geen wijde kleren en geen sieraden. Hou uw haar, kleren en handschoenen buiten het bereik van bewegende delen. Losse kleren, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
- Als er stofafzuig- en stofopvanginrichtingen kunnen worden gemonteerd, moet u ervoor zorgen dat die aangesloten zijn en juist worden gebruikt. Het gebruik van dergelijke inrichtingen doet de gevaren door stof afnemen.

5.4 Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap

- Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werk het elektrische gereedschap dat daarvoor bestemd is. Elektrisch gereedschap zal beter presteren en veiliger werken wanneer het wordt gebruikt in situaties waarvoor het dient.
- Gebruik geen elektrisch apparaat waarvan de schakelaar defect is. Een elektrisch apparaat dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden hersteld.
- Trek de stekker uit het stopcontact voor u het apparaat instelt, accessoires vervangt of het apparaat opbergt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt dat het apparaat ongewild wordt gestart.
- Bewaar ongebruikt elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen. Laat personen die niet vertrouwd zijn met het apparaat of die deze gebruiksaanwijzing niet hebben gelezen, het apparaat niet gebruiken. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk als het door onervaren personen wordt gebruikt.
- Ga zorgvuldig om met het apparaat. Controleer op verkeerd uitgelijnde of vastgelopen bewegende onderdelen, breuk of andere defecten die de werking van het gereedschap zouden kunnen beïnvloeden. Elektrisch gereedschap dat defect is moet hersteld worden. Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.
- Hou snijgereedschap scherp en zuiver. Zorgvuldig onderhouden snijgereedschap met scherpe kanten raakt minder snel geklemd en is gemakkelijker te hanteren.

- Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, speciaal gereedschap en dergelijke meer in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing en zoals het voor het type van apparaat is voorgeschreven. Hou bovendien rekening met de werkomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrisch gereedschap voor andere doeleinden dan de voorgeschreven, kan tot gevaarlijke situaties leiden.

5.5 Service

- Laat uw apparaat uitsluitend door gekwalificeerde vaklui en met originele reserveonderdelen herstellen. Zo bent u er zeker van dat het apparaat aan de veiligheidseisen blijft voldoen.

6 ASSEMBLAGE

Controleer het gereedschap, onderdelen en accessoires op mogelijke transportbeschadigingen. Neem wat tijd om deze handleiding zorgvuldig na te lezen en alle inhoud te begrijpen vóór u de zaag assembleert en gebruikt.



OPGELET! Zorg er altijd voor dat voor het assembleren het gereedschap is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact werd gehaald.

6.1 Het blad vervangen (Fig. 1, 2, 3)

- Plaats de zaag op haar zijkant op een vlakke ondergrond.
- Duw op de asvergrendelingsknop (8) en draai met de hand aan het zaagblad (13) tot het zaagblad vastklikt. Draai de klemschroef van het zaagblad (3) m.b.v. de meegeleverde inbussleutel (D) in tegenwijzerzin los.
- Verwijder de klemschroef van het zaagblad, de tussenring en de buitenste flens.
- Til de onderste beschermkap (10) m.b.v. de hendel ervan (4) op en verwijder het zaagblad (13).
- Reinig de zaagbladflenzen en monteer het nieuwe zaagblad dan op de as, tegen de binnenste flens aan.
- Zorg ervoor dat de zaagtanden en de pijl op het blad in dezelfde richting wijzen.
- Plaats de buitenste flens en tussenring en draai de klemschroef (3) van het zaagblad vast.
- Verzeker u ervan dat het zaagblad (13) vrij kan draaien door het zaagblad met de de hand te draaien.

6.2 Instelling van de parallelgeleider (Fig. 4)

- Zet de vergrendelschroef (2) van de kantgeleider los.
- Schuif de kantgeleider (C) doorheen de voetplaat (14) tot op de gewenste afstand.
- Zet de vergrendelschroef (2) van de kantgeleider vast om hem in zijn positie te vast te klemmen.
- Zorg ervoor dat de kantgeleider (C) over de ganse lengte tegen het hout blijft zitten om een consistente parallelle snede te verkrijgen.

6.3 Stofafzuiging (Fig. 5)

De cirkelzaag is een krachtig stuk gereedschap dat een grote hoeveelheid stof kan produceren. Doordat het gereedschap een volledig ingesloten blad heeft, is stofafzuiging heel efficiënt. Geforceerde stofafzuiging moet voor alle werkzaamheden gebruikt worden m.u.v. kleine afwerkingstaken.

- Duw de slang voor de stofafzuiging (B) op de aansluitmond voor de stofafzuiging (13).
- Sluit een afzuigtoestel, geschikt voor het afzuigen van zaagstof en splinters, aan op de afzuigslang (B).

7 GEBRUIK

7.1 In- en uitschakeling (Fig. 6)



Nota: Controleer vóór het bedienen van de aan/uit-schakelaar het zaagblad om te zien dat het correct gemonteerd zit, soepel draait en dat de klemschroef van het zaagblad goed is aangespannen.

- Stop de stekker in een stopcontact.
- Om het gereedschap te starten, bedient u de ontgrendelknop en duwt u op de trekkerschakelaar.
- Laat de trekkerschakelaar los om het gereedschap uit te schakelen.

7.2 Diepte-instelling (Fig. 7)

- Zet de instelhendel voor de diepte-instelling (9) los door de hendel op te tillen.
- Hou de voetplaat (14) vlak tegen de rand van het werkstuk en til de zaagmachinebehuizing op totdat het zaagblad op de juiste diepte zit die bepaald wordt door de dieptemaat.
- Zet de instelhendel voor de diepte-instelling vast.

7.3 Hoekinstelling (Fig. 8)

- Zet de vergrendelingsknop van de hoekinstelling (11) los.
- Stel de voetplaat (14) in op de gewenste hoek tussen 0° en 45°.
- Zet de vergrendelingsknop van de hoekinstelling (11) opnieuw vast.



Nota: wanneer u ervoor zorgt dat het zaagblad niet meer dan 3 mm onder de onderkant van het werkstuk uitsteekt, verkrijgt u de beste zaagresultaten.

7.4 General cut

- Teken een zaaglijn op het werkstuk.
- Zet de voorkant van de voet vlak op het oppervlak van het werkstuk. Het zaagblad maakt nog geen contact met het werkstuk.
- Schakel het gereedschap in en wacht tot het op volle snelheid komt.
- Lijn het zaagblad met de zaaglijn op het werkstuk uit en duw de zaag voorzichtig voorwaarts. Forceer de zaag nooit, maar hou een lichte en continue druk aan wanneer u de zaagsnede afwerkt. Schakel het toestel pas uit wanneer het volledig van het werkstuk weg is. Wanneer het gereedschap tijdens het zagen uitgeschakeld wordt, zet het zagen dan verder door het zaagblad eerst op volle snelheid te laten komen en dan opnieuw langzaam in de zaagsnede te duwen.
- Wanneer u dwars op de vezels zaagt, hebben de houtvezels de neiging om rechtop te komen en af te scheuren. De zaag traag bewegen, minimaliseert dit effect.



Nota: er bevinden zich twee nokken in de voorkant van de zaagvoet als uitlijnhulp. Wanneer u een 45°-afschuinsnede maakt, lijn dan gewoon de linkernok, gemarkeerd met 45°, uit met de zaaglijn op het werkstuk. Voor een rechte 90°-snede, lijnt u de rechternok, gemarkeerd met 00, uit met de zaaglijn op het werkstuk. Maak voor precisiezaagwerk altijd een testsnede vóór u de volledige bewerking uitvoert.

7.5 Uitsneden zagen

- Haal de stekker uit het stopcontact vóór u instellingen wijzigt. Stel de diepteregeling in volgens de breedte van de tekening. Til de onderste beschermkap op m.b.v. haar hendel.
- Hou het zaagblad net boven het te zagen materiaal, start de zaag en laat het zaagblad op volle snelheid komen. Laat geleidelijk het zaagblad in het materiaal neer door de voorkant van de voetplaat als scharnierpunt te gebruiken. Wanneer het zaagblad begint te zagen, laat dan de beschermkap neer. Wanneer de voetplaat vlak op het te zagen materiaal staat, zaag dan verder voorwaarts tot het einde van de zaagsnede. Laat het zaagblad volledig tot stilstand komen vóór u het uit de zaagsnede haalt. Trek nooit de zaag naar achter omdat hierdoor het zaagblad uit de snede zal klimmen en er terugslag zal optreden. Draai voor een dergelijk geval de zaag om en maak de zaagsnede af op de normale manier, door voorwaarts te zagen. Gebruik indien nodig een wipzaag of handzaag om de zaagsnede in de hoeken af te werken.

7.6 Zagen van grote platen

- Grote platen of borden moeten ondersteund worden om verbuiging of doorhangen te voorkomen. Indien u probeert te zagen zonder het werkstuk vlak te leggen en grondig te ondersteunen, heeft het zaagblad de neiging om vast te lopen, wat terugslag veroorzaakt.
- Ondersteun het paneel of bord dicht bij de zaagsnede. Zorg ervoor dat het zaagblad zó ingesteld is dat u doorheen het materiaal kunt zagen zonder in de tafel of werkbank te zagen. Suggestie: gebruik 5-bij-10-latjes om het te zagen bord of paneel te ondersteunen. Wanneer het werkstuk te groot is om op de werkbank te verzagen, gebruik dan de vloer met de 5-bij-10-latjes om het hout te ondersteunen.

8 REINIGING EN ONDERHOUD



WAARSCHUWING! Preventief onderhoud dat door niet-opgeleid personeel werd uitgevoerd, kan leiden tot een verkeerd aangesloten interne bedrading of verkeerd gemonteerde onderdelen, wat grote gevaren kan opleveren.



Zorg er altijd voor dat het gereedschap is uitgeschakeld en dat de stekker uit het stopcontact werd gehaald vóór u inspectie, onderhoud of reiniging uitvoert.

- Hou de ventilatiesleuven vrij van stof en vuil om te voorkomen dat de motor oververhit. Reinig ze regelmatig met droge perslucht. Probeer ze niet te reinigen door puntige voorwerpen in de openingen te stoppen.
- Reinig regelmatig de machinebehuizing met een zachte doek, bij voorkeur na elk gebruik. Wanneer het vuil niet loskomt, gebruik dan een zachte doek die met een sopje bevochtigd werd.



Gebruik nooit oplosmiddelen zoals tetrachloormethaan, chloorhoudende reinigingsmiddelen, ammoniak en huishoudmiddelen die ammoniak bevatten, enz. Deze oplosmiddelen kunnen de plastic onderdelen beschadigen.

- Reinig regelmatig het zaagblad en de opening tussen de beschermkap en het zaagblad met een borstel of met droge perslucht, bij voorkeur na elk gebruik.
- Wanneer het netsnoer beschadigd is, laat het dan door een erkend technicus vervangen.

9 TECHNISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	220-240 V
Netfrequentie	50 Hz
Nominaalvermogen	600 W
Toerental	3500 min ⁻¹
Zaagbladdiameter	115 mm
Kabellengte	3 m
Max. zaagdiepte 90 °	42,8 mm
Max. zaagdiepte 45 °	28 mm
Zaagdiepte in hout	42,8 mm
Diameter boring	10 mm
Instelbare hoek	Ja
Aantal tanden	24 T
Afmetingen zaagblad	115 x 10 mm
Basismateriaal	Staal

10 GELUID

Geluidsemissiewaarden gemeten volgens de van toepassing zijnde standaard. (K=3)

Geluidsdrukniveau LpA	93 dB(A)
Geluidsvermogeniveau LwA	104 dB(A)



AANDACHT! Draag gehoorbeschermers wanneer het geluidsdrukniveau 85 dB(A) overschrijdt.

aw (Trilling)	4.0 m/s ²	K = 1,5 m/s ²
---------------	----------------------	--------------------------

11 GARANTIE

- Dit product is, conform de wettelijke reglementeringen, gewaarborgd gedurende een periode van 36 maanden die begint vanaf de datum van aankoop door de eerste koper.
- Deze garantie dekt alle materiaal- of productiefouten met uitsluiting van: defecte onderdelen onderhevig aan normale slijtage zoals lagers, borstels, kabels, stekkers of accessoires zoals messen, opvangzakken, luchtfilters enz., beschadigingen of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik, ongelukken of modificaties, alsook de transportkosten.
- Vallen ook niet onder de garantiebepalingen: beschadigingen en/of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik.
- Wij wijzen tevens alle verantwoordelijkheid af voor elk lichamelijk letsel welke het gevolg is van onjuist gebruik van het toestel.
- Herstellingen mogen enkel gebeuren door een erkende klantenservice voor Powerplus gereedschappen.
- Meer informatie kan u steeds bekomen op het nummer 00 32 3 292 92 90.
- Eventuele transportkosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen werd.
- Tevens kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie wanneer de schade aan het toestel het gevolg is van nalatig onderhoud of overbelasting.

- Zeker uitgesloten van de garantie is schade als gevolg van vochtinsijpeling, overmatige stofindringing, moedwillige beschadiging (met opzet of door grove onachtzaamheid), ondoelmatig gebruik (gebruik voor doeleinden waarvoor het toestel niet geschikt is), onoordeelkundig gebruik (o.a. niet respecteren van de instructies gegeven in de handleiding), ondeskundige montage, bliksemingslag, verkeerde netspanning. Deze lijst is niet limitatief.
- De aanvaarding van claims onder garantie geeft in géén geval aanleiding tot verlenging van de garantieperiode noch tot het aanvangen van een nieuwe garantieperiode in geval van een vervanging van het toestel.
- Toestellen of onderdelen die onder waarborg vervangen werden, worden daardoor eigendom van Varo NV.
- We behouden ons het recht voor om elke garantieclaim te weigeren waarbij de aankoop niet kan worden geverifieerd of waarbij het duidelijk is dat het product niet correct werd onderhouden (propere ventilatiesleuven, regelmatig vervangen koolborstels, ...).
- Uw aankoopbon moet worden bewaard als bewijs van de aankoopdatum.
- Uw gereedschap moet als geheel naar uw dealer worden teruggebracht in een aanvaardbare staat van netheid, in zijn originele kunststof koffer (indien van toepassing op het product) en het moet vergezeld zijn van uw bewijs van aankoop.

12 MILIEU



Wanneer uw machine na een lange gebruiksduur moet vervangen worden, werp ze dan niet bij het huishoudelijk afval maar doe dit op een milieuvriendelijke manier.

Afval van elektrische machines mag niet op dezelfde manier behandeld worden als het gewone huishoudelijke afval. Breng het naar een plek waar het gerecycleerd kan worden. Raadpleeg de plaatselijke instanties of de verkoper voor adviezen over inzameling en verwerking.

13 CONFORMITEITSVERKLARING

VARON.V.- Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM, verklaart dat,
Product: minicirkelzaag 600W 115mm
Handelsmerk: POWERplus
Model: POWX1420

voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de van toepassing zijnde Europese Richtlijnen, gebaseerd op de toepassing van Europese geharmoniseerde normen. Elke niet-toegelaten modificatie van het apparaat maakt deze verklaring nietig.

Europese Richtlijnen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van ondertekening):
2011/65/EU
2006/42/EC
2014/30/EU

Europese geharmoniseerde normen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van ondertekening):
EN60745-1 : 2009
EN60745-2-5 : 2010
EN55014-1 : 2006
EN55014-2 : 1997
EN61000-3-2 : 2014
EN61000-3-3 : 2013

Beheerder van de technische documentatie: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

Ondergetekende handelt in opdracht van de bedrijfsleider,

Philippe Vankerkhove
Regelgevings- en compliancemanager
09/05/16