

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| <b>1</b>  | <b>TOEPASSINGSGEBIED</b> .....  | <b>2</b>  |
| <b>2</b>  | <b>BESCHRIJVING (FIG. A)</b> .....  | <b>2</b>  |
| <b>3</b>  | <b>INHOUD VAN DE VERPAKKING</b> .....                                     | <b>2</b>  |
| <b>4</b>  | <b>TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN</b> .....                                  | <b>3</b>  |
| <b>5</b>  | <b>ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN</b> .....                            | <b>3</b>  |
| 5.1       | <i>Werkplaats</i> .....   | 3         |
| 5.2       | <i>Elektrische veiligheid</i> .....                                       | 4         |
| 5.3       | <i>Veiligheid van personen</i> .....                                      | 4         |
| 5.4       | <i>Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap</i> ..... | 5         |
| 5.5       | <i>Service</i> .....  | 5         |
| <b>6</b>  | <b>BIJKOMENDE VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES VOOR<br/>GRASTRIMMERS</b> .....     | <b>5</b>  |
| <b>7</b>  | <b>ASSEMBLAGE</b> .....   | <b>6</b>  |
| 7.1       | <i>Het motorgedeelte monteren (Fig. 1)</i> .....                          | 6         |
| 7.2       | <i>De stuurhandgreep monteren (Fig. 1)</i> .....                          | 6         |
| 7.3       | <i>De beschermkap monteren</i> .....                                      | 6         |
| 7.4       | <i>De kabelhouder gebruiken (Fig. 2)</i> .....                            | 6         |
| <b>8</b>  | <b>GEBRUIK</b> .....  | <b>7</b>  |
| 8.1       | <i>Tips voor optimaal gebruik</i> .....                                   | 7         |
| 8.2       | <i>In- en uitschakelen</i> .....  | 7         |
| 8.3       | <i>De snijdraad verlengen (Fig. 3)</i> .....                              | 7         |
| 8.4       | <i>De spoel en de draad vervangen (Fig. 4)</i> .....                      | 7         |
| <b>9</b>  | <b>TECHNISCHE GEGEVENS</b> .....  | <b>8</b>  |
| <b>10</b> | <b>GELUID</b> .....   | <b>8</b>  |
| <b>11</b> | <b>REINIGING EN ONDERHOUD</b> .....                                       | <b>8</b>  |
| <b>12</b> | <b>BEWARING</b> .....   | <b>8</b>  |
| <b>13</b> | <b>GARANTIE</b> .....   | <b>9</b>  |
| <b>14</b> | <b>MILIEU</b> .....   | <b>9</b>  |
| <b>15</b> | <b>CONFORMITEITSVERKLARING</b> .....                                      | <b>10</b> |

## GRASTRIMMER 250W – 220MM POWXG6211TB

### 1 TOEPASSINGSGEBIED

De grastrimmer is ontworpen met het oog op het trimmen en afwerken van gazonranden en het maaien van gras op plekjes waar u anders moeilijk bij kunt. Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor niet-bedrijfsmatig gebruik.



**WAARSCHUWING!** Lees voor uw eigen veiligheid deze gebruiksaanwijzing goed door alvorens de machine te gebruiken. Geef dit elektrisch werktuig alleen samen met deze gebruiksaanwijzing door aan anderen.

### 2 BESCHRIJVING (FIG. A)

1. Netsnoer
2. Trekontlasting van de kabel
3. Startschakelaar
4. Stuurhandgreep
5. Handgreep
6. Motorbehuizing
7. Beschermkap
8. Spelhouder
9. Beschermkap met mesje

### 3 INHOUD VAN DE VERPAKKING

- Verwijder alle verpakkingsmateriaal.
- Verwijder de overblijvende verpakking en de transportsteunen (indien aanwezig).
- Controleer of de inhoud van de verpakking compleet is.
- Controleer het toestel, het netsnoer, de stekker en alle toebehoren op transportschade.
- Berg het verpakkingsmateriaal op tot aan het einde van de garantieperiode. Na deze periode kunt u het via uw lokale afvalinzameling laten verwijderen.



**WAARSCHUWING!** Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed! Kinderen mogen niet spelen met plastic zakken! Gevaar voor verstikking!

- 1 beschermkap (met schroeven)
- 1 grastrimmer
- 1 bedieningshandleiding



**Neem contact op met uw dealer wanneer er stukken ontbreken of beschadigd zijn.**

#### 4 TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN

In deze handleiding en/of op deze machine worden de volgende symbolen gebruikt:

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|  | Gevaar voor lichamelijk letsel of materiële schade.                                       |  | Het dragen van een beschermingsbril wordt aangeraden.   |
|  | Lees voor gebruik de handleiding.   |  | Gebruik het toestel nooit in vochtige of natte omstandigheden. Vocht verhoogt het gevaar voor elektrische schokken. |
|  | CE Conform de Europese toepasselijke standaards op het gebied van veiligheid.             |  | Waarschuwing voor rondvliegende objecten.   |
|  | Klasse II - De machine is dubbel geïsoleerd een aardedraad is daarom niet nodig.          |  | Hou toeschouwers op een afstand.  |
|  | Neem de stekker uit het stopcontact wanneer het snoer beschadigd is of werd doorgesneden. |  | Het dragen van oorbescherming wordt aangeraden.   |
|  | Draaghandschoenen.  |  | Het dragen van beschermingsschoenen wordt aangeraden.   |

#### 5 ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

**WAARSCHUWING!** Neem alle voorschriften en veiligheidswaarschuwingen door. Het niet naleven van de voorschriften kan elektrische schokken, brand en/of ernstige verwondingen veroorzaken. Bewaar de veiligheidswaarschuwingen en de instructies als referentie voor later. Het hierna gebruikte begrip „elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrisch gereedschap, gevoed door het elektriciteitsnet (met elektriciteitskabel) of op batterij (snoerloos).

##### 5.1 Werkplaats

- Hou de werkplaats opgeruimd en goed verlicht. Wanorde en een slecht verlichte werkplaats kunnen tot ongevallen leiden.
- Gebruik het apparaat niet in een omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stof bevinden. Elektrisch gereedschap brengt vonken voort die dergelijke stoffen of dampen kunnen laten ontbranden.
- Zorg dat er geen kinderen of andere personen in de buurt zijn als u het elektrisch apparaat gebruikt. Afleiding kan ervoor zorgen dat u de controle over het toestel verliest.

## **5.2 Elektrische veiligheid**



**Controleer altijd of de netspanning overeenstemt met deze vermeld op het typeplaatje.**

- De stekker van het apparaat moet in het stopcontact passen. De stekker mag op geen enkele wijze worden gewijzigd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde apparaten. Ongewijzigde stekkers en passende stopcontacten doen het risico op elektrische schokken afnemen.
- Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken, zoals buizen, radiators, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een groter risico op elektrische schokken wanneer uw lichaam geaard is.
- Hou het apparaat buiten bereik van regen of vocht. Het binnendringen van water in een elektrisch apparaat verhoogt het risico op elektrische schokken.
- Beschadig het snoer niet. Gebruik de kabel niet om het apparaat te dragen of op te hangen, of de stekker uit het stopcontact te trekken. Hou de kabel buiten bereik van hitte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen van het apparaat. Beschadigde of in de war geraakte kabels verhogen het risico op elektrische schokken.
- Wanneer u het gereedschap buitenshuis gebruikt, gebruik dan een verlengkabel die geschikt is voor gebruik buiten. Het gebruik van een verlengkabel die geschikt is voor gebruik buitenshuis vermindert het gevaar voor een elektrische schok.
- Wanneer het gebruik van het gereedschap in een vochtige omgeving niet te vermijden is, gebruik dan een aansluitpunt dat beveiligd is met een verliesstroomschakelaar. Het gebruik van een verliesstroomschakelaar vermindert het gevaar voor een elektrische schok.

## **5.3 Veiligheid van personen**

- Wees aandachtig. Let op wat u doet en ga verstandig aan het werk met elektrisch gereedschap. Gebruik het apparaat niet als u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Eén moment van onoplettendheid bij het gebruik van het apparaat kan tot ernstige verwondingen leiden.
- Draag uw persoonlijke veiligheidsuitrusting en steeds een veiligheidsbril. Door een persoonlijke veiligheidsuitrusting (stofmasker, niet glijdende veiligheidsschoenen, een veiligheidshelm of een gehoorbescherming - afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrisch gereedschap) te dragen, doet u het risico op verwondingen afnemen.
- Voorkom een ongewilde inbedrijfstelling. Ga na of de schakelaar op "UIT(0)" staat voor u de stekker in het stopcontact steekt. Als u bij het dragen van het apparaat de vinger aan de schakelaar houdt of de stekker in het stopcontact steekt terwijl het ingeschakeld is, kan dat tot ongevallen leiden.
- Verwijder instelgereedschap of schroefsleutels voor u het apparaat inschakelt. Gereedschap dat of een sleutel die zich in een draaiend onderdeel van het apparaat bevindt, kan tot verwondingen leiden.
- Overschat uzelf niet. Neem een veilige houding aan en zorg dat u uw evenwicht niet verliest. Zo kunt u het apparaat in een onverwachte situatie beter onder controle houden.
- Draag gepaste kleding. Draag geen wijde kleren en geen sieraden. Hou uw haar, kleren en handschoenen buiten het bereik van bewegende delen. Losse kleren, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
- Als er stofafzuig- en stofopvanginrichtingen kunnen worden gemonteerd, moet u ervoor zorgen dat die aangesloten zijn en juist worden gebruikt. Het gebruik van dergelijke inrichtingen doet de gevaren door stof afnemen.

#### **5.4 Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap**

- Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werk het elektrische gereedschap dat daarvoor bestemd is. Elektrisch gereedschap zal beter presteren en veiliger werken wanneer het wordt gebruikt in situaties waarvoor het dient.
- Gebruik geen elektrisch apparaat waarvan de schakelaar defect is. Een elektrisch apparaat dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden hersteld.
- Trek de stekker uit het stopcontact voor u het apparaat instelt, accessoires vervangt of het apparaat opbergt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt dat het apparaat ongewild wordt gestart.
- Bewaar ongebruikt elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen. Laat personen die niet vertrouwd zijn met het apparaat of die deze gebruiksaanwijzing niet hebben gelezen, het apparaat niet gebruiken. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk als het door onervaren personen wordt gebruikt.
- Ga zorgvuldig om met het apparaat. Controleer op verkeerd uitgelijnde of vastgelopen bewegende onderdelen, breuk of andere defecten die de werking van het gereedschap zouden kunnen beïnvloeden. Elektrisch gereedschap dat defect is moet hersteld worden. Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.
- Hou snijgereedschap scherp en zuiver. Zorgvuldig onderhouden snijgereedschap met scherpe kanten raakt minder snel geklemd en is gemakkelijker te hanteren.
- Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, speciaal gereedschap en dergelijke meer in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing en zoals het voor het type van apparaat is voorgeschreven. Hou bovendien rekening met de werkomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrisch gereedschap voor andere doeleinden dan de voorgeschreven, kan tot gevaarlijke situaties leiden.

#### **5.5 Service**

- Laat uw apparaat uitsluitend door gekwalificeerde vaklui en met originele reserveonderdelen herstellen. Zo bent u er zeker van dat het apparaat aan de veiligheidseisen blijft voldoen.

## **6 BIJKOMENDE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR GRASTRIMMERS**

- Grastrimmers mogen niet door kinderen of door niet opgeleide personen gebruikt worden.
- Draag sterke schoenen of laarzen om uw voeten te beschermen.
- Draag een lange broek om uw benen te beschermen.



**Sluit het toestel enkel aan op een elektrische kring die beveiligd wordt door een aardlekschakelaar (30 mA).**

- Controleer het toestel vóór het gebruik. Als het toestel beschadigd is, dan mag het niet gebruikt worden.
- Als het toestel beschadigd is, laat dan de schade door een erkend servicecenter herstellen.
- Gebruik het toestel niet als de netvoedingskabel beschadigd of versleten is.
- Controleer de verlengkabel vóór het gebruik op slijtage en beschadigingen. Haal in het geval van schade onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Raak de kabel niet aan vooraleer hij is losgekoppeld van het stopcontact.
- Gebruik het toestel niet in de nabijheid van kinderen en/of dieren.
- Gebruik het toestel enkel bij daglicht of met een goede verlichting.
- Gebruik het toestel nooit zonder dat de beschermkap op zijn plaats zit.

- Verwijder takken, stenen, draden en andere voorwerpen van de werkkoppervlakte vooraleer u het toestel gebruikt.
- Gebruik het toestel enkel rechtop met de snijdraad gericht naar de grond. Schakel het toestel nooit in als het zich in een andere stand bevindt.
- Hou uw handen en voeten altijd uit de buurt van de snijdraad.
- Vermijd het aanraken van de snijdraad.
- Zorg ervoor dat de netvoedingskabel de snijdraad niet raakt.
- Schakel het toestel uit en wacht tot de snijdraad volledig tot stilstand is gekomen vooraleer u het toestel neerlegt. Probeer nooit om zelf de snijdraad tot stilstand te brengen.



**Wees u ervan bewust dat het apparaat na het uitschakelen nog even kort blijft verder draaien.**

- Gebruik enkel het type snijdraad dat door de fabrikant wordt aanbevolen. Gebruik nooit metalen snijdraad of vislijn.
- Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u stopt met werken, vóór u onderhoudswerkzaamheden uitvoert of wanneer u het toestel niet gebruikt.
- Berg het toestel na gebruik veilig op, buiten het bereik van kinderen.

## **7 ASSEMBLAGE**

Sommige onderdelen van de grastrimmer worden ongemonteerd geleverd. Ga verder zoals volgt om deze te monteren:

### **7.1 Het motorgedeelte monteren (Fig. 1)**

Stop het motorgedeelte (6) in de handgreep (5), zorg er hierbij voor dat de kabel ertussen niet beschadigd wordt.

### **7.2 De stuurhandgreep monteren (Fig. 1)**

Monteer de stuurhandgreep (4) op de handgreep (5) m.b.v. de bout en moer.

### **7.3 De beschermkap monteren**

Lijn de referentiemarkeringen van de behuizing (6) van de spoelhouder (8) en die van de beschermkap (9) uit. Stop de beschermkap in de behuizing (tot aan de kraag) en draai ze totdat de opening in de beschermkap overeenstemt met die van de behuizing. Zet de meegeleverde schroeven stevig vast.



**Opgelet! Let tijdens deze handeling op het mesje voor de snijdraad. U zou gewond kunnen raken.**



**Opgelet! Gebruik de grastrimmer nooit zonder beschermkap. Ze is van vitaal belang voor uw veiligheid en die van anderen alsook voor de goede werking van de trimmer. Het niet opvolgen van deze veiligheidsregel is niet alleen gevaarlijk maar vernietigt ook de garantie.**

### **7.4 De kabelhouder gebruiken (Fig. 2)**

De handgreep is uitgerust met een kabelhouder die zorgt voor de aansluiting op de verlengkabel.

## 8 GEBRUIK

### 8.1 *Tips voor optimaal gebruik*

Wanneer de trimmer voor de eerste maal gebruikt wordt, controleer dan of de nylon draad het snijmes raakt of er voorbijkomt. De nylon snijdraad zal automatisch op de maximale lengte afgesneden worden zodra u de schakelaar van de trimmer aanzet. Wanneer de snijdraad te kort is, duw dan op de kop van de spoel terwijl u met uw vingers aan de draden trekt.

Sluit de stekker aan op een verlengkabel en maak hem vast aan de handgreep. Duw op de schakelaar en zorg ervoor dat de trimmer onbelast kan opstarten. Op die manier wordt de snijdraadlengte automatisch aangepast. Breng de trimmer enkel in het gras dat gemaaid moet worden wanneer hij in werking is, d.i. wanneer de schakelaar ingedrukt is.



**Opgelet! Neem de beschermkap weg vóór u de schakelaar aanzet.**

Hou het toestel met beide handen vast. Beweeg het toestel heen en weer. Werk in laagjes wanneer het gras hoog staat (Fig. 5). Hou het toestel uit de buurt van harde voorwerpen en planten. Gebruik het toestel enkel voor droog gras. Leid het toestel voor het kantsnijden langs de kanteleider evenwijdig aan de grasrand.



**OPGELET! Een te korte of versleten snijdraad, maait minder efficiënt. Wanneer u dit merkt, haal dan de stekker uit het stopcontact en herhaal de handeling die aan het begin van dit hoofdstuk werd opgegeven om zo de werking opnieuw te verbeteren. Deze handelingen zullen ervoor zorgen dat de trimmer correct werkt en u vertrouwd maken met de grastrimmer.**



**OPGELET! Na het uitschakelen, blijft de nylon draad nog een paar seconden verder draaien.**

### 8.2 *In- en uitschakelen*

Om het toestel in te schakelen, houdt u de ontgrendelknop ingedrukt en drukt u op de aan/uitschakelaar.

Om het toestel uit te schakelen, laat u de aan/uit-schakelaar los.

### 8.3 *De snijdraad verlengen (Fig. 3)*

Om de snijdraad te verlengen, duwt u de snijdraadspoel op de grond terwijl de motor draait. De snijdraad zal automatisch verlengd worden.

### 8.4 *De spoel en de draad vervangen (Fig. 4)*

- Haal de stekker uit het stopcontact.
- Draai de machine om met de beschermkap naar boven gericht.
- Hou met een hand de motorventilator en het onderste gedeelte van de spoel stevig vast en draai met uw andere hand het bovenste gedeelte van de spoelhouder (8) in tegenwijzerzin.
- Verwijder de lege spoel en reinig zorgvuldig de binnenkant van de spoelhouder zodat alle vuil en grasresten verwijderd worden.
- Plaats de nieuwe spoel op de motorventilator en duw de uiteinden van de snijdraad doorheen de zijwaartse openingen van de motorventilator.
- Zet opnieuw vast door de spoelhouder (8) met de wijzers mee vast te draaien op de motorventilator

- Stel de lengte van de nylon draad in door de kop van de spoelhouder in te drukken en de uiteinden van de snijdraad naar buiten te trekken tot de gewenste lengte (ong. 10 cm).



**OPGELET!** In geen geval mag u extra snijdraad op de spoel wikkelen. Vervang daarentegen de lege spoel en plaats een nieuwe, identiek aan de originele. Het gebruik van snijdraad met eigenschappen die afwijken van die van de originele snijdraad, kunnen de grastrimmer onomkeerbaar beschadigen en de garantie vernietigen.

## 9 TECHNISCHE GEGEVENS

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Nominale spanning         | 230V                     |
| Nominalefrequentie        | 50Hz                     |
| Nominaalvermogen          | 250W                     |
| Toerental (onbelast)      | 12000min <sup>-1</sup>   |
| Maaibreedte               | 220mm                    |
| Beschermingsklasse        | Klasse II                |
| Diameter van de snijdraad | Ø1,2 mm                  |
| Snijstelsysteem           | 2 snijdraden/tik-en-werk |

## 10 GELUID

Geluidsemissiewaarden gemeten volgens de van toepassing zijnde standaard. (K=3)

|  |          |
|--|----------|
| Geluidsdruk niveau L <sub>pA</sub>     | 81 dB(A) |
| Geluidsvermogen niveau L <sub>WA</sub> | 92 dB(A) |



**AANDACHT!** Draag gehoorbeschermers wanneer het geluidsdruk niveau 85 dB(A) overschrijft.

a<sub>w</sub> (Trilling)

Max 3.6 m/s<sup>2</sup>

K = 1,5 m/s<sup>2</sup>

## 11 REINIGING EN ONDERHOUD

Onze machines werden ontworpen om gedurende een lange tijd te werken met een minimum aan onderhoud. Een voortdurende goede werking is afhankelijk van een goede zorg voor de machine en een regelmatig reinigen ervan.



**Opgelet!** Trek de netstekker uit de contactdoos alvorens werkzaamheden aan het apparaat te verrichten.

- Reinig regelmatig de ventilatiesleuven van uw gereedschap. Gebruik hiervoor een zachte borstel of een droge vod.
- Reinig regelmatig de snijdraad en de spoel met een zachte borstel of een droge vod.
- Gebruik regelmatig een stompe schraper om gras en vuil aan de onderkant van de beschermkap te verwijderen.

## 12 BEWARING

- Bewaar de trimmer buiten het bereik van kinderen, in een stabiele en veilige positie en op een droge plek waar de temperatuur niet te hoog of te laag is.
- Bewaar de trimmer buiten het bereik van direct zonlicht, indien mogelijk op een donkere of nauwelijks verlichte plek.



- Bewaar het toestel niet in een nylon zak omdat dit de vorming van vochtvlekken zou kunnen bevorderen.
- Bewaar de grastrimmer niet al rustend op de vloer. Hang hem daarentegen op aan zijn handgreep zodat de beschermkap niets raakt. Wanneer de beschermkap op een oppervlak rust, zou haar vorm en afmetingen kunnen veranderen waardoor haar veiligheidseigenschappen zouden kunnen veranderen.

### **13 GARANTIE**

- Dit product is, conform de wettelijke reglementeringen, gewaarborgd gedurende een periode van 36 maanden die begint vanaf de datum van aankoop door de eerste koper.
- Deze garantie dekt alle materiaal- of productiefouten met uitsluiting van: batterijen, laders, defecten aan onderdelen onderhevig aan normale slijtage zoals lagers, borstels, kabels, stekkers of accessoires zoals boren, boorbits, zaagbladen enz., beschadigingen of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik, ongelukken of modificaties, alsook de transportkosten.
- Vallen ook niet onder de garantiebepalingen: beschadigingen en/of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik.
- Wij wijzen tevens alle verantwoordelijkheid af voor elk lichamelijk letsel welke het gevolg is van onjuist gebruik van het toestel.
- Herstellingen mogen enkel gebeuren door een erkende klantenservice voor Powerplus gereedschappen.
- Meer informatie kan u steeds bekomen op het nummer 00 32 3 292 92 90.
- Eventuele transportkosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen werd.
- Tevens kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie wanneer de schade aan het toestel het gevolg is van nalatig onderhoud of overbelasting.
- Zeker uitgesloten van de garantie is schade als gevolg van vochtinsijpeling, overmatige stofinringing, moedwillige beschadiging (met opzet of door grove onachtzaamheid), ondoelmatig gebruik (gebruik voor doeleinden waarvoor het toestel niet geschikt is), onoordeelkundig gebruik (o.a. niet respecteren van de instructies gegeven in de handleiding), ondeskundige montage, blikseminslag, verkeerde netspanning. Deze lijst is niet limitatief.
- De aanvaarding van claims onder garantie geeft in géén geval aanleiding tot verlenging van de garantieperiode noch tot het aanvangen van een nieuwe garantieperiode in geval van een vervanging van het toestel.
- Toestellen of onderdelen die onder waarborg vervangen werden, worden daardoor eigendom van Varo NV.
- We behouden ons het recht voor om elke garantieclaim te weigeren waarbij de aankoop niet kan worden geverifieerd of waarbij het duidelijk is dat het product niet correct werd onderhouden (propere ventilatiesleuven, regelmatig vervangen koolborstels, ...).
- Uw aankoopbon moet worden bewaard als bewijs van de aankoopdatum.
- Uw gereedschap moet als geheel naar uw dealer worden teruggebracht in een aanvaardbare staat van netheid, in zijn originele kunststof koffer (indien van toepassing op het product) en het moet vergezeld zijn van uw bewijs van aankoop.

### **14 MILIEU**



Indien u, na zekere tijd, beslist uw machine te vervangen, werp deze dan niet weg bij uw huishoudelijk afval maar doe dit op een milieuvriendelijke wijze.

Afval geproduceerd door elektrische machines mag niet op dezelfde manier behandeld worden als het gewone huishoudelijke afval. Breng het naar een recyclagecentrum op plaatsen waar zulke gepaste installaties bestaan.

Raadpleeg de plaatselijke instanties of de verkoper voor adviezen over  
inzameling en verwerking.

**15 CONFORMITEITSVERKLARING**



VARON.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM, verklaart dat,  
Product: Grastrimmer 250W – 220mm  
Handelsmerk: POWERplus  
Model: POWXG6211TB

voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de van  
toepassing zijnde Europese Richtlijnen, gebaseerd op de toepassing van Europese  
geharmoniseerde normen. Elke niet-toegelaten modificatie van het apparaat maakt deze  
verklaring nietig.

Europese Richtlijnen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van  
ondertekening):

2011/65/EU  
2006/42/EC  
2014/30/EU  
2000/14/EC

Bijlage VI LwA 89 dB(A) / 95 dB(A)  
Keuringsinstantie TÜV Rheinland

Europese geharmoniseerde normen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op  
de datum van ondertekening):

EN60335-1 : 2012  
EN50636-2-91 : 2014  
EN55014-1 : 2006  
EN55014-2 : 2015  
EN61000-3-2 : 2014  
EN61000-3-3 : 2013

Beheerder van de technische documentatie:

Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

Ondergetekende handelt in opdracht van de bedrijfsleider,

Eric De Boer  
Regelgevings- en compliancemanager  
8/12/2017