

serve

4-IN-1 EXTERNE

CD/DVD SPELER & BRANDER



● NL - Handleiding

● EN - Manual



(NL) HANDLEIDING

Productoverzicht	1
Productkenmerken	2
Instructies	2
Tips	2
Opmerkingen	3
Problemen en oplossingen	3
Onderhoud & opslag	4
Milieu & recycling	4
Klantenservice ondersteuning	4
Verklarende woordenlijst	4

(EN) MANUAL

Product Overview	5
Product Features	6
Instructions	6
Tips	6
Notes	7
Problems & Solutions	7
Maintenance & Storage	8
Environmental Recycling	8
Customer Support	8
Glossary of Technical Terms	8

HANDLEIDING

Multifunctionele Externe CD/DVD Drive



PRODUCTKENMERKEN

- Geschikt voor het branden van CD's en DVDs, niet geschikt voor Blu-ray.
- Plug & Play: verbind direct met je computer via de USB 3.0 of USB-C aansluiting. Additionele software installeren is niet nodig.
- Geschikt voor Windows, Linux, Mac OS.
- Ondersteunde formats: DVD-ROM, DVD-Video, CD-R/RW, CD-ROM/XA, CD-ROM, CD-Extra, CD-Text.
- Ondersteunende Media: CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL, DVD-RAM drive.

INSTRUCTIES

Stap 1: Sluit de externe drive aan op je desktop/laptop met de originele kabel (USB-poort of Type-C-poort).

Stap 2: Open 'Deze PC' (Windows) of 'Finder' (Mac OS) en zoek het pictogram van het draagbare apparaat.

Stap 3: Klik met de rechtermuisknop op het pictogram en kies "Openen" om de schijf te lezen.

VLC Player: Voor het afspelen van CD's/DVD's raden wij VLC Player aan. Download deze gratis via een zoekopdracht naar "VLC Player downloaden".

BELANGRIJKE OPMERKINGEN:

- Gebruik altijd de originele kabel.
- Laat je laptop niet in slaapstand gaan tijdens gebruik.
- Houd je laptop opgeladen tijdens gebruik.

TIPS

- Houd de Externe DVD-speler uit de buurt van magnetische objecten.
- Zet de speler op een stabiele, vlakke ondergrond.
- Beweeg de speler niet tijdens het afspelen van een CD/DVD.
- Gebruik de speler alleen zoals beschreven in deze handleiding.
- Trek niet aan het snoer om de kabel los te koppelen.
- Laat de speler niet onbeheerd achter als deze aanstaat. Zet hem uit en koppel de kabel los als je hem niet gebruikt.

- Sluit de speler direct aan op de USB-poort van je laptop of desktop, niet via een USB-hub of dockingstation.
- Als je laptop onvoldoende stroom levert, sluit dan de DC-kabel aan, vooral bij zware taken zoals het branden van een DVD.

OPMERKINGEN

- De SD- en TF-slot kunnen niet tegelijk gebruikt worden.
- Niet compatibel met: Windows 98, tv, tablet, autoradio, Chromebook, Surface Pro, Ubuntu.
- De speler werkt direct zonder extra drivers. Als de stroomvoorziening onvoldoende is, gebruik de meegeleverde USB-kabel.
- Dit product ondersteunt geen Blu-ray.

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

PROBLEEM	OPLOSSING
De speler wordt niet herkend	Sluit de DVD-drive direct aan op een USB-poort van je computer (bij desktops het liefst aan de achterkant).
De speler werkt niet via een USB-hub	Gebruik geen USB-hub of adapter, dit kan ervoor zorgen dat de speler niet wordt herkend.
De MacBook stopt met de overdracht	Zet je MacBook niet in slaapstand tijdens gegevensoverdracht.
De schijf wordt niet gelezen	Controleer of je computer voldoende stroom levert (3-5V, 1.3-2A). Bij onvoldoende stroom kan een extra stroomkabel nodig zijn.
De DVD-speler reageert niet	Herstart de speler en sluit deze opnieuw aan.
De computer herkent de speler niet	Controleer of je besturingssysteem de speler kan herkennen en benodigde drivers kan downloaden.
De schijf wordt niet uitgeworpen in macOS	Gebruik de fysieke uitwerpknop als macOS de softwarematige knop niet ondersteunt.
Windows 10 of hoger speelt geen DVD's af	Installeer VLC Media Player of een andere mediaspeler.

ONDERHOUD & OPSLAG

- Maak de speler schoon met een droge doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen en zorg dat hij niet nat wordt.
- Bewaar de speler op een droge, schone plek bij normale temperaturen.

MILIEU & RECYCLING

Dit product valt onder Europese richtlijn (EU) 2012/19/EU. Lever het in bij een erkend inzamelpunt voor recycling.

KLANTENSERVICE ONDERSTEUNING

Heb je vragen of hulp nodig? Neem contact met ons op via e-mail: info@trendfield.nl

VERKLARENDE WOORDENLIJST

- **Plug & Play** – Een apparaat dat direct werkt zonder extra installatie of instellingen.
- **USB 3.0 / USB-C** – Verschillende types USB-aansluitingen, waarbij USB 3.0 sneller is dan oudere versies en USB-C een compacte, omkeerbare aansluiting heeft.
- **Drivers** – Software die nodig is om hardware (zoals de DVD-speler) goed te laten functioneren op een computer.
- **DC-kabel** – Een voedingskabel die extra stroom kan leveren als een computer onvoldoende stroom via USB geeft.
- **TF slot** – Een aansluiting voor microSD-geheugenkaarten.
- **Blu-ray** – Een optisch schijfformaat dat hogere opslagcapaciteit en HD-video ondersteunt, niet compatibel met deze DVD-speler.
- **Dockingstation** – Een apparaat waarmee je extra poorten toevoegt aan een laptop, maar niet geschikt voor het aansluiten van deze DVD-speler.
- **Mediaspeler (zoals VLC Player)** – Software waarmee je video's en muziek kunt afspelen, vaak nodig op Windows 10 en hoger omdat deze geen ingebouwde DVD-spelerssoftware meer heeft.
- **Fysieke uitwerpknop** – Een knop op de DVD-speler zelf om een schijf uit te werpen, vooral nodig op macOS omdat de softwarematige knop daar niet altijd werkt.

MANUAL

Multifunctional External CD/DVD Drive



PRODUCT FEATURES

- Suitable for burning CDs and DVDs, not compatible with Blu-ray.
- Plug & Play: Connect directly to your computer via USB 3.0 or USB-C. No additional software installation required.
- Compatible with Windows, Linux, and Mac OS.
- Supported formats: DVD-ROM, DVD-Video, CD-R/RW, CD-ROM/XA, CD-ROM, CD-Extra, CD-Text.
- Supported media: CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL, DVD-RAM drive.

INSTRUCTIONS

Step 1: Connect the external drive to your desktop/laptop using the original cable (USB port or Type-C port).

Step 2: Open 'This PC' (Windows) or 'Finder' (Mac OS) and locate the portable device icon.

Step 3: Right-click the icon and select "Open" to read the disc.

VLC Player: For playing CDs/DVDs, we recommend VLC Player. Download it for free by searching for "Download VLC Player."

IMPORTANT NOTES:

- Always use the original cable.
- Do not let your laptop enter sleep mode while using the external drive.
- Keep your laptop charged while using the external drive.

TIPS

- Keep the External DVD player away from magnetic objects.
- Place the player on a stable, flat surface.
- Do not move the player while a CD/DVD is playing.
- Use the player only as described in this manual.
- Do not pull the cable to disconnect it.
- Do not leave the player unattended while in use. Turn it off and unplug it when not in use.

- Connect the player directly to your laptop or desktop's USB port, not via a USB hub or docking station.
- If your laptop does not provide enough power, connect the DC cable, especially for tasks such as burning a DVD.

NOTES

- The SD and TF slots cannot be used simultaneously.
- Not compatible with: Windows 98, TV, tablet, car radio, Chromebook, Surface Pro, Ubuntu.
- The player works directly without additional drivers. If power supply is insufficient, use the included USB cable.
- This product does not support Blu-ray.

PROBLEMS & SOLUTIONS

PROBLEM	SOLUTION
The player is not recognized	Connect the DVD drive directly to a USB port on your computer (preferably on the back for desktops).
The player does not work via a USB hub	Do not use a USB hub or adapter, as it may cause the player to go unrecognized.
MacBook stops during data transfer	Do not let your MacBook enter sleep mode while transferring data.
The disc is not being read	Check if your computer provides sufficient power (3-5V, 1.3-2A). If power is insufficient, use an extra power cable.
The DVD player does not respond	Restart the player and reconnect it.
The computer does not recognize the player	Ensure your operating system detects the player and installs necessary drivers.
The disc does not eject in macOS	Use the physical eject button, as macOS does not support software eject for external DVD drives.
Windows 10 or later does not play DVDs	Install VLC Media Player or another media player.

MAINTENANCE & STORAGE

- Clean the player with a dry cloth. Do not use cleaning agents and avoid getting it wet.
- Store the player in a dry, clean place at normal temperatures.

ENVIRONMENTAL & RECYCLING

This product falls under European Directive (EU) 2012/19/EU. Dispose of it at an official recycling center.

CUSTOMER SUPPORT

Do you have questions or need assistance? Contact us via email: info@trendfield.nl

GLOSSARY OF TECHNICAL TERMS

- **Plug & Play** – A device that works immediately without requiring additional installation or setup.
- **USB 3.0 / USB-C** – Different types of USB connections; USB 3.0 is faster than older versions, and USB-C is a compact, reversible connector.
- **Drivers** – Software required for hardware (such as the DVD player) to function properly on a computer.
- **DC Cable** – A power cable that provides extra power if a computer does not supply enough power via USB.
- **TF Slot** – A port for microSD memory cards.
- **Blu-ray** – An optical disc format that supports higher storage capacity and HD video, not compatible with this DVD player.
- **Docking Station** – A device that adds extra ports to a laptop but is not suitable for connecting this DVD player.
- **Media Player (such as VLC Player)** – Software used to play videos and music, often required on Windows 10 and later, as they do not include a built-in DVD player.
- **Physical Eject Button** – A button on the DVD player to eject a disc, especially necessary on macOS since the software eject option does not always work.