

NL

VERTALING VAN DE
OORSPRONKELIJKE
GEBRUIKSAANWIJZING
ACCU-POLIJSTMACHINE



Inhoudsopgave

Aanwijzingen bij de gebruikshandleiding 2

Veiligheid 2

Informatie over het apparaat 6

Transport en opslag 8

In gebruik nemen..... 9

Bediening 10

Nabestelbare accessoires 11

Defecten en storingen 12

Onderhoud 13

Recycling 13

Conformiteitsverklaring 14

Aanwijzingen bij de gebruikshandleiding

Symbolen


 **Waarschuwing voor elektrische spanning**
Dit symbool wijst op gevaren voor het leven en de gezondheid van personen door elektrische spanning.


 **Waarschuwing**
Dit signaalwoord wijst op een gevaar met een middelmatige risicograad, dat indien niet vermeden de dood of zwaar letsel tot gevolg kan hebben.

 **Voorzichtig**
Dit signaalwoord wijst op een gevaar met een lage risicograad, dat indien niet vermeden gering of matig letsel tot gevolg kan hebben.

Let op
Dit signaalwoord wijst op belangrijke informatie (bijv. materiële schade), maar niet op gevaren.

 **Info**
Aanwijzingen met dit symbool helpen u bij het snel en veilig uitvoeren van uw werkzaamheden.

 **Veiligheidsbril dragen**
Aanwijzingen met dit symbool wijzen u erop dat de oogbescherming moet worden gebruikt.

 **Veiligheidsmasker dragen**
Aanwijzingen met dit symbool wijzen u erop dat een beschermmasker moet worden gebruikt.

De actuele versie van de gebruiksaanwijzing en de EU-conformiteitsverklaring, kunt u downloaden via de volgende link:


PPOS 10-20V



<https://hub.trotec.com/?id=44253>

Veiligheid

Algemene veiligheidsaanwijzingen voor elektrische gereedschappen

 **Waarschuwing**
Lees alle veiligheidsinstructies, aanwijzingen, illustraties en technische gegevens van dit elektrisch gereedschap.
Het niet opvolgen van de onderstaande aanwijzingen kan een elektrische schok, brand en/of zwaar letsel veroorzaken.
Bewaar alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen voor later gebruik.

Het in de veiligheidsinstructies gebruikte begrip *Elektrisch gereedschap* heeft betrekking op via het spanningsnet gevoed elektrisch gereedschap (met netsnoer) of op accugevoed elektrisch gereedschap (zonder netsnoer).

 **Algemene veiligheidsinstructies voor elektrisch gereedschap – Veiligheid op de werkplek**



- **Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht.** Rommelige of slecht verlichte werkomgevingen kunnen leiden tot ongevallen.
- **Werk met het elektrisch gereedschap niet in zones met explosiegevaar, waar zich brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen bevinden.** Elektrisch gereedschap veroorzaakt vonken, waardoor stof of dampen kunnen ontsteken.
- **Houd kinderen en andere personen uit de buurt tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap.** Bij afleiding kunt u de controle over het elektrisch gereedschap verliezen.

 **Algemene veiligheidsinstructies voor elektrisch gereedschap – Elektrische veiligheid**

- **De aansluitstekker van het elektrisch gereedschap moet passen in de contactdoos. De stekker mag op geen enkele wijze worden gewijzigd. Gebruik geen adapterstekker in combinatie met elektrisch gereedschap met randaarde.** Ongewijzigde stekkers en geschikte contactdozen verminderen het risico op een elektrische schok.
- **Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken, zoals buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten.** Er is een verhoogd risico door een elektrische schok als uw lichaam geaard is.
- **Houd elektrisch gereedschap uit de buurt van regen of nattigheid.** Het binnendringen van water in elektrisch gereedschap verhoogt de kans op een elektrische schok.
- **Gebruik de kabel niet verkeerd, voor het dragen of ophangen van het elektrisch gereedschap of om de stekker uit de contactdoos te trekken. Houd de aansluitkabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen.** Beschadigde of verwarde aansluitkabels verhogen het risico op een elektrische schok.
- **Werk u met een elektrisch gereedschap in de buitenlucht, gebruik dan alleen verlengkabels die ook geschikt zijn voor gebruik buiten.** Het gebruik van een voor gebruik buiten geschikte verlengkabel vermindert het risico op een elektrische schok.
- **Is het gebruik van het elektrisch gereedschap in een vochtige omgeving onvermijdbaar, gebruik dan een aardlekschakelaar.** Het gebruik van een aardlekschakelaar vermindert het risico op een elektrische schok.

 **Algemene veiligheidsinstructies voor elektrisch gereedschap – Veiligheid van personen**

- **Wees voorzichtig, let goed op wat u doet en werk verstandig met elektrisch gereedschap. Gebruik geen elektrisch gereedschap als u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen.** Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van het elektrisch gereedschap kan leiden tot ernstig letsel.

  **Draag persoonlijke beschermingsmiddelen en altijd een veiligheidsbril.** Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals stofmasker, slipvaste veiligheidsschoenen, veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk van type en gebruik van het elektrisch gereedschap, vermindert het risico op letsel.

- **Voorkom onbedoeld in gebruik nemen. Zorg dat het elektrisch gereedschap is uitgeschakeld, voordat u het op de stroomvoorziening en / of accu aansluit, het oppakt of draagt.** Heeft u bij het dragen van het elektrisch gereedschap uw vinger op de schakelaar of sluit u ingeschakeld elektrisch gereedschap aan op de stroomvoorziening, dan kunnen er ongelukken ontstaan.
- **Verwijder instelgereedschappen of moersleutels voordat u het elektrisch gereedschap inschakelt.** Als gereedschap of een sleutel zich in een draaiend onderdeel van het elektrisch gereedschap bevindt, kan dit tot letsel leiden.
- **Vermijd een abnormale lichaamshouding. Zorg altijd voor een stabiele stand en houd altijd uw evenwicht.** Hierdoor kunt u het elektrisch gereedschap bij onverwachte situaties beter onder controle houden.
- **Draag geschikte kleding. Draag geen wijde kleding of sieraden. Houd haren en kleding uit de buurt van bewegende onderdelen.** Losvallende kleding, sieraden of lang haar kunnen worden gegrepen door bewegende onderdelen.
- **Indien er stofafzuig- en -opvanginrichtingen kunnen worden gemonteerd, moeten deze worden aangesloten en correct worden gebruikt.** Het gebruik van een stofafzuiging kan gevaren door stof verminderen.
- **Waant u zich niet onterecht veilig en negeer de veiligheidsregels voor elektrisch gereedschap niet, zelfs als u na veelvuldig gebruik vertrouwd bent met het elektrisch gereedschap.** Achteloos handelen kan in een fractie van een seconde leiden tot ernstig letsel.

 **Algemene veiligheidsinstructies voor elektrisch gereedschap – Gebruik en behandeling van het elektrisch gereedschap**

- **Overbelast het elektrisch gereedschap niet. Gebruik het juiste elektrisch gereedschap voor uw werkzaamheden.** Met het juiste elektrisch gereedschap werkt u beter en veiliger binnen het opgegeven prestatiebereik.
- **Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar defect is.** Elektrisch gereedschap dat niet kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.

- **Haal de stekker uit de contactdoos en / of verwijder een verwijderbare accu, voordat u instellingen uitvoert aan het apparaat, inzetstukken wisselt of het elektrisch gereedschap weglegt.** Deze voorzorgsmaatregel voorkomt het onbedoeld starten van het elektrisch gereedschap.
- **Bewaars ongebruikt elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen. Laat het elektrisch gereedschap niet gebruiken door personen die hier niet vertrouwd mee zijn of deze aanwijzingen niet hebben gelezen.** Elektrisch gereedschap is gevaarlijk als het wordt gebruikt door onervaren personen.
- **Verzorg elektrisch gereedschap en inzetstukken zorgvuldig. Controleer of bewegende onderdelen probleemloos werken en niet klemmen of onderdelen zijn gebroken of zo beschadigd, dat de werking van het elektrisch gereedschap nadelig wordt beïnvloed. Laat beschadigde onderdelen vóór gebruik van het elektrisch gereedschap repareren.** Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.
- **Houd snijgereedschappen scherp en schoon.** Zorgvuldig verzorgde snijgereedschappen met scherpe snijkanten, raken minder snel bekneld en zijn eenvoudiger te hanteren.
- **Gebruik elektrisch gereedschap, inzetstukken, hulpgereedschappen etc. volgens deze aanwijzingen. Houd hierbij rekening met de werkomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden.** Het gebruik van elektrisch gereedschap voor andere dan de bedoelde toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
- **Houd grepen en greepvlakken droog, schoon en vrij van olie en vet.** Glibberige grepen en greepvlakken maken een veilige bediening en beheersing van het elektrisch gereedschap in onverwachte situaties onmogelijk.
- **Houd de niet gebruikte accu uit de buurt van paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die een overbrugging van de contacten kunnen veroorzaken.** Een kortsluiting tussen de accucontacten kan verbrandingen of brand tot gevolg hebben.
- **Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu weglekken. Vermijd het contact hiermee. Bij toevallig contact afspoelen met water. Komt de vloeistof in de ogen, raadpleeg dan een arts.** Weglekkende accuvloeistof kan leiden tot huidirritaties of verbrandingen.
- **Gebruik geen beschadigde of veranderde accu.** Beschadigde of veranderde accu's kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen en tot brand, explosies of gevaar voor letsel leiden.
- **Stel een accu niet bloot aan vuur of te hoge temperaturen.** Vuur of temperaturen boven 130 °C kunnen een explosie veroorzaken.
- **Volg alle aanwijzingen m.b.t. het laden op en laad de accu of het accugereedschap nooit op buiten het in de gebruiksaanwijzing vermelde temperatuurbereik.** Verkeerd opladen of opladen buiten het toegestane temperatuurbereik kan de accu onherstelbaar beschadigen en het brandgevaar verhogen.



Algemene veiligheidsinstructies voor elektrisch gereedschap - Service

- **Laat uw elektrisch gereedschap alleen door gekwalificeerd vakpersoneel en alleen met originele reserveonderdelen repareren.** Zo wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het elektrisch gereedschap behouden blijft.
- **Pleeg nooit onderhoud aan beschadigde accu's.** Al het onderhoud aan accu's dient uitsluitend te worden uitgevoerd door de fabrikant of door geautoriseerde klantenservicepunten.



Apparaatspecifieke veiligheidsinstructies voor polijstmachines

- **Gebruik geen accessoires, die niet speciaal door de fabrikant voor dit elektrisch gereedschap zijn bedoeld en aanbevolen.** Ondanks dat u de accessoires aan uw elektrisch gereedschap kunt bevestigen, garandeert dit geen veilig gebruik.
- **Het elektrisch gereedschap met beide handen vasthouden. Breng uw lichaam en armen in een positie waarbij u de grootst mogelijke controle heeft m.b.t. terugslagkrachten of reactiekoppels bij het opstarten.**



Algemene veiligheidsinstructies voor elektrisch gereedschap – Gebruik en behandeling van het accugereedschap

- **Laad accu's alleen op met laadapparaten die door de fabrikant worden aanbevolen.** Door een laadapparaat dat geschikt is voor een bepaald type accu's, bestaat brandgevaar bij gebruik bij andere accu's.
- **Gebruik alleen de hiervoor bedoelde accu's in het elektrische gereedschap.** Het gebruik van andere accu's kan tot letsel en brandgevaar leiden.

- **Leg het elektrisch gereedschap nooit weg, voordat het werkgereedschap volledig tot stilstand is gekomen.** Het draaiende werkgereedschap kan in contact komen met de ondergrond waar u het op wilt leggen, waardoor u de controle over het elektrisch gereedschap kunt verliezen.
- **Laat het elektrisch gereedschap niet draaien tijdens het dragen hiervan.** Uw kleding kan door contact met het draaiende werkgereedschap worden gegrepen en het werkgereedschap kan uw kleding grijpen.
- **Werk bijzonder voorzichtig in de buurt van hoeken en scherpe randen. Verhinder dat het werkgereedschap terugslaan van het werkstuk of vastraken in een hoek.** Dit veroorzaakt een verlies aan controle of terugslag.
- **Mijd met uw hand het gebied naast de roterende polijstschijf.** Bij een terugslag of het verlies van controle, kan de draaiende polijsthoes uw hand grijpen en u verwonden.
- **Zorg dat de gebruikte polijsthoes goed is bevestigd op de polijstschotel.** Een loszittende polijsthoes kan van de polijstschotel glijden en uw hand grijpen en u verwonden.
- **De polijstmachine pas inschakelen, als de polijstschotel op het te polijsten oppervlak ligt.**
- **Gebruik geen schuurmiddelen.** Schuurmiddelen kunnen de lak vernielen.



Bij het droog polijsten kan stof ontstaan dat schadelijk is voor de gezondheid. Draag tegen het inademen van dit stof altijd een geschikt stofbeschermingsmasker.



Bijzondere veiligheidsinstructies bij het polijsten

Zorg dat losse onderdelen van de polijstkap, vooral het bevestigingssnoer, niet vrij kan draaien. Het bevestigingssnoer inklemmen of afkorten. Losse meedraaiende bevestigingskoorden kunnen uw vingers grijpen of klemraken in het werkstuk.

Bedoeld gebruik

Gebruik het apparaat PPOS 10-20V uitsluitend:

- voor verzorging en bijwerken van auto's, boten, caravans, motorfietsen, vloeren of meubelen.
- voor het polijsten, in de was zetten, resp. verwijderen van was van gelakte of verchromde oppervlakken.

Wij raden u aan, het elektrisch gereedschap te gebruiken met originele accessoires van Trotec.

Voorspelbaar verkeerd gebruik

Het apparaat is niet geschikt voor het slijpen, schuren met schuurpapier, werken met draadborstels of doorslijpschijven. Elk ander gebruik dan in hoofdstuk bedoeld gebruik is beschreven, geldt als logisch voorspelbaar verkeerd gebruik.

Persoonlijke kwalificaties

Personen die dit apparaat gebruiken moeten:

- de gebruiksaanwijzing, vooral het hoofdstuk veiligheid hebben gelezen en begrepen.

Persoonlijke beschermingsuitrusting



Draag een veiligheidsbril.

U beschermt hiermee uw ogen tegen afsplinterende, vallende en rondvliegende brokstukken, die letsel kunnen veroorzaken.



Draag een gezichtsmasker.

U beschermt uzelf zo tegen het inademen van stof dat schadelijk is voor de gezondheid en dat kan ontstaan bij het bewerken van werkstukken.

Restgevaren



Waarschuwing voor elektrische spanning

Elektrische schok door onvoldoende isolatie. Controleer het apparaat voor elk gebruik op beschadigingen en een probleemloze werking. Bij het vaststellen van beschadigingen, het apparaat niet meer gebruiken. Gebruik het apparaat niet, als het apparaat of uw handen vochtig of nat zijn!



Waarschuwing voor elektrische spanning

Werkzaamheden aan elektrische onderdelen mogen alleen door een geautoriseerd gespecialiseerd bedrijf worden uitgevoerd!



Waarschuwing voor elektrische spanning

Trek voor alle werkzaamheden aan het apparaat de netstekker uit het stopcontact en de accu uit het apparaat! De netstekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken door de stekker vast te pakken.



Waarschuwing voor elektrische spanning

Er bestaat kortsluitgevaar door in de behuizing binnendringende vloeistoffen! Dompel het apparaat en de accessoires niet onder in water. Zorg dat geen water of andere vloeistoffen in de behuizing komen.



Waarschuwing voor explosieve stoffen

Stel de accu niet bloot aan temperaturen boven 45 °C!
 Breng de accu niet in contact met water of vuur!
 Voorkom direct zonlicht en vochtigheid. Er bestaat explosiegevaar!



Waarschuwing voor hete oppervlakken

Onderdelen van het apparaat kunnen zeer heet worden en tot brandwonden leiden. Let vooral goed op als kinderen of andere kwetsbare personen aanwezig zijn!



Waarschuwing

Giftige stoffen!



De door het bewerken ontstane schadelijke / giftige stoffen, vormen een gevaar voor de gezondheid voor de bediener of personen in de buurt.



Draag een veiligheidsbril en een stofmasker!



Waarschuwing

Bewerk geen asbesthoudend materiaal.
 Asbest is kankerverwekkend.



Waarschuwing

Van dit apparaat kunnen gevaren uitgaan als het ondeskundig of niet volgens het bedoeld gebruik wordt gebruikt door niet geïnstrueerde personen! Zorg dat wordt voldaan aan de persoonlijke kwalificaties!



Waarschuwing

Het apparaat is geen speelgoed en hoort niet in kinderhanden.



Waarschuwing

Verstikkingsgevaar!
 Laat het verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Voor kinderen kan dit gevaarlijk speelgoed zijn.



Voorzichtig

Trillingen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, als het apparaat gedurende een lange periode onafgebroken wordt gebruikt of niet correct wordt gehanteerd en onderhouden.



Voorzichtig

Houd voldoende afstand van warmtebronnen.

Let op

Het apparaat kan beschadigd raken als het niet correct wordt opgeslagen of getransporteerd.
 De informatie m.b.t. het transport en de opslag van het apparaat opvolgen.

Informatie over het apparaat

Beschrijving van het apparaat

Het apparaat PPOS 10-20V is daarom geschikt voor de verzorging en het bijwerken van auto's, boten, caravans, motorfietsen, vloeren, meubelen en andere gelakte oppervlakken.

Het apparaat werkt met een onbelast toerental van 3.000 min⁻¹. Een grote polijstschotel van Ø 245 mm zorgt voor een groot werkoppervlak.


De meegeleverde textiel-polijsthoes is zeer geschikt voor het opbrengen van politoer, de synthetische polijsthoes voor het polijsten, resp. verwijderen van was van het te bewerken oppervlak.


Dankzij de excenterbeweging zijn er geen polijstsporen.

Het apparaat heeft twee handgrepen voor een maximale controle over het oppervlak en een gelijkmatige drukverdeling.

De accu heeft een eigen capaciteitsindicatie, waarmee u de laadtoestand kunt vaststellen, zonder dat de accu hoeft te zijn aangesloten op het apparaat.

Overzicht van het apparaat







Nr.	Aanduiding
1	Aan- / uit-schakelaar
2	Handgreep
3	Polijschotel
4	Snellaadapparaat
5	Rode accu-LED (laden van de accu)
6	Accu
7	Textiel-polijschoes
8	Synthetische polijsthoes
9	Accu-capaciteitsindicatie
10	Ontgrendelingsknop
11	Groene accu-LED (snellaadapparaat klaar voor gebruik)
12	Opname voor accu

Leveromvang

- 1 x accu-polijsmachine PPOS 10-20V
- 1 x accu
- 1 x snellaadapparaat
- 1 x textiel-polijschoes
- 1 x synthetische polijsthoes
- 1 x handleiding

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Model	PPOS 10-20V
Nominale spanning	20 V ---
Onbelast toerental	3.000 min^{-1}
Polijschoteldiameter	245 mm
Gewicht	2,0 kg
Accu	Multiflex 20 - 2.0 DC
Type	Li-ion
Nominale spanning	20 V ---
Capaciteit	2 Ah
Snellaadapparaat	Multiflex 20 - 2.0 AC
Ingang	
Nominale spanning	230 - 240 V / 50 Hz
Opgenomen vermogen	65 W
Uitgang	
Nominale spanning	21,5 V ---
Laadstroom	2,4 A
Zekering 	T 3,15 A
Laadduur	1 h
Beschermingsklasse	II / 
Trillingsinformatie volgens EN 62841	
Trillingsemisiewaarde a_h	9,15 m/s^2
Onzekerheid K	1,5 m/s^2
Geluidswaarden volgens EN 62841	
Geluidsdrukkniveau L_{pA}	66,4 dB(A)
Geluidsvermogen L_{WA}	77,4 dB(A)
Onzekerheid K	3 dB

Opmerkingen m.b.t. de geluids- en trillingsinformatie:

- De vermelde totale trillingswaarden **en de vermelde geluidsemisiewaarden** zijn volgens een in EN 62841 genormeerd meetproces gemeten en kunnen worden gebruikt voor het onderling vergelijken van elektrische gereedschappen.
- De vermelde totale trillingswaarden **en de vermelde geluidsemisiewaarden** kunnen ook worden gebruikt voor een provisorische inschatting van de belasting.

**Voorzichtig**

Trillingen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, als het apparaat gedurende een lange periode onafgebroken wordt gebruikt of niet correct wordt gehanteerd en onderhouden.

- De trillings- **en geluidsemisies** kunnen tijdens het werkelijke gebruik van het elektrisch gereedschap afwijken van de vermelde waarden, afhankelijk van de manier waarop het elektrisch gereedschap wordt gebruikt, met name het type werkstuk dat wordt bewerkt. Probeer de belasting door trillingen zo laag mogelijk te houden. Voorbeelden van maatregelen ter verlaging van de trillingsbelasting zijn het dragen van handschoenen bij het gebruik van het gereedschap en de beperking van de werktijd. Daarbij moeten alle onderdelen van de bedrijfscyclus worden meegenomen (bijvoorbeeld tijden waarin het elektrisch gereedschap uitgeschakeld is en tijden waarin het weliswaar ingeschakeld is, maar zonder belasting draait).

Transport en opslag**Let op**

Het apparaat kan beschadigd raken als het niet correct wordt opgeslagen of getransporteerd.

De informatie m.b.t. het transport en de opslag van het apparaat opvolgen.

Transport

Vóór elk transport de volgende instructies opvolgen:

- Schakel het apparaat uit.
- De netstekker van het netsnoer van het laadapparaat uit het stopcontact trekken door de netstekker vast te pakken.
- Laat het apparaat afkoelen.
- Verwijder de accu uit het apparaat.
- Verwijder de polijsthoes van het apparaat.

Voor de meegeleverde Li-ion-accu's gelden de wettelijke eisen voor gevaarlijke goederen.

Houd u aan de volgende instructies bij transport, resp. verzending van Li-ion-accu's:

- De accu's kunnen door de gebruiker zonder verdere documenten over de weg worden getransporteerd.
- Bij verzending door derden (bijv. luchttransport of wegtransport) moeten speciale eisen aan de verpakking en markering worden opgevolgd. Hierbij moet bij de voorbereiding van het postpakket een expert op het gebied van gevaarlijke goederen worden geraadpleegd.
 - Verzend accu's niet als de behuizing beschadigd is.
 - Plak open contacten af en verpak de accu zodanig, dat hij niet beweegt in de verpakking.
 - Graag ook de eventueel verdergaande nationale voorschriften opvolgen.

Opslag

Vóór elke opslag de volgende aanwijzingen opvolgen:

- Schakel het apparaat uit.
- De netstekker van het netsnoer van het laadapparaat uit het stopcontact trekken door de netstekker vast te pakken.
- Laat het apparaat afkoelen.
- Verwijder de accu uit het apparaat.
- Verwijder de polijsthoes uit de polijstschotel.
- Reinig het apparaat, zoals in het hoofdstuk onderhoud is beschreven.
- Geen volledig ontladen Li-ion-accu's opslaan. Het opslaan van ontladen accu's kan leiden tot diepontlading en dus beschadiging van de accu.

Houd bij het niet gebruiken van het apparaat rekening met de volgende opslagcondities:

- Droog en tegen vocht en hitte beschermd
- Omgevingstemperatuur onder 45 °C
- op een plaats die beschermd is tegen stof en direct zonlicht
- Het apparaat met de polijstschotel naar boven opslaan, zodat deze z'n oorspronkelijke vorm houdt.

In gebruik nemen

Apparaat uitpakken

- Verwijder het apparaat en de accessoires uit de verpakking.



Waarschuwing voor elektrische spanning

Elektrische schok door onvoldoende isolatie. Controleer het apparaat voor elk gebruik op beschadigingen en een probleemloze werking. Bij het vaststellen van beschadigingen, het apparaat niet meer gebruiken.

Gebruik het apparaat niet, als het apparaat of uw handen vochtig of nat zijn!

- Controleer de inhoud op volledigheid en let op beschadigingen.



Waarschuwing

Verstikkingsgevaar!

Laat het verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Voor kinderen kan dit gevaarlijk speelgoed zijn.

- Het gebruikte verpakkingsmateriaal recycleren volgens de nationale wetgeving.

Accu laden

Let op

De accu kan bij ondeskundig laden worden beschadigd.


Trek de netstekker van het laadapparaat elke keer voor het inleggen en verwijderen van de accu uit het stopcontact.

Laad de accu nooit bij omgevingstemperaturen onder 10 °C of boven 40 °C.

De accu is bij levering deels opgeladen, om beschadiging van de accu door diepontlading te voorkomen.

De accu moet vóór het eerste gebruik en bij een lage accucapaciteit (alleen de rode LED van de accu-capaciteitsindicatie (9) brandt nog) worden opgeladen. Ga hierbij als volgt te werk:


1. Schuif de accu (6) omgekeerd op het snellaadapparaat (4) tot hij vergrendelt.



2. Steek de netstekker van het snellaadapparaat (4) in een volgens de voorschriften gezekerd stopcontact.
 - ⇒ De rode accu-LED (5) brandt.
 - ⇒ De laadtijd is ca. een uur.
3. Wacht tot de rode accu-LED (5) uit gaat en de groene accu-LED (11) brandt.
 - ⇒ De accu (6) is volledig opgeladen.
4. De netstekker van het netsnoer van snellaadapparaat (4) uit het stopcontact trekken door de netstekker vast te pakken.
 - ⇒ Accu (6) en snellaadapparaat (4) kunnen tijdens het opladen eventueel opgewarmd zijn. Laat de accu (6) afkoelen tot ruimtetemperatuur.
5. Verwijder de accu (6) weer uit het snellaadapparaat (4) door de ontgrendelingsknop (10) vast te houden en de accu (6) van het snellaadapparaat (4) te trekken.


Accu plaatsen

1. Schuif de accu (6) op het apparaat, tot hij vergrendelt.



Accu verwijderen

1. De accu (6) van het apparaat losmaken, door de ontgrendelingsknop (10) vast te houden (I.) en de accu van het apparaat te trekken (II.).



2. De accu (6) indien nodig weer laden, zoals onder *Accu laden* is beschreven.


Laadtoestand van de accu controleren

De accu heeft een geïntegreerde capaciteitsindicatie.

De laadtoestand wordt via de drie LED's van de accu-capaciteitsindicatie (9) als volgt weergegeven:


LED-kleur	Betekenis
Groen – oranje – rood	maximale lading / capaciteit
Oranje – rood	middelmatige lading / capaciteit
Rood	zwakke lading - accu opladen

1. Druk op het accu-symbool (13) op de accu (6).
⇒ De accucapaciteit kan worden afgelezen op de accu-capaciteitsindicatie (9).



Polijschoes plaatsen

1. Verwijder de accu uit het apparaat.
2. Draai het apparaat met de onderzijde naar boven.
3. Trek de polijsthoes (7 of 8) over de polijstsotel (3).



Bediening

Tips en instructies voor de omgang met de polijstmachine

Algemeen:

- Zorg dat het te bewerken oppervlak evenals de polijsthoes vrij zijn van vervuilingen. Vuildeeltjes kunnen krassen op het oppervlak veroorzaken.
- Geleid het apparaat gelijkmatig over het te polijsten oppervlak en oefen geen aandrukkracht uit.
- Bij moeilijk toegankelijke plekken de polijsthoes van de polijstsotel verwijderen en de plek met de hand bewerken.
- Zorg dat de bewerken lak zorgvuldig is gereinigd en volkomen droog is. Sterk geoxideerde lakken vragen om het gebruik van een speciaal reinigingsmiddel.
- Gebruik voor het in de was zetten en polijsten alleen kwalitatief hoogwaardige producten en ook de op de verpakking opgegeven verwerkingsinstructies van de fabrikant opvolgen.

Opbrengen van politoer:

- Gebruik voor het opbrengen van politoer de meegeleverde textiel-polijschoes.
- Verdeel de politoer gelijkmatig tot de rand over de textiel-polijschoes.
- Raak met de textiel-polijschoes op verschillende plaatsen het te politoeren oppervlak. Eventueel overtollig polijstmiddel wordt zo nogmaals in de textiel-polijschoes, evenals op het de polijsten oppervlak verdeeld.

- Vermijd het opbrengen van teveel polijstmiddel. Dit bemoeilijkt het later verwijderen van de polijstmiddellaag van de lak en verbetert het resultaat niet.
- Let op een ononderbroken en gelijkmatige dunne laag bij het opbrengen van politoer.
- Bij het opbrengen van politoer bij een motorvoertuig, eerst de vlakke en grote oppervlakken, zoals motorkap, kofferbakklep en dak bewerken. Daarna de kleinere oppervlakken bewerken, zoals deuren en spatborden.


Polijsten van het oppervlak:

- Gebruik voor het polijsten de meegeleverde synthetische polijsthoes.
- Zorg vóór het polijsten dat het polijstmiddel op het oppervlak volledig is opgedroogd.
- Bewerk de oppervlakken in dezelfde volgorde als waarin u het polijstmiddel heeft opgebracht. Eerst vlakke en grote oppervlakken bewerken. Daarna de kleinere vlakken bewerken.


Apparaat in- en uitschakelen

Draag bij werkzaamheden met het apparaat uw persoonlijke beschermingsuitrusting.

1. Houd het apparaat met beide handen vast aan de handgrepen.
2. Plaats de polijsthoes op het te polijsten oppervlak.
3. Het apparaat inschakelen, door de aan-/uit-schakelaar (1) naar de stand **I** te schakelen.



4. Schakel het apparaat uit, door de aan-/uit-schakelaar (1) naar de stand **O** te schakelen. Verwijder pas daarna het apparaat van het te polijsten oppervlak.



Buiten gebruik stellen

- Schakel het apparaat uit.
- Laat het apparaat evt. afkoelen.
- Verwijder de accu uit het apparaat (zie hoofdstuk in gebruik nemen).
- Verwijder de polijsthoes uit de polijstschofel.
- Reinig het apparaat volgens het hoofdstuk onderhoud.
- Het apparaat opslaan volgens het hoofdstuk opslag.

Nabestelbare accessoires



Waarschuwing

Gebruik alleen accessoires en hulpapparaten die in de gebruiksaanwijzing zijn opgegeven. Het gebruik van andere dan in de gebruiksaanwijzing aanbevolen gereedschappen of andere accessoires kan letselgevaar opleveren.

Aanduiding	Artikelnummer
Reserveaccu Multiflex 20-2.0 DC	6.200.000.303
Reserveaccu Multiflex 20-4.0 DC	6.200.000.320

Defecten en storingen

Het apparaat is tijdens de productie meerdere keren op een goede werking getest. Mochten er desondanks storingen ontstaan, controleer het apparaat dan op basis van de volgende lijst.

Werkzaamheden voor het verhelpen van fouten en storingen, waarvoor de behuizing moet worden geopend, mogen alleen door een geautoriseerd elektrotechnische vakbedrijf of door Trotec worden uitgevoerd.

Bij het eerste gebruik ontstaat lichte rook of geurvorming:

- Hierbij gaat het niet om een fout of een storing. Na kort draaien verdwijnen deze verschijnselen.

De accu wordt niet opgeladen:

- Controleer of de accu correct in het snellaadapparaat is geplaatst.
Schuif de accu zo in het snellaadapparaat, dat de contacten van de accu aangrijpen in het snellaadapparaat. De accu moet vergrendelen in het snellaadapparaat.
- Controleer de netaansluiting.
- Controleer het netsnoer en de netstekker op beschadigingen.
- Controleer de afzekering van de gebouwinstallatie.
- Controleer het snellaadapparaat op beschadigingen. Is het snellaadapparaat beschadigd, gebruik het dan niet langer. Neem contact op met de Trotec-klantenservice.
- Controleer de contacten van de accu op vervuilingen. Verwijder evt. aanwezige vervuilingen.
- De accu kan defect zijn en moet worden vervangen. Gebruik uitsluitend accu's van hetzelfde type.

Het apparaat start niet:

- De accucapaciteit kan te zwak zijn. De accu opladen.
- Controleer of de accu correct op het apparaat is geplaatst.
Schuif de accu zo in het apparaat, dat de contacten van de accu aangrijpen. De accu moet vergrendelen in het apparaat.
- Controleer de contacten van de accu op vervuilingen. Verwijder evt. aanwezige vervuilingen.



Info

Wacht minimaal 10 minuten, voordat u het apparaat weer inschakelt.

De motor draait, maar het oppervlak wordt niet gepolijst

- Controleer of u de juiste polijsthoes voor de geplande werkzaamheden heeft geselecteerd. Gebruik de textiel-polijsthoes voor het opbrengen van politoer. Gebruik voor het polijsten van het oppervlak de synthetische polijsthoes.
- Controleer of het polijstmiddel op het oppervlak volledig is opgedroogd. Een vochtige politoer wordt ongelijkmatig uitgesmeerd door de synthetische polijsthoes.
- Controleer of eventueel teveel polijstmiddel is opgebracht. Teveel polijstmiddel bemoeilijkt het later verwijderen van de polijstmiddellaag van de lak en verbetert het resultaat niet.

Het apparaat wordt heet:

- De ventilatiesleuven vrij houden, zodat oververhitting van de motor wordt voorkomen.



Info

Wacht minimaal 10 minuten, voordat u het apparaat weer inschakelt.

Werkt uw apparaat na deze controles nog niet probleemloos?

Neem contact op met de klantendienst. Evt. het apparaat voor reparatie naar een geautoriseerd elektrotechnisch vakbedrijf of naar Trotec brengen.

Onderhoud

Werkzaamheden voor aanvang van het onderhoud



Waarschuwing voor elektrische spanning

Raak de netstekker en accu niet aan met vochtige of natte handen.

- Schakel het apparaat uit.
- Laat het apparaat volledig afkoelen.
- Verwijder de accu uit het apparaat.



Waarschuwing voor elektrische spanning

Onderhoudswerkzaamheden waarvoor het openen van de behuizing noodzakelijk is, mogen uitsluitend door geautoriseerde vakbedrijven of door Trotec worden uitgevoerd.

Aanwijzingen voor het onderhoud

Binnenin de machine bevinden zich geen door de gebruiker te onderhouden of smeren onderdelen.

Reiniging

Het apparaat moet voor en na elk gebruik worden gereinigd.



Waarschuwing voor elektrische spanning

Er bestaat kortsluitgevaar door in de behuizing binnendringende vloeistoffen!

Dompel het apparaat en de accessoires niet onder in water. Zorg dat geen water of andere vloeistoffen in de behuizing komen.

- Reinig het apparaat met een vochtige, zachte en pluisvrije doek. Zorg dat geen vochtigheid in de behuizing komt. Zorg dat elektrische onderdelen niet in contact komen met vocht. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, zoals reinigingssprays, oplosmiddelen, alcoholhoudende reinigingsmiddelen of schuurmiddelen voor het bevochtigen van de doek.
- Droog het apparaat met een zachte en pluisvrije doek.
- De aansluitcontacten bij apparaat en laadapparaat schoon houden.

Reiniging polijsthoes

- De polijsthoezen alleen met de hand wassen en laat ze in de lucht drogen.
- Bij het niet gebruiken de polijsthoes verwijderen en het apparaat met de polijstschotel naar boven opslaan, zodat deze kan drogen en z'n oorspronkelijke vorm behoudt.

Recycling



Het symbool met een doorgestreepte vuilnisbak op een elektrisch of elektronisch apparaat geeft aan, dat het aan het eind van de levensduur niet mag worden weggegooid met het huishoudelijk afval. Voor kosteloze retournering zijn er inzamelpunten voor oude elektrische en elektronische apparaten bij u in de buurt. De adressen kunt u opvragen bij uw gemeente. U kunt zich via onze website <https://de.trotec.com/shop/> informeren over meer door ons aangeboden retourmogelijkheden.

Door het gescheiden inzamelen van oude elektrische en elektronische apparaten worden recycling, materiaalhergebruik, resp. andere vormen van hergebruik van oude apparaten mogelijke gemaakt. Ook worden zo negatieve gevolgen bij de recyclen van de mogelijk in de apparaten opgenomen gevaarlijke stoffen voor het milieu en voor de menselijke gezondheid voorkomen.



Batterijen en accu's horen niet in het huisvuil, maar moeten in de Europese Unie – volgens Richtlijn 2006/66/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 6 september 2006 betreffende afgedankte batterijen en accu's – vakkundig worden gerecycled. De batterijen en accu's graag recyclen volgens de geldende wettelijke bepalingen.

Conformiteitsverklaring

Dit is een inhoudelijke weergave van de conformiteitsverklaring. De ondertekende conformiteitsverklaring kunt u vinden bij <https://hub.trotec.com/?id=44253>.

Conformiteitsverklaring (vertaling van het origineel)

In de zin van de EG-Machinerichtlijn 2006/42/EG, bijlage II deel 1 paragraaf A

Hierbij verklaren wij, Trotec GmbH, dat de hierna aangeduide machine is ontwikkeld, geconstrueerd en geproduceerd in overeenstemming met de eisen van de EG-Machinerichtlijn in de versie 2006/42/EG.

Productmodel / product: PPOS 10-20V

Producttype: accu-polijstmachine

Bouwjaar vanaf: 2020

Van toepassing zijnde EU-Richtlijnen:

- 2012/19/EU: 24-7-2012
- 2014/30/EU: 29-3-2014

Toegepaste geharmoniseerde normen:

- EN ISO 12100:2010
- EN ISO 20607:2019
- EN 62841-1:2015
- EN 62841-2-4:2014

Toegepaste nationale normen en technische specificaties:

- Verordening (EG) 1907/2006
- AfPS GS 2014:01 PAK
- EN 55014-1:2017
- EN 55014-2:2015

Samensteller en naam van gevolmachtigde voor de technische documentatie:

Trotec GmbH

Grebener Straße 7, D-52525 Heinsberg

Telefoon: +49 2452 962-400

E-mail: info@trotec.de

Plaats en datum van opstelling:

Heinsberg, 26.01.2020

Detlef von der Lieck, bedrijfsleider

Trotec GmbH

Grebener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

✉ info@trotec.com

www.trotec.com