

BRIGHT RIDE BANDENREPARATIE SET COMPLETE SET VOOR ALLE TUBELESS BANDEN.



AANGEBODEN DOOR LILALED.NL



Instructies:

1. Verwijder het object wat de lekke band heeft veroorzaakt.
Maak met de bijgeleverde vijl het gat schoon door de vijl een aantal maal op en neer te bewegen.
Smeer voordat u begint de vijl in met wat lijm.
2. Neem een prop uit de verpakking en plaats deze door het oog van de trekker.
3. Steek nu de trekker met de prop in het gat voor ongeveer 2/3 van de lengte van de trekker.
Trek dan de trekker met een snelle beweging naar buiten.
4. Knip de overtollige reparatie plug af en breng de band weer op spanning.