

85.7mm

60.4mm

BTG-618

denver.eu

01-2026

Cet appareil et ses accessoires sont recyclables

A DÉPOSER EN MAGASIN ou A DÉPOSER EN DÉCHÈTÈRIE

Points de collecte sur www.quefairemedeschets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

GEBRUIKSAANWIJZING

Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor het eerst gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen.

2. Waarschuwing: dit product bevat een oplaadbare lithium-ionbatterij.

3. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.

4. De gebruiks- en opslagtemperatuur van het product ligt tussen 0 °C en 40 °C. Omgevingen met temperaturen onder of boven dit bereik kunnen de functionaliteit beïnvloeden.

5. Open het product nooit. Raak de elektronica binnenin niet aan, anders kunt u een elektrische schok krijgen. Reparatie of onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

6. Stel het product niet bloot aan hitte, water, stof (stoffige omgeving), vocht of direct zonlicht!

7. Bescherm uw oren tegen hoge geluidsvolumes. Hoge geluidsvolumes kunnen uw oren beschadigen en leiden tot gehoorverlies.

8. Draadloze Bluetooth-technologie werkt alleen binnen een bereik van ongeveer 10 meter (30 ft). De maximale communicatieafstand kan variëren afhankelijk van de aanwezigheid van obstakels

(mensen, metalen voorwerpen, muren, enz.) of de elektromagnetische omgeving.

9. Microgolven die door een Bluetooth-apparaat worden uitgezonden, kunnen de werking van elektronische medische apparaten beïnvloeden.

10. Als er water of vreemde voorwerpen in het apparaat terechtkomen, kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken. Als er water of een vreemd voorwerp in het apparaat terechtkomt, stop dan met het gebruik ervan.

1. Inhoud van de verpakking

- Bluetooth-luidspreker
- USB-C-oplaadkabel
- Handleiding

2. Beschrijving van onderdelen

Productinstructie

1. Volume verlagen / Vorig nummer
2. Afspelen/Pauzeren
3. Bluetooth/Micro SD-kaart/USB-stick/EQ-modus wijzigen
4. LED aan/uit
5. Aan/uit
6. Volume verhogen / Volgend nummer
7. USB-poort voor audio-aansluiting
8. Micro-SD-kaartsleuf
9. LED-indicator
10. USB-C-oplaadpoort
11. 3,5 mm aux

FUNCTIES VAN DE BEDIENINGSKNOPPEN

Knop 1

Eenmaal indrukken: Vorig nummer

Ingedrukt houden: Volume verlagen

Knop 2

Eenmaal indrukken: afspelen/pauzeren

Twee keer indrukken: Bluetooth-verbinding verbreken

Ingedrukt houden: TWS

Knop 3

Eenmaal indrukken: EQ-modus wijzigen

M ingedrukt houden om te schakelen tussen Bluetooth en geheugenkaart en USB.

Knop 4

Eenmaal indrukken: LED inschakelen

Nogmaals indrukken: verschillende LED-lichtmodi wijzigen totdat de LED uitgaat

Knop 5

Ingedrukt houden: Aan/uit

Knop 6

Eenmaal indrukken: volgend nummer

Ingedrukt houden: Volume verhogen

3. Bediening

1. De luidspreker in-/uitschakelen: Houd de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt om de luidspreker in/uit te schakelen

-Maak geen verbinding met Bluetooth-apparaten

-Houd de afspeel-/pauzeknop (2) 2-3 seconden ingedrukt op een van de luidsprekers. U hoort een indicatietoon.

Na enkele seconden hoort u nog een geluidssignaal als ze automatisch met elkaar worden gekoppeld.

-Open het Bluetooth-menu op uw draadloze apparaat (telefoon, tablet, laptop, enz.) en selecteer ' BTG-618'.

-Koppel het apparaat en speel muziek af

Opmerking: Houd op een van de luidsprekers de afspeel-/pauzeknop (2) 2-3 seconden ingedrukt om de luidsprekers los te koppelen van TWS

Nu kunt u muziek afspelen.

Opmerking:

1. De luidspreker maakt automatisch verbinding met de laatste telefoon.

2. Verbreek handmatig de verbinding met een telefoon door tweemaal op de afspeel-/pauzeknop (2) op het product te drukken.

3. Muziek afspelen vanaf een geheugenkaart en USB-stick:

Als er een micro-SD-kaart/USB-stick is geplaatst, speelt het apparaat automatisch de muziek af die op de geheugenkaart is opgeslagen. Houd M ingedrukt om te schakelen tussen Bluetooth en geheugenkaart en USB.

4. Muziek afspelen vanaf AUX IN:

Steek de audiokabel van 3,5 mm (niet meegeleverd) in de luidspreker en sluit het andere uiteinde van de audiokabel aan op uw mp3-/mp4-speler, mobiele telefoon of ander compatibel apparaat om uw muziek af te spelen.

5. Muziek afspelen via de TWS-functie

-Zorg ervoor dat beide luidsprekers zijn ingeschakeld en niet zijn gekoppeld aan een Bluetooth-apparaat

-Maak geen verbinding met Bluetooth-apparaten

-Houd de afspeel-/pauzeknop (2) 2-3 seconden ingedrukt op een van de luidsprekers. U hoort een indicatietoon.

Na enkele seconden hoort u nog een geluidssignaal als ze automatisch met elkaar worden gekoppeld.

-Open het Bluetooth-menu op uw draadloze apparaat (telefoon, tablet, laptop, enz.) en selecteer ' BTG-618'.

-Koppel het apparaat en speel muziek af

Opmerking: Houd op een van de luidsprekers de afspeel-/pauzeknop (2) 2-3 seconden ingedrukt om de luidsprekers los te koppelen van TWS

Opladen:

Sluit de luidspreker of microfoon aan op de stroombron met behulp van de meegeleverde kabel.

Tijdens het opladen blijft het rode indicatielampje branden. Wanneer het opladen voltooid is, gaat het lampje uit.

Opmerking:

Schakel het apparaat UIT om de batterij te sparen wanneer u het niet gebruikt.

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. AUTEURSRECHT DENVER A/S

Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclatiestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparatuur BTG-618 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de RED-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: BTG-618. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.

Informatie over het stroomverbruik in stand-by/uit-modus en energiebeheer voor producten die voldoen aan Verordening (EU) 2023/826 van de Commissie is te vinden op het volgende internetadres: denver.eu. Klik vervolgens op het zoekpictogram bovenaan de website. Voer het modelnummer in: BTG-618 en ga naar de pagina.

Maximaal audio-uitgangsvermogen: 2x200W / 2x20W RMS

Bluetooth-frequentiebereik: 2402MHz-2480MHZ

Maximaal RF-uitgangsvermogen: 1.86dBm

DENVER A/S
Omega SA, Søften
DK-8382 Hinnerup
Denemarken
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega SA, Søften
DK-8382 Hinnerup
Denemarken

Phone: +45 88 22 41 88
(Push "1" for support)

E-Mail: support.hq@denver.eu

For all other questions, please write to: support.hq@denver.eu

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max Erismann Str. 4
84632 Passau

Phone: +49 851 979380 40

E-Mail: support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Australia

Lux Premium Service Center
Duchess Street 1
1220Melb

Phone: +61 1 904 2085

E-Mail: denver@luxservice.au

Codziny pracy 9 - 18godzinDziatek - piątek

Poland

Letimex Sp. z o.o.
ul. Ciepłowodzka 140
62-800 Kalisz

Phone: 82 76 36 882

E-Mail: denver.service@letimex.pl

If your country is not listed above, please write an email to: contact.hq@denver.eu

denver

denver.eu

denver.eu

denver.eu

PAP