



Handleiding

FLAM keukenaansteker (flexibele hals, USB-oplaadbaar, elektrische boog)

Deze handleiding is bedoeld voor het type keukenaansteker zoals op de foto: een USB-oplaadbare elektrische boog (plasma) aansteker met een veiligheidsschuif en een ontsteekknop. Details kunnen per uitvoering iets verschillen.

1. Wat is het?

Deze aansteker werkt zonder gas. In plaats van een vlam maakt hij een elektrische boog tussen twee elektroden aan de kop.

Geschikt voor o.a. kaarsen, gasfornuis, BBQ-aanmaakblokjes en haard.

2. Onderdelen

- **Aanstekerkop met elektroden** (metalen U-vorm bovenaan)
- **Flexibele hals** (buigbaar voor bereik)
- **Ontsteekknop** (rond knopje met power-symbool)
- **Veiligheidsschuif / LOCK** (schuifje met LOCK-markering)
- **LED-indicatoren** (batterijstatus, kleine puntjes/gaatjes)
- **Handgreep met ophangoog**

3. Voor het eerste gebruik

- Laad de aansteker volledig op voor de eerste keer gebruiken.
- Controleer of de aansteker droog en schoon is.
- Buig de hals rustig in de gewenste positie (niet forceren).

4. Opladen (USB)

- Zoek de laadpoort (vaak aan de zijkant of onder een rubber dopje).
- Sluit de USB-kabel aan op een 5V USB-lader, pc of powerbank.
- Tijdens het laden knipperen of vullen de LED-indicatoren; bij vol blijven ze vaak constant branden.
- *Tip:* laadtijd is meestal ongeveer 1-2 uur (afhankelijk van model en adapter).

5. Gebruik (aansteken)

- Schuif de veiligheid (LOCK) naar de ontgrendelde stand.
- Houd de kop dicht bij het materiaal dat je wilt aansteken (bijv. de kaarslont).
- Druk de ontsteekknop in en houd vast: er verschijnt een elektrische boog bij de elektroden.
- Houd 1-3 seconden bij het materiaal tot het brandt.
- Laat de knop los (de boog stopt direct).

- Zet na gebruik de veiligheid weer op LOCK.

6. Veiligheidsinstructies

- Raak de elektroden niet aan tijdens gebruik (schok-/brandgevaar).
- Niet gebruiken in of bij water; houd het apparaat droog.
- Buiten bereik van kinderen bewaren; gebruik altijd de LOCK-functie.
- Niet langer dan ongeveer 7-10 seconden achter elkaar ontsteken (veel modellen hebben een automatische beveiliging).
- Niet gebruiken bij ontvlambare dampen (spuitbussen, oplosmiddelen, benzine).
- Buig de hals geleidelijk; voorkom hard knikken.
- Niet openen of doorboren; bevat een accu.
- Niet langdurig blootstellen aan extreme hitte of direct zonlicht.

7. Reiniging en onderhoud

Laat afkoelen en zet op LOCK.

Reinig de kop voorzichtig met een droog wattenstaafje.

Vermijd water en agressieve schoonmaakmiddelen.

Bewaar op een droge plek.

8. Problemen oplossen

- **Geen boog / doet niets:** accu leeg (opladen), LOCK staat aan (ontgrendelen), beveiliging actief (even wachten).
- **Boog is zwak:** accu bijna leeg (opladen) of elektroden vuil (schoonmaken).
- **Laadt niet:** probeer andere kabel/adapter (5V), controleer laadpoort op vuil, LED's blijven uit (mogelijk defect).

9. Afval en milieu

Gooi niet bij het restafval. Lever in als klein elektronisch afval bij milieustraat of inzamelpunt.

Documentdatum: 21-01-2026.