

HUTTENBERG - H8500W GENERATOR



TECHNISCHE SPECIFICATIES

SPANNING	AC 230/380V, DC 12V
FREQUENTIE	50 Hz
VERMOGEN	2.1 / 2.5 kW
GEWICHT	40 kg
MOTOR	4-takt benzine, 196 cc
MAX. VERMOGEN	6.5 HP
TANKINHOUD	15 L
OLIE-INHOUD	0,6 L
BEDRIJFSTIJD	8,2 uur
GELUID	69 dB
STARTSYSTEEM	Trekstart
EAN CODE	8721161091165

ONDERDELEN OVERZICHT

- | | | |
|------------------------|-------------------|----------------------|
| 1. Brandstoftankdeksel | 2. Brandstofmeter | 4. Motorschakelaar |
| 6. AC-schakelaar | 8. Brandstoftank | 9. Aardeklem |
| 11. AC-stopcontacten | 12. Olie-vulpunt | 13. Uitlaat |
| 15. Chokehendel | 16. Trekstarter | 17. Brandstofkraan |
| 18. Luchtfilterdeksel | 19. Voltmeter | 20. DC-uitgang (12V) |

WAARSCHUWING

Gebruik deze generator uitsluitend buiten. Uitlaatgassen bevatten dodelijk koolmonoxide (CO).

Sluit nooit direct aan op huisinstallatie zonder omschakelaar. Lees de volledige handleiding.

Fabrikant	Huahe Heavy Industries Co., Ltd.
Fabrikant Adres	Libei Village, Jinqing Town, Luqiao District Taizhou City, Zhejiang Province, China
Importeur	Tireal - Huttenberg
Importeur Adres	Pantheonlaan 88, 1081 Koekelberg, Belgium
Contactgegevens	info@huttenberg.eu +32456892297
Ondernemingsnummer	BE0840.500.050
Toegepaste Richtlijnen	2006/42/EC Machinery Directive 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive
Toegepaste Normen	EN ISO 12100:2010 EN ISO 8528-13:2016 EN 55012:2007 + A1:2009



Niet binnen
gebruiken



Aarding
vereist



Geen water



Lees handleiding



Waarschuwing

STARTPROCEDURE

1. Controleer oliepeil en brandstofniveau.
2. Zet de brandstofkraan open.
3. Zet de choke op START (koude motor).
4. Zet de motorschakelaar op ON.
5. Trek aan de trekstarter.
6. Laat de motor 2-3 minuten opwarmen.
7. Zet de choke langzaam naar RUN.
8. Sluit elektrische apparaten één voor één aan.
9. Controleer of de voltmeter stabiel is.

STOPPEN

1. Koppel alle apparaten los.
2. Laat de motor 1 minuut stationair draaien.
3. Zet de motorschakelaar op OFF.
4. Sluit de brandstofkraan.
5. Laat de generator volledig afkoelen.

VEILIGHEID

- ! Gebruik uitsluitend buiten of goed geventileerd.
- ! Uitlaatgas bevat dodelijk koolmonoxide (CO).
- ! Nooit op huisinstallatie zonder omschakelaar.
- ! Niet bedienen met natte handen.
- ! Nooit twee generatoren koppelen.
- ! Generator aarden via aardeklem.
- ! Min. 1 meter afstand tot gebouwen.
- ! Niet door kinderen laten bedienen.
- ! Plaats op een vlak, droog en stabiel oppervlak.
- ! Houd brandbaar materiaal op veilige afstand.

BRANDSTOF

- Gebruik uitsluitend loodvrije benzine (E10 of E5).
- Tank alleen bij volledig afgekoelde motor.
- Mors geen brandstof; veeg op voor starten.
- Rook niet bij tanken of opslag.
- Adem geen benzinedampen in.
- Bewaar brandstof in goedgekeurde jerrycan.
- Laat geen brandstof langer dan 30 dagen staan.

ELEKTRISCHE VEILIGHEID

- ! Gebruik alleen goedgekeurde verlengkabels.
- ! Overschrijd het maximale vermogen niet.
- ! Sluit geen beschadigde kabels of apparaten aan.
- ! Houd aansluitingen droog en schoon.
- ! Gebruik een aardlekschakelaar bij gevoelige apparaten.

ONDERHOUDSSCHEMA

INTERVAL	ONDERHOUD
Voor elk gebruik	Controleer oliepeil
Elke 20 uur	Controleer luchtfilter
Elke 50 uur	Ververs motorolie (SAE 10W-30)
Elke 100 uur	Controleer bougie
Elke 200 uur	Reinig brandstoffilter
Elke 300 uur	Luchtfilter vervangen
Jaarlijks	Volledige inspectie

LANGDURIGE OPSLAG

1. Brandstoftank en carburateur volledig legen.
2. Motorolie in tank gieten, schudden, overschot afdalen.
3. Bougie verwijderen, eetlepel olie ingieten.
4. Starterkabel meermalen doortrekken (OFF).
5. Buitenkant reinigen met roestwerend middel.
6. Vlak opslaan, afgedekt met droge doek.
7. Bewaar op droge, vorstvrije locatie.

PROBLEEMOPLOSSING

- > Motor start niet: controleer brandstof en choke.
- > Controleer of motorschakelaar op ON staat.
- > Controleer oliepeil (te laag = beveiliging).
- > Bougie verwijderen en op vonk controleren.
- > Luchtfilter en brandstofleiding controleren.
- > Instabiele spanning: belasting verminderen.
- > Motor slaat af: oliepeil of overbelasting.

BOUGIE-INSPECTIE

- Bougiekapje losmaken, vuil verwijderen.
- Brandstoffilter en leiding controleren.
- Carburateur op verstopping controleren.
- Bougie reinigen of vervangen, 20 Nm.
- Elektrodenafstand: 0,7 - 0,8 mm.

LUCHTFILTER

- Filterdeksel losschroeven.
- Element wassen in oplosmiddel.
- Licht in olien, overschot uitknijpen.
- Nooit zonder filter laten draaien.
- Bij extreme omstandigheden vaker vervangen.

MOTOROLIE

- Gebruik SAE 10W-30 of 10W-40.
- Peil controleren voor elk gebruik.
- Verversen na eerste 20 uur, daarna elke 50 uur.
- Olie-inhoud: 0,6 liter.