

MOVI

INSTANT

Inklapbare vleesthermometer

Handleiding

Welkom

Goed dat je voor de MOVI INSTANT hebt gekozen. Deze inklapbare vleesthermometer geeft je binnen een paar seconden een nauwkeurige temperatuurmeting. Sonde uitklappen, in je vlees prikken, aflezen. Klaar.

Het compacte ontwerp met inklapbare sonde en ingebouwde magneet maakt hem makkelijk op te bergen. Hang hem aan je koelkast of bewaar hem in een lade. Het 180 graden draaibare display is altijd goed afleesbaar, ongeacht hoe je de thermometer vasthoudt.

Specificaties

- Meetbereik: -50 tot 300 graden Celsius.
- Nauwkeurigheid: ± 0.3 graden Celsius.
- Displayresolutie: 0.1 graad.
- Waterbestendigheid: IP66.
- Batterij: 2x AAA (1.5V), meegeleverd.
- 180 graden draaibaar display met achtergrondverlichting.
- Ingebouwde magneet voor opbergen.
- Schakelbaar tussen Celsius en Fahrenheit.
- Automatische slaapstand na 2 minuten inactiviteit.
- Aan/uit: sonde uitklappen = aan, inklappen = uit.

Aan de slag

Batterijen plaatsen

- 1 Verwijder de beschermfolie van het voorpaneel.
- 2 Open het batterijdeksel aan de achterkant met het meegeleverde schroevendraaiertje.
- 3 Plaats 2 nieuwe AAA-batterijen. Let op: de batterij met het minteken gaat er als eerste in.
- 4 Plaats het deksel terug en draai het schroefje vast.

Metten

- 1 Klap de sonde uit. Het apparaat schakelt automatisch in.
- 2 Steek de sonde in het dikste deel van je vlees of gerecht.
- 3 Wacht een paar seconden tot de temperatuur stabiel is en lees het display af.
- 4 Klap de sonde terug om het apparaat uit te schakelen.

TIP

Het display draait automatisch 180 graden mee, zodat je het altijd goed kunt aflezen, ongeacht hoe je de thermometer vasthoudt.

Extra functies

Celsius of Fahrenheit

De thermometer staat standaard op Fahrenheit. Wil je Celsius? Houd de knop 3 seconden ingedrukt om te wisselen.

HOLD-functie

Druk kort op de knop terwijl je meet om de temperatuur op het scherm vast te houden. Handig als je de sonde uit het vlees haalt en het display nog even wilt aflezen. Druk nogmaals om de HOLD-functie uit te zetten.

Achtergrondverlichting

Het display heeft achtergrondverlichting, zodat je ook in het donker (bijvoorbeeld bij de barbecue) de temperatuur goed kunt aflezen.

Goed om te weten

Houd je aan deze richtlijnen, dan heb je lang plezier van je MOVI INSTANT.

Gebruik & onderhoud

- Reinig de roestvrijstalen sonde na elk gebruik. Was de metalen punt met heet water en een mild afwasmiddel en droog goed af.
- Maak het apparaat zelf schoon met een zachte, vochtige doek.
- Dompel het apparaat niet onder in water tijdens het schoonmaken, ondanks de IP66-rating.
- Gebruik altijd een hittebestendige handschoen om de sonde aan te raken tijdens of vlak na het koken.

Veiligheid

- Gebruik de sonde niet bij temperaturen boven de 300 graden Celsius.
- Gebruik de sonde niet in een magnetron.
- Stel het apparaat niet bloot aan directe warmte of een warmtebron.
- Laat het apparaat niet vallen en haal het niet uit elkaar.
- Houd de thermometer buiten bereik van kinderen.
- Raak de sonde niet met blote handen aan tijdens of na het meten.

LET OP

Ondanks de IP66-waterbestendigheid moet je het apparaat niet onderdompelen of gebruiken in de regen. Reinig het met een vochtige doek. Bij waterschade of onjuist gebruik vervalt de garantie.

MOVI



Perfect op temperatuur.